



Moniteur LCD Manuel d'utilisation

Écran pour éditeurs vidéo | Gamme PV

AQCOLOR[®]
Colors You Can Trust

Droits d'auteur

Copyright © 2026 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée sur un système d'archivage ou traduite dans une langue ou un langage informatique, sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

Limitation de responsabilité

BenQ Corporation n'assure aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant au contenu de cette publication et refuse en particulier toute garantie, aptitude à la commercialisation ou adéquation à un usage particulier. Par ailleurs, BenQ Corporation se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications au contenu de la présente publication sans obligation de préavis envers quiconque.

La technologie sans scintillement de BenQ maintient un rétroéclairage stable avec un gradateur CC qui élimine la principale cause de scintillement du moniteur, ce qui le rend plus facile pour les yeux. La performance d'absence de scintillement peut être affectée par des facteurs externes tels qu'une mauvaise qualité du câble, une alimentation instable, une interférence de signal, ou une mauvaise mise à la terre, et cela peut inclure d'autres facteurs externes que ceux mentionnés ci-dessus. (Applicable pour les modèles sans scintillement seulement.)

Assistance produit

Ce document vise à fournir les informations les plus à jour et exactes aux clients, et donc tout le contenu peut être modifié de temps à autre sans préavis. Veuillez visiter le site Web pour la dernière version de ce document et d'autres informations sur le produit. Les fichiers disponibles varient en fonction du modèle.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
2. Visitez le site Web local sur [Support.BenQ.com](https://support.benq.com). La présentation et le contenu du site peuvent varier selon la région/le pays.
 - Manuel d'utilisation et document lié
 - Pilotes et applications
 - (UE uniquement) Informations de démontage : Disponible sur la page de téléchargement du manuel d'utilisation. Ce document est fourni sur la base du règlement (UE) 2019/2021 pour réparer ou recycler votre produit. Contactez toujours le service client local pour toute réparation pendant la période de garantie. Si vous souhaitez réparer un produit hors garantie, il vous est recommandé de vous adresser à un personnel de service qualifié et d'obtenir des pièces de rechange auprès de BenQ afin de garantir la compatibilité. Ne démontez pas le produit à moins d'en connaître les conséquences. Si vous ne trouvez pas les informations de démontage de votre produit, contactez le service client local pour obtenir de l'aide.

Mise à jour du micrologiciel

Il est recommandé de mettre à jour le produit avec la dernière version du micrologiciel (si disponible) et de consulter le manuel d'utilisation le plus récent afin d'utiliser au mieux le produit.

Pour mettre à niveau votre moniteur, téléchargez et installez le logiciel **Display QuickKit** depuis le site Web de BenQ.

- [Support.BenQ.com](https://support.benq.com) > nom de modèle > **Logiciel et pilote** > **Display QuickKit** (disponible seulement quand votre moniteur est compatible)
- [Support.BenQ.com](https://support.benq.com) > **Display QuickKit** (la disponibilité peut varier selon les régions)

L'utilitaire logiciel vérifie automatiquement la compatibilité de votre moniteur une fois lancé. Consultez le manuel d'utilisation de l'utilitaire logiciel pour des instructions.

Si votre moniteur n'est pas compatible avec **Display QuickKit**, et si vous demandez s'il existe une version actualisée du micrologiciel, veuillez contacter le service à la clientèle de BenQ.

Logiciels avancés

Outre les technologies et fonctions intégrées disponibles sur ce produit, vous disposez de davantage d'applications logicielles pour améliorer et étendre les fonctionnalités du produit. Téléchargez le logiciel et son guide d'utilisation comme indiqué sur le site Web de BenQ.

- **Display Pilot 2**

Display Pilot 2 est un utilitaire logiciel qui permet un réglage précis et rapide de l'affichage, ainsi que la possibilité d'enregistrer et d'utiliser facilement les configurations de moniteur les mieux adaptées à votre situation. Tous les ajustements sont contrôlés par logiciel pour éliminer le besoin d'utiliser les affichages à l'écran (OSD) du moniteur.

- **AQCOLOR Pilot**

Le logiciel **AQCOLOR Pilot** simplifie et accélère le processus d'étalonnage. Grâce à des menus visualisés et à une interface utilisateur conviviale, vous pouvez réaliser un étalonnage logiciel conforme aux normes internationales de précision des couleurs à long terme, même sans expérience préalable. Visitez le site Web de BenQ **AQCOLOR Pilot** pour plus d'informations sur les modèles et les étalonneurs pris en charge.

Index des questions et réponses

Commencez par les sujets qui vous intéressent.

Installation

Comment installer le moniteur et l'allumer ?

Précautions de sécurité	7
Installation matérielle du moniteur	22
Connectez le câble vidéo de l'ordinateur.	24
Ajuster la hauteur du moniteur	32

Comment ajuster l'angle de vue du moniteur ?

Réglage de l'angle de vision	33
------------------------------	----

Comment installer le cache anti-éblouissement ?

Installer le cache anti-éblouissement	27
---------------------------------------	----

Comment fixer le moniteur au mur ?

Monter le moniteur	29
--------------------	----

Source d'entrée et réglage des couleurs

Comment changer de source d'entrée ?

Connectez le câble vidéo de l'ordinateur.	24
Entrée du signal	51

Existe-t-il un réglage des couleurs recommandé pour certains scénarios ?

Choisir un mode de couleur approprié	43
--------------------------------------	----

Quelles sont les options de menu disponibles pour chaque mode de couleur ?

Options de menu disponibles pour chaque Mode couleur	59
--	----

Comment regarder du contenu HDR ?

Travailler avec la technologie HDR	44
------------------------------------	----

Outils utiles pour améliorer l'efficacité

Comment puis-je gérer efficacement les paramètres de l'affichage ?

Outils d'inspection vidéo et d'aperçu	48
Display Pilot 2	4

Puis-je contrôler deux ordinateurs avec un seul ensemble clavier et souris ?

Partager un ensemble de clavier, souris et autres périphériques USB avec un KVM	46
---	----

Comment diviser mon écran de moniteur pour afficher deux sources en même temps ?

Afficher deux sources en même temps (PIP/PBP)	46
---	----

Menus et accessoires

Puis-je définir des touches spéciales pour les fonctions ou les menus fréquemment utilisés ?

Personnaliser votre contrôle d'accès frontal	36
Personnaliser votre Hotkey Puck G4	40

Comment utiliser le menu OSD ?

Contrôleur 5 directions et opérations de base du menu	35
Naviguer dans le menu principal	50

Comment utiliser le contrôleur fourni (Hotkey Puck Gen4) ?

Contrôler le moniteur à distance via Hotkey Puck G4	36
Travailler avec le Appeler le Menu Rapide	40
Contrôler les moniteurs avec le Hotkey Puck G4	45

Maintenance et support produit

Comment nettoyer le moniteur ?

Entretien et nettoyage	9
Nettoyer l'écran LCD	12

Comment conserver le moniteur inutilisé pendant une longue période ?

Comment séparer le pied	30
Entretien et nettoyage	9

J'ai besoin de plus de support.




Assistance produit	3
Entretien	10

Précautions de sécurité

Sécurité de l'alimentation électrique



Observez ces instructions de sécurité pour obtenir les meilleures performances et la plus grande longévité de votre moniteur.



- L'adaptateur CA isole l'équipement de l'alimentation CA.
- Le câble d'alimentation permet de mettre hors tension le matériel qui peut être branché. Placez votre équipement près d'une prise électrique facilement accessible.
- Vous devez respecter le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de repérage. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation auquel vous êtes raccordé, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
- L'équipement enfichable de classe I de type A doit être connecté à la terre de protection.
- Un cordon d'alimentation supérieure ou égale à H03VV-F ou H05VV-F, 2G ou 3G, 0,75 mm² doit être utilisé.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni par BenQ. N'utilisez jamais un cordon d'alimentation qui apparaît endommagé ou dénudé.
- Pour éviter d'endommager le moniteur, ne l'utilisez pas dans une région où l'alimentation électrique est instable.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté à une prise d'alimentation mise à la terre avant d'allumer le moniteur.
- Pour éviter un danger possible, respectez la charge électrique totale lors de l'utilisation du moniteur avec un cordon multiprises.
- Éteignez toujours le moniteur avant de débrancher le cordon d'alimentation.

Pour les modèles avec adaptateur :

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre moniteur LCD. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut provoquer des dysfonctionnements et/ou un danger.
- Permettez une ventilation adéquate autour de l'adaptateur lorsque vous l'utilisez pour faire fonctionner l'appareil ou recharger la batterie. Ne couvrez pas l'adaptateur secteur de papier ou autres objets qui réduiraient le refroidissement. N'utilisez pas l'adaptateur secteur lorsqu'il est dans un étui de transport.
- Branchez l'adaptateur à une source d'alimentation adéquate.
- N'essayez pas de réparer l'adaptateur secteur. Il ne contient pas pièce pouvant être réparée. Remplacez l'unité si elle est endommagée ou exposée à une humidité excessive.

Installation

- N'utilisez pas votre moniteur dans l'un des environnements suivants :
 - Température extrêmement élevée ou basse, ou dans la lumière directe du soleil
 - Lieux poussiéreux
 - Très humide, exposé à la pluie ou à proximité à l'eau
 - Exposé aux vibrations ou chocs dans les lieux tels que les voitures, bus, trains et autre véhicules

- Proximité de sources de chaleur, telles des radiateurs, des poêles à mazout et autres équipements générateurs de chaleur (y compris les amplificateurs audio)
- Un emplacement fermé (tel qu'une armoire ou une bibliothèque) sans une ventilation appropriée
- Une surface inégale ou inclinée
- Exposé aux substances chimiques ou à la fumée
- Portez le moniteur avec soin.
- Ne placez pas de charges lourdes sur le moniteur pour éviter des blessures ou d'endommager le moniteur.
- Assurez-vous que les enfants ne s'accrochent pas ou de ne montent pas sur le moniteur.
- Éloignez tous les sacs d'emballage de la portée des enfants.

Fonctionnement

- Pour protéger vos yeux, veuillez consulter le manuel d'utilisation pour régler la résolution d'écran et la distance d'affichage optimales.
- Pour réduire la fatigue visuelle, reposez-vous régulièrement lors de l'utilisation du moniteur.
- Évitez les actions suivantes pendant des périodes prolongées. Des marques de rémanence pourraient autrement se produire.
 - Lisez les images qui ne peuvent pas occuper l'écran en entier.
 - Placez une image fixe sur l'écran.
- Pour éviter d'endommager le moniteur, ne touchez pas le panneau du moniteur avec le bout des doigts, un stylo ou tout objet pointu.
- Un branchement et débranchement trop fréquent des connecteurs vidéo peut endommager le moniteur.
- Ce moniteur est conçu principalement pour une utilisation personnelle. Si vous souhaitez utiliser le moniteur dans un lieu public ou un environnement rude, contactez le centre de service BenQ le plus proche pour de l'aide.
- Pour éviter une possible électrocution, ne démontez pas et ne réparez pas le moniteur.
- Si une mauvaise odeur ou un son anormal est émis par le moniteur, contactez immédiatement le centre de service BenQ le plus proche pour de l'aide.

Précaution

- Le moniteur doit être à 50 ~ 70 cm (20 ~ 28 pouces) de vos yeux.
- Regarder l'écran pendant une longue période de temps entraîne une fatigue oculaire et peut détériorer votre vue. Reposez vos yeux pendant 5 à 10 minutes pour chaque heure d'utilisation du produit.
- Réduisez la fatigue de vos yeux en vous concentrant sur les objets lointains.
- De fréquents clignotement et des exercices oculaires permettent d'empêcher à vos yeux de se dessécher.

Avis de sécurité concernant la télécommande (applicable si une télécommande est fournie)

- Ne placez pas la télécommande dans la chaleur directe, l'humidité et évitez le feu.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.

- N'exposez pas la télécommande à l'eau ou à l'humidité. Ne pas respecter les consignes précédentes, peut entraîner le dysfonctionnement de la télécommande.
- Confirmez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur du produit.
- Lorsque la télécommande ne sera pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles.

Avis sur la sécurité des piles (applicable si une télécommande est fournie)

L'utilisation du mauvais type de piles peut causer des fuites chimiques ou des explosions. Veuillez noter ce qui suit :

- Assurez-vous toujours que les piles sont insérées avec les bornes positives et négatives dans la direction correcte comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Des types de piles différents ont des caractéristiques différentes. Ne mélangez pas de types différents.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Le mélange de piles anciennes et neuves raccourcirait la durée de vie des piles ou causerait des fuites chimiques des anciennes piles.
- Lorsque les piles ne fonctionnent plus, remplacez-les immédiatement.
- Les produits chimiques qui fuient des piles peuvent causer une irritation de la peau. Si une matière chimique suinte des piles, essuyez-la immédiatement en utilisant un chiffon propre, et remplacez les piles dès que possible.
- Du fait de conditions de stockage variables, la durée de vie des piles incluses avec votre produit peut être réduite. Remplacez-les dans les 3 mois ou dès que vous pouvez après leur utilisation.
- Il peut y avoir des restrictions locales concernant l'élimination ou le recyclage des piles. Consultez vos réglementations locales ou l'entreprise d'élimination des déchets.

Si la télécommande fournie contient une pile bouton, faites également attention à l'avis suivant.


- N'ingérez pas la pile. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion de la pile bouton, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et éloignez-le des enfants.
- Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Entretien et nettoyage

- Ne placez pas le moniteur face vers le bas directement sur le sol ou sur une surface de bureau. Dans le cas contraire, des rayures sur la surface du panneau peuvent se produire.
- L'équipement doit être fixé à la structure du bâtiment avant l'opération.
- (Pour les modèles qui prennent en charge un montage mural ou au plafond)
 - Montez votre moniteur et son kit de montage sur un mur plat.
 - Assurez-vous que le mur et le support de montage mural (acheté séparément) sont suffisamment résistants pour supporter le poids du moniteur.
 - Mettez le moniteur hors tension et l'alimentation avant de déconnecter les câbles du moniteur LCD.

- Débranchez toujours le produit de la prise secteur avant de le nettoyer. Pour nettoyer le moniteur, voir [Nettoyer l'écran LCD à la page 12](#) pour plus d'informations.
- Les orifices et les ouvertures situés au-dessus et à l'arrière du boîtier sont prévus pour la ventilation. Ils ne doivent jamais être bloqués ou obstrués. Ce produit ne doit jamais être placé près ou au-dessus d'un radiateur ou autres sources de chaleur, et il ne doit pas être placé dans un espace clos sauf si un système de ventilation adéquat est en place.
- Ne placez pas de charges lourdes sur le moniteur pour éviter des blessures ou d'endommager le moniteur.
- Envisagez la possibilité de conserver le carton et l'emballage pour une utilisation ultérieure lorsque vous pourrez avoir à transporter le moniteur.
- Consultez l'étiquette du produit pour obtenir des informations sur le nom de modèle, la puissance nominale, la date de fabrication, le code-barres, le numéro de série et les marques d'identification. L'emplacement des étiquettes varie selon le modèle. L'illustration ci-dessous indique l'emplacement des étiquettes.

Emplacement possible de l'étiquette :



Entretien

- N'essayez pas de réparer par vous-même ce moniteur ; en l'ouvrant ou en enlevant le couvercle, vous vous exposez notamment à des risques d'électrocution. En cas de mauvaise utilisation comme décrit ci-dessus ou d'accident tel qu'une chute ou un choc, contactez un technicien de service qualifié.
- Contactez votre revendeur ou visitez le site Web local sur Support.BenQ.com pour plus d'assistance.



Support.BenQ.com

Informations générales sur la garantie

Notez que la garantie du moniteur peut être annulée dans les conditions suivantes :

- Les documents nécessaires pour les services de garantie ont été modifiés d'une manière non autorisée ou sont illisibles.
- Le numéro de modèle ou le numéro de production sur le produit a été modifié, effacé, retiré ou rendu illisible.
- Des réparations, des modifications ou des altérations ont été effectuées par du personnel ou des organisations de service non autorisés.
- Dommages causés par un stockage inapproprié du moniteur (y compris, mais pas seulement, force majeure, exposition directe au soleil, à l'eau ou au feu).
- Problèmes de réception dus à des signaux externes (tels que télé câblé, antenne) en dehors du moniteur.
- Défauts dus à une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive du moniteur.

- Avant d'utiliser le moniteur, il est de la seule responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le moniteur est compatible avec les standards techniques locaux si l'utilisateur emporte le moniteur en dehors de sa zone de vente prévue. Ne pas le faire peut causer une panne du produit et l'utilisateur devra payer le coût de réparation.
- Il est de la seule responsabilité de l'utilisateur si des problèmes (tels que la perte de données et la panne du système) sont dus à des logiciels et des pièces non-fournis par l'usine et/ou accessoires non d'origine.
- Veuillez utiliser les accessoires d'origine (par exemple, câble d'alimentation), seulement avec l'appareil pour éviter d'éventuels dangers tels que l'électrocution et l'incendie.

Typographie

Icône / Symbole	Élément	Signification
	Avertissement	Informations principalement pour prévenir les dommages aux composants ou données ou des blessures causées par une utilisation et un mauvais fonctionnement ou de comportement.
	Conseil	Informations utiles pour accomplir une tâche.
	Remarque	Informations supplémentaires.

Dans ce document les étapes nécessaires pour atteindre un menu peuvent être affichées sous une forme condensée, par exemple : **Menu > Système > Information.**

Nettoyer l'écran LCD



Observez ces instructions de sécurité pour obtenir les meilleures performances et la plus grande longévité de votre moniteur.

Le panneau de votre moniteur étant doté d'un revêtement spécial, utilisez et nettoyez le moniteur avec précaution.


- Les taches sur l'écran du moniteur peuvent être évidentes. Soyez prudent quand vous utilisez ou nettoyez le moniteur et évitez de mettre de l'huile ou de la poussière sur l'écran.
- Les empreintes de doigts et la poussière dans des conditions normales d'utilisation peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon de nettoyage en microfibre.
- Nettoyez la surface de l'écran avec précaution et délicatesse. Un frottement vigoureux pourrait endommager le revêtement de l'écran.

Assurez-vous de suivre les instructions pour nettoyer la surface de l'écran de manière appropriée.

Utilisation d'un chiffon de nettoyage en microfibre* (recommandé)

Il est recommandé d'utiliser un chiffon de nettoyage en microfibre pour nettoyer l'écran du moniteur. C'est un design respectueux de l'environnement, car il est réutilisable, lavable et sans liquide.

1. Débranchez le moniteur de la prise secteur avant le nettoyage.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris pointus sur la surface du chiffon de nettoyage pour éviter de rayer l'écran.
3. Tenez le bord du moniteur et évitez toute force excessive sur l'écran.
4. Veillez à ce que le chiffon de nettoyage soit propre et sec. Commencez par une petite partie propre du chiffon et essuyez doucement la zone tachée de l'écran en formant des cercles. Si ce n'est toujours pas propre, continuez avec une autre partie propre du chiffon pour éviter de répandre la graisse. Si les deux faces du chiffon sont utilisées et se salissent, lavez et séchez le chiffon correctement.




* : La disponibilité du chiffon de nettoyage varie selon les modèles. Voir [Pour commencer à la page 16](#) pour le contenu de votre emballage.

• Pour éviter que les coutures du chiffon de nettoyage ne marquent la surface de l'écran, évitez d'essuyer l'écran avec le bord du chiffon de nettoyage.

5. Si nécessaire, appliquez une petite goutte de nettoyant pour écran sans alcool sur une petite partie propre du chiffon de nettoyage et essuyez doucement la zone tachée en formant des cercles. Voir [Utiliser un nettoyeur d'écran à la page 13](#) pour plus d'informations.


6. Utilisez une partie propre du chiffon pour essuyer complètement l'écran. Si ce n'est toujours pas propre, continuez avec une autre partie propre du chiffon pour éviter de répandre la graisse. Répétez cette étape jusqu'à ce que l'écran soit propre.



7. Le chiffon de nettoyage peut devenir sale après plusieurs utilisations et peut ne pas être en mesure de nettoyer l'écran correctement. Lavez-le avec du détergent et enlevez les débris à la main si nécessaire. Gardez-le dans un endroit frais jusqu'à ce qu'il soit sec. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant le prochain nettoyage.

Utiliser un nettoyeur d'écran

- Utilisez des lingettes de nettoyage pour écran pré-humidifiées et sans alcool. Vous pouvez effacer facilement l'huile et les empreintes de doigts.
- Utilisez un kit de nettoyage d'écran sans alcool. Vaporisez sur le chiffon en microfibre fourni avec le kit de nettoyage d'écran et essuyez les taches sur l'écran. Ne vaporisez jamais rien directement sur l'écran.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'espace entre l'écran et la face. Les liquides à l'intérieur du moniteur peuvent provoquer des courts-circuits.




Sommaire

Droits d'auteur	2
Assistance produit	3
Mise à jour du micrologiciel.....	3
Logiciels avancés	4
Index des questions et réponses	5
Précautions de sécurité	7
Sécurité de l'alimentation électrique.....	7
Installation	7
Fonctionnement	8
Avis de sécurité concernant la télécommande (applicable si une télécommande est fournie).....	8
Avis sur la sécurité des piles (applicable si une télécommande est fournie)	9
Entretien et nettoyage	9
Entretien	10
Informations générales sur la garantie	10
Nettoyer l'écran LCD	12
Utilisation d'un chiffon de nettoyage en microfibre* (recommandé)	12
Utiliser un nettoyeur d'écran	13
Pour commencer	16
Présentation du moniteur	17
Vue avant	17
Vue arrière.....	18
Connexions	19
Installation du moniteur	22
Installation matérielle du moniteur	22
Installer le cache anti-éblouissement	27
Installer les piles du Hotkey Puck G4	28
Monter le moniteur	29
Comment séparer le pied	30
Ajuster les angles du moniteur	32
Ajuster la hauteur du moniteur	32
Pivoter le moniteur	32
Réglage de l'angle de vision	33
Comment ajuster votre moniteur	34
Contrôle du moniteur via le contrôle d'accès frontal	34
Personnaliser votre contrôle d'accès frontal	36
Contrôler le moniteur à distance via Hotkey Puck G4	36
Paramètres OSD ajustables	41

Recherche automatique des entrées	41
Afficher les paramètres d'affichage actuels	42
Ajustement de Mode d'affichage	43
Choisir un mode de couleur approprié.....	43
Travailler avec la technologie HDR	44
Travailler avec deux paramètres de couleur sur la même image (GamutDuo).....	44
Travailler avec plusieurs moniteurs/sources vidéo	45
Contrôler les moniteurs avec le Hotkey Puck G4.....	45
Partager un ensemble de clavier, souris et autres périphériques USB avec un KVM.....	46
Afficher deux sources en même temps (PIP/PBP).....	46
Connexion de plusieurs moniteurs en cascade	47
Outils d'inspection vidéo et d'aperçu	48
Vérifier les détails dans les ombres.....	48
Zoom dans l'image.....	48
Aperçu du contenu généré.....	48
Contrôle de la clarté du son	49
Naviguer dans le menu principal	50
Menu Affich.	51
Menu Couleur	54
Menu Commutateur KVM	60
Menu Casque	61
Menu GamutDuo	63
Menu Touche perso	65
Menu Système	68
Menu Information	73
Dépannage	74
Foire aux questions (FAQ)	74
Pour plus d'aide ?	77

Pour commencer

Lorsque vous déballez le produit, vérifiez que vous disposez des éléments suivants. Si certains éléments manquent ou sont endommagés, contactez immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre moniteur.



1. Moniteur LCD
2. Support du moniteur
3. Base du moniteur
4. Support de câble
5. Hotkey Puck G4 (Les piles doivent être achetées séparément.)
6. Documents utilisateur :
 - Guide de démarrage rapide
 - Carte de remerciement
 - Instructions de sécurité importantes
 - Déclarations réglementaires
7. Cordon d'alimentation (Les éléments fournis peuvent différer selon le modèle ou la région.)
8. Câble vidéo : Thunderbolt™
9. Câble USB : USB-C vers USB-A
10. Câble vidéo : DP
11. Rapport d'étalonnage
12. Cache anti-éblouissement



• Les accessoires disponibles et les images présentées ici peuvent être différents du contenu réel et du produit fourni dans votre région. Et le contenu de l'emballage peut être changé sans préavis. En ce qui concerne les câbles qui ne sont pas fournis avec votre produit, vous pouvez les acheter séparément.

• Envisagez la possibilité de conserver le carton et l'emballage pour une utilisation ultérieure lorsque vous pourrez avoir à transporter le moniteur. La garniture en mousse formatée est idéale pour la protection du moniteur pendant le transport.


• Les accessoires et les câbles peuvent être inclus ou vendus séparément en fonction du produit fourni pour votre région.



• Gardez toujours le produit et les accessoires hors de portée des jeunes enfants.


Présentation du moniteur

Vue avant



1. Prise casque
2. Ports USB-A (descendant ; connexion aux périphériques USB et distribution de l'alimentation jusqu'à 7,5 W)
3. Port de données USB-C™ 3.2 Gen2 (descendant ; connexion aux périphériques USB et distribution de l'alimentation jusqu'à 7,5 W)
4. Contrôleur 5 directions
5. Touche de mode / Voyant DEL
6. Touche Fonction / Voyant DEL
7. Touche Verrou OSD / Voyant DEL
8. Touche Information / Voyant DEL
9. Capteur IR (pour Hotkey Puck G4)
10. Bouton d'alimentation / Voyant DEL d'alimentation

Vue arrière



1. Prise d'entrée alimentation secteur
2. Connecteurs HDMI
3. Connecteur DisplayPort
4. Connecteur Thunderbolt™ 4 (*, pour sortie vidéo en connexion en cascade uniquement)
5. Connecteur Thunderbolt™ 4 (**, pour transfert de données vidéo et distribution de l'alimentation jusqu'à 96W)
6. Port USB-C™ 3.2 Gen 2 (en amont ; connexion au PC)
7. Fente pour cadenas Kensington
8. Couverture VESA




- *: 1) Thunderbolt™ 4 avec une bande passante allant jusqu'à 40 Gbit/s ; 2) prend en charge jusqu'à deux moniteurs 4K par connexion en cascade ; 3) distribution de l'alimentation jusqu'à 15W. Voir [Connectivité du port Thunderbolt™ 4 sur votre moniteur à la page 20](#) pour plus d'informations.
- **: 1) Thunderbolt™ 4 avec une bande passante allant jusqu'à 40 Gbit/s ; 2) prend en charge jusqu'à deux moniteurs 4K par connexion en cascade ; 3) distribution de l'alimentation jusqu'à 96W. Voir [Connectivité du port Thunderbolt™ 4 sur votre moniteur à la page 20](#) pour plus d'informations.
- La vitesse de transmission des données USB varie en fonction de votre sélection dans [Configuration USB-C à la page 70](#).
- Selon les spécifications du produit, les fréquences et résolutions prises en charge peuvent varier.
- Le diagramme ci-dessus peut varier selon le modèle.
- L'image peut être différente du produit fourni dans votre région.
- (Applicable aux produits avec boîtier blanc) Le boîtier du produit peut jaunir au bout de 3 ans environ en raison des réactions de photo-oxydation induites par la lumière. C'est un phénomène normal et ne devrait pas être considéré comme défaut de fabrication.

Connexions

Les illustrations de connexion suivantes sont pour votre référence seulement. En ce qui concerne les câbles qui ne sont pas fournis avec votre produit, vous pouvez les acheter séparément.

Pour les méthodes de connexion détaillées, consultez la page [24](#) - [25](#).



- A. Moniteur (pour la connexion en cascade)
- B. PC / ordinateur portable
- C. Périphériques USB
- D. Casque / haut-parleurs

Connectivité du port Thunderbolt™ 4 sur votre moniteur

Les ports Thunderbolt™ 4 de votre produit sont compatibles avec les connecteurs Thunderbolt™ 4 et USB-C™. La connectivité peut cependant varier en fonction du câble utilisé et de la capacité de l'ordinateur connecté.

Port de l'ordinateur pour la connexion	Câble pour connexion	Port du moniteur pour la connexion	Connectivité
Port Thunderbolt™	• Câble Thunderbolt™ 4 passif (comme fourni) • Câble USB-C™ (acheté séparément)	Port Thunderbolt™ 4	D'accord.
Port USB-C™	Câble Thunderbolt™ 4 passif (comme fourni)	Port Thunderbolt™ 4	D'accord.
Port USB-C™	Câble Thunderbolt™ 4 actif (acheté séparément)	Port Thunderbolt™ 4	D'accord. (*)
Port USB-C™	Câble USB-C™ (acheté séparément)	Port Thunderbolt™ 4	D'accord.

Distribution de l'alimentation du port Thunderbolt™ 4 sur votre moniteur

Grâce à la fonction de distribution de l'alimentation, votre moniteur permet d'alimenter les périphériques Thunderbolt™ 4 connectés. L'alimentation disponible varie selon le port. Assurez-vous que les périphériques sont connectés aux ports appropriés pour être activés correctement avec une alimentation suffisante.

Thunderbolt 1 ()	Thunderbolt 2 ()
5V / 3A	5V / 3A
9V / 3A	N/D
15V / 3A	N/D
20 V / 4,8 A	N/D

Distribution de l'alimentation des ports USB-C™ sur votre moniteur

Grâce à la fonction de distribution de l'alimentation, votre moniteur permet d'alimenter les appareils USB-C™ connectés. L'alimentation disponible varie selon le port. Assurez-vous que les périphériques sont connectés aux ports appropriés pour être activés correctement avec une alimentation suffisante.

USB-C™ 7,5 W (dans le coin inférieur droit à l'avant du moniteur)
5V / 1,5A
N/D
N/D
N/D
N/D

- Un appareil connecté doit être équipé d'un connecteur USB-C™ prenant en charge la fonction de charge via la distribution de l'alimentation USB.
- L'appareil connecté peut être chargé via le port USB-C™ même lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie.(*)
- La distribution de l'alimentation USB va jusqu'à 7,5 W. Si l'appareil connecté nécessite plus que l'alimentation fournie pour fonctionner ou pour le démarrage (lorsque la batterie est épuisée), utilisez l'adaptateur secteur d'origine fourni avec l'appareil.
- Les informations sont basées sur les critères de test standard et sont fournies à titre de référence. La compatibilité n'est pas garantie car les environnements utilisateur varient. Si un câble USB-C™ acheté séparément est utilisé, assurez-vous que le câble est certifié par USB-IF et comporte de fonctionnalités complètes, avec fonctions de distribution de l'alimentation et de transfert vidéo / audio / données.



* : La charge via USB-C™ en mode d'économie d'énergie du moniteur est disponible lorsque la fonction **Chargement en veille** est activée. Allez à **Système > Chargement en veille** et sélectionnez **ACTIVÉ**.

Installation du moniteur

Installation matérielle du moniteur



- Si l'ordinateur est sous tension, vous devez le mettre hors tension avant de continuer. Ne branchez pas et ne mettez pas le moniteur sous tension avant d'y être invité.
- Les illustrations suivantes sont pour votre référence seulement. L'emplacement et les prises d'entrée et de sortie disponibles peuvent varier selon le modèle acheté.



Évitez la pression des doigts sur la surface de l'écran.


1. Fixez la base du moniteur.




Veuillez procéder avec soin pour éviter d'endommager le moniteur. Si la surface de l'écran est placée sur un objet tel qu'une agrafeuse ou une souris, cela fêlera le verre ou endommagera la surface du LCD, annulant votre garantie. Si vous faites glisser ou frotter le moniteur sur votre bureau, cela rayera ou endommagera les contrôles et la coque du moniteur.

Ouvrez la boîte, dépliez la face avant de la boîte comme illustré pour laisser une certaine marge pour la fixation du pied et de la base.


Retirez la couche supérieure de l'emballage et sortez le support et la base du moniteur.




Alignez le support de câble sur le pied du moniteur comme illustré. Poussez-les ensemble jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent et se verrouillent.



Fixez le pied du moniteur à la base du moniteur comme illustré.




Serrer la vis en bas de la base, comme illustré.




Ouvrez l'enveloppe qui protège le moniteur.

Orientez et alignez le bras du support avec le moniteur (1), puis poussez pour les rapprocher jusqu'à un déclic et leur verrouillage en place (2).



Sortez le moniteur de la boîte en tenant le bras du pied. Soulevez doucement le moniteur, retournez-le et placez le droit sur son support sur une surface plane et égale.

Le produit étant lourd, vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne pour assurer l'équilibre et la sécurité.




2. Connectez le câble vidéo de l'ordinateur.



Les câbles vidéo inclus dans votre emballage et les illustrations des connecteurs dans ce document peuvent varier selon le produit fourni pour votre région.


1. Établir les connexions de câble vidéo. Connectez le moniteur à votre (vos) source(s) vidéo via le(s) câble(s) HDMI/DP/Thunderbolt™ comme illustré.



(Entrée DP uniquement) Après avoir allumé le moniteur et l'ordinateur, si aucune image n'apparaît, déconnectez le câble DP. Connectez d'abord le moniteur à une source vidéo autre que DP. Allez à **Système > Avancé > DisplayPort** dans le menu OSD du moniteur et changez le réglage de **1.4** ou **1.1**. Une fois le réglage effectué, débranchez le câble vidéo actuel et reconnectez le câble DP. Pour accéder au menu OSD, voir [Contrôleur 5 directions et opérations de base du menu à la page 35](#).

3. Connectez le casque.

Vous pouvez connecter le casque à la prise casque.




4. Connectez les périphériques USB.

Quand l'entrée vidéo est HDMI/DP

1. Connectez la source d'entrée via HDMI ou DP.
2. Branchez le câble USB entre le PC et le moniteur (via le port de données USB-C™ en amont  au dos). Ce port en amont transmet les données entre le PC et les périphériques USB connectés au moniteur.
3. Branchez les périphériques USB via les autres ports USB (descendant) sur le moniteur. Ces ports USB descendants transmettent les données entre les périphériques USB connectés et le port en amont.

Quand l'entrée vidéo est Thunderbolt™


1. Connectez la source vidéo via le port vidéo Thunderbolt™ ( ).
2. Branchez les périphériques USB via les autres ports USB (descendant) sur le moniteur. Ces ports USB descendants transmettent les données entre les périphériques USB connectés et le port en amont.



Si vous avez tendance à utiliser un Commutateur KVM, voir [Partager un ensemble de clavier, souris et autres périphériques USB avec un KVM à la page 46](#) pour les connexions appropriées et plus d'informations.

5. Ajustez l'angle de vision.

Vous pouvez positionner l'écran à l'angle souhaité avec les fonctions d'ajustement de l'inclinaison, la rotation ou la hauteur du moniteur. Vérifiez les spécifications du produit sur le site Web pour plus de détails. Voir [Ajuster les angles du moniteur à la page 32](#) pour plus d'informations.



! Votre moniteur est un moniteur bord-à-bord et doit être manipulé avec soin. Évitez la pression des doigts sur la surface de l'écran. Ajustez l'angle de l'écran en plaçant vos mains sur le dessus et sur le bas du moniteur comme illustré. Une force excessive sur l'écran est interdite.


6. Connectez le câble d'alimentation.

Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise marquée  sur l'arrière du moniteur.

Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise.




L'image peut être différente du produit fourni dans votre région.



7. Organisez les câbles.

Faites passer les câbles par le support de câble.




8. Allumez l'alimentation.

Allumez le moniteur en appuyant sur le bouton d'alimentation sur le moniteur.

Allumez également l'ordinateur.



Pour prolonger la longévité de l'appareil, il est conseillé d'employer la fonction d'économie d'énergie de l'ordinateur.



Installer le cache anti-éblouissement


Pour éviter l'éblouissement ou la plupart des réflexions indésirables d'autres sources lumineuses sur votre écran, vous pouvez installer le cache anti-éblouissement. Il est également nécessaire avant l'étalonnage des couleurs.

Veillez procéder avec soin pour éviter d'endommager le cache anti-éblouissement et le moniteur. Le cache anti-éblouissement est bien conçu et peut s'adapter à votre moniteur correctement. N'utilisez pas une force excessive lors de l'installation pour éviter tout dommage.




- Vous remarquerez peut-être de légères entailles sur la face molletonnée du cache anti-éblouissement. Ceci est normal et n'a aucune incidence sur son utilisation.
- Évitez la pression des doigts sur la surface de l'écran.

1. Dépliez le cache anti-éblouissement



2. Placez le cache anti-éblouissement sur le dessus du moniteur. Assurez-vous qu'il est correctement fixé.




Installer les piles du Hotkey Puck G4




- Applicable pour les modèles avec Hotkey Puck G4.
- La disponibilité des piles peut varier selon les régions. Veuillez acheter les piles séparément si elles ne sont pas fournies.
- Vérifiez [Avis sur la sécurité des piles \(applicable si une télécommande est fournie\)](#) pour savoir si les piles sont fournies avec le produit ou vendues séparément.



1. Tournez le couvercle de la batterie dans le sens antihoraire pour le retirer.



2. Insérez correctement deux piles AAA/LR03 au zinc-carbone dans le porte-piles.



3. Remettez le couvercle des piles. Assurez-vous que les flèches à l'intérieur du couvercle et sur le Hotkey Puck G4 sont alignées. Tournez le couvercle des piles dans le sens horaire jusqu'à ne pas pouvoir aller plus loin.



- Éloignez les piles de la portée des enfants.
- Si le Hotkey Puck G4 ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles.

Monter le moniteur

L'arrière de votre moniteur LCD a une monture standard VESA avec une forme de 100mm, permettant l'installation d'un support de montage au mur ou un bras de moniteur (tous deux achetés séparément). Avant de commencer à monter votre moniteur, lisez attentivement les précautions ci-dessous.


Vous pouvez visiter le site Web de BenQ pour trouver les bras de moniteur disponibles.

Précautions


- Montez votre moniteur et son kit de montage sur un mur/bureau plat.
- Assurez-vous que le mur/le bureau et le support de montage mural/bras (acheté séparément) sont suffisamment résistants pour supporter le poids du moniteur. Consultez les spécifications du produit sur le site Web pour des informations de poids.
- Mettez le moniteur hors tension et l'alimentation avant de déconnecter les câbles du moniteur LCD.

1. Retirez le pied du moniteur.

Placez la surface de l'écran sur une surface propre et matelassée. Détachez le pied du moniteur comme indiqué dans [Comment séparer le pied à la page 30](#).



Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis qui fixent le couvercle arrière au moniteur. L'utilisation d'un tournevis à pointe magnétisée est recommandée pour éviter de perdre les vis.



Au cas où vous souhaitez utiliser votre moniteur sur le pied ultérieurement, veuillez conserver la base du moniteur, le pied du moniteur et les vis dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

2. Suivez les instructions du manuel du support de montage mural/bras que vous avez acheté pour effectuer l'installation.



Utilisez quatre vis M4 x 10 mm pour fixer un support de montage mural standard VESA au moniteur. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées correctement. Consultez un technicien professionnel ou le service BenQ pour l'installation murale et les précautions de sécurité.

Comment séparer le pied


1. Préparez le moniteur et la zone.

Éteignez le moniteur et l'alimentation avant de débrancher le câble d'alimentation. Éteignez l'ordinateur avant de débrancher le câble signal du moniteur.

Protégez le moniteur et l'écran en libérant une zone plane dégagée sur votre bureau et en plaçant quelque chose de doux comme une serviette sur le bureau pour protection avant de coucher la face de l'écran sur une surface propre et matelassée.



Veuillez procéder avec soin pour éviter d'endommager le moniteur. Si la surface de l'écran est placée sur un objet tel qu'une agrafeuse ou une souris, cela fêlera le verre ou endommagera la surface du LCD, annulant votre garantie. Si vous faites glisser ou frotter le moniteur sur votre bureau, cela rayera ou endommagera les contrôles et la coque du moniteur.




2. Retirez le pied du moniteur.

Tout en appuyant et maintenant bouton à dégagement rapide, séparez le pied du moniteur.




Si le pied de moniteur est retiré pour montage mural, voir [Monter le moniteur à la page 29](#) et le manuel d'instructions de votre support mural (acheté séparément) pour plus d'informations.




3. Retirez la base du moniteur.

Desserrez la vis en bas de la base du moniteur.




Puis, détachez la base du pied.




Ajuster les angles du moniteur

Ajuster la hauteur du moniteur

Pour ajuster la hauteur du moniteur, appuyez simultanément sur les côtés gauche et droit de l'écran pour abaisser le moniteur ou le soulever à la hauteur désirée.



- Évitez de placer les mains sur la partie supérieure ou inférieure du pied réglable en hauteur ou en bas du moniteur, car le moniteur en montant ou descendant peut causer des blessures. Éloignez les enfants du moniteur lorsque vous effectuez cette opération.
- Si le moniteur a été pivoté en mode portrait et l'ajustement de la hauteur est souhaité, vous devez noter que l'écran large empêchera au moniteur d'être abaissé à sa hauteur minimale.



Pivoter le moniteur

1. Faites pivoter l'affichage.

Avant de tourner le moniteur à une orientation en portrait, l'affichage doit être pivoté de 90 degrés.

Cliquez du bouton droit sur le bureau et sélectionnez **Résolution de l'écran** dans le menu auto. Sélectionnez **Portrait** dans **Orientation**, et appliquez le réglage.



Selon le système d'exploitation sur votre PC, différentes procédures doivent être suivies pour ajuster l'orientation de l'écran. Consultez le document d'aide de votre système d'exploitation pour plus de détails.


2. Gardez suffisamment d'espace pour permettre la rotation et laissez suffisamment de mou dans le câble afin d'éviter toute tension pendant le déplacement.

3. Déployez complètement le moniteur et inclinez-le.

Soulevez doucement l'affichage vers le haut et déployez-le à la position déployée maximale. Puis faites pivoter le moniteur.






Le moniteur doit être déployé verticalement pour lui permettre de pivoter de mode paysage en mode portrait.



4. Faites pivoter le moniteur de 90 degrés dans les sens des aiguilles d'une montre comme illustré.




Pour éviter que le bord de l'affichage LCD n'heurte la surface de la base lors du pivotement, n'oubliez pas de déployer le moniteur à sa position la plus haute avant de commencer à faire pivoter l'affichage. Vous devez également vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacle autour du moniteur.



5. Une fois pivoté, ajustez la hauteur et l'inclinaison selon l'angle de visionnage qui vous convient le mieux. Organisez tous les câbles soigneusement.

Réglage de l'angle de vision


Vous pouvez positionner l'écran à l'angle souhaité avec les fonctions d'ajustement de l'inclinaison, la rotation ou la hauteur du moniteur. Vérifiez les spécifications du produit sur le site Web pour plus de détails.



Comment ajuster votre moniteur

Contrôle du moniteur via le contrôle d'accès frontal


Tous les menus à l'écran peuvent être accédés par les touches de commande. Vous pouvez utiliser le menu à l'écran pour ajuster tous les paramètres sur votre écran.



No.	Nom	Description
1.	Contrôleur 5 directions	Accède aux fonctions ou éléments du menu avec les icônes à l'écran. Voir Contrôleur 5 directions et opérations de base du menu à la page 35 pour plus d'informations.
2.	Touche de mode	Fait défiler les modes de couleur. Pour changer les options de mode accessibles via cette touche, voir Accéder rapidement aux modes de couleur les plus utilisés à la page 36 pour plus d'informations.
3.	Touche Fonction	• Par défaut, c'est la touche spéciale pour Marqueur. • Allez à Touche perso > Touche fonction moniteur pour accéder au menu de réglage de la touche Fonction. Voir Personnaliser la touche de fonction à la page 36 pour plus d'informations.
4.	Touche Verrou OSD	Verrouille le menu OSD pour éviter tout ajustement involontaire.  Pour déverrouiller les commandes OSD, appuyez et maintenez une touche pendant 10 secondes.
5.	Touche Information	Fait apparaître le menu Information court. Voir Afficher les paramètres d'affichage actuels à la page 42 pour plus d'informations.
6.	Touche d'alimentation	Cette touche permet d'allumer ou d'éteindre le moniteur.

Contrôleur 5 directions et opérations de base du menu

Le contrôleur 5 directions se trouve à l'arrière du moniteur. Lorsque vous êtes assis devant le moniteur, déplacez le contrôleur dans les directions indiquées par les icônes à l'écran pour la navigation et les opérations dans les menus.



Icône OSD	Opération du contrôleur 5 directions	Fonction
(Quand aucun menu n'a été activé)		
N/D	Appuyez le contrôleur 5 directions	Active le menu principal.
(Quand le menu principal a été activé)		
	Appuyer	Confirme la sélection.
	Déplacer vers la droite	• Accède aux sous-menus. • Confirme la sélection.
	Déplacer vers le haut	• Va à l'élément de menu précédent. • Pour l'ajustement haut/augmentation.
	Déplacer vers le bas	• Va à l'élément de menu suivant. • Pour l'ajustement bas/diminution.
	Déplacer vers la gauche	• Retourne au menu précédent. • Quitte le menu à l'écran.

Tous les menus à l'écran peuvent être accédés par les touches de commande. Vous pouvez utiliser le menu à l'écran pour ajuster tous les paramètres sur votre écran. Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages.

1. Appuyez le contrôleur 5 directions.
2. Dans le menu principal, suivez les icônes à l'écran au bas du menu pour effectuer des ajustements ou une sélection. Voir [Naviguer dans le menu principal à la page 50](#) pour des détails sur les options du menu.

Personnaliser votre contrôle d'accès frontal

Pour optimiser votre flux de travail, vous pouvez personnaliser certaines touches de commande afin d'accéder rapidement aux modes de couleur et aux fonctions que vous utilisez le plus souvent.


Accéder rapidement aux modes de couleur les plus utilisés

Personnalisez la touche mode afin de n'accéder, depuis le contrôle d'accès frontal, qu'aux modes couleur que vous utilisez le plus souvent.

1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour faire apparaître le menu principal.
2. Allez à **Touche perso** > **Touche Mode** > **Mode couleur**.
3. Sélectionnez au moins 2 éléments auxquels vous souhaitez accéder rapidement en appuyant sur la touche mode.

Personnaliser la touche de fonction

1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour faire apparaître le menu principal.
2. Allez à **Touche perso** > **Touche fonction moniteur**.
3. Sur le sous-menu, sélectionnez une catégorie.



Ajuster la luminosité des touches de commande

Afin de limiter au maximum les distractions visuelles tout en garantissant la visibilité des icônes des touches dans les environnements peu éclairés, la luminosité des touches OSD est réglée par défaut sur un niveau moyen.

Pour changer la luminosité des touches OSD allez à **Système** > **Avancé** > **Lum. touche OSD**.

Contrôler le moniteur à distance via Hotkey Puck G4

Le Hotkey Puck G4 (ou « le Puck ») est un contrôleur externe sans fil conçu pour simplifier les réglages de votre écran et accélérer votre flux de travail en post-production.


Le Hotkey Puck G4 est déjà associé en usine à votre moniteur à la sortie de l'emballage, et il peut être configuré pour contrôler plusieurs moniteurs compatibles.

Hotkey Puck G4 et sa plage effective



Applicable pour les modèles avec Hotkey Puck G4.

1. Suivez les instructions dans [Installer les piles du Hotkey Puck G4 à la page 28](#) pour préparer le Hotkey Puck G4.
2. Placez le Hotkey Puck G4 devant le moniteur. Le capteur infrarouge est situé dans le coin inférieur droit du moniteur et a une portée de 6 mètres environ à différents angles de réception verticaux et horizontaux, comme illustré. Placez le Hotkey Puck G4 dans la plage effective pour obtenir la meilleure performance.
3. Pour travailler avec le Hotkey Puck G4, voir [Hotkey Puck G4 et ses opérations de base à la page 38](#) pour plus d'informations.



Association rapide pour un seul moniteur

Le moniteur et le Puck sont associés sur **Canal 1** par défaut. Déplacez le commutateur de




canal ($\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \end{smallmatrix}$) sur 1 pour contrôler le moniteur à distance.

Si vous avez jusqu'à trois moniteurs, veillez à ce qu'ils utilisent des canaux différents pour éviter les interférences.

1. Réglez un moniteur sur un canal depuis **Touche perso > Réglage Du Canal IR > Canal par défaut**.
2. Réglez le commutateur de canal sur le Puck pour qu'il corresponde au moniteur auquel il est associé.

3. Contrôlez un moniteur avec son Puck.



Association avancée manuelle pour un seul moniteur

Pour une gestion efficace de jusqu'à trente moniteurs côte à côte, associez chaque moniteur à un Hotkey Puck G4 dédié sur son propre canal infrarouge afin de contrôler les paramètres de manière indépendante et d'éviter toute interférence.

1. Réglez un moniteur sur un canal depuis **Touche perso > Réglage Du Canal IR > Activer l'appairage**.
2. Appuyez et maintenez la touche Information () sur le Puck pour passer en mode d'association.
3. Tournez la molette pour sélectionner un canal disponible. Appuyez sur la molette pour confirmer et quitter.




Pour réinitialiser l'association IR, allez à **Touche perso > Réglage Du Canal IR > Réinitialiser l'appairage**. Appuyez et maintenez les touches Retour () et Informations () sur le Puck pendant 3 secondes.

Hotkey Puck G4 et ses opérations de base

Le Hotkey Puck G4 est conçu pour simplifier la navigation sur l'OSD, en fournissant un accès rapide aux fonctions et aux paramètres du menu.



Le Hotkey Puck G4 est conçu pour le moniteur LCD BenQ exclusivement et est disponible pour les modèles compatibles seulement. Utilisez-le uniquement avec les moniteurs avec lesquels il est fourni.



1. Touche Menu
2. Molette
3. Touche retour
4. Touche Information
5. Touche Raccourci 1
6. Touche Raccourci 2
7. Touche Raccourci 3
8. Commutateur de canal

Bouton	Action	Description
Touche Menu 	Appuyer	Faites apparaître le menu principal.
	Appui long pendant 3 secondes	Affichez le menu de configuration pour la personnalisation. Voir Personnaliser votre Hotkey Puck G4 à la page 40.
Touche retour 	Appuyer	• Retournez au menu précédent. • Quittez le menu à l'écran.
	Appui long pendant 3 secondes	Allumez ou éteignez le moniteur.
Touche Raccourci 1, 2, 3 	Appuyer	Passez au mode de couleur prédéfini.
	Appui long pendant 3 secondes	Affichez le menu de configuration pour la personnalisation. Voir Personnaliser votre Hotkey Puck G4 à la page 40.
Molette 	(Quand le moniteur est éteint)	
	Appui long pendant 3 secondes	Allumez le moniteur.
	(Quand aucun menu n'est affiché)	
	Tourner à droite ou à gauche	Ajustez la Luminosité par défaut.
	Appui long pendant 3 secondes	Affichez le menu de configuration pour la personnalisation. Voir Personnaliser votre Hotkey Puck G4 à la page 40.
	Appuyer	Faites apparaître le Appeler le Menu Rapide . Voir Travailler avec le Appeler le Menu Rapide à la page 40.
	(Dans un menu)	
	Tourner à droite	• Faites défiler le menu vers le bas. • Augmentez la valeur.
	Tourner à gauche	• Faites défiler le menu vers le haut. • Diminuez la valeur.
	Appuyer	Confirmez la sélection.
Touche Information 	Appuyer	Affichez les paramètres d'affichage actuels.
Commutateur de canal 	Passer au canal 1, 2 ou 3	Changez de canal pour pouvoir utiliser un ou plusieurs moniteurs différents. Voir Association rapide pour un seul moniteur à la page 37 et Contrôle indépendant via le commutateur de canal à la page 45 pour plus d'informations.


Travailler avec le **Appeler le Menu Rapide**




Applicable pour les modèles avec Hotkey Puck.

Appeler le Menu Rapide est un accès rapide aux paramètres fréquemment utilisés tels que la luminosité, le volume, le contraste et l'entrée.

1. Si aucun menu n'est affiché, appuyez la molette pour faire apparaître **Appeler le Menu Rapide**.



2. Appuyez la molette à nouveau pour faire apparaître le menu principal. Ou tournez la molette pour accéder aux options de réglage rapide.
3. Appuyez la molette pour sélectionner une des options. Tournez à droite ou gauche pour ajuster la valeur.



4. Appuyez la molette ou la touche Retour pour fermer le **Appeler le Menu Rapide**.



Pour ajuster les options de réglage affichées dans le menu rapide, allez à **Touche perso > Appeler le Menu Rapide**.

Personnaliser votre Hotkey Puck G4

Les touches sur le Hotkey Puck G4 sont désignées pour des fonctions particulières. Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de la Molette, des touches Raccourci et de la Touche Menu comme vous le souhaitez.

1. Appuyez le contrôleur 5 directions.



Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche sur le Hotkey Puck G4 pendant 3 secondes pour afficher le menu de configuration afin de changer le paramètre par défaut.

2. Allez à **Touche perso** et la touche que vous voulez personnaliser.
3. Changez la fonction qui lui est attribuée.

Pour **Raccourci 1,2,3**, sélectionnez une catégorie dans le sous-menu. Sous la catégorie, cochez pour sélectionner 3 éléments pour un accès rapide par la touche sélectionnée sur le Hotkey Puck. Les nombres affichés par les éléments choisis se rapportent aux touches Raccourci auxquelles les options sont affectées.

Paramètres OSD ajustables

Alors que certains paramètres (p.ex., la langue de l'OSD) soient changés et prennent effet immédiatement, indépendamment des autres paramètres du moniteur ou des entrées, la plupart des paramètres de l'OSD peuvent être ajustés et enregistrés pour aller avec les entrées, les modes de couleurs ou les scénarios. Lorsque l'on sélectionne une entrée, un mode de couleur ou un scénario, les paramètres souhaités sont appliqués.

Éléments	Description
Luminosité	Enregistré et appliqué par le mode de couleur.
Contraste	
Finesse	
Temp. couleur	
Gamma	
Gamme de couleur	
Teinte	
Saturation	
Uniformité	
Ctrl rétroéclairage	
Réinit. couleur	
Autres fonctions	Enregistré et appliqué pour tous les modes/entrées.
Gamme RVB	Enregistré et appliqué par le basculement d'entrée.
Mode d'affichage	

Recherche automatique des entrées



Vous pouvez configurer le moniteur pour qu'il passe par tous les ports d'entrée et recherche automatiquement les entrées disponibles.

Allez à **Système > Scan auto entr.** Sélectionnez **ACTIVÉ**. Voir [Scan auto entr. à la page 69](#) pour plus d'informations. Une fois activée, l'analyse prend un peu plus de temps.


Si vous changez rarement d'appareil, désactivez cette fonctionnalité pour éliminer le temps d'analyse et vous connecter directement à votre source d'entrée principale.

Afficher les paramètres d'affichage actuels

Le moniteur offrant diverses caractéristiques et fonctions, vous avez peut-être personnalisé le moniteur pour qu'il réponde à vos besoins. Pour connaître rapidement les paramètres d'affichage actuels, vous pouvez appuyer sur la touche Information du moniteur ou du Hotkey Puck G4 pour faire apparaître le menu **Information** court.



Vous pouvez également appuyer sur le contrôleur 5 directions, puis aller à **Information** pour afficher les informations complètes du moniteur.



Les deux menus d'information affichent les données de couleur actuelles et les informations sur le moniteur et sont destinés à être consultés uniquement. Vous ne pouvez pas sélectionner ou changer un élément du menu **Information**. Les informations disponibles varient.

Élément	Menu Information complet (depuis l'OSD)	Menu Information court (depuis la touche Information du moniteur/Hotkey Puck G4)
Entrée	v	v
Résolution actuelle / Résolution	v	v
Résolution optimale		v
Luminosité	v	v
Gamme de couleur	v	v
Gamma	v	v
Point Blanc	v	
Sous-échantillonnage Chroma	v	
Gamme RVB	v	
Modèle	v	v
Version ML	v	
Temps util.	v	
HDR	v	v



La **Luminosité** d'un mode de calibrage (**Calibrage 1/Calibrage 2/Calibrage 3** depuis **Mode couleur**) est spécifié par l'unité cd/m^2 . Le pourcentage de luminosité est fourni pour les autres modes de couleur.

Ajustement de **Mode d'affichage**

Pour afficher les images en des formats autres que le format de votre moniteur et des tailles autres que la taille de votre affichage, vous pouvez ajuster le mode d'affichage sur le moniteur.

1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour faire apparaître le menu principal.
2. Allez à **Affich. > Mode d'affichage**.
3. Sélectionnez un mode d'affichage approprié. Le réglage sera effectif immédiatement.

Choisir un mode de couleur approprié

Votre moniteur fournit divers modes de couleur qui conviennent à différents types d'images. Voir [Mode couleur à la page 54](#) pour tous les modes de couleur disponibles.

Allez à **Couleur > Mode couleur** pour un mode de couleur désiré.



Le profil de couleur de l'ordinateur (profil ICC) peut ne pas convenir à votre moniteur. Si vous voulez vous assurer d'obtenir la représentation exacte de la correspondance des couleurs, changez le profil ICC de l'ordinateur pour vous assurer que l'ordinateur fonctionne mieux avec le moniteur. Visitez Support.BenQ.com pour accéder au **Guide d'installation du profil ICC** sous votre modèle de moniteur pour les instructions. Vous pouvez également activer la fonction **ICCsyntax** depuis **Display Pilot 2** ([page 4](#)). Consultez le manuel de **Display Pilot 2** pour des détails.

Travailler avec la technologie HDR



Les informations concernant le contenu et les appareils compatibles HDR de ce document sont les plus à jour au moment de la publication. Pour les dernières informations, contactez le fabricant de votre appareil et le fournisseur de contenu.

Pour activer la fonction HDR, vous devez avoir un lecteur et du contenu compatibles.

1. Assurez-vous qu'un lecteur HDR FHD/4K est prêt. Les lecteurs avec les noms et les résolutions suivantes sont pris en charge. Notez que le contenu 4K sur un moniteur FHD est redimensionné et s'affiche en 1920 x 1080.


Noms généralement utilisés pour FHD/4K (peut varier selon le fabricant)	FHD, 4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, Ultra HD, 2160p
Noms généralement utilisés pour HDR10 (peut varier selon le fabricant)	HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, Ultra HD Premium

2. Assurez-vous que le contenu HDR est disponible. Le contenu peut provenir de 4K UHD (Blue-Ray) ou de nouveaux jeux HDR sur Xbox One S et PS4 Pro.
3. Assurez-vous que le lecteur et le moniteur ont été connectés via un câble approprié :
 - le câble HDMI / DP / DP vers mini-DP / USB-C™ / Thunderbolt™ fourni (si disponible)
 - un câble HDMI qui est certifié HDMI High Speed ou HDMI Premium
 - un câble DP / DP vers mini DP certifié conforme DisplayPort
 - un câble USB-C™ certifié avec la capacité DisplayPort en mode alternatif

Travailler avec deux paramètres de couleur sur la même image (**GamutDuo**)

GamutDuo aide à améliorer votre efficacité d'édition des images en présentant une image de deux gammes de couleurs différentes côte à côte. Cette fonction est disponible même s'il n'y a qu'une seule entrée vidéo.

1. Sélectionnez un mode de couleur dans **Couleur > Mode couleur**.
2. Allez à **GamutDuo > Mode > ACTIVÉ**. L'écran est divisé en deux fenêtres et le mode de couleur sélectionné est appliqué à la fenêtre de gauche.
3. Allez à **GamutDuo > Gamme de couleur** pour sélectionner une gamme pour la fenêtre de droite. Vous pouvez régler les autres paramètres disponibles pour la fenêtre de droite depuis **GamutDuo**.



Travailler avec plusieurs moniteurs/sources vidéo

Contrôler les moniteurs avec le Hotkey Puck G4


Si vous travaillez avec plusieurs moniteurs, vous pouvez utiliser des Pucks distincts pour les contrôler indépendamment, ou utiliser un seul Puck pour les contrôler en basculant sur le même canal infrarouge.

Notez que les moniteurs doivent se trouver dans le rayon d'action du Puck.

Contrôle indépendant via le commutateur de canal

Optimisez votre espace de travail en utilisant un seul Hotkey Puck G4 pour gérer plusieurs moniteurs. Attribuez un canal IR unique à chaque moniteur, puis utilisez le commutateur de canal physique situé sur le Puck pour basculer instantanément d'un moniteur à l'autre.

1. Réglez un moniteur sur un canal par défaut depuis **Système > Réglage Du Canal IR > Canal par défaut**.
2. Basculez vers le canal correspondant depuis le Puck quand vous voulez contrôler un moniteur qui lui est affecté.



Contrôle simultané via un canal partagé

Tant que les moniteurs se trouvent dans le rayon d'action d'un Puck et qu'ils sont associés au même canal infrarouge, le Puck peut contrôler les moniteurs simultanément.

Évitez d'utiliser **Canal 1** car la connexion/le contrôle peut facilement subir des interférences provenant d'autres moniteurs ou Pucks associés en usine. Effectuez une association manuelle pour établir une connexion sur un canal libre.

1. Bien que le Puck et les moniteurs soient déjà associés au **Canal 1** en usine dès leur sortie de l'emballage, vous pouvez contrôler les moniteurs à l'aide d'un seul Puck et effectuer l'association. Allez à **Touche perso > Réglage Du Canal IR > Activer l'appairage**.
2. Appuyez et maintenez la touche Information () sur le Puck pour passer en mode d'association.
3. Tournez la molette pour sélectionner un autre canal disponible. Appuyez sur la molette pour confirmer et quitter. Les deux moniteurs sont réglés sur un autre canal IR.



Pour gérer efficacement les paramètres de couleur de plus d'un moniteur, essayez **AQCOLOR Pilot**. Visitez www.BenQ.com > **AQCOLOR Pilot** pour plus d'informations.

Partager un ensemble de clavier, souris et autres périphériques USB avec un KVM


Vous pouvez transférer les périphériques de contrôle (p.ex., le clavier et la souris) et d'autres périphériques USB entre plusieurs sources vidéo par l'intermédiaire du KVM.

Avec des connexions appropriés, l'affichage est basculé sur les entrées disponibles lorsque le contrôle du clavier et de la souris change également.

Établir des connexions KVM

1. Effectuez la première entrée via le port vidéo Thunderbolt 4 (⚡ 🖥️), car cela est nécessaire pour que le KVM fonctionne automatiquement. Voir [Connectez le câble vidéo de l'ordinateur.](#) pour référence.
2. Effectuez la deuxième entrée via une connexion HDMI ou DP.
 - Connexions de données HDMI et USB-C™ en amont (➡)
 - Connexions de données DisplayPort et USB-C™ en amont (➡)
3. Connectez les périphériques de contrôle et autres périphériques USB aux ports USB du moniteur.
4. Une fois que les connexions ont été effectuées correctement, la fonction **Commutateur KVM** est activée automatiquement. Vous pouvez trouver le statut dans l'écran. Vous pouvez faire défiler les sources KVM disponibles en changeant les sources d'entrée.

Dans le menu principal, le statut KVM est affiché.



Afficher deux sources en même temps (PIP/PBP)

Pour afficher deux sources d'entrée sur l'écran en même temps, vous pouvez passer en mode image incrustée (PIP) ou images côte à côte (PBP).

Sélection de la source vidéo en mode PIP

Pour la première utilisation, allez à **Affich. > PIP**, et appuyez sur le contrôleur 5 directions. Votre moniteur recherche les sources vidéo disponibles dans l'ordre suivant : Thunderbolt™ 4, DisplayPort et HDMI, et affiche le premier disponible comme source principale en mode PIP et le second comme source secondaire. Si un seul signal d'entrée est trouvé, connectez la source vidéo souhaitée avec un câble approprié, et allez à **Affich. > PIP > Sous** pour sélectionner la source secondaire manuellement. Sous **Affich. > PIP > Princ.**, la source principale peut également être changée manuellement.

Le moniteur conserve le paramètre de deux sources d'entrée pour une utilisation ultérieure jusqu'à ce que le paramètre soit changé manuellement.

Allez à **Affich.** pour plus d'ajustements.

Sélection de la source vidéo en mode PBP

1. Allez à **Affich. > PBP**.
2. Sélectionnez la source préférée pour chaque fenêtre.

Allez à **Affich.** pour plus d'ajustements.




Si vous préférez appliquer différents modes de couleur aux images en mode PIP/PBP, voir [Travailler avec deux paramètres de couleur sur la même image \(GamutDuo\) à la page 44.](#)

Connexion de plusieurs moniteurs en cascade

La connexion en cascade de moniteurs permet de connecter plusieurs moniteurs les uns à la suite des autres, plutôt que de brancher chacun d'entre eux directement à votre ordinateur. Cette configuration permet d'étendre sans effort votre espace de travail sur plusieurs écrans.

Grâce à la connexion au moniteur via les ports Thunderbolt™ 4, vous pouvez sortir du contenu sur 6 appareils (y compris 2 moniteurs) via la fonction de connexion en cascade.



1. Connectez votre ordinateur portable (avec connectivité Thunderbolt) au port Thunderbolt™ 4 (⚡) sur le moniteur à l'aide du câble Thunderbolt™ fourni avec votre moniteur. Ce port alimente l'ordinateur portable.
2. Connectez le deuxième moniteur au premier avec un câble Thunderbolt™ 4 (acheté séparément) comme illustré. Assurez-vous que le câble acheté est certifié Thunderbolt™ 4 (avec le logo Thunderbolt™ 4 imprimé sur l'emballage et/ou sur le câble) et qu'il mesure plus d'un mètre de long.
3. Allumez l'ordinateur portable et les moniteurs.
4. Sur votre ordinateur portable, décidez de comment vous voulez que le contenu soit affiché sur les moniteurs connectés : **Dupliquer**, **Étendre** ou **Deuxième moniteur uniquement**. Des logiciels supplémentaires (acheté séparément) peuvent être utilisés pour gérer l'affichage. Consultez le manuel du logiciel acheté pour plus d'informations.

Résolution prise en charge

Pour permettre la connexion en cascade Thunderbolt, un nombre limité de moniteurs connectés est nécessaire pour assurer la qualité de l'image. Les informations suivantes indiquent la résolution d'image disponible pour chaque moniteur.

1 ^{er} moniteur	2 ^e moniteur
3840 x 2160 (60 Hz)	3840 x 2160 (60 Hz)



Le signal émis par un ordinateur portable sur votre moniteur est toujours de 3840 x 2160. Si plusieurs moniteurs sont connectés, vous pouvez ajuster la résolution de chaque moniteur depuis le système d'exploitation de votre ordinateur portable.



Veuillez également noter que le nombre d'appareils pris en charge pour la connexion peut varier en fonction de la carte graphique. Pour trouver la capacité de votre carte graphique, consultez ses spécifications ou contactez son fabricant.


Outils d'inspection vidéo et d'aperçu

Ce moniteur intègre des outils qui permettent d'examiner les moindres détails avec précision et d'obtenir un aperçu de la mise en page de votre contenu sur différentes plateformes. Une visibilité claire de l'image permet d'optimiser le flux de travail en post-production.

Vérifier les détails dans les ombres

Le moniteur révèle les détails subtils des ombres sans surexposer les zones claires, grâce à la stabilisation de la luminosité maximale et à l'augmentation des niveaux de noir, ce qui permet d'obtenir des dégradés harmonieux.

1. Par défaut, la touche mode sert à sélectionner le mode couleur. Appuyez sur la touche de mode depuis le contrôle d'accès frontal, puis sélectionnez **Vérification d'ombres**. Vous pouvez également aller à **Couleur > Mode couleur > Vérification d'ombres**.



2. Augmentez la valeur pour renforcer l'effet.

Zoom dans l'image


Agrandissez l'image pour voir plus de détails.

1. Allez à **Affich. > Zoom de Zone**.
2. Sélectionnez pour agrandir une zone spécifique.

Aperçu du contenu généré

Utilisez les repères intégrés au moniteur pour obtenir un aperçu de comment votre contenu s'adapte aux différents formats des différentes plateformes. Cet outil d'inspection garantit un cadrage précis et permet de vérifier que le résultat final s'affiche bien comme prévu.

1. La touche Fonction du moniteur sert à sélectionner les marqueur. Appuyez sur la touche Fonction depuis le contrôle d'accès frontal. Vous pouvez également aller à **Affich. > Marqueur**.



2. Sélectionnez un format d'image pour afficher le cadre correspondant. Tout élément situé en dehors de ce cadre sera rogné lors de la sortie. Comprendre les formats d'image spécifiques à vos plateformes cibles permet d'assurer une évaluation plus précise de la mise en page.

Contrôle de la clarté du son

Le moniteur est équipé d'une prise casque à haute impédance qui permet d'évaluer la clarté du mixage audio. Connectez un casque à haute impédance au moniteur afin d'examiner les détails audio les plus fins et de détecter les imperfections les plus subtiles avant la livraison finale.

1. Connectez un casque à haute impédance à la prise casque. Voir [Connectez le casque. à la page 24](#) pour plus d'informations.
2. Ajustez le réglage du gain pour piloter correctement votre casque afin d'obtenir une meilleure reproduction sonore. Allez à **Casque > Gain**. Sélectionnez **Haute Impédance**.

Naviguer dans le menu principal

Vous pouvez utiliser le menu à l'écran (OSD) pour ajuster tous les paramètres sur votre écran. Appuyez le contrôleur 5 directions pour faire apparaître le menu principal. Voir [Contrôleur 5 directions et opérations de base du menu à la page 35](#) pour des détails.

Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé. Les touches qui ne sont pas disponibles seront désactivées et les icônes OSD correspondantes disparaîtront. Pour les modèles sans certaines fonctions, leurs paramètres et éléments liés n'apparaîtront pas sur le menu.




Les langues du menu OSD peuvent être différentes du produit fourni dans votre région, voir [Langue à la page 69](#) sous **Système** et **Paramètres OSD** pour plus de détails.

Pour plus d'informations sur chaque menu, veuillez consulter les pages suivantes :

- [Menu Affich. à la page 51](#)
- [Menu Couleur à la page 54](#)
- [Menu Commutateur KVM à la page 60](#)
- [Menu Casque à la page 61](#)
- [Menu GamutDuo à la page 63](#)
- [Menu Touche perso à la page 65](#)
- [Menu Système à la page 68](#)
- [Menu Information à la page 73](#)

Menu Affich.

Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé. Les touches qui ne sont pas disponibles seront désactivées et les icônes OSD correspondantes disparaîtront. Pour les modèles sans certaines fonctions, leurs paramètres et éléments liés n'apparaîtront pas sur le menu.



1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour faire apparaître le menu principal.
2. Utilisez ou pour sélectionner **Affich.**
3. Sélectionnez pour aller à un sous-menu, puis utilisez ou pour sélectionner un élément du menu.
4. Utilisez ou pour faire des ajustements ou pour faire des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, sélectionnez .
6. Pour quitter le menu, sélectionnez .


Élément	Fonction	Plage
Entrée du signal	Utilisez ceci pour changer l'entrée à celle appropriée pour votre type de connexion de câble vidéo.	• Thunderbolt 4 • DisplayPort • HDMI

Élément	Fonction		Plage
PIP	Définit le mode PIP. Des images de deux sources vidéo indépendantes sont affichées sur l'écran en même temps.		
	 L'entrée audio est celle de la source principale si le mode PIP est activé.		
	 Non recommandé lorsque la fonction HDR est activée.		
	Princ.	Décide la source vidéo principale.	• Thunderbolt 4
	Sous	Décide la seconde source vidéo pour le mode PIP.	• DisplayPort • HDMI
	Taille PIP	Décide la taille de la fenêtre incrustée en mode PIP.	• Petite • Moyenne • Grande
	Position PIP	Ajuste la position de la fenêtre incrustée en mode PIP.	• Coin sup. droit • Coin sup. gauche • Coin inf. droit • Coin inf. gauche
PBP	Définit le mode PBP pour que deux images s'affichent côte à côte. Détermine les sources vidéo pour les fenêtres gauche et droite respectivement.		
	 Non recommandé lorsque la fonction HDR est activée.		
	Gauche	Décide de l'entrée affichée à gauche.	• Thunderbolt 4
	Droite	Décide de l'entrée affichée à droite.	• DisplayPort • HDMI
COMMUT	Les vidéos de la source principale et de la seconde source sont échangées sur l'écran.		

Élément	Fonction		Plage
Mode d'affichage	Cette fonction est fournie pour permettre un autre format que 16:9 d'être affiché sans distorsion géométrique.  Les options au-dessous de Mode d'affichage seront différentes selon les sources de signal d'entrée.  Selon votre sélection de Mode couleur, une option différente de Mode d'affichage est prédéfinie. Modifiez le réglage si nécessaire.		
	Plein	Échelonne l'image d'entrée pour remplir l'écran. Idéal pour les images au format 16:9.	
	Format	L'image d'entrée est affichée sans distorsion géométrique remplissant autant que possible l'affichage.	
	1:1	Affiche l'image d'entrée dans sa résolution native sans l'échelonner.	
Zoom de Zone	Agrandit une zone spécifique de l'écran pour examiner les détails de l'image.		• DÉSACT • Centre • Coin sup. gauche • Coin sup. droit • Coin inf. gauche • Coin inf. droit
Marqueur	Identifie la zone de sortie active en affichant un cadre autour de l'image, en fonction du format d'image que vous avez sélectionné.		
	Basculer	Passes à différents cadres. Comprendre les formats d'image spécifiques à vos plateformes cibles permet d'assurer une évaluation plus précise de la mise en page.	• DÉSACT • Vertical (9:16) • Social (3:4) • Social (4:5) • Carré (1:1) • Classique (4:3) • Cinéma (2,35:1)
	Larg. bordure	Définit la largeur de la bordure du marqueur de format.	• Fin • Moyenne • Épais
	Coul. bordure	Définit la couleur de la bordure du marqueur de format.	• Noir • Blanc • Jaune • Rouge

Menu Couleur

Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé. Les touches qui ne sont pas disponibles seront désactivées et les icônes OSD correspondantes disparaîtront. Pour les modèles sans certaines fonctions, leurs paramètres et éléments liés n'apparaîtront pas sur le menu.



1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour accéder au menu principal.
2. Utilisez ou pour sélectionner **Couleur**.
3. Sélectionnez pour aller à un sous-menu, puis utilisez ou pour sélectionner un élément du menu.
4. Utilisez ou pour faire des ajustements ou pour faire des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, sélectionnez .
6. Pour quitter le menu, sélectionnez .

Élément	Fonction		Plage
Mode couleur	Sélectionnez un mode de couleur qui correspond le mieux au type d'images sur l'écran.		
	sRGB	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec les périphériques, telles que les imprimantes, les appareils photo numériques, etc.	
	Rec.709	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec le standard Rec.709.	

Élément	Fonction		Plage
	DCI-P3	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec le standard DCI-P3.	
	Display P3	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec le standard Display P3.	
	M-book	Réduit les différences visuelles entre le moniteur et le produit de la gamme MacBook connecté.	
	Vérification d'ombres	Révèle les détails subtils des ombres sans surexposer les zones claires, grâce à la stabilisation de la luminosité maximale et à l'augmentation des niveaux de noir, ce qui permet d'obtenir des dégradés harmonieux. Plus les valeurs sont élevées, plus l'effet est marqué.	1 à 5
	Noir et blanc	Applique un thème noir et blanc. Plus les valeurs sont élevées, plus l'effet est marqué.	1 à 3
	HDR	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec la technologie HDR (High Dynamic Range).  Disponible uniquement lorsque le contenu HDR est détecté.	• HDR10 • HLG
	Utilisateur	Applique une combinaison de réglages d'image définis par les utilisateurs.	
	Calibrage 1	Applique le résultat de l'étalonnage optimisé par le logiciel de calibrage fourni appelé AQCOLOR Pilot et votre étalonneur. Visitez le site Web pour le téléchargement du logiciel et son manuel d'utilisation. Voir Logiciels avancés à la page 4 .	
	Calibrage 2		
Calibrage 3			
Luminosité	Ajuste la balance entre les niveaux lumineux et sombres.		0 à 100
Contraste	Ajuste le degré de différence entre les points sombres et les points lumineux.		0 à 100
Finesse	Ajuste la clarté et la visibilité des contours des sujets dans l'image.		1 à 10

Élément	Fonction		Plage
Temp. couleur	5000K	Applique une teinte chaude à l'image. Elle est prédéfinie à l'usine à la couleur blanche standard de la presse.	
	DCI	Applique la température de couleur standard DCI-P3 pour une évaluation précise des vidéos cinématographiques et des photographies.	
	6500K	Permet aux vidéos et aux photos d'être affichées en couleurs naturelles. C'est la couleur par défaut de l'usine.	
	Déf. par utilis.	Le mélange des couleurs primaires Rouge, Vert et Bleu peut être modifié pour changer la teinte de la couleur de l'image. Allez aux menus R (rouge), G (vert) et B (bleu) se suivant pour modifier les paramètres. La diminution d'une ou plusieurs des couleurs réduira leur influence respective sur la teinte de la couleur de l'image. (P. ex. si vous réduisez le niveau bleu, l'image prendra graduellement une teinte jaunâtre. Si vous réduisez le vert, l'image prendra une teinte magenta.)	• R (0~100) • G (0~100) • B (0~100)
Gamma	Réglez la luminescence du ton.		• 1,8 • 2,0 • 2,2 • 2,4 • 2,6 • sRGB • BT.1886

Élément	Fonction		Plage
Gamme de couleur	Adobe RGB	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec les périphériques compatibles Adobe® RGB.	
	sRGB	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec les périphériques, telles que les imprimantes, les appareils photo numériques, etc.	
	Rec.709	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec le standard Rec.709.	
	DCI-P3	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec le standard DCI-P3.	
	Rec.2020	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs pour deux moniteurs identiques avec le standard Rec.2020.	
	Native	Pour une meilleure représentation de la correspondance des couleurs avec la gamme de couleurs native.	
Teinte	Réglez le degré de perception des couleurs.		• R (0~100) • G (0~100) • B (0~100) • C (0~100) • M (0~100) • Y (0~100)
Saturation	Réglez le degré de pureté des couleurs.		• R (0~100) • G (0~100) • B (0~100) • C (0~100) • M (0~100) • Y (0~100)

Élément	Fonction		Plage
Uniformité	Détermine le niveau de cohérence du contraste, de la luminosité et des couleurs sur l'ensemble de l'écran.  Toutefois, si un contraste et une luminosité élevés sont désirés, veuillez désactiver cette fonction.		
	Priorité luminosité	Équilibre la luminosité et l'uniformité.	
	Priorité uniformité	Compense la variation de la luminosité sur la zone d'affichage de sorte que la totalité de l'affichage semble avoir une luminosité uniforme.	
	DÉSACT (mode Utilisateur uniquement)	Désactive la technologie de compensation d'uniformité.	
Gamme RVB	Détermine la plage des échelles de couleur. Sélectionnez une option qui correspond au réglage de plage RGB de l'appareil connecté.		• Auto • Plein • Limité
Ctrl rétroéclairage	(Disponible uniquement quand l'entrée est compatible HDR.) Une fois activé, le moniteur peut scintiller lors de la lecture de contenu HDR, car le rétroéclairage change dynamiquement avec le contenu. Cela est un phénomène normal. Vous pouvez désactiver cette fonction si vous le souhaitez.		• ACTIVÉ • DÉSACT
Réinit. couleur	Réinitialise les réglages de couleur personnalisés aux valeurs par défaut de l'usine.		• OUI • NON

Options de menu disponibles pour chaque **Mode couleur**

Selon le **Mode couleur** que vous venez de définir, les options disponibles pour l'ajustement de couleur peut varier. Cette liste est uniquement une référence car les options disponibles varient également en fonction de l'entrée. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé.




- V : Disponible
- X : Indisponible

Mode couleur	Réglage								
	Luminosité	Contraste	Finesse	Temp. couleur	Gamme de couleur	Gamma	Teinte	Saturation	Uniformité
sRGB	V	V	V	5000K / 6500K	X	2,2 / sRGB	X	X	V
Rec.709	V	V	V	X	X	2,2 / 2,4 / BT.1886	X	X	V
DCI-P3	V	V	V	X	X	X	X	X	V
Display P3	V	V	V	X	X	X	X	X	V
HDR	V	V	V	X	X	X	X	V	X
M-book	V	V	V	V (Seul Déf. par utilis. est disponible)	X	X	X	X	V
Vérification d'ombres	V	V	V	X	X	2,2 / 2,4 / BT.1886	X	X	V
Noir et blanc	V	V	V	X	X	X	X	X	V
Utilisateur	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Calibrage 1 / Calibrage 2 / Calibrage 3	X	X	V	X	X	X	X	X	X

Menu Commutateur KVM

Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé. Les touches qui ne sont pas disponibles seront désactivées et les icônes OSD correspondantes disparaîtront. Pour les modèles sans certaines fonctions, leurs paramètres et éléments liés n'apparaîtront pas sur le menu.



1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour accéder au menu principal.
2. Utilisez  ou  pour sélectionner **Commutateur KVM**.
3. Sélectionnez  pour aller à un sous-menu, puis utilisez  ou  pour sélectionner un élément du menu.
4. Utilisez  ou  pour faire des ajustements ou  pour faire des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, sélectionnez .
6. Pour quitter le menu, sélectionnez .


Élément	Fonction	Page
Auto	Les ports USB sont basculés automatiquement quand les signaux d'entrée changent.	
KVM-1(Thunderbolt 4)	Bascule le contrôle du clavier et de la souris à la source d'entrée/l'écran connecté au port vidéo USB-C™ en amont.	
KVM-2(USB-C Upstream)	Bascule le contrôle du clavier et de la souris à la source d'entrée/l'écran connecté au port HDMI ou DP en amont.	



Voir [Partager un ensemble de clavier, souris et autres périphériques USB avec un KVM à la page 46](#) pour plus d'informations.

Menu Casque

Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé. Les touches qui ne sont pas disponibles seront désactivées et les icônes OSD correspondantes disparaîtront. Pour les modèles sans certaines fonctions, leurs paramètres et éléments liés n'apparaîtront pas sur le menu.



1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour accéder au menu principal.
2. Utilisez ou pour sélectionner **Casque**.
3. Sélectionnez pour aller à un sous-menu, puis utilisez ou pour sélectionner un élément du menu.
4. Utilisez ou pour faire des ajustements ou pour faire des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, sélectionnez .
6. Pour quitter le menu, sélectionnez .

Élément	Fonction	Plage
Volume	Ajuste le volume audio.	0 à 50


Élément	Fonction	Plage
Gain	Votre moniteur comporte un convertisseur numérique-analogique (DAC) intégré. Vous devez ajuster le réglage du gain pour piloter correctement votre casque afin d'obtenir une meilleure reproduction sonore. Pour les casques à haute impédance, sélectionnez Haute Impédance. Pour les casques à faible impédance, sélectionnez Basse Impédance.  N'utilisez le réglage Haute Impédance qu'avec un équipement audio à haute impédance. N'utilisez pas le réglage Haute Impédance avec des appareils à faible impédance, car il y a un risque d'endommagement. Choisissez avec soin pour garantir des performances optimales et la sécurité de l'équipement.	• Haute Impédance • Basse Impédance
Muet	Désactive l'entrée audio.	• ACTIVÉ • DÉSACT
Source	Basculer l'entrée audio d'une source à l'autre. Si vous avez une entrée audio des deux sources, les haut-parleurs du moniteur émettent les signaux audio de l'écran principal par défaut.	• Princ. • Sous



Voir [Partager un ensemble de clavier, souris et autres périphériques USB avec un KVM à la page 46](#) pour plus d'informations.

Menu GamutDuo

Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé. Les touches qui ne sont pas disponibles seront désactivées et les icônes OSD correspondantes disparaîtront. Pour les modèles sans certaines fonctions, leurs paramètres et éléments liés n'apparaîtront pas sur le menu.




1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour accéder au menu principal.
2. Utilisez ou pour sélectionner **GamutDuo**.
3. Sélectionnez pour aller à un sous-menu, puis utilisez ou pour sélectionner un élément du menu.
4. Utilisez ou pour faire des ajustements ou pour faire des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, sélectionnez .
6. Pour quitter le menu, sélectionnez .

Élément	Fonction	Plage
Mode	Active/désactive GamutDuo .	• ACTIVÉ • DÉSACT
Gamme de couleur	Reproduit la gamme de couleurs définie par les normes spécifiées de la fenêtre sur la droite.	• Adobe RGB • sRGB • Rec.709 • DCI-P3 • Rec.2020 • Native

Élément	Fonction	Plage
Gamma	Ajuste la luminance du ton de la fenêtre sur la droite.	• 1,8 • 2,0 • 2,2 • 2,4 • 2,6 • sRGB • BT.1886
Temp. couleur	Applique une teinte de couleur (froide ou chaude) à l'image de la fenêtre sur la droite. La température de couleur est mesurée en degrés K (Kelvin). L'affichage tire vers le rouge si la température de couleur est faible, et tire vers le bleu si la température de couleur est élevée.	• 5000K • DCI • 6500K
Finesse	Ajuste la netteté de la fenêtre sur la droite.  Pour ajuster le contraste et la netteté de la source principale, allez dans le menu Couleur . Voir page 54 pour plus d'informations.	0 à 10
Mode d'affichage	Ajuste le mode d'affichage de la fenêtre de droite.	• Plein • Format

Menu Touche perso

Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé. Les touches qui ne sont pas disponibles seront désactivées et les icônes OSD correspondantes disparaîtront. Pour les modèles sans certaines fonctions, leurs paramètres et éléments liés n'apparaîtront pas sur le menu.



1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour accéder au menu principal.
2. Utilisez  ou  pour sélectionner **Touche perso**.
3. Sélectionnez  pour aller à un sous-menu, puis utilisez  ou  pour sélectionner un élément du menu.
4. Utilisez  ou  pour faire des ajustements ou  pour faire des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, sélectionnez .
6. Pour quitter le menu, sélectionnez .


Élément	Fonction	Plage
Touche fonction moniteur	Définit les fonctions accessibles par la touche Fonction.	• Zoom de Zone • Marqueur • Entrée • Commutateur KVM

Élément	Fonction	Page
Touche Mode	Définit les modes de couleur accessibles à l'aide de la touche de mode. Sélectionnez au moins 2 éléments.	• sRGB • Rec.709 • DCI-P3 • Display P3 • M-book • Vérification d'ombres • Noir et blanc • HDR • Utilisateur • Calibrage 1 • Calibrage 2 • Calibrage 3
Réglage Du Canal IR	Configure le moniteur pour le mapper avec le Hotkey Puck G4 pour un contrôle OSD facile. Voir Contrôler les moniteurs avec le Hotkey Puck G4 à la page 45 pour plus d'informations.	
	Canal par défaut Configure un moniteur sur un canal par défaut pour le contrôle à distance. Le réglage par défaut est Canal 1 . Pour éviter toute interférence entre les signaux, changez le réglage par défaut si vous avez plusieurs écrans compatibles avec le Hotkey Puck G4.	• Canal 1 • Canal 2 • Canal 3
	Activer l'appairage Règle manuellement un moniteur sur un canal préféré. Vous pouvez configurer jusqu'à 30 canaux. Une fois l'association réussie, le moniteur affichera un message indiquant à quel canal IR il est désormais associé. Le réglage par défaut est Canal 1 . Pour éviter toute interférence entre les signaux, changez le réglage par défaut si vous avez plusieurs écrans compatibles avec le Hotkey Puck G4.	
	Canal d'appairage Affiche le canal associé.	
	Réinitialiser l'appairage Dissocie un moniteur et son Hotkey Puck G4.	

Élément	Fonction	Plage
Raccourci 1,2,3	Définit les fonctions accessibles par la touche Raccourci 1 / 2 / 3 sur le Hotkey Puck G4. Voir Hotkey Puck G4 et ses opérations de base à la page 38 pour l'emplacement des touches. Sélectionnez d'abord une catégorie et choisissez au moins 3 options accessibles par ces touches. Les nombres affichés à côté des éléments sélectionnés sont les touches de raccourci auxquelles les options sont affectées.	• Mode couleur • Entrée • Commutateur KVM • Application
Touche Menu	Définit les fonctions accessibles par la Touche Menu sur le Hotkey Puck G4. Voir Hotkey Puck G4 et ses opérations de base à la page 38 pour l'emplacement de la touche. Sélectionnez d'abord une catégorie et choisissez les options accessibles par cette touche. Les limites de sélection varient selon la catégorie.	• Menu principal • Mode couleur • Entrée • Commutateur KVM • Zoom de Zone • Marqueur • Muet
Bouton	Définit les fonctions accessibles par la molette sur le Hotkey Puck G4. Voir Hotkey Puck G4 et ses opérations de base à la page 38 pour l'emplacement de la touche.	• Luminosité • Contraste • Volume
Appeler le Menu Rapide	Définit les fonctions accessibles par Appeler le Menu Rapide sur le Hotkey Puck G4. Voir Travailler avec le Appeler le Menu Rapide à la page 40 pour plus d'informations.	• Luminosité • Volume • Entrée • Contraste

Menu Système

Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé. Les touches qui ne sont pas disponibles seront désactivées et les icônes OSD correspondantes disparaîtront. Pour les modèles sans certaines fonctions, leurs paramètres et éléments liés n'apparaîtront pas sur le menu.



1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour accéder au menu principal.
2. Utilisez ou pour sélectionner **Système**.
3. Sélectionnez pour aller à un sous-menu, puis utilisez ou pour sélectionner un élément du menu.
4. Utilisez ou pour faire des ajustements ou pour faire des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, sélectionnez .
6. Pour quitter le menu, sélectionnez .

Élément	Fonction		Plage
Paramètres OSD	Langue	Définit la langue du menu à l'écran.  Les options de langue affichées à l'écran peuvent être différentes de celles affichées à droite, selon le produit fourni dans votre région.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Český • Magyar • Română • Nederlands • Svenska • Português • 日本語 • 繁體中文 • 简体中文 • Українська • Български • Ελληνικά • Русский • 한국어 • العربية
	Temps d'affichage	Ajuste le temps d'affichage du menu à l'écran.	• 5 sec. • 10 sec. • 15 sec. • 20 sec. • 25 sec. • 30 sec.
	Verrou OSD	Évite que les réglages de l'écran soient changés accidentellement. Lorsque cette fonction est activée, le fonctionnement des commandes OSD et des touches spéciales sera désactivé.  Pour déverrouiller les commandes OSD, appuyez et maintenez une touche pendant 10 secondes.	
Scan auto entr.	Permet de détecter automatiquement la source d'entrée disponible.		• ACTIVÉ • DÉSACT


Élément	Fonction	Plage
Chargement en veille	Laissez votre Thunderbolt™/USB-C™ et votre Hub charger en mode veille quand les options Éveil USB-C et Chargement en marche sont réglées sur ACTIVÉ .	• ACTIVÉ • DÉSACT
Chargement en marche	Laissez votre Thunderbolt™/USB-C™ en amont continuer à charger votre appareil ; désactiver Chargement en marche désactive également Chargement en veille .	• ACTIVÉ • DÉSACT
Chargement hors tension	Laissez votre Thunderbolt™/USB-C™ et votre Hub charger en mode hors tension quand Éveil USB-C est réglé sur ACTIVÉ .	• ACTIVÉ • DÉSACT
Éveil USB-C	Quand les options Chargement en marche et Chargement en veille sont toutes deux réglées sur ACTIVÉ , cette fonctionnalité permet à votre appareil connecté de sortir le moniteur du mode veille via USB-C™ ou Hub.	• ACTIVÉ • DÉSACT
Configuration USB-C	Définit le taux de rafraîchissement de la vidéo d'entrée via le port Thunderbolt™ 4. La vitesse de transmission USB change en conséquence en raison de la limite de la technologie Thunderbolt™.	
	USB 2.0 Taux de rafraîchissement : 3840 x 2160 à 120Hz Vitesse de transmission USB : 480 Mbits/s	
	USB 3.2 Taux de rafraîchissement : 3840 x 2160 à 30Hz Vitesse de transmission USB : 5 Gbits/s	
FreeSync Premium Pro	Active ou désactive FreeSync Premium Pro. Un moniteur la fonction FreeSync éliminera les déchirures, les interruptions et les saccades de l'écran dans les jeux. Si cette fonction est activée, les fonctions FreeSync et HDR sont activées, avec la prise en charge de votre moniteur, de la carte graphique et de l'entrée de contenu HDR. La fonction FreeSync disponible varie selon le contenu.  Pour toute question relative à la performance de FreeSync™ veuillez vous reporter à www.AMD.com.	• ACTIVÉ • DÉSACT

Élément	Fonction		Plage
Veille prolongée	Permet d'activer/désactiver le mode veille profonde (économie d'énergie). • S'il est activé, le moniteur passe en mode veille profonde quand le bouton d'alimentation est appuyé, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie. • S'il est désactivé, le moniteur éteint le rétroéclairage sans passer en mode veille profonde quand le bouton d'alimentation est appuyé. Cela permet au moniteur de se réveiller plus rapidement et de sortir plus vite du mode veille.		• ACTIVÉ • DÉSACT
Avancé	DDC/CI	Permet aux paramètres du moniteur d'être définis via le logiciel sur l'ordinateur.  DDC/CI est l'acronyme de Display Data Channel/Command Interface, qui a été développée par la Video Electronics Standards Association (VESA) pour étendre le standard DDC existant. La capacité DDC/CI permet aux commandes du moniteur d'être envoyées via logiciel pour les diagnostics à distance.	• ACTIVÉ • DÉSACT
	Alim. auto. désact.	Paramétrez le temps au bout duquel l'écran s'éteindra automatiquement et se mettra en mode économie d'énergie.	• DÉSACT • 10 min. • 20 min. • 30 min.
	DisplayPort	Sélectionne une norme DP appropriée pour la transmission de données.	• 1.1 • 1.4
	Lum. touche OSD	Ajuste la luminosité du témoin DÉL de la touche d'alimentation.	• Élevé • Moyenne • Faible • DÉSACT
	AMA	Améliore le temps de réponse du niveau de gris du panneau LCD.	• DÉSACT • Élevé • Premium

Élément	Fonction	Plage
Nettoyeur de Burni-in	Une brûlure d'écran ou image rémanente peut être trouvée sur l'écran si une image fixe est affichée pendant une période prolongée. Activez cette fonction pour aider à réduire les lignes fixes ou les ombrages visibles à l'écran en affichant plusieurs motifs par défaut.  Une fois activée, pour désactiver cette fonction, appuyez sur n'importe laquelle des touches de contrôle.  La brûlure d'écran se produit en raison de la limitation du panneau et ne doit pas être considérée comme un défaut de fabrication. Pour éviter toute brûlure d'écran, n'affichez pas une image fixe pendant une période prolongée. Utilisez la fonction de gestion de l'alimentation de votre ordinateur.	• OUI • NON
Logiciel	Affiche le code QR de Logiciel de calibrage (AQCOLOR Pilot) et Outils de productivité (Display Pilot 2) . Scannez pour accéder rapidement à la page de téléchargement du logiciel. Le logiciel doit être installé sur votre ordinateur pour fonctionner avec le moniteur.	• Logiciel de calibrage • Outils de productivité
Rétablir tout	Rétablit tous les réglages de mode, de couleur et de géométrie aux valeurs par défaut de l'usine.	• OUI • NON

Menu Information

Les options de menu disponibles peuvent varier selon les sources d'entrée, les fonctions et les réglages. Les options de menu qui ne sont pas disponibles apparaîtront en grisé. Les touches qui ne sont pas disponibles seront désactivées et les icônes OSD correspondantes disparaîtront. Pour les modèles sans certaines fonctions, leurs paramètres et éléments liés n'apparaîtront pas sur le menu.



1. Appuyez le contrôleur 5 directions pour accéder au menu principal.
2. Utilisez  ou  pour sélectionner **Information**. Voir [Afficher les paramètres d'affichage actuels à la page 42](#) pour plus d'informations.

Dépannage

Foire aux questions (FAQ)

Imagerie

-  L'image est floue.
-  Téléchargez le **Resolution file (Fichier de résolution)** depuis le site Web (voir [Assistance produit à la page 3](#)). Voir « **Ajuster la résolution de l'écran** ». Ensuite, sélectionnez la résolution, la fréquence de rafraîchissement et effectuez les ajustements en fonction de ces instructions.
-  L'image n'est-elle floue qu'à une résolution inférieure à la résolution native (maximale) ?
-  Téléchargez le **Resolution file (Fichier de résolution)** depuis le site Web (voir [Assistance produit à la page 3](#)). Voir « **Ajuster la résolution de l'écran** ». Sélectionnez la résolution native.
-  Des erreurs de pixels sont visibles.
- Certains pixels sont toujours noirs, un ou plusieurs pixels sont toujours blancs, un ou plusieurs pixels sont toujours rouges, verts, bleus ou d'une autre couleur.
-  • Nettoyez l'écran LCD.
-  • Mettez sous tension puis hors tension.
- Il s'agit de pixels qui restent allumés ou éteints en permanence, c'est un défaut naturel se produisant dans la technologie LCD.
-  Les couleurs de l'image ne sont pas correctes.
-  L'image présente une teinte jaunâtre, bleutée ou rosée.
- Allez à **Couleur > Réinit. couleur**, puis choisissez **OUI** pour réinitialiser les réglages de couleurs aux valeurs par défaut de l'usine.
- Si l'image n'est toujours pas correcte et que la couleur de l'OSD est elle aussi anormale, l'une des trois couleurs primaires est absente du signal d'entrée. Vérifiez alors les connecteurs du câble de signal. Si vous constatez qu'une broche est pliée ou cassée, contactez votre revendeur.
-  L'image est déformée, clignote ou scintille.
-  Téléchargez le **Resolution file (Fichier de résolution)** depuis le site Web (voir [Assistance produit à la page 3](#)). Voir « **Ajuster la résolution de l'écran** ». Ensuite, sélectionnez la résolution, la fréquence de rafraîchissement et effectuez les ajustements en fonction de ces instructions.
-  Vous utilisez le moniteur dans sa résolution native, mais l'image est toujours déformée.
-  Les images de sources différentes peuvent apparaître déformées ou étirées sur le moniteur utilisé dans sa résolution native. Pour la performance d'affichage optimale de chaque source d'entrée, vous pouvez utiliser la fonction **Mode d'affichage** pour définir un format approprié pour les sources d'entrée. Voir [Mode d'affichage à la page 53](#) pour des détails.

- ❓ L'image est déplacée dans une direction déterminée.
- ✅ Téléchargez le **Resolution file (Fichier de résolution)** depuis le site Web (voir [Assistance produit à la page 3](#)). Voir « **Ajuster la résolution de l'écran** ». Ensuite, sélectionnez la résolution, la fréquence de rafraîchissement et effectuez les ajustements en fonction de ces instructions.
- ❓ Une légère ombre de l'image statique affichée est visible à l'écran.
- ✅
 - Activez la fonction de gestion de l'alimentation pour permettre à votre ordinateur et votre moniteur d'entrer en mode de veille basse consommation lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
 - Utilisez un écran de veille pour éviter la rétention des images.

Voyant DEL d'alimentation

- ❓ Si le témoin DÉL est blanc ou orange.
- ✅
 - Si la DÉL est allumée en blanc continu, le moniteur est allumé.
 - Si la DÉL est allumée en blanc et que le message **Hors de portée** s'affiche à l'écran, cela signifie que vous utilisez un mode d'affichage non pris en charge par le moniteur. Changez alors le paramétrage en sélectionnant un mode d'affichage admis. Téléchargez le **Resolution file (Fichier de résolution)** depuis le site Web (voir [Assistance produit à la page 3](#)). Voir « **Ajuster la résolution de l'écran** ». Ensuite, sélectionnez la résolution, la fréquence de rafraîchissement et effectuez les ajustements en fonction de ces instructions.
 - Si la DÉL est allumée en orange, le mode d'économie d'énergie est actif. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris. Si cette action ne résout pas le problème, vérifiez les connecteurs du câble de signal. Si vous constatez qu'une broche est pliée ou cassée, contactez votre revendeur.
 - Si la DÉL est éteinte, contrôlez la prise secteur, l'alimentation électrique externe et l'interrupteur de mise sous tension.

Commandes OSD

- ❓ Les commandes OSD sont inaccessibles.
- ✅ Pour déverrouiller les commandes OSD quand elle est prédéfinie pour être verrouillée, appuyez et maintenez une touche pendant 10 secondes.

Messages OSD

- ❓ Un message **Hors de portée** sur l'écran lors du démarrage de l'ordinateur.
- ✅ S'il y a un message **Hors de portée** sur l'écran lors du démarrage de l'ordinateur, cela signifie une compatibilité de l'ordinateur due au système d'exploitation ou à la carte graphique. Le système ajustera automatiquement le taux de rafraîchissement. Attendez simplement que le système d'exploitation soit lancé.

Son

-  Aucun son ne peut être entendu sur les haut-parleurs externes connectés.
- 
 - Retirez votre casque (si le casque est connecté au moniteur).
 - Vérifiez si la prise casque est correctement connectée.
 - Si les haut-parleurs externes sont de type USB, vérifiez si la connexion USB est OK.
 - Augmentez le volume (le volume peut être muet ou trop faible) sur les haut-parleurs externes.

Commutateur KVM

-  Pas de réponse après avoir basculé sur une source KVM.
-  Vérifiez les connexions des câbles et les paramètres des menus dans l'ordre suivant.
 - Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés et que la fonction **Commutateur KVM** est activée. Voir [Établir des connexions KVM à la page 46](#) pour plus d'informations.
 - Le moniteur se souvient du paramètre d'association KVM avant qu'il ne soit éteint et peut ne pas reconnaître immédiatement les nouvelles connexions de câble si elles sont changées. Vous pouvez vérifier si la source d'entrée correcte a été sélectionnée pour la source KVM depuis **Commutateur KVM**, selon la source KVM vers laquelle vous basculez.
 - Si vous n'avez pas de touche spéciale pour **Commutateur KVM** et que l'ordinateur de la source KVM vers laquelle vous basculez est en mode veille, basculez l'entrée vers l'ordinateur en veille, et reconnectez manuellement votre clavier ou votre souris à l'ordinateur en veille pour le réveiller. (Windows uniquement) Si cela ne fonctionne pas, essayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour réveiller l'ordinateur.

Connexion USB-C™ (modèles avec ports USB-C™)

-  Il n'y a aucune sortie vidéo ou audio de l'ordinateur portable avec connexion USB-C™.
-  Vérifiez les connexions des câbles et les paramètres des menus dans l'ordre suivant.
 - Vérifiez si le câble USB-C™ a été connecté au moniteur et à l'ordinateur portable correctement. Voir [Connectez le câble vidéo de l'ordinateur à la page 24](#) pour plus d'informations.
 - Vérifiez si la source d'entrée a été sélectionnée sur **USB-C** dans **Affich. > Entrée du signal**.

Télécommande/Hotkey Puck



Le moniteur ne répond pas à la télécommande/au Hotkey Puck.



- Vérifiez si la télécommande/le Hotkey Puck et le moniteur se trouvent dans la portée effective et qu'il n'y a pas d'obstacle entre eux. Voir [Hotkey Puck G4 et sa plage effective à la page 37](#).
- Les piles de la télécommande/du Hotkey Puck sont faibles. Remplacez les piles par de neuves. Voir [Installer les piles du Hotkey Puck G4 à la page 28](#).
- Vérifiez si les commandes OSD sont verrouillées. Pour déverrouiller les commandes OSD, appuyez et maintenez une touche sur le moniteur pendant 10 secondes.

Pour plus d'aide ?

Si vos problèmes persistent après avoir vérifié ce manuel, veuillez contacter votre lieu d'achat ou visitez le site Web local sur Support.BenQ.com pour plus d'assistance et de service client local.