



Kit de Nettoyage Universel XGIMI

Adapté pour nettoyer les lentilles de projecteur, les lentilles d'appareil photo, les filtres UV et la surface du boîtier de l'appareil photo, ainsi que les surfaces qui se rayent facilement, comme les écrans de téléphone portable, les écrans d'ordinateur et les verres de lunettes.

Étape 1 : Nettoyage Préliminaire

Mini Souffleur d'Air

Le mini souffleur d'air est portable et compact avec une buse courte, fournissant un fort débit d'air. Fabriqué en matériau silicone avec une excellente élasticité, il peut efficacement éliminer la poussière et d'autres particules de la surface de l'équipement de projection.

Brosse

Utilisez la tête de brosse faite de filaments longs doux et raffinés pour éliminer efficacement la poussière et les impuretés des espaces dans la lentille et le boîtier sans endommager l'équipement.

Gel Nettoyant

Utilisez le gel nettoyant avec un pouvoir nettoyant fort et une élasticité pour enlever les taches de la surface des objets.

Étape 2 : Enlèvement des Taches

Nettoyant pour Lentilles

Utilisez le nettoyant pour lentilles respectueux de l'environnement et doux pour enlever efficacement et en toute sécurité les taches tenaces et la graisse de la lentille. (Suivez les instructions dans le manuel de votre produit numérique)

Lingettes Nettoyantes

Utilisez une lingette nettoyante pratique pour essuyer l'équipement de projection.

Étape 3 : Nettoyage Final

Chiffon en Microfibre

La texture douce facilite le nettoyage, et le chiffon fonctionne encore mieux lorsqu'il est utilisé avec le nettoyant. Réutilisable après lavage, le chiffon est très économique.

Chiffon de Nettoyage Fabriqué en matériau de fibre super-fine, le chiffon de nettoyage peut être utilisé pour essuyer directement la lentille de projection sans générer facilement d'électricité statique.

Remarques

1. Assurez-vous que l'équipement de projection est éteint avant de le nettoyer.
2. Utilisez uniquement un chiffon de nettoyage nouvellement déballé pour nettoyer la lentille. Le chiffon de nettoyage peut être réutilisé après lavage uniquement pour nettoyer les écrans, les téléphones portables, les lunettes et les produits similaires. Nous ne recommandons pas de réutiliser un chiffon de nettoyage très sale.
3. Utilisez un détergent liquide neutre pour laver le chiffon en microfibre. N'utilisez pas de détergents solides comme le savon ou la poudre à laver.
4. N'utilisez pas de nettoyant pour lentilles en spray dans des environnements à basse température, car cela pourrait geler la surface de la lentille.

AVERTISSEMENT TENIR LE KIT DE NETTOYAGE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS POUR ÉVITER TOUTE INGESTION ACCIDENTELLE OU UTILISATION INCORRECTE !

1. Évitez d'utiliser des lingettes nettoyantes, des mouchoirs qui perdent leurs fibres ou des méthodes impliquant du ruban adhésif pour le dépoussiérage, car cela pourrait poser des risques potentiellement irréparables à votre capteur CCD/CMOS et à votre lentille.
2. Ne pas utiliser près d'une source de feu.

RoHS CONFORME Certifié par SGS La société a obtenu la certification ISO 9001.