

Projecteur numérique Manuel d'utilisation

Gamme divertissement domestique I TK700STi

V I.00

Informations de garantie et de copyright

Garantie limitée

BenQ garantit ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

Toute réclamation au titre de la garantie nécessite la présentation d'une preuve de la date d'achat. Si le produit devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, l'obligation de BenQ et votre recours se limitent au remplacement des pièces défectueuses, assorti de la main-d'œuvre nécessaire. Pour bénéficier des services de garantie, il convient d'informer immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit défectueux.

Important : La garantie susmentionnée est considérée caduque dès lors que l'utilisateur se sert du produit sans se conformer aux instructions écrites fournies par BenQ. L'humidité ambiante doit se situer entre 10% et 90%, la température doit être comprise entre 0°C et 35°C, l'altitude doit être inférieure à 4920 pieds et il faut éviter de faire fonctionner le projecteur dans un environnement poussiéreux. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

Pour plus d'informations, visitez le site Web www.BenQ.com.

Copyright

Copyright © 2021 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'archivage et traduite dans une langue ou dans un langage informatique, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

Clause de non-responsabilité

BenQ Corporation exclut toute garantie, expresse ou implicite, quant au contenu du présent document, notamment en termes de qualité et d'adéquation à un usage particulier. Par ailleurs BenQ Corporation se réserve le droit de réviser le présent document et d'y apporter des modifications à tout moment sans notification préalable.

*DLP, Digital Micromirror Device et DMD sont des marques commerciales de Texas Instruments. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets

Veuillez aller à http://patmarking.benq.com/ pour les détails sur la couverture des brevets des projecteurs BenQ.

Table des matières

Informations de garantie et de copyright2)
Consignes de sécurité importantes4	ļ
Introduction	, , ,
Positionnement du projecteur II Choix de l'emplacement II Identification de la taille de l'image projetée souhaitée	2 6
Connexion)
Fonctionnement 18 Installer le dongle Diffusion média HDMI QS01 18 Mise en marche du projecteur 18 Configurer le dongle Diffusion média HDMI QS01 21 Utilisation des menus 23 Sécuriser le projecteur 24 Changement de signal d'entrée 25 Arrêt du projecteur 26	
Système de menus	,
Entretien	+
Dépannage)
Caractéristiques 50 Caractéristiques du projecteur 50 Dimensions 51 Fréquences de fonctionnement 52 Commande RS232 54)) +

Consignes de sécurité importantes

Votre projecteur a été conçu et testé conformément aux normes de sécurité les plus récentes en matière d'équipements informatiques. Cependant, pour assurer une utilisation sans danger, il est important de suivre les instructions de ce manuel ainsi que celles apposées sur le produit.

1. Veuillez lire le présent manuel avant d'utiliser votre projecteur pour la première fois. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.



2. Ne regardez pas directement l'objectif de projection lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. L'intensité du faisceau lumineux pourrait entraîner des lésions oculaires.



3. Confiez les opérations d'entretien et de réparation à un technicien qualifié.



- 4. N'oubliez pas d'ouvrir l'obturateur (le cas échéant) ni de retirer le couvercle de l'objectif (le cas échéant) lorsque la source lumineuse du projecteur est allumée.
- 5. La source lumineuse atteint une température très élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Attendez que le projecteur ait refroidi (environ 45 minutes) avant de retirer la source lumineuse pour la remplacer.



6. Dans certains pays, la tension d'alimentation n'est PAS stable. Ce projecteur est conçu pour fonctionner en toute sécurité à une tension située entre 100 et 240 volts CA. Cependant, une panne n'est pas exclue en cas de hausse ou de baisse de tension de l'ordre de ±10 volts. Dans les zones où l'alimentation secteur peut fluctuer ou s'interrompre, il est conseillé de relier votre projecteur à un stabilisateur de puissance, un dispositif de protection contre les surtensions ou un onduleur (UPS).



7. Évitez de placer des objets devant l'objectif de projection lorsque le projecteur est en cours d'utilisation car ils risqueraient de se déformer en raison de la chaleur ou de provoquer un incendie. Pour éteindre temporairement la source lumineuse, appuyez le bouton ECO BLANK.



8. N'utilisez pas les sources lumineuses au-delà de leur durée de vie nominale. Une utilisation excessive des sources lumineuses pourrait entraîner leur éclatement en de rares occasions.



9. Ne remplacez jamais la source lumineuse ni aucun composant électronique tant que le projecteur n'est pas débranché.



 Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. Il risquerait de tomber et d'être sérieusement endommagé.



11. N'essayez en aucun cas de démonter ce projecteur. Un courant de haute tension circule à l'intérieur de votre appareil. Tout contact avec certaines pièces peut présenter un danger de mort. La seule pièce susceptible d'être manipulée par l'utilisateur est la lampe, elle-même protégée par un couvercle amovible.

Vous ne devez en aucun cas démonter ou retirer quelque autre protection que ce soit. Ne confiez les opérations d'entretien et de réparation qu'à un technicien qualifié.



- 12. N'obstruez pas les orifices de ventilation.
 - Ne placez pas le projecteur sur une couverture, de la literie ou toute autre surface souple.
 - Ne recouvrez pas le projecteur avec un chiffon ni aucun autre élément.
 - Ne placez pas de produits inflammables à proximité du projecteur.



Une importante obstruction des orifices de ventilation peut entraîner une surchauffe du projecteur qui risque alors de prendre feu.

- 13. Placez toujours le projecteur sur une surface plane et horizontale avant de l'utiliser.
 - N'utilisez pas le projecteur lorsqu'il est placé sur une surface inclinée à plus de 10 degrés sur la gauche ou la droite ou à plus de 15 degrés vers l'avant ou l'arrière. Une inclinaison trop importante du projecteur peut être à l'origine de dysfonctionnements, voire d'une détérioration de la source lumineuse.



14. Ne posez pas le projecteur sur le flanc. Il risque de basculer et de blesser quelqu'un ou encore de subir de sérieux dommages.



15. Ne vous appuyez pas sur le projecteur et ne placez aucun objet dessus. Une charge trop élevée risque non seulement d'endommager le projecteur, mais également d'être à l'origine d'accidents et de blessures corporelles.



16. De l'air chaud et une odeur particulière peuvent s'échapper de la grille de ventilation lorsque le projecteur est sous tension. Il s'agit d'un phénomène normal et non d'une défaillance. 17. Ne placez pas de liquides sur le projecteur, ni à proximité. Tout déversement pourrait être à l'origine d'une panne. Si le projecteur devait être mouillé, débranchez-le de la prise secteur et contactez BenQ pour une réparation.



 Cet appareil peut afficher des images renversées pour des configurations de montage au plafond/mur.



- 19. Cet appareil doit être mis à la terre.
- 20. Évitez de placer le projecteur dans l'un des environnements ci-dessous.
 - Espace réduit ou peu ventilé. l'appareil doit être placé à une distance minimale de 50 cm des murs et l'air doit pouvoir circuler librement autour du projecteur.
 - Emplacements soumis à des températures trop élevées, par exemple dans une voiture aux vitres fermées.
 - Emplacements soumis à un taux d'humidité excessif, poussiéreux ou enfumés risquant de détériorer les composants optiques, de réduire la durée de vie de l'appareil ou d'assombrir l'image.



- Emplacements situés à proximité d'une alarme incendie.
- Emplacements dont la température ambiante dépasse 40°C / 104°F.
- Emplacements où l'altitude excède 3000 mètres (10000 pieds).



Groupe de risque 2

- Selon la classification de la sécurité photobiologique des sources lumineuse et systèmes de sources lumineuse, ce produit est du Groupe de risque 2, CEI 62471-5:2015.
- 2. Rayonnement optique éventuellement dangereux émis par ce produit.
- 3. Ne regardez pas la source lumineuse en fonction. Cela pourrait blesser vos yeux.
- 4. Comme pour toute source lumineuse, ne regardez pas directement le rayon lumineux.



Hg – La lampe contient du mercure. Traiter en accord avec les lois locales d'élimination. Voir www.lamprecycle.org.

Pour éviter d'endommager les puces DLP, ne dirigez jamais un faisceau laser de forte puissance dans l'objectif de projection.

Introduction

Contenu de l'emballage

Déballez le colis avec précaution et vérifiez qu'il contient tous les éléments mentionnés ci-dessous. Si l'un de ces éléments fait défaut, contactez votre revendeur.

Accessoires fournis



- Les accessoires fournis dépendent de votre région et peuvent présenter des différences par rapport aux accessoires illustrés.
 - *La carte de garantie n'est fournie que dans certaines régions. Veuillez contacter votre revendeur pour des informations détaillées.

Accessoires disponibles en option

I. Lampe supplémentaire 2. Lunettes 3D

Remplacement des piles de la télécommande

- I. Appuyez et faites glisser le couvercle des piles comme illustré.
- 2. Retirez les anciennes piles (si applicable) et installez deux piles AAA/LR03. Assurez-vous que les extrémités positives et négatives sont correctement positionnées, comme illustré.



3. Faites glisser le couvercle des piles en place (vous devez entendre un déclic).

- N'exposez pas la télécommande et les piles à des environnements où les températures sont élevées et où le taux d'humidité est excessif, comme une cuisine, une salle de bain, un sauna, une véranda ou une voiture fermée.
- Remplacez toujours la pile par une pile du même type ou de type équivalent recommandé par le fabricant.
- Éliminez les piles usagées conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations environnementales en vigueur dans votre région.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu. Il existe un danger d'explosion.
- Si les piles sont épuisées ou si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter tout risque de dommage dû à une fuite éventuelle.

Vue extérieure du projecteur



- I. Molettes de mise au point et de zoom
- 2. Système de ventilation (sortie d'air)
- 3. Pieds de réglage
- 4. Objectif de projection
- 5. Capteur à infrarouge
- 6. Tableau de commande externe (Voir Commandes et fonctions à la page 9.)
- 7. Couvercle de la lampe
- 8. Capteur de lumière ambiante (ALS)
- 9. Système de ventilation (entrée d'air)
- 10. Port d'entrée HDMI 1/HDMI 2



- II. Port de commande RS-232
- 12. Prise de sortie audio
- 13. Port USB de type A (alimentation 1,5 A)
- 14. Prise d'alimentation secteur
- 15. Port de diffusion média HDMI QS01 (Dongle ATV)
- 16. Trous de montage au plafond

Commandes et fonctions

Projecteur et télécommande



Tous les appuis de touches décrits dans ce document sont disponibles sur la télécommande ou du projecteur.





I. (U) ALIMENTATION

Bascule le projecteur entre les modes veille et activé.

 POWER (Voyant de l'alimentation)/ TEMP (Voyant d'avertissement de surchauffe)/LIGHT (Voyant de la lumière)

(Voir Voyants à la page 48.)

- 3. Capteur à infrarouge
- 4. BACK/ 🕤

Retourne au menu OSD précédent, quitte et enregistre les paramètres de menu.

5. Touches de direction $(\blacktriangle, \triangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright)$

Lorsque le menu à l'écran (OSD) ou le menu ATV est activé, ces touches servent de flèches pour sélectionner les différentes options et effectuer les réglages nécessaires.

Quand le menu OSD et ATV est inactif, utilisable uniquement sous les sources compatibles CEC.

6. 🗇 SOURCE

Affiche la barre de sélection de la source.

7. ECO BLANK

Permet de masquer l'image à l'écran.



Évitez de placer des objets devant l'objectif de projection lorsque le projecteur est en cours d'utilisation car ils risqueraient de se déformer en raison de la chaleur ou de provoquer un incendie.

8. **OK**

- Confirme l'élément sélectionné dans le menu à l'écran (OSD) ou ATV.
- En lecture média ATV, lit ou met en pause un fichier vidéo ou audio.

9. **MODE**

Sélectionne un mode d'image disponible.

10. MENU/

Active/Désactive l'affichage des menus à l'écran (OSD).

II. () Chaîne pour enfants FamiLand

Passe à la source ATV et ouvre la **Chaîne pour enfants FamiLand**.

12. •× MUET

Permet de basculer le son du projecteur entre désactivé et activé.

13. Touches de volume 1 / 1)

Diminue ou augmente le volume du projecteur.

14. (++) MISE AU POINT*

Appuyez pour ouvrir/fermer la page de mise au point auto.

*Disponible uniquement sur les projecteurs compatibles.

Portée efficace de la télécommande

La télécommande doit être maintenue à un angle perpendiculaire de 30 degrés par rapport au(x) capteur(s) infrarouge du projecteur pour un fonctionnement optimal. La distance entre la télécommande et les capteurs ne doit pas dépasser 8 mètres (~ 26 pieds).

Assurez-vous qu'aucun obstacle susceptible de bloquer le rayon infrarouge n'est interposé entre la télécommande et le(s) capteur(s) infrarouge du projecteur.

• Projection frontale



• Projection supérieure



15. 🔅 TRAPÈZE

Affiche le menu du trapèze. Voir Correction trapézoïdale à la page 15 pour des détails.

16. (rime) PRIME VIDEO

Passe à la source ATV et ouvre l'application « Prime Video ».

Ouvre la page d'accueil ATV.

18. 🐵 PARAMÈTRE ANDROID

Sous source ATV, ouvre le menu de réglage de l'application actuelle.

19. (1) RECHERCHE VOCALE / ASSISTANT

Appuyez et maintenez pour activer l'assistant vocal ou la recherche vocale. Appuyez et maintenez cette touche et parlez au microphone en haut de la télécommande pendant que vous utilisez l'assistant vocal.

Positionnement du projecteur

Choix de l'emplacement

Avant de choisir un emplacement d'installation de votre projecteur, prenez les facteurs suivants en considération :

- Taille et position de votre écran
- Emplacement de la prise électrique
- Disposition et la distance entre le projecteur et les autres appareils

Vous pouvez installer le projecteur des manières suivantes.

I. Sol avant

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est placé sur la table devant l'écran. Il s'agit du positionnement le plus courant lorsqu'une installation rapide et une bonne portabilité sont souhaitées.

2. Sol arrière

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est placé sur la table derrière l'écran. Cette configuration nécessite un écran de rétroprojection spécial.



3. Plafond avant

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est fixé au plafond, à l'envers devant l'écran. Procurez-vous le kit de montage au plafond BenQ chez votre revendeur afin de fixer votre projecteur au plafond.





4. Plafond arr.

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est fixé au plafond, à l'envers derrière l'écran. Cette configuration nécessite un écran de rétroprojection spécial ainsi que le kit de montage au plafond BenQ.



Après avoir allumé le projecteur, allez au menu **Avancé - Installation** > **Position du projecteur**, appuyez **OK** et appuyez $\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner un réglage.

Identification de la taille de l'image projetée souhaitée

La distance entre la lentille du projecteur et l'écran, le réglage du zoom (si disponible) et le format vidéo ont chacune une incidence sur la taille de l'image projetée.

Dimensions de projection



• Le format de l'écran est 16:9 et l'image projetée est au format 16:9

Taille d'écran			Distance de projection (mm)			Décalage	
Diag	onale	H (mm)	L (mm)	Distance min.	Movenne	Distance max.	vertical
Pouce	mm		E ()	(avec zoom max.)		(avec zoom min.)	(mm)
30	762	374	664	598	657	717	37
40	1016	498	886	797	877	956	50
50	1270	623	1107	996	1096	1195	62
60	1524	747	1328	1195	1315	1435	75
70	1778	872	1550	1395	1534	1674	87
80	2032	996	1771	1594	1753	1913	100
90	2286	1121	1992	1793	1972	2152	112
100	2540	1245	2214	1992	2192	2391	125
110	2794	1370	2435	2192	2411	2630	137
120	3048	1494	2657	2391	2630	2869	149
130	3302	1619	2878	2590	2849	3108	162
140	3556	1743	3099	2789	3068	3347	174
150	3810	1868	3321	2989	3287	3586	187
160	4064	1992	3542	3188	3507	3825	199
170	4318	2117	3763	3387	3726	4065	212
180	4572	2241	3985	3586	3945	4304	224
190	4826	2366	4206	3786	4164	4543	237
200	5080	2491	4428	3985	4383	4782	249
210	5334	2615	4649	4184	4602	5021	262
220	5588	2740	4870	4383	4822	5260	274
230	5842	2864	5092	4583	5041	5499	286
240	6096	2989	5313	4782	5260	5738	299
250	6350	3113	5535	4981	5479	5977	311
260	6604	3238	5756	5180	5698	6216	324
270	6858	3362	5977	5380	5917	6455	336
280	7112	3487	6199	5579	6137	6695	349
290	7366	3611	6420	5778	6356	6934	361
300	7620	3736	6641	5977	6575	7173	374

Par exemple, si vous utilisez un écran de 120 pouces, la distance de projection recommandée dans la colonne "Moyenne" est de 2630 mm.

Si la distance mesurée est de 3700 mm, la valeur la plus proche dans la colonne "Moyenne" est 3726 mm. Cette ligne indique qu'un écran de 170 pouces (environ 4,3 m) est requis.



Pour optimiser votre qualité de projection, nous suggérons de faire la projection en consultant les valeurs listées dans les lignes non grises.



Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier des tailles réelles.

Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, BenQ vous recommande de tester physiquement la taille et la distance de projection à l'emplacement précis d'installation du projecteur avant de l'installer de façon permanente, afin de prendre en compte les caractéristiques optiques de ce projecteur. Cela vous aidera à déterminer la position de montage exacte la mieux adaptée à l'emplacement de votre installation.

Monter le projecteur

Si vous avez l'intention de fixer votre projecteur, nous vous recommandons fortement d'utiliser le kit de montage spécialement conçu pour le projecteur BenQ, et de vous assurer qu'il est correctement installé.

Si vous utilisez un kit de montage d'une autre marque que BenQ, il existe un risque de sécurité lié à l'éventuelle chute du projecteur due à un mauvais attachement, lui-même imputable à des vis de diamètre ou de longueur inadaptés.

Avant de monter le projecteur

- Achetez un kit de montage du projecteur BenQ à l'endroit où vous avez acheté votre projecteur BenQ.
- Demandez à votre revendeur d'installer le projecteur pour vous. Installer le projecteur par vous-même peut le faire tomber et causer des blessures.
- Suivez les procédures nécessaires pour empêcher le projecteur de tomber, par exemple lors d'un séisme.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par le montage du projecteur avec un kit de montage de projecteur d'une autre marque que BenQ.
- Prenez en compte la température ambiante où le projecteur est monté au plafond/mur. Si un radiateur est utilisé, la température autour du plafond peut être plus élevée que prévue.
- Lisez le manuel d'utilisation du kit de montage pour la gamme de couple. Serrez avec un couple dépassant les limites recommandées peut causer des dommages au projecteur et ensuite le faire tomber.
- Assurez-vous que la prise secteur est à une hauteur accessible pour que vous puissiez facilement arrêter le projecteur.

Diagramme de configuration de montage au plafond/mur

Trou de la vis de montage au plafond/mur : M4 x 8 mm



Ajustement de l'image projetée

Ajustement de l'angle de projection

Si le projecteur ne se trouve pas sur une surface plane ou si l'écran et le projecteur ne sont pas perpendiculaires, l'image projetée présente une distorsion trapézoïdale. Vous pouvez régler les pieds de réglage pour ajuster l'angle horizontal.

Pour rentrer les pieds de réglage, vissez les pieds de réglage dans la direction inverse.



Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur lorsque la source lumineuse est allumée. La lumière de la source lumineuse peut provoquer des dommages oculaires.

Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image

• Réglez la taille de l'image projetée à l'aide de la molette de zoom.







Correction trapézoïdale

La distorsion trapézoïdale correspond au fait qu'une image projetée devient un trapèze du fait de l'angle de projection.

Pour corriger l'image déformée :

- I. Affichez la correction Trapèze 3D depuis les menus suivants.
 - L'assistant de configuration lors de la configuration initiale du projecteur
 - Le système de menus **Base**
 - Le menu Installation du système de menus Avancé
- 2. Après que la page de correction Trapèze 3D apparaisse :
 - Appuyez ◄/► pour sélectionner V, H ou R.
 Sélectionner V corrige le trapèze des côtés verticaux.
 Sélectionner H corrige le trapèze des côtés horizontaux.
 Sélectionner R fait tourner l'image projetée dans le sens horaire ou antihoraire.
 - Appuyez \blacktriangle / ∇ pour ajuster sa valeur.
 - Pour corriger automatiquement les côtés verticaux de l'image déformée, appuyez **OK** pendant 2 secondes, ou activez **Trapèze vertical auto** dans le menu **Installation**.





3. Quand c'est fait, appuyez () pour enregistrer vos modifications et quitter.

Connexion

Pour connecter la source d'un signal au projecteur, procédez comme suit :

- 1. Mettez préalablement tous les appareils hors tension.
- 2. Utilisez les câbles de signal appropriés pour chaque source.
- 3. Branchez les câbles correctement.

Appareil A/V

Ordinateur portable ou de bureau



- Pour les connexions ci-dessus, certains câbles ne sont pas fournis avec le projecteur (voir Contenu de l'emballage à la page 7). Vous pouvez vous procurer ces câbles dans les magasins spécialisés en électronique.
- Les illustrations de connexion sont pour référence seulement. Les prises de connexion arrière disponibles sur le projecteur varient selon le modèle de projecteur.
- De nombreux ordinateurs portables n'activent pas automatiquement leur port vidéo externe lorsqu'ils sont connectés à un projecteur. Pour activer ou désactiver l'affichage externe, vous pouvez généralement utiliser la combinaison de touches FN + touche de fonction avec un symbole de moniteur. Appuyez simultanément la touche FN et la touche illustrée. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre ordinateur portable pour connaître la combinaison de touches exacte.
- Si l'image vidéo sélectionnée ne s'affiche pas lors de la mise sous tension du projecteur et que la source vidéo sélectionnée est correcte, vérifiez que le périphérique vidéo est sous tension et fonctionne correctement. Vérifiez également que les câbles de signal sont bien connectés.

Connexion du son

Le projecteur est équipé de haut-parleur(s) mono intégré(s), conçu(s) pour offrir une fonction sonore de base, afin d'accompagner les présentations professionnelles uniquement. Ils ne sont pas conçus ni prévus pour la reproduction sonore stéréo, contrairement à d'autres applications telles que le Home Cinéma. Toute entrée audio stéréo (le cas échéant) est mixée dans une sortie audio mono commune, par l'intermédiaire de(s) haut-parleur(s) du projecteur.

Le(s) haut-parleur(s) intégré(s) sera/seront désactivé(s) quand la prise AUDIO OUT est connectée.



• Le projecteur n'est étudié que pour les sons mono mixtes, même si une sortie audio/stéréo est branchée.

Fonctionnement

Installer le dongle Diffusion média HDMI QS01

Le dongle Diffusion média HDMI QS01 fourni est un dongle pour TV Android (ATV) à utiliser avec le projecteur. Voir les illustrations ci-dessous pour installer le dongle. Assurez-vous que le couvercle du dongle est correctement remis en place après avoir branché le dongle. Refermez toujours le couvercle du dongle avant de mettre l'appareil sous tension.



Mise en marche du projecteur

- Branchez le cordon d'alimentation. Allumez l'interrupteur de la prise secteur (le cas échéant). Le voyant d'alimentation du projecteur s'allume en orange une fois l'appareil mis sous tension.
- 2. Appuyez sur (b) pour démarrer le projecteur. Le voyant d'alimentation clignote en vert, puis reste allumé une fois le projecteur sous tension.

La procédure de démarrage dure environ 30 secondes. Peu après, un logo le démarrage est projeté. Tournez la molette de mise au point pour améliorer la netteté de l'image, si nécessaire.

- 3. Si vous allumez le projecteur pour la première fois que, l'assistant de configuration apparaît pour vous guider dans la configuration du projecteur. Si vous avez déjà fait cela, ignorez cette étape et passez à l'étape suivante.
 - Utilisez les touches de direction (◄/►/▲/▼) sur le projecteur ou la télécommande pour vous déplacer dans les éléments du menu.
 - Utilisez **OK** pour confirmer l'élément du menu sélectionné.

Les captures de l'assistant de configuration ci-dessous sont à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle.

Étape I : **Projector Position** Spécifiez Position du projecteur. 2-3-4 1 Pour plus d'informations sur la position du projecteur, voir Choix de l'emplacement à la page 11. Étape 2 : Language Spécifiez la Langue de l'OSD. -2-3-4 • 繁體中文 Türkçe Enalist Hrvatski Francais 簡体中文 Čeština Română Deutsch 日本語 Portuguê Română Español Dansk Ttaliano Polski Български Svenska Magya suomi васк Retu Étape 3 :

Spécifiez Trapèze 3D.

Si l'image projetée est déformée en raison d'une projection inclinée, procédez de la manière suivante pour corriger la forme de l'image projetée.

 Appuyez
 Appuyez
 pour sélectionner V, H ou R. Sélectionner V corrige le trapèze des côtés verticaux.

Sélectionner H corrige le trapèze des côtés horizontaux.

Sélectionner R fait tourner les images projetées dans le sens horaire ou antihoraire.

• Appuyez \blacktriangle/∇ pour ajuster sa valeur.

Quand vous avez fini, appuyez **OK** pour continuer à l'étape suivante.

Pour plus d'informations sur le trapèze, voir Correction trapézoïdale à la page 15.





Étape 4 :

Spécifiez Paramètre de jeu.

Vous pouvez sélectionner un mode de jeu préféré et ajuster d'autres réglages d'image dans ce menu.

Voir Paramètre de jeu à la page 30 pour des détails.

Maintenant, vous avez terminé la configuration initiale.

Rappel pour l'installation du dongle Diffusion média HDMI QS01

Ce message s'affiche lorsque le QS01 n'est pas détecté. Voir Installer le dongle Diffusion média HDMI QS01 à la page 18 pour savoir comment installer le dongle.





- 4. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, utilisez les touches de direction pour saisir les 6 chiffres du mot de passe. Voir Utiliser la fonction de mot de passe à la page 24.
- 5. Allumez tous les appareils connectés.

Le projecteur recherchera des signaux d'entrée. Le signal d'entrée en cours d'analyse apparaît. Lorsque le projecteur ne détecte pas de signal valide, le message « Aucun signal » reste affiché jusqu'à ce qu'un signal d'entrée soit détecté.

Vous pouvez également appuyer le bouton 🗊 pour sélectionner le signal d'entrée à afficher. Voir Changement de signal d'entrée à la page 25.



• Veuillez utiliser des accessoires d'origine (p.ex. cordon d'alimentation) pour éviter des dangers potentiels tels que l'électrocution et l'incendie.

- Si le projecteur est encore chaud en raison d'une activité précédente, le ventilateur fonctionnera pendant 90 secondes environ avant que la lampe ne s'allume.
- Les captures de l'assistant de configuration sont à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle.
 - Si la fréquence ou la résolution du signal se situe en dehors des limites acceptées par le projecteur, le message « Hors gamme » s'affiche sur un écran vierge. Sélectionnez un signal d'entrée compatible avec la résolution du projecteur ou sélectionnez une valeur inférieure pour le signal d'entrée. Voir Fréquences de fonctionnement à la page 52.
 - Si aucun signal n'est détecté pendant 3 minutes, le projecteur passe automatiquement en mode économie.
 - Si « Rétablir tous les param. » est sélectionné, l'assistant de configuration apparaît après le redémarrage et Source auto est réinitialisée à sa valeur par défaut.

Configurer le dongle Diffusion média HDMI QS01

Avant de commencer

Vérifiez que vous avez :

- Une connexion Internet Wi-Fi
- Un compte Google

Étape I :

Appuyez et maintenez **OK** pendant 5 secondes pour associer votre télécommande.





Étape 2 :

Configurez votre appareil.

Il existe 3 options pour configurer votre appareil :

• Configuration rapide avec un téléphone Android



• Utilisation de votre téléphone ou de votre ordinateur



• Utilisation de votre télécommande

Affichez l'écran d'accueil Android TV.



🔗 Pour plus d'informations, visitez https://support.google.com/androidtv/.

Étape 3 :

Utilisation des menus

Le projecteur offre deux types de menus à l'écran (OSD) qui permettent d'effectuer différents réglages et paramétrages.

- Menu OSD **Base** : fournit les fonctions principales des menus. (Voir Menu De base à la page 27)
- Menu OSD Avancé : fournit les fonctions complètes des menus. (Voir Menu Avancé à la page 28)

Pour accéder au menu OSD, appuyez **MENU**/(menu) sur le projecteur ou la télécommande.

- Utilisez les touches de direction (▲/▼/◄/►) sur le projecteur ou la télécommande pour vous déplacer dans les éléments du menu.
- Utilisez **OK** sur le projecteur ou la télécommande pour confirmer l'élément du menu sélectionné.

Lors de votre première utilisation du projecteur (après avoir terminé la configuration initiale), appuyez **MENU**/(REN) et le menu OSD **Base** s'affiche.

🔰 Les captures du menu OSD ci-dessous sont à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle.

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble du menu OSD Base.



Si vous avez l'intention de basculer du menu OSD **Base** au menu OSD **Avancé**, suivez les instructions ci-dessous :

- I. Allez au menu Type menu et appuyez OK.
- Appuyez ▲ / ▼ pour sélectionner Avancé et appuyez OK. Votre projecteur basculera au menu OSD Avancé.

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble du menu OSD Avancé.

🖂 🖂 Image	Mode Image Cinema	0	Menu principal
	Paramètre de jeu		
Son	Gestion du mode utilisateur		
🖵 🖵 Affichage	Contraste 50	2	Signal d'entrée actuel
0	Netteté 15 3		
- 5 Installation	Brilliant Color 0		
── iii Système	Reglages couleur avancee	3	Sous-menu et statut
🛁 i Informations	(†) Réinit. mode image actuel		
2	K) Entrée (MCK) Retour (MEND) Quitter	4	Touches de fonction

De même, quand vous avez l'intention de basculer du menu OSD **Avancé** au menu OSD **Base**, suivez les instructions ci-dessous :

- 1. Allez à Système > Réglages des menus > Type menu et appuyez OK.
- 2. Appuyez ▲ / ▼ pour sélectionner **Base**. Votre projecteur basculera au menu OSD **Base**.

Sécuriser le projecteur

Utiliser la fonction de mot de passe

Définir un mot de passe

- Allez au menu Avancé Système > Réglages sécurité. Appuyez OK. La page Réglages sécurité s'affiche.
- 2. Choisissez Changer mot de passe et appuyez OK.
- Les quatre touches de direction (▲, ►, ▼, ◄) représentent respectivement 4 chiffres (1, 2, 3, 4). En fonction du mot de passe que vous souhaitez définir, appuyez les touches de direction pour entrer les six chiffres du mot de passe.
- 4. Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe.
- Pour activer la fonction Verrou alimentation, allez à Système > Réglages sécurité > Verrou alimentation, appuyez OK et
 pour sélectionner Act. Saisissez le mot de passe à nouveau.



- Les chiffres saisis s'affichent à l'écran sous la forme d'astérisques. Notez le mot de passe choisi et conservez-le dans un endroit sûr à l'avance ou immédiatement après l'avoir saisi de manière à pouvoir le retrouver facilement si jamais vous veniez à l'oublier.
- Une fois le mot de passe défini et le **Verrou alimentation** activé, vous ne pourrez utiliser le projecteur que si vous entrez le mot de passe correct à chaque démarrage.

Oubli du mot de passe

Si vous entrez un mot de passe incorrect, le message d'erreur du mot de passe s'affichera, suivi du message **Saisie mot de passe**. Si vous ne vous souvenez absolument plus du mot de passe, vous pouvez suivre la procédure de rappel de mot de passe. Voir Procédure de rappel de mot de passe à la page 24.

Si vous entrez un mot de passe incorrect 5 fois de suite, le projecteur s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes.

Procédure de rappel de mot de passe

- 1. Appuyez et maintenez **OK** pendant 3 secondes. Le projecteur affichera un code à l'écran.
- 2. Notez le numéro et éteignez votre projecteur.
- Contactez le service d'assistance BenQ local pour le déchiffrer. Vous devrez peut-être fournir une preuve d'achat pour garantir que vous êtes autorisé à utiliser le projecteur.



	Rappel m.de passe	
A	Veuillez noter le code de rappel, puis contactez le service à la clientèle de BenQ.	
	Code de rappel :	
	CJ-2014-541638	
C Retour		

Modification du mot de passe

- Allez au menu Avancé Système > Réglages sécurité. Appuyez OK. La page Réglages sécurité s'affiche.
- 2. Choisissez Changer mot de passe et appuyez OK.
- 3. Entrez l'ancien mot de passe.
 - S'il est correct, un autre message Saisie nouv. mot de passe apparaît.
 - S'il n'est pas correct, un message d'erreur s'affichera, suivi du message **Saisie mot de passe actuel** pour vous permettre de réessayer. Vous pouvez appuyer **BACK** pour annuler la modification, ou essayer un autre mot de passe.
- 4. Entrez un nouveau mot de passe.
- 5. Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe.

Désactivation de la fonction de mot de passe

Pour désactiver la protection par mot de passe, allez au menu **Avancé - Système > Réglages** sécurité > Verrou alimentation et appuyez OK et ∢/▶ pour sélectionner Dés. Le message Saisie mot de passe apparaît. Entrez le mot de passe actuel.

- Si le mot de passe est correct, le menu OSD revient à la page **Réglages sécurité**. Vous n'aurez pas besoin d'entrer le mot de passe la prochaine fois que vous mettrez le projecteur sous tension.
- S'il n'est pas correct, un message d'erreur s'affichera, suivi du message **Saisie mot de passe** actuel pour vous permettre de réessayer. Vous pouvez appuyer **BACK** pour annuler la modification, ou essayer un autre mot de passe.



Bien que la fonction de mot de passe soit désactivée, vous devez conserver le mot de passe à portée de main au cas où vous auriez besoin de réactiver la fonction de mot de passe.

Changement de signal d'entrée

Vous pouvez connecter le projecteur à plusieurs appareils en même temps. Il ne peut toutefois afficher qu'un plein écran à la fois. Lors de la mise en marche, le projecteur recherche automatiquement les signaux disponibles.

Assurez-vous que le menu **Avancé - menu Affichage > Recherche auto de la source** soit **Act** si vous voulez que le projecteur recherche automatiquement les signaux.

Pour sélectionner manuellement la source :

- 1. Appuyez (Ξ) . Une barre de sélection de la source s'affiche.
- 2. Appuyez \blacktriangle/∇ jusqu'à la sélection du signal souhaité et appuyez **OK**.

Une fois le signal détecté, les informations concernant la source sélectionnée s'affichent dans le coin de l'écran pendant quelques secondes. Si plusieurs appareils sont connectés au projecteur, répétez les étapes 1-2 pour rechercher un autre signal.



- Le niveau de luminosité de l'image projetée change en fonction des différents signaux d'entrée.
- Pour les meilleurs résultats d'affichage de l'image, sélectionnez et utilisez un signal d'entrée avec la résolution native du projecteur. Toute autre résolution sera adaptée par le projecteur en fonction du réglage de « Rapport H/L », ce qui peut causer des distorsions de l'image ou une perte de clarté de l'image. Voir Format image à la page 35.



Arrêt du projecteur

- Appuyez sur (b) et un message de confirmation s'affiche. Si vous n'y répondez pas en quelques secondes, le message disparaît.
- Appuyez (1) une seconde fois. Le voyant de l'alimentation clignote en orange, la source lumineuse s'éteint et les ventilateurs continuent à tourner pendant environ 90 secondes pour refroidir le projecteur.
- Une fois le processus de refroidissement terminé, le voyant de l'alimentation est orange continu et les ventilateurs s'arrêtent. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.





- Le projecteur ne peut pas être utilisé tant que le cycle de refroidissement n'est pas terminé, et ce, afin de protéger la source lumineuse.
- Évitez d'allumer le projecteur immédiatement après l'avoir éteint car la chaleur excessive peut raccourcir la durée de vie de la lampe.
- La durée de vie de la lampe varie selon les conditions environnementales et l'utilisation.

Utilisation des menus

Notez que les menus à l'écran (OSD) varient en fonction du type de signal sélectionné et le modèle de projecteur que vous utilisez.

Les options des menus sont disponibles que lorsque le projecteur détecte au moins un signal valide. S'il n'y a pas d'équipement connecté au projecteur ou qu'aucun signal n'est détecté, seules certaines options sont accessibles.

Système de menus

Menu De base

Menu (<mark>Page de réf</mark>)	1	Options
Mode Image (29)		Bright/Living Room/Game/Sports/Cinema/(3D)/ (HDR10)/(HDR Game)/(HLG)/User
Mode son (34)		Cinéma/Musiq/Jeux/Sports/Util
Mode source lumière (46)		Normal/ÉCO/Éco Intelligent/LampSave
		H : -30 à +30
Trapèze 3D (15)		V : -30 à +30
		R : -30 à +30
Paramètre de jeu	Mode jeu	Dés/FPS/RPG/SPG
(30)	Mode rapide	Dés/Bas/Haut
Luminosité HDR (32)		-2/-1/0/1/2
		Résolution détectée
		Source
		Mode Image
		Mode source lumière
Informations (42)		Format 3D
Informations (43)		Système de couleurs
		Plage dynamique
		Durée d'utilisation source lumière
		Version micrologiciel
		Code de service
Type menu (41)		Base/Avancé

Menu Avancé

I. Menu principal : Image

Structure

Menu	Options			
Mode Image				Bright/Living Room/Game/Sports/ Cinema/3D/HDR10/HDR Game/ HLG/User
Paramàtra da jau	Mode jeu			Dés/FPS/RPG/SPG
Farametre de jeu	Mode rapide			Dés/Bas/Haut
Gestion du mode	Charger param. D	e		Bright/Living Room/Game/Sports/ Cinema
utilisateur	Renom.mode util.			
Luminosité				0 à 100
Contraste				0 à 100
Netteté				0 à 3 l
Brilliant Color				0 à 10
	Sélection gamma			1,8/2,0/2,1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/BenQ
	Réglage température couleur	Température couleur		Normal/Froid/Natif/Chaud
		Gain R/Gain V/ Gain B		0 à 200
Réglages couleur		Décalage R/ Décalage V/ Décalage B		0 à 511
avancée	Gestion couleur	R/V/B/C/M/J		Nuance/Saturation/Gain
		W		Gain R/Gain V/Gain B
		Réinitialiser		
	Mode source			Normal/ÉCO/Éco
	lumière			Intelligent/LampSave
	Luminosité HDR			-2/-1/0/1/2
	Noise Reduction			0 à 3 l
Réinit. mode image actuel				Réinitialiser/Annuler

Descriptions des fonctions

Menu **Descriptions** Le projecteur comporte plusieurs modes d'image prédéfinis pour vous permettre de choisir le mode le mieux adapté à votre environnement d'exploitation et au type d'image du signal d'entrée. • Bright Optimise la luminosité de l'image projetée. Ce mode est adapté aux environnements où une grande luminosité est requise, comme les pièces bien éclairées. Living Room Avec la couleur bien saturée, la netteté affinée et un niveau de luminosité plus élevée, ce mode est approprié pour la diffusion de la télévision dans des pièces où il y a une petite quantité de lumière ambiante, par exemple votre salon. • Game Ce mode est le meilleur pour jouer aux jeux vidéo, et vous pouvez sélectionner un préréglage audiovisuel optimal pour 3 types de jeux dans le menu Paramètre de jeu : Tir à la première personne (FPS), Jeu de rôle (RPG), Jeu de sport (SPG) pour avoir une expérience de jeu parfaite dans des salles bien éclairées. Sports

Avec des couleurs bien saturées et un niveau de luminosité plus élevé, ce mode est idéal pour regarder des événements sportifs dans une pièce lumineuse.

• Cinema

Mode Image

Ce mode est le meilleur pour regarder des films avec des couleurs précises et un contraste plus profond à un niveau de luminosité plus faible dans des pièces avec un peu de lumière ambiante, comme dans un cinéma commercial.

• 3D

Optimisé pour faire ressortir les effets 3D lorsque vous regardez du contenu 3D.

Ce mode n'est disponible que quand la fonction 3D est activée.

HDRI0/HDR Game

Fournit des effets de gamme dynamique élevée avec des contrastes de luminosité et de couleurs plus élevés pour les films Blu-ray HDR ou les jeux HDR. Après avoir détecté automatiquement les métadonnées ou les informations EOTF du contenu HDR, **HDR10** et **HDR Game** sont disponibles pour la sélection. **HDR10** est le meilleur pour afficher les films Blu-ray, tandis que **HDR Game** est utilisé pour activer le menu **Paramètre de jeu** pour le jeu HDR.

• HLG

Offre des effets de gamme dynamique élevée avec des contrastes de luminosité et de couleurs plus élevés. **Mode Image** sera défini sur **HLG** automatiquement lors de la détection de métadonnées ou d'informations EOTF à partir de contenu de diffusion HLG.

• User

Rappelle les paramètres personnalisés en fonction des modes d'image actuellement disponibles. Voir Gestion du mode utilisateur à la page 28.

	• Mode jeu
	Vous pouvez sélectionner un mode préféré parmi FPS , RPG , SPG . Quand un des modes est défini, Mode Image passera à Game .
	 FPS (Tir à la première personne) : Améliore 'expérience de visualisation des détails en révélant tous les ennemis cachés dans l'ombre, et fournit un son ambiant pour entendre les pas et les coups de feu éloignés et reconnaître leurs directions.
Paramètre de jeu	 RPG (Jeu de rôle) : Fournit la fonction CinematicColor et un son de cinéma puissant comme dans un monde de jeu de rôle et de film.
	 SPG (Sports) : Fournit des couleurs réelles et un son vocal en direct pour apprécier un jeu de sport diffusé en direct.
	• Mode rapide
	Réduit le temps de réponse entre la source d'entrée et l'image affichée. Afin de réduire le temps de réponse, nous suggérons de définir les réglages numériques (comme Trapèze 3D sur 0. Quand Mode rapide est activé, Format image passera automatiquement à Auto .
	Il y a un mode définissable par l'utilisateur si les modes d'image disponibles actuellement ne sont pas adaptés à vos besoins. Vous pouvez utiliser l'un des modes d'image (mis à part User) comme point de départ et personnaliser les paramètres.
	• Charger param. De
	I. Allez à Image > Mode Image.
	 Appuyez pour sélectionner User.
	3. Appuyez ▼ pour choisir Gestion du mode utilisateur et appuyez OK . La page Gestion du mode utilisateur est affichée.
	4. Sélectionnez Charger param. De en appuyant OK.
	 Appuyez ▼/▲ pour sélectionner le mode d'image qui est proche de vos besoins.
	6. Appuyez OK et BACK pour retourner au menu Image.
Gestion du mode utilisateur	 Appuyez ▼ pour sélectionner les options du sous-menu que vous voulez changer et ajustez les valeurs au moyen de Les ajustements définissent le mode utilisateur sélectionné.
	• Renom.mode util.
	Sélectionnez pour renommer les modes d'image personnalisés (User). Le nouveau nom doit avoir au maximum 9 caractères y compris des lettres (A-Z, a-z), des chiffres (0-9), et l'espace (_).
	I. Allez à Image > Mode Image.
	 Appuyez pour sélectionner User.
	 Appuyez ▼ pour choisir Gestion du mode utilisateur et appuyez OK. La page Gestion du mode utilisateur est affichée.
	 Appuyez ▼ pour choisir Renom.mode util. et appuyez OK. La page Renom.mode util. est affichée.
	 Utilisez ▲/►/▼/◄ et OK pour définir les caractères souhaités.
	6. Quand c'est fait, appuyez BACK pour enregistrer les modifications et quitter.

	Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse. Réglez cette option pour que les
Luminosite	zones noires de l'image restent noires et que les details presents dans les zones
	sombres restent visibles.
	Plus la valeur est élevée, plus l'image est contrastée. Utilisez le contraste pour
Contraste	configurer le niveau de blanc après avoir ajusté la luminosité, afin d'adapter l'image
	au type de support que vous souhaitez afficher et à votre environnement.
Netteté	Plus la valeur est élevée, plus l'image est nette.
	Cette fonction utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des
	améliorations au niveau du système pour permettre une luminosité plus élevée tout
Puilliant Color	en offrant des couleurs plus vraies et plus éclatantes dans l'image. Elle permet une
Brilliant Color	augmentation de luminosité de plus 50% dans les images en demi-teintes qui sont
	communes dans les scènes vidéo et naturelles, pour que le projecteur reproduise les
	images en couleurs réalistes et vraies.
	Sélection gamma

Gamma se rapporte à la relation entre la source d'entrée et la luminosité d'image.

- I,8/2,0/2, I/BenQ : Sélectionnez ces valeurs en fonction de vos préférences.
- 2,2/2,3 : Augmente la luminosité moyenne de l'image. Le meilleur choix pour un environnement éclairé, une salle de réunion ou un salon.
- **2,4/2,5** : Le meilleur choix pour afficher les films dans un environnement sombre.
- **2,6** : Le meilleur choix pour afficher les films composés principalement de scènes sombres.



Réglages couleur avancée

• Réglage température couleur

Plusieurs réglages prédéfinis de température des couleurs sont disponibles. Les réglages disponibles peuvent varier selon le type de signal sélectionné.

- Normal : Préserve la couleur normale des blancs.
- Froid : Le blanc des images tire vers le bleu.
- Natif : Avec la température des couleurs d'origine de la source lumineuse et une luminosité plus élevée. Ce réglage est adapté aux environnements où une grande luminosité est requise, comme la projection des images dans les pièces bien éclairées.
- Chaud : Le blanc des images tire vers le rouge.

Vous pouvez également régler une température de couleur préférée en ajustant les options suivantes.

- Gain R/Gain V/Gain B : Ajuste le niveau de contraste des rouges, verts et bleus.
- Décalage R/Décalage V/Décalage B : Ajuste le niveau de luminosité des rouges, verts et bleus.

Gestion couleur

La gestion des couleurs fournit six groupes de couleurs (RVBCMJ) à ajuster. Lorsque vous sélectionnez chaque couleur, vous pouvez ajuster sa plage et sa saturation en fonction de vos préférences.

Pour effectuer des ajustements, appuyez sur les flèches $\blacktriangle/\checkmark$ pour choisir une couleur indépendante parmi le rouge (R), le vert (V), le bleu (B), le cyan (C), le magenta (M) ou le jaune (Y), puis appuyez **OK**. Les éléments de menu suivants sont affichés pour votre choix.

• Nuance : Une augmentation des valeurs donnera des couleurs composées d'une plus grande proportion des deux couleurs adjacentes. Veuillez vous reporter à l'illustration pour connaître l'interrelation des couleurs.

Par exemple, si vous sélectionnez Rouge et réglez sa valeur sur 0, seul le rouge pur de l'image projetée sera sélectionné. L'augmentation des valeurs inclura le rouge proche du jaune et le rouge proche du magenta.



• **Saturation** : Ajuste les valeurs selon vos préférences. Chaque réglage apporté se

reflétera immédiatement dans l'image. Par exemple, si vous sélectionnez Rouge et réglez sa valeur sur 0, seule la saturation du rouge pur sera affectée.

• Gain : Ajuste les valeurs selon vos préférences. Le niveau de contraste de la couleur primaire sélectionnée sera affecté. Chaque réglage apporté se reflétera immédiatement dans l'image.

Si vous avez sélectionné **W**, vous pouvez ajuster les niveaux de contraste du Rouge, du Vert et du Bleu en sélectionnant **Gain R**, **Gain V** et **Gain B**.

Pour rétablir tous les réglages aux valeurs par défaut de l'usine, choisissez **Réinitialiser**, et appuyez **OK**.

Satura

Saturation est la quantité de cette couleur dans une image vidéo. Une valeur inférieure donne des couleurs moins saturées ; une valeur de « 0 » supprime cette couleur complètement de l'image. Si la saturation est trop élevée, cette couleur sera trop vive et irréaliste.

Mode source lumière

Sélectionne une alimentation de source lumineuse appropriée parmi les modes fournis. Voir Augmenter la durée de vie de la source lumineuse à la page 46.

Luminosité HDR

Le projecteur peut ajuster automatiquement les niveaux de luminosité de votre image en fonction de la source d'entrée. Vous pouvez également sélectionner manuellement un niveau de luminosité pour afficher une meilleure qualité d'image. Quand la valeur est supérieure, l'image devient plus brillante. Quand la valeur est inférieure, l'image devient plus sombre.

Noise Reduction

Réduit le bruit électrique de l'image causé par différents lecteurs média.

Réglages couleur avancée (Suite)

	Tous les ajustements que vous avez apportés au Mode Image sélectionné (y compris le mode prédéfini, User) retournent aux valeurs par défaut.				
	 Appuyez OK. Le message de confirmation est affiché. 				
Réinit. mode image actuel	 Utilisez pour sélectionner Réinitialiser et appuyez OK. Le mode d'image actuel retourne aux réglages par défaut. 				
	Les réglages suivants sont conservés : Mode Image, Paramètre de jeu, Charger param. De.				

2. Menu principal : **Son**

Structure

Menu	Options		
Mode son		Cinéma/Musiq/Jeux/Sports/Util	
EQ sonore utilisateur	l00Hz/300Hz/lkHz/ 3kHz/l0kHz	-10 à +10	
Muet		Dés/Act	
Volume		0 à 20	
Bip de mise sous/hors tension		Dés/Act	
Réinitialiser l'audio		Réinitialiser/Annuler	

Descriptions des fonctions

Menu	Descriptions				
Mode son	Cette fonction utilise la technologie TreVolo et Bongiovi DPS (Digital Power Station), qui intègre ses algorithmes brevetés avec 120 points d'étalonnage qui optimisent tout signal audio en temps réel pour ajouter de la profondeur, de la clarté, de la définition, de la présence et une imagerie de champ stéréo améliorée pour une expérience audio plus immersive. Les sons prédéfinis suivants sont disponibles : Cinéma , Musiq , Jeux , Sports et Util . Quand Mode jeu sur le menu Avancé - Image > Paramètre de jeu est activé, FPS/SPG/RPG déploie respectivement le mode son Jeux/Sports/Cinéma .				
	Le mode Util permet de personnaliser les paramètres de son. Lors de la sélection du mode Util , vous pouvez apporter des ajustements avec la fonction EQ sonore utilisateur .				
	Si la fonction Muet est activée, ajuster Mode son désactivera la fonction Muet .				
EQ sonore utilisateur	Sélectionnez les bandes de fréquence souhaitées (100 Hz, 300 Hz,1k Hz, 3k Hz et 10k Hz) pour ajuster les niveaux selon votre préférence. Les réglages apportés ici définissent le mode Util .				
Muet	Sélectionnez Act pour désactiver temporairement le haut-parleur interne du projecteur ou le volume sorti depuis la prise de sortie audio.				
	Pour restaurer l'audio, sélectionnez Dés .				
Volume	Ajuste le volume du haut-parleur interne du projecteur ou le volume sorti depuis la prise de sortie audio.				
	Si la fonction Muet est activée, ajuster Volume désactivera la fonction Muet .				
Bin de mise	Définit le bip pour le projecteur sur Act ou Dés .				
sous/hors tension	Le Bip de mise sous/hors tension ne peut être ajusté qu'ici. La désactivation du son ou l'ajustement du niveau sonore n'a pas d'effet sur le Bip de mise sous/hors tension.				
Réinitialiser l'audio	Retourne tous les ajustements que vous avez apportés dans le menu Son aux valeurs par défaut.				

3. Menu principal : Affichage

Structure

Menu	Options				
Format image			Auto/4:3/16:9		
Recherche auto de la source			Dés/Act		
Renom.source			HDMI-1/HDMI-2		
30	Mode 3D		Trame séquentielle/Dés		
50	Inverser sync 3D		Désactiver/Inverser		
	Format HDMI		Auto/Limité/Complet		
	Égaliseur HDMI	HDMI-1/HDMI-2	Auto/1/2/3/4/5		
	HDMI EDID	HDMI-1/HDMI-2/ HDMI-3	Amélioré/Standard		
Paramètres HDMI	Contrôle électronique		Dés/Act		
	Retour audio (HDMI-2)		Dés/LPCM/RAW		
	Lien Allumer		Dés/De l'appareil		
	Lien Éteindre		Dés/Du projecteur		
Réinitialiser affichage			Réinitialiser/Annuler		

Descriptions des fonctions

Menu	Descriptions	
Format image	Plusieurs options permettent de définir le format de source de signal d'entrée.	l'image en fonction de votre
	 Auto : Met une image à l'échelle proportionnellement pour qu'elle soit adaptée à la résolution native dans sa largeur horizontale ou verticale. 	○ ○
	 4:3 : Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format 4:3. 	○ ○
	 16:9 : Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format 16:9. 	○○○○ → ○○○○ Image 16:9 → ○○○○
Recherche auto de la source	Permet au projecteur de rechercher automatiqueme	nt un signal.

	Renomme la source d'entrée actuelle à votre nom souhaité.			
	Sur la page Renom.source :			
	I. Appuyez OK pour afficher le clavier à l'écran.			
Renom.source	 Appuyez sur ▲/▼/◀/► pour sélectionner chaque chiffre/lettre souhaité, et appuyez OK pour confirmer chaque saisie. 			
	 Répétez l'étape ci-dessus et lorsque vous avez terminé, appuyez ⊕ et pour choisir Commettre. 			
	4. Appuyez OK et le nom de la source change.			
	Ce projecteur prend en charge la lecture de contenu en trois dimensions (3D) transféré via vos appareils vidéo compatibles 3D, tels que les consoles PlayStation (avec disques de jeu 3D), lecteurs Blu-ray 3D (avec disques Blu-ray 3D), et ainsi de suite. Après avoir connecté les appareils vidéo 3D au projecteur, portez les lunettes 3D BenQ et assurez-vous qu'elles sont allumées pour visionner le contenu 3D.			
	Lorsque vous regardez du contenu 3D :			
	 L'image peut sembler déplacée ; cependant, ce n'est pas un dysfonctionnement du produit. 			
	 Faite des pauses appropriées lorsque vous regardez des contenus 3D. 			
	 Arrêtez de regarder les contenus 3D si vous ressentez de la fatigue ou un inconfort. 			
3D	 Gardez une distance à l'écran d'environ trois fois la hauteur effective de l'écran. 			
	 Les enfants et les personnes ayant des antécédents d'hypersensibilité à la lumière, des problèmes cardiaques, ou toutes autres conditions médicales existantes devraient s'abstenir de regarder du contenu 3D. 			
	 L'image peut sembler rougeâtre, verdâtre ou bleuâtre si vous ne portez pas de lunettes 3D. Cependant, vous ne remarquerez aucune déviation de couleur lors de la lecture de contenus 3D avec des lunettes 3D. 			
	• La source 4K ne sera pas affichée.			
	• Mode 3D			
	Le projecteur choisit automatiquement le format Trame séquentielle lors de la détection de contenus 3D.			
	Quand Mode 3D est activé :			
	 Le niveau de luminosité de l'image projetée diminue. 			
	 Le Mode Image ne peut pas être ajusté. 			
	 Le Trapèze 3D ne peut être ajusté qu'avec des degrés limités. 			
	Inverser sync 3D			
	Quand votre image 3D est déformée, activez cette fonction pour permuter l'image pour l'œil gauche et l'œil droit pour une expérience 3D plus confortable.			

• Format HDMI

Sélectionne une plage de couleurs RVB appropriée pour corriger la précision des couleurs.

- **Auto** : Sélectionne automatiquement une plage de couleur appropriée pour le signal HDMI entrant.
- Limité : Utilise la plage limitée RVB 16-235.
- Complet : Utilise la plage complète RVB 0-255.

• Égaliseur HDMI

Définit une valeur appropriée pour maintenir la qualité d'image HDMI lors de la transmission de données à longue distance.

• HDMI EDID

Bascule entre **Amélioré** pour HDMI 2.0 EDID et **Standard** pour HDMI 1.4 EDID. La sélection de **Standard** qui prend en charge jusqu'à 1080p 60Hz peut résoudre des problèmes d'affichage anormaux avec certains anciens lecteurs.

Contrôle électronique

Paramètres HDMI Lorsque vous activez cette fonction et connectez un appareil compatible HDMI CEC à votre projecteur avec un câble HDMI, allumer l'appareil compatible HDMI CEC allume automatiquement le projecteur, tandis qu'éteindre le projecteur éteint automatiquement l'appareil compatible HDMI CEC.

• Retour audio (HDMI-2)

Lorsque vous connectez un haut-parleur compatible ARC au projecteur avec des câbles HDMI, le son peut être renvoyé à ces haut-parleurs à partir du port HDMI 2 du projecteur.

L'audio **HDMI-I** peut être envoyé vers des haut-parleurs externes via la fonction ARC (**HDMI-2**).

• Lien Allumer/Lien Éteindre

Quand vous connectez un appareil compatible HDMI CEC à votre projecteur avec un câble HDMI, vous pouvez définir le comportement de la mise sous tension/hors tension entre l'appareil et le projecteur.

Lien Allumer > De l'appareil	Quand l'appareil connecté est allumé, le projecteur sera aussi activé.
Lien Éteindre> Du projecteur	Quand l'appareil connecté est éteint, le projecteur sera aussi arrêté.

RéinitialiserRetourne tous les paramètres du menu principal Affichage aux valeurs par
défaut de l'usine.

4. Menu principal : Installation

Structure

Menu		Options
Position du projecteur		Sol avant/Plafond avant/Arrière/Plafond arr.
		H : -30 à +30
Trapèze 3D		V : -30 à +30
		R : -30 à +30
Trapèze vertical auto		Dés/Act
	LumiExpert	Dés/Act
	Niveau LumiExpert	-1 - 0 - 1
LumiExpert	Étalonnage manuel	Statut de l'étalonnage manuel
		Étalonner
		Réinitialiser étalonnage manuel
Test Pattern		Act/Dés
Mode Haute altitude		Act/Dés
Débit en bauds		9600/14400/19200/38400/57600/115200

Descriptions des fonctions

Menu	Descriptions	
Position du projecteur	Vous pouvez installer le projecteur au plafond, derrière un écran ou encore l'associer à un ou plusieurs miroirs. Voir Choix de l'emplacement à la page 11 pour des détails.	
Trapèze 3D	Voir Correction trapézoïdale à la page 15 pour des détails.	
Trapèze vertical auto	Corrige automatiquement la distorsion trapézoïdale sur le côté gauche/droit de l'image projetée.	
LumiExpert	• LumiExpert	
	Lorsque cette fonction est activée, le projecteur détecte activement les conditions de lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité visuelle équilibrée pour créer une expérience visuelle optimale.	
	Cette fonction n'est pas disponible quand Mode Image est Bright , 3D ou HDR10/HLG .	
	• Niveau LumiExpert : Ajuste le décalage gamma.	
	 Étalonnage manuel : En fonction de la luminosité ambiante, vous pouvez effectuer l'étalonnage manuellement. 	
	• Statut de l'étalonnage manuel : Affiche l'état de l'étalonnage manuel.	
	• Étalonner : Activez cet élément pour démarrer le processus d'étalonnage.	
	 Réinitialiser étalonnage manuel : Réinitialise le décalage gamma aux valeurs préréglées en usine. 	

Test Pattern	Ajuste la taille et la mise au point de l'image et vérifier que l'image projetée n'a pas de distorsion.	
	Il est recommandé d'utiliser le Mode Haute altitude lorsque votre environnement est entre 1500 m et 3000 m au-dessus du niveau de la mer, et à une température ambiante entre 0°C et 30°C.	
Mode Haute altitude	Si vous sélectionnez le « Mode Haute altitude », le niveau de bruit de fonctionnement peut être plus élevé en raison de la vitesse de ventilation nécessaire pour améliorer le système de refroidissement et les performances du projecteur.	
	Si vous utilisez votre projecteur dans des conditions extrêmes autres que celles mentionnées ci-dessus, il est possible que celui-ci s'éteigne automatiquement afin d'éviter une surchauffe. Dans ce cas, vous pouvez résoudre le problème en sélectionnant le Mode Haute altitude. Cependant, il n'est pas garanti que le projecteur fonctionne correctement dans tous les environnements difficiles ou extrêmes.	
	N'utilisez pas le Mode Haute altitude si votre altitude est entre 0 m et 1500 m et la température ambiante est entre 0°C et 35°C. Le projecteur sera trop refroidi si vous activez ce mode dans cette condition.	
Débit en bauds	ds Sélectionnez un taux en baud qui est identique avec celui de votre ordinateur pour pouvoir connecter le projecteur avec un câble RS-232 approprié et mettre à jour ou télécharger le micrologiciel du projecteur. Cette fonction est destinée aux techniciens de service qualifiés.	

5. Menu principal : **Système**

Structure

Menu		Ol	otions
Langue			English/Français/Deutsch/Italiano/Español/ Русский/繁體中文/简体中文/日本語/한국어/ Svenska/Nederlands/Türkçe/Čeština/ Português/Ἰոυ/Polski/Magyar/Hrvatski/ Română/Norsk/Dansk/Български/Suomi/ Indonesian/ Еідучкά/ العربية/हिन्दी
Réglages du fond	Écran de veille		BenQ/Noir/Bleu
	Type menu		Base/Avancé
Réglages des	Durée affichage menu		5 sec/10 sec/20 sec/30 sec/Toujours
menus	Position des menus		Centre/Coin sup. Gauche/Coin sup. Droit/Coin inf. Droit/Coin inf. gauche
	Durée d'utilisation source lumière Mode Normal		
	Mode ÉCO		
Informations de source de lumière	Mode Éco Intelligent		
	LampSave		
	Heure équivalente de lumière		
	Réinit.compt.lum.		Réinitialiser/Annuler
	Message de rappel		Dés/Act
	Voyant diode		Dés/Act
Réglages fonctionnement	Réglages mise sous/hors tension	Mise sous tension directe	Dés/Act
		Hors tension auto	Désactiver/3 min/10 min/15 min/ 20 min/25 min/30 min
Réglages sécurité	Verrou touches panneau	Dés/Act	Oui/Non
	Changer mot de passe		
	Verrou alimentation		
Réglages d'usine			Réinitialiser/Annuler
Réinitialiser système			Réinitialiser/Annuler

Descriptions des fonctions

Menu	Descriptions		
Langue	Définit la langue des menus à l'écran (OSD).		
Réglages du fond	• Écran de veille		
	Permet de sélectionner le logo à afficher lors de la phase de démarrage du projecteur.		
	• Type menu		
	Définit le type de menu OSD en fonction de vos besoins.		
Páglagos dos	• Durée affichage menu		
menus	Détermine le temps d'attente avant la désactivation du menu OSD lorsque vous n'actionnez aucune touche.		
	• Position des menus		
	Définit la position du menu à l'écran (OSD).		
	Cette page de menu affiche les informations suivantes :		
	Durée d'utilisation source lumière		
Informations de	 Heures de lumière utilisées sous Mode Normal, Mode ÉCO, Mode Éco Intelligent, LampSave. 		
source de	• Et les Heure équivalente de lumière.		
lumière	Pour des détails sur la façon de calculer les heures, voir Familiarisation avec les heures de la lumière à la page 45.		
	Lorsqu'une nouvelle lampe est installée et que vous devez réinitialiser la minuterie, choisissez Réinit.compt.lum. et sélectionnez Réinitialiser .		
	Message de rappel		
	Active ou désactive les messages de rappel.		
	• Voyant diode		
Réglages fonctionnement	Vous pouvez désactiver les lumières d'avertissement à diode. Ceci afin d'éviter toute perturbation de lumière lors de l'affichage des images dans une pièce sombre.		
	 Réglages mise sous/hors tension 		
	 Mise sous tension directe : Permet au projecteur de s'allumer automatiquement lorsqu'il est alimenté par le cordon d'alimentation. 		
	• Hors tension auto : Permet au projecteur de s'éteindre automatiquement si aucun signal d'entrée n'est détecté après un certain temps pour éviter une utilisation inutile de la source lumineuse.		

	• Verrou touches panneau		
	Avec le verrouillage des touches de contrôle sur le projecteur et la télécommande, vous pouvez éviter que les réglages de votre projecteur soient modifiés accidentellement (par des enfants, par exemple). Lorsque Verrou touches panneau est activé, aucune touche du projecteur et de la		
	télécommande ne fonctionnera à l'exception de 🕲 ALIMENTATION.		
Réglages sécurité	Pour déverrouiller les touches du panneau, maintenez enfoncé ► (la touche droite) sur le projecteur ou la télécommande pendant 3 secondes.		
	Si vous éteignez le projecteur sans désactiver le verrouillage des touches du panneau, celui-ci sera toujours activé lors de la prochaine mise sous tension du projecteur.		
	 Changer mot de passe/Verrou alimentation 		
	Voir Utiliser la fonction de mot de passe à la page 24.		
	Rétablit les paramètres par défaut.		
Réglages d'usine			
	Les réglages suivants sont conservés : Position du projecteur, Trapèze 3D, Trapèze vertical auto, Mode Haute altitude, Débit en bauds, Informations de source de lumière, Réglages sécurité.		
	Retourne tous les paramètres du menu principal Système aux valeurs par défaut de l'usine.		
Réinitialiser système			
	Les réglages suivants sont conservés : Informations de source de lumière , Réglages sécurité.		

.

6. Menu principal : Informations

Structure

Menu	Options
Résolution détectée	
Source	
Mode Image	
Mode source lumière	
Format 3D	
Système de couleurs	
Plage dynamique	
Durée d'utilisation source lumière	
Version micrologiciel	
Code de service	

Descriptions des fonctions

Menu	Descriptions	
Résolution détectée	Indique la résolution native du signal d'entrée.	
Source	Indique la source actuelle du signal.	
Mode Image	Indique le mode sélectionné sur le menu Image .	
Mode source lumière	Indique le mode de la source lumineuse utilisée.	
Format 3D	Affiche le mode 3D actuel. Image: State of the state	
Système de couleurs	Indique le format du système d'entrée.	
Plage dynamique	Indique la gamme dynamique de l'image, p.ex. SDR, HDR10, HLG, etc.	
Durée d'utilisation source lumière	Indique le nombre d'heures d'utilisation de la lumière.	
Version micrologiciel	Affiche la version de micrologiciel de votre projecteur.	
Code de service	Indique le numéro de série du projecteur.	

Entretien

Entretien du projecteur

Nettoyage de l'objectif

Nettoyez l'objectif dès que vous remarquez que sa surface est sale ou poussiéreuse. Veuillez vous assurer d'éteindre le projecteur et laissez le refroidir complètement avant de nettoyer l'objectif.

- Utilisez une bombe d'air comprimé pour ôter la poussière.
- Si l'objectif est sale, utilisez du papier pour objectif ou humidifiez un chiffon doux de produit nettoyant pour objectif et frottez légèrement la surface.
- N'utilisez jamais d'éponge abrasive, de nettoyant alcalin ou acide, de poudre à récurer ou de solvants volatils, comme alcool, benzène, diluant ou insecticide. L'utilisation de tels produits ou le contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou vinyle peut endommager la surface du projecteur et la matière du boîtier.

Nettoyage du boîtier du projecteur

Avant de nettoyer le boîtier, mettez le projecteur hors tension de la manière indiquée à Arrêt du projecteur à la page 26, puis débranchez le cordon d'alimentation.

- Pour ôter la poussière ou la saleté, utilisez un chiffon doux et sans peluches.
- Pour ôter les tâches tenaces, humidifiez un chiffon doux à l'aide d'eau et d'un détergent au pH neutre. Ensuite, frottez le boîtier.

À éviter : cire, alcool, benzène, dissolvant ou tout autre détergent chimique. Ces produits pourraient endommager le boîtier.

Entreposage du projecteur

Si vous devez entreposer votre projecteur pour une longue durée, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Assurez-vous que la température et l'humidité de l'emplacement d'entreposage sont conformes aux valeurs recommandées pour l'appareil. Veuillez vous reporter à Caractéristiques à la page 50 ou consulter votre revendeur sur la portée.
- Rentrez les pieds de réglage.
- Retirez la pile de la télécommande.
- Placez le projecteur dans son emballage d'origine ou équivalent.

Transport du projecteur

Pour le transport du projecteur, il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine ou un emballage équivalent.

Informations relatives à la source lumineuse

Familiarisation avec les heures de la lumière

Lorsque le projecteur fonctionne, la durée d'utilisation de la source lumineuse (en heures) est calculée automatiquement par le compteur horaire intégré. La méthode de calcul de l'équivalent heures lumière est la suivante :

- Durée utilisation lumière = (x+y+z+a) heures si : Durée utilisée en mode Normal = x heures Durée utilisée en mode ÉCO = y heures Durée utilisée en mode Éco Intelligent = z heures Durée utilisée en mode LampSave = a heures
- 2. Heure équivalente de lumière = α heures

$$\alpha = \frac{A'}{X} \times \chi + \frac{A'}{Y} \times y + \frac{A'}{Z} \times z + \frac{A'}{A} \times a , si$$

X= durée de vie de la source lumineuse en mode Normal
Y= durée de vie de la source lumineuse en mode ÉCO
Z= durée de vie de la source lumineuse en mode Éco Intelligent
A= durée de vie de la source lumineuse en mode LampSave

A' est la plus longue durée de vie de la lumière parmi X, Y, Z, A

Pour la durée utilisée dans chaque mode de lumière indiqué dans le menu OSD :

- La durée utilisée est accumulée et arrondie à un nombre entier en **heures**.
- Lorsque la durée utilisée est inférieure à 1 heure, elle indique 0 heure.

Lorsque vous calculez manuellement **Heure équivalente de lumière**, la valeur affichée dans le menu OSD sera probablement différente car le système du projecteur calcule la durée utilisée pour chaque mode de lumière en « Minutes » puis arrondit à un nombre entier d'heures indiqué dans l'OSD.

Pour obtenir les informations d'heures de la lumière :

Allez au menu **Avancé - Système > Informations de source de lumière** et appuyez **OK**. La page **Informations de source de lumière** s'affiche.

Vous pouvez également obtenir les informations d'heures de la lumière sur le menu Informations.

Augmenter la durée de vie de la source lumineuse

• Régler le Mode source lumière

Allez au menu **Avancé - Image > Réglages couleur avancée > Mode source lumière** et appuyez **OK**. La page **Mode source lumière** s'affiche.

Régler le projecteur en mode ÉCO, Éco Intelligent ou LampSave étend la durée de vie de la lampe.

Mode lumière	Description
Normal	Fournit la pleine luminosité de la lumière
ÉCO	Réduit la luminosité pour prolonger la durée de vie de la lumière et réduit le bruit du ventilateur
Éco Intelligent	Règle l'alimentation de la lumière automatiquement en fonction du niveau de luminosité du contenu tout en optimisant la qualité de l'affichage
LampSave	Règle l'alimentation de la lumière automatiquement en fonction du niveau de luminosité du contenu tout en offrant une durée de vie prolongée de la lumière

• Régler Hors tension auto

Cette fonction permet au projecteur de s'éteindre automatiquement si aucun signal d'entrée n'est détecté après un certain temps pour éviter une utilisation inutile de la source lumineuse.

Pour définir Hors tension auto, allez au menu Avancé - Système > Réglages fonctionnement > Réglages mise sous/hors tension > Hors tension auto, et appuyez ◄/► pour définir une durée.

Quand remplacer la lampe

Lorsque **LIGHT (Voyant de la lumière)** s'allume ou qu'un message conseillant de remplacer la lampe s'affiche, veuillez consulter votre revendeur ou visitez http://www.BenQ.com avant d'installer une nouvelle lampe. L'utilisation d'une lampe usagée pourrait entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur, voire une explosion.



- La luminosité apparente de l'image projetée varie selon l'éclairage ambiant et les réglages de contraste/luminosité du signal sélectionné. Elle est proportionnelle à la distance de projection.
- La luminosité de la lampe décroît avec le temps et varie en fonction des fabricants. Ce phénomène est normal et attendu.
- Lorsque la lampe est trop chaude, le **LIGHT (Voyant de la lumière)** et le **TEMP (Voyant d'avertissement de surchauffe)** s'allument. Éteignez le projecteur et laissez-le refroidir pendant 45 minutes. Si le voyant de la lumière ou de la température reste allumé à la mise sous tension du projecteur, consultez votre revendeur. Voir Voyants à la page 48.

Les messages d'avertissement suivants s'affichent pour vous rappeler de remplacer la lampe.

Avis Commander nouvelle lampe Équivalent heure lampe > XXXX heures Commandez 1 lampe : www.BenQ.com OK	Pour un résultat optimal, installez une nouvelle lampe. Appuyez OK pour ignorer le message.
Avis Remplacer lampe bientôt Équivalent heure lampe > XXXX heures Commandez 1 lampe : www.BenQ.com OK	Il est fortement recommandé de remplacer la lampe lorsqu'elle a atteint cette durée de vie. La lampe est un consommable. La luminosité de la lampe diminue sur la durée. Ce phénomène est tout à fait normal. La lampe peut être remplacée dès que vous remarquez une diminution significative de la luminosité. Appuyez OK pour ignorer le message.



« XXXX » affichés dans le message ci-dessus sont des chiffres qui varient en fonction des différents modèles.

Voyants

	Voyant		<u> </u>	
POWER 0	TEMP O	LIGHT O	Etat et description	
	Événements - alimentation			
•	0	0	Mode veille	
۲	0	0	Mise en marche	
	0	0	Fonctionnement normal	
۲	0	0	Refroidissement de mise hors tension normale	
۲	•	۲	Télécharger	
	0		Échec de démarrage CW	
•	0	۲	Vie de la source lumineuse dépassée	
•	0		Boîtier ouvert	
Événements de déverminage		nents de déverminage		
	0	0	Déverminage ACTIVÉ	
			Déverminage DÉSACTIVÉ	
Événements de la source lumineuse			ts de la source lumineuse	
0	0		Erreur de source lumineuse en fonctionnement normal	
0	0	۲	La source lumineuse n'est pas allumée	
		Évén	ements thermiques	
		0	Erreur de ventilateur I (la vitesse effective du ventilateur est en dehors de la vitesse désirée)	
	۲	0	Erreur de ventilateur 2 (la vitesse effective du ventilateur est en dehors de la vitesse désirée)	
		0	Erreur de ventilateur 3 (la vitesse effective du ventilateur est en dehors de la vitesse désirée)	
		0	Erreur de température I (température au-dessus de la limite)	
	۲	0	Erreur de connexion IC thermique #1 I2C	



Dépannage



Le projecteur ne s'allume pas.

Origine	Solution
Le cordon d'alimentation n'alimente pas l'appareil en électricité.	Insérez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation CA située à l'arrière du projecteur et branchez-le sur la prise secteur. Si la prise secteur est dotée d'un interrupteur, assurez-vous que celui-ci est activé.
Nouvelle tentative de mise sous tension du projecteur durant la phase de refroidissement.	Attendez que la phase de refroidissement soit terminée.

) Pas d'image

Origine	Solution
La source vidéo n'est pas allumée ou est mal connectée.	Allumez la source vidéo et vérifiez si le câble de signal est bien connecté.
Le projecteur n'est pas connecté correctement à l'appareil de signal d'entrée.	Vérifiez la connexion.
Le signal d'entrée n'a pas été sélectionné correctement.	Sélectionnez le bon signal d'entrée avec la touche 🗐 SOURCE.

) Image brouillée

Origine	Solution
L'objectif de projection n'est pas correctement réglé.	Réglez la mise au point de l'objectif à l'aide de la molette correspondante.
Le projecteur et l'écran ne sont pas alignés correctement.	Ajustez l'angle de projection, l'orientation, et si nécessaire, la hauteur du projecteur.

La télécommande ne fonctionne pas.

Origine	Solution
Les piles sont usées.	Remplacez les deux piles avec de nouvelles piles.
Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil.	Retirez l'obstacle.
Vous vous tenez trop loin du projecteur.	Tenez-vous à moins de 8 mètres (26 pieds) du projecteur.

Le mot de passe est incorrect.

Origine	Solution	
Vous ne vous souvenez pas du mot de passe.	Voir Procédure de rappel de mot de passe à la page 24.	

Caractéristiques

Caractéristiques du projecteur



Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.

Caractéristiques optiques

Résolution 3840 x 2160 Système d'affichage DMD 1 puce Objectif F = 1,94 ~ 2,06, f = 9,25 ~ 11,1 mm Source lumineuse

Caractéristiques électriques

Lampe de 240 W

Alimentation 100 à 240 V CA, 3,8 A, 50 à 60 Hz (Automatique) Consommation

380 W (max) ; < 0,5 W (veille)

Caractéristiques mécaniques

Poids 3,1 kg (6,8 lb)

Prises de sortie

Haut-parleur 1 x 5 watts Sortie de signal audio 1 prise audio PC

Commande

USB 1 alimentation 5 V/1,5 A de type A Contrôle série RS-232 1 à 9 broches Récepteur IR x 2

Prises d'entrée

Entrée signal vidéo Numérique - HDMI 2.0 x 2 Numérique - port de diffusion média HDMI QS01 Dongle ATV x 1

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement 0°C à 40°C, au niveau de la mer

Humidité relative en fonctionnement 10% à 90% (sans condensation)

Altitude de fonctionnement 0 à 1499 m à 0°C à 35°C 1500 à 3000 m à 0°C à 30°C (avec Mode Haute altitude activé)

Température de stockage -20°C à 60°C, au niveau de la mer

Humidité de stockage 10% à 90% RH (sans condensation)

Altitude de stockage 30°C à 0~12.200 m au-dessus du niveau de la mer

Transport

Un emballage original ou équivalent est recommandé

Réparation

Veuillez visiter le site Web ci-dessous et choisissez votre pays pour trouver votre fenêtre de contact du service. http://www.benq.com/welcome

Dimensions

312 mm (L) x 246 mm (P) x 110 mm (H)



Fréquences de fonctionnement

Fréquences de fonctionnement pour l'entrée HDMI (HDCP)

• Fréquences PC

			Fréquence	Fréquence	Format 3D
Pásolution	Mada	Fréquence	horizontalo	dos nivols	pris en charge
Resolution	Mode	verticale (Hz)			Trame
			(кп2)	(11112)	séquentielle
	VGA_60	59,940	31,469	25,175	V
640 x 480	VGA_72	72,809	37,861	31,500	
040 x 480	VGA_75	75,000	37,500	31,500	
	VGA_85	85,008	43,269	36,000	
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221	
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000	V
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000	
800 v 600	SVGA_75	75,000	46,875	49,500	
800 X 800	SVGA_85	85,061	53,674	56,250	
	SVGA_120	110 854	77 425	83.000	V
	(Reduce Blanking)	119,004	11,425	83,000	v
	XGA_60	60,004	48,363	65,000	V
	XGA_70	70,069	56,476	75,000	
1024 × 768	XGA_75	75,029	60,023	78,750	
1024 x 700	XGA_85	84,997	68,667	94,500	
	XGA_120	110 080	07 551	115 500	V
	(Reduce Blanking)	119,909	97,551	115,500	v
1152 x 864	1152 x 864_75	75,00	67,500	108,000	
1024 x 576	BenQ Notebook Timing	60,00	35,820	46,996	
1024 x 600	BenQ Notebook Timing	64,995	41,467	51,419	
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45,000	74,250	V
1280 x 768	1280 x 768_60	59,870	47,776	79,5	V
	WXGA_60	59,810	49,702	83,500	V
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500	
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500	
	WXGA_120	110 000	101 563	146.25	V
	(Reduce Blanking)	(Reduce Blanking)		140,20	v
	SXGA_60	60,020	63,981	108,000	
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000	
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500	
1280 × 060	1280 x 960_60	60,000	60,000	108	
1200 x 900	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500	
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,500	
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500	
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750	
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000	
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,954	65,290	146,250	
640 x 480 à 67 Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240	
832 x 624 à 75 Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280	
1024 x 768 à 75 Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000	
1152 x 870 à 75 Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00	
1920 x 1080 à 60 Hz	1920 x 1080_60	60	67,5	148,5	V
1020 x 1200 à 60 Ц-	1920 x 1200_60	50.05	74 020	154	1/
1920 X 1200 8 00 112	(Reduce Blanking)	59,95	14,030	104	v
1920 x 1080 à 120 Hz	1920 x 1080_120	120,000	135,000	297	V
1920 x 1200 à 120 Hz	1920 x 1200_120	119,909	152 404	317.00	V
	(Reduce Blanking)	110,000	102,707	017,00	v



Les paramétrages présentés ci-dessus peuvent ne pas être pris en charge du fait de limites du fichier EDID et de la carte graphique VGA. Il est possible que certaines fréquences ne puissent pas être choisies.

Fréquences vidéo

Fréquence	Résolution	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence des pixels (MHz)	Format 3D pris en charge Trame séquentielle
480i	720(1440) x 480	59,94	15,73	27	V
480p	720 x 480	59,94	31,47	27	V
576i	720(1440) x 576	50	15,63	27	
576p	720 x 576	50	31,25	27	
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25	
720/60p	1280 x 720	60	45,00	74,25	V
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74,25	
1080/25P	1920 x 1080	25	28,13	74,25	
1080/30P	1920 x 1080	30	33,75	74,25	
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25	
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25	
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5	
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
2160/24P	3840 x 2160	24	54	297	
2160/25P	3840 x 2160	25	56,25	297	
2160/30P	3840 x 2160	30	67,5	297	
2160/50P	3840 x 2160	50	112,5	594	
2160/60P	3840 x 2160	60	135	594	
2160/24P	4096 x 2160	24	54	297	
2160/25P	4096 x 2160	25	56,25	297	
2160/30P	4096 x 2160	30	67,5	297	
2160/50P	4096 x 2160	50	112,5	594	
2160/60P	4096 x 2160	60	135	594	

Commande RS232

Affectation de broches RS232

N°	Série
1	NC
2	RX
3	TX
4	NC
5	GND

N°	Série
6	NC
7	RTSZ
8	CTSZ
9	NC



Fonction	Type	Fonctionnement	ASCII
Toneción	Écriture	Sous tension	<cr>*pow=on#<cr></cr></cr>
Alimentation	Écriture	Hors tension	<cr>*now=off#<cr></cr></cr>
	Lecture	État d'alimentation	<pre></pre>
	Écriture		<pre><cr>*sour=hdmi#<cr></cr></cr></pre>
Sélection de la	Écriture	HDML2 (MHL2)	<cr>*sour=hdmi2#<cr></cr></cr>
source	Écriture	HDMI 3	<pre><cr>*sour=hdmi3#<cr></cr></cr></pre>
	Lecture	Source actuelle	<pre><cr>*sour=?#<cr></cr></cr></pre>
	Écriture	Muet activé	<pre><cr>*mute=on#<cr></cr></cr></pre>
	Écriture	Muet désactivé	<pre></pre> <pre><</pre>
	Lecture	État muet	<pre><cr>*mute=?#<cr></cr></cr></pre>
Contrôle audio	Écriture	Volume +	<pre></pre>
	Écriture	Volume -	<pre></pre>
	Écriture	Niveau de volume pour client	<pre></pre>
	Lecture	État du volume	<pre></pre>
	Écriture		<pre><cr>*appmod=bright#<cr></cr></cr></pre>
	Écriture	Salon	<pre><cr>*appmod=livingroom#<cr></cr></cr></pre>
	Écriture		<pre><cr>*appmod=game#<cr></cr></cr></pre>
Mode Image	Écriture	Cinéma (Rec 709)	<pre></pre>
mede mage	Écriture		<pre><cr>*appmod=user1#<cr></cr></cr></pre>
	Écriture	Sport	<pre><cr>*appmod=sport#<cr></cr></cr></pre>
	Lecture	Mode Image	<pre></pre>
	Écriture	Définir la valeur du contraste	<pre><cr>*con=value#<cr></cr></cr></pre>
	Lecture	Valeur du contraste	<pre></pre>
	Écriture	Luminosité +	<pre><creative conten<="" content="" of="" td="" the=""></creative></pre>
	Écriture	Luminosité -	<pre><cr>*bri=-#<cr></cr></cr></pre>
	Écriture	Définir la valeur de la luminosité	<pre><cr>*bri=value#<cr></cr></cr></pre>
	Lecture	Valeur de la luminosité	<cr>*bri=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de la couleur	<cr>*color=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Valeur de la couleur	<cr>*color=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de la netteté	<cr>*sharp=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Valeur de la netteté	<cr>*sharp=?#<cr></cr></cr>
Paramètre image	Écriture	Température des couleurs-Chaud	<pre></pre>
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Écriture	Température des couleurs-Normal	<cr>*ct=normal#<cr></cr></cr>
	Écriture	Température des couleurs-Froid	<cr>*ct=cool#<cr></cr></cr>
	Écriture	Température des couleurs-lampe d'origine	<cr>*ct=native#<cr></cr></cr>
	Lecture	État de la température des couleurs	<cr>*ct=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Rapport 4:3	<cr>*asp=4:3#<cr></cr></cr>
	Écriture	Rapport 16:9	<cr>*asp=16:9#<cr></cr></cr>
	Écriture	Rapport auto	<cr>*asp=AUTO#<cr></cr></cr>
	Lecture	État du rapport	<cr>*asp=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Trapèze vertical +	<cr>*vkeystone=+#<cr></cr></cr>
	Écriture	Trapèze vertical -	<cr>*vkeystone=-#<cr></cr></cr>

Paramètre image (Suite)	Lecture	Valeur du trapèze vertical	<cr>*vkeystone=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Trapèze horizontal +	<cr>*hkeystone=+#<cr></cr></cr>
	Écriture	Trapèze horizontal -	<cr>*hkeystone=-#<cr></cr></cr>
	Lecture	Valeur du trapèze horizontal	<cr>*hkeystone=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Brilliant Color activé	<cr>*BC=on#<cr></cr></cr>
	Écriture	Brilliant Color désactivé	<cr>*BC=off#<cr></cr></cr>
	Lecture	État de Brilliant Color	<cr>*BC=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Réinitialiser paramètres image actuels	<cr>*rstcurpicsetting#<cr></cr></cr>
	Écriture	Réinitialiser tous les paramètres image	<cr>*rstallpicsetting#<cr></cr></cr>
Paramètres de fonctionnement	Écriture	Position du projecteur-Sol avant	<cr>*pp=FT#<cr></cr></cr>
	Écriture	Position du projecteur-Sol arrière	<cr>*pp=RE#<cr></cr></cr>
	Écriture	Position du projecteur-Plafond arr.	<cr>*pp=RC#<cr></cr></cr>
	Écriture	Position du projecteur-Plafond avant	<cr>*pp=FC#<cr></cr></cr>
	Lecture	État de la position du projecteur	<cr>*pp=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Position des menus - Centre	<cr>*menuposition=center#<cr></cr></cr>
	Écriture	Position des menus - Coin sup. Gauche	<cr>*menuposition=tl#<cr></cr></cr>
	Écriture	Position des menus - Coin sup. Droit	<cr>*menuposition=tr#<cr></cr></cr>
	Écriture	Position des menus - Coin inf. Droit	<cr>*menuposition=br#<cr></cr></cr>
	Écriture	Position des menus - Coin inf. gauche	<cr>*menuposition=bl#<cr></cr></cr>
	Lecture	État de la position des menus	<cr>*menuposition=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Mise sous tension directe-activée	<cr>*directpower=on#<cr></cr></cr>
	Écriture	Mise sous tension directe-désactivée	<cr>*directpower=off#<cr></cr></cr>
	Lecture	Mise sous tension directe-État	<cr>*directpower=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	9600	<cr>*baud=9600#<cr></cr></cr>
	Écriture	14400	<cr>*baud=14400#<cr></cr></cr>
	Écriture	19200	<cr>*baud=19200#<cr></cr></cr>
Débit en bauds	Écriture	38400	<cr>*baud=38400#<cr></cr></cr>
	Écriture	57600	<cr>*baud=57600#<cr></cr></cr>
	Écriture	115200	<cr>*baud=115200#<cr></cr></cr>
	Lecture	Débit en bauds actuel	<cr>*baud=?#<cr></cr></cr>
	Lecture	Lampe	<cr>*Itim=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Mode normal	<cr>*lampm=Inor#<cr></cr></cr>
Contrôle de la lampe	Écriture	Mode éco	<cr>*lampm=eco#<cr></cr></cr>
	Écriture	Mode SmartEco	<cr>*lampm=seco#<cr></cr></cr>
	Écriture	Mode SmartEco 2	<cr>*lampm= seco2#<cr></cr></cr>
	Lecture	État du mode lampe	<cr>*lampm=?#<cr></cr></cr>
Divers	Lecture	Nom de modèle	<cr>*modelname=?#<cr></cr></cr>
	Lecture	Version logicielle système	<cr>*sysfwversion=?#<cr></cr></cr>
	Lecture	Version logicielle interpolateur	<cr>*scalerfwversion=?#<cr></cr></cr>
	Lecture	Version logicielle MCU	<cr>*mcufwversion=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Vide activé	<cr>*blank=on#<cr></cr></cr>
	Écriture	Vide désactivé	<cr>*blank=off#<cr></cr></cr>
	Lecture	État de vide	<cr>*blank=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Arrêt sur image activé	<cr>*freeze=on#<cr></cr></cr>
	Écriture	Arrêt sur image désactivé	<cr>*freeze=off#<cr></cr></cr>
	Lecture	État d'arrêt sur image	<cr>*freeze=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Menu activé	<cr>*menu=on#<cr></cr></cr>
	Écriture	Menu désactivé	<cr>*menu=off#<cr></cr></cr>
	Lecture	Statut du menu	<cr>*menu=?#<cr></cr></cr>
	Ecriture	Haut	<cr>*up#<cr></cr></cr>
	Écriture	Bas	<cr>*down#<cr></cr></cr>
	Écriture	Droite	<cr>*right#<cr></cr></cr>
	Écriture	Gauche	<cr>*left#<cr></cr></cr>
	Écriture	Entrée	<cr>*enter#<cr></cr></cr>
	Écriture	Préc.	<cr>*back#<cr></cr></cr>
	Écriture	Menu source activé	<cr>*sourmenu=on#<cr></cr></cr>
	Écriture	Menu source désactivé	<cr>*sourmenu=off#<cr></cr></cr>

Divers (Suite)	Lecture	État du menu source	<cr>*sourmenu=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Sync 3D désactivée	<cr>*3d=off#<cr></cr></cr>
	Écriture	Sync 3D Trame séquentielle	<cr>*3d=fs#<cr></cr></cr>
	Lecture	État sync 3D	<cr>*3d=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Mode Haute altitude activé	<cr>*Highaltitude=on#<cr></cr></cr>
	Écriture	Mode Haute altitude désactivé	<cr>*Highaltitude=off#<cr></cr></cr>
	Lecture	État Mode Haute altitude	<cr>*Highaltitude=?#<cr></cr></cr>
Calibrage des	Écriture	Définir la valeur gamma BenQ	<cr>*gamma=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	État de valeur gamma	<cr>*gamma=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de la luminosité HDR	<cr>*hdrbri=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Obtenir la valeur de la luminosité HDR	<cr>*hdibri=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de gain rouge	<cr>*RGain=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Obtenir la valeur de gain rouge	<cr>*RGain=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de gain vert	<cr>*GGain=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Obtenir la valeur de gain vert	<cr>*GGain=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de gain bleu	<cr>*BGain=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Obtenir la valeur de gain bleu	<cr>*BGain=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de décalage rouge	<cr>*ROffset=value#<cr></cr></cr>
couleurs	Lecture	Obtenir la valeur de décalage rouge	<cr>*ROffset=?#<cr></cr></cr>
(seulement pour le service)	Écriture	Définir la valeur de décalage vert	<cr>*GOffset=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Obtenir la valeur de décalage vert	<cr>*GOffset=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de décalage bleu	<cr>*BOffset=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Obtenir la valeur de décalage bleu	<cr>*BOffset=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Couleur primaire	<cr>*primcr=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	État de la couleur primaire	<cr>*primcr=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de la nuance	<cr>*hue=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Obtenir la valeur de la nuance	<cr>*hue=?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de la saturation	<cr>*saturation =value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Obtenir la valeur de la saturation	<cr>*saturation =?#<cr></cr></cr>
	Écriture	Définir la valeur de gain	<cr>*gain=value#<cr></cr></cr>
	Lecture	Obtenir la valeur de gain	<cr>*gain=?#<cr></cr></cr>
Service (Seulement pour le service)	Écriture	Mode service activé pour le rapport d'erreur	<cr>*error=enable#<cr></cr></cr>
	Lecture	Rapport de code d'erreur	<cr>*error=report#<cr></cr></cr>
	Lecture	Vitesse ventilateur 1	<cr>*fan1=?#<cr></cr></cr>
	Lecture	Vitesse ventilateur 2	<cr>*fan2=?#<cr></cr></cr>
	Lecture	Vitesse ventilateur 3	<cr>*fan3=?#<cr></cr></cr>
	Lecture	Température 1	<cr>*tmp1=?#<cr></cr></cr>
	Lecture	Voyant DEL	<cr>*led=?#<cr></cr></cr>