

Toutes les photos ci-dessous sont fournies à titre d'illustration uniquement. Les spécificités sont fonction du produit réel.



Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir acheté le lecteur de musique portable haute résolution sans perte M15S de FiiO. Nous avons préparé ce manuel d'utilisation complet pour vous. Nous espérons que ce manuel vous aidera à vous familiariser avec le M15S et à libérer tout son potentiel.

Présentation du M15S

Le nouveau M15S ouvre un nouveau chapitre dans la gamme haut de gamme de FiiO, partageant les mêmes technologies que le lecteur portable de bureau M15S et l'ampli portable de bureau Q7 qui vous offrent des performances de bureau dans un boîtier portable - y compris le mode bureau, les deux modes d'alimentation et cinq niveaux de gain.

Boutons et ports

1. Guide illustré des boutons et des ports

(Les images sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit réel peut varier).



2. Instructions pour les boutons et les ports

①Volume knob: M15S utilise par défaut le bouton de volume pour régler le volume.

Pour l'instant, le bouton de volume ne permet pas de régler le volume. Si vous avez besoin de changer, vous pouvez entrer dans Réglages-Global, cliquer sur "Mode de réglage du volume", sélectionner "Régler par le bouton de volume" ou "Régler par le bouton de volume". ②Alimentation/écran de verrouillage : appuyez longuement sur la touche pendant environ 2 secondes lorsque l'appareil est éteint pour l'allumer ; appuyez longuement sur la touche lorsque l'appareil est allumé pour faire apparaître le menu de redémarrage/arrêt ; appuyez brièvement sur la touche lorsque l'appareil est allumé pour faire appareil est allumé pour éteindre/réveiller l'écran ; appuyez longuement sur la touche pendant environ 10 secondes pour réinitialiser l'appareil.

③Piste précédente : appui court pour lire la piste précédente ; appui long pour revenir en arrière.

⑤Piste suivante : une pression courte permet de lire la piste suivante ; une pression longue permet d'avancer rapidement.

6 Indicateur lumineux : vous pouvez le personnaliser dans le menu Réglages->Affichage-

>Contrôle de l'indicateur lumineux.

⑦Interrupteur de maintien : vous pouvez le personnaliser. Après l'avoir activé, les boutons et

molettes qui sont éteints sont verrouillés.

[®]Volume up : appuyer brièvement pour augmenter le volume, appuyer sur le bouton de

réduction du volume.

9Volume bas : pression courte pour diminuer le volume.

⁽ⁱ⁾Bouton multifonction: Vous pouvez personnaliser les boutons multifonction afin de sélectionner une fonction fréquemment utilisée pour un démarrage rapide à l'aide d'un seul bouton.

Par exemple, vous pouvez régler le bouton pour ajouter aux favoris, lecture aléatoire, lecture/pause, changer de filtre, changer d'égaliseur, supprimer la chanson en cours de lecture, passer en mode DAC USB, passer en mode Bluetooth, aucune fonction, etc.

(1)Sortie casque/sortie ligne/ sortie coaxiale de 3,5 mm: supporte la sortie

casque/sortie ligne/ sortie coaxiale de 3,5 mm.

¹ Sortie casque symétrique 2,5 mm: supporte la sortie casque symétrique 2,5 mm.

③Sortie casque/ligne symétrique 4,4 mm : prend en charge la sortie casque/ligne symétrique 4,4 mm.

de 4,4 mm.

Port de données/chargement Type-C: supporte le transfert de données avec l'ordinateur, le DAC USB, la sortie audio USB, l'OTG USB, le chargement USB et d'autres fonctions.
Fente pour carte microSD: supporte une carte TF (carte micro SD), théoriquement jusqu'à 2TB d'expansion.

Barre d'état et page d'affichage

1. Barre d'état

\$50 Current volume 100% Remaining battery 20% 📋 Low battery 20% 🛐 Charging 1 FiiO Music is running Ŧ Downloading Download finished K 0 4.4 balanced out ഒ Headphone output Ó 4.4 balanced line out 2.5 balanced headphone out Ċ Line out 0 ÷ Bluetooth connected WiFi connected * Bluetooth disconnected · aptXHD aptX HD Bluetooth transmitting *LDAC LDAC Bluetooth transmitting * aptX aptX Bluetooth transmitting Current time 15:37 HOLD switch on HOLD -Screenshot New firmware detected î * 1 Over high temperature Over low temperature < 44 Stop charging the battery MQA

La barre d'état sur l'écran supérieur indique les états de fonctionnement du M15S.

2. Icônes dans le menu déroulant



3. Icônes des modes de travail

	6	Pure music mode	Ť	Android mode	\$)	Bluetooth receiving mode		AirPlay	ហ	USB DAC
--	---	-----------------	---	--------------	-----	-----------------------------	--	---------	---	---------

4. Icônes des menus de réglage



5. Page d'accueil et menu déroulant



Instructions pour les fonctions d'entrée de gamme

1. Cinq modes de travail

Le M15S dispose de 5 modes de fonctionnement indépendants : Mode Android, mode Pure Music, mode de réception Bluetooth, mode DAC USB et mode AirPlay. Par défaut, le lecteur est en mode Android, qui peut être commuté vers d'autres modes de travail dans le menu déroulant.

Si le lecteur se trouve dans d'autres modes mais pas dans le mode Android, vous pouvez passer à d'autres modes par le biais de la sélection sur l'écran, ou appuyer sur Paramètres->Quitter pour revenir au mode Android.



Mode Android

Des applications tierces seront disponibles à volonté. Il est possible de passer à d'autres modes dans le menu déroulant ou dans le menu des paramètres.



Mode Pure Music

Les applications tierces seront automatiquement désactivées tandis que l'application FiiO Music sera automatiquement activée. Il est possible de basculer vers d'autres modes dans le menu déroulant ou les paramètres.



Mode DAC USB

En mode DAC USB, le M15S peut être connecté à d'autres appareils comme un ordinateur, fonctionnant comme un DAC/Amp USB. Il peut être commuté à d'autres modes dans le menu déroulant ou le menu des réglages.

Remarques :

- Lorsque le M15S va fonctionner en mode DAC USB pour la première fois sur un ordinateur Windows, le pilote DAC USB exclusif de FiiO est nécessaire. Veuillez le télécharger sur notre site web et suivre les instructions pour l'installer.
- Lorsque le M15S est utilisé comme DAC USB pour un appareil iOS, veuillez d'abord activer l'option 'iOS devices decoding' dans le menu de réglage.



Mode de réception Bluetooth

 Lors du premier passage en mode de réception Bluetooth, le M15S passe automatiquement en mode d'appairage. La prochaine fois qu'il entrera en mode de réception Bluetooth, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté.

2. Accédez à la liste de transmission Bluetooth du téléphone mobile et appuyez sur le M15S pour terminer la connexion.

-Forcer l'appareil à entrer en mode d'appairage : Maintenez la touche Play/Pause pendant environ 3 secondes.

-Entrer manuellement dans le mode de reconnexion : Appuyez brièvement sur la touche Lecture/Pause lorsque l'appareil n'est pas en mode d'appairage.

-Effacer le jumelage en cours : Maintenez les boutons de la piste précédente et de la piste suivante en même temps pendant environ 3 secondes.

-Lecture/Pause : Appuyez brièvement sur la touche Lecture/Pause.

-Piste précédente/suivante : Appuyez brièvement sur la touche Piste précédente/Piste suivante.



AirPlay

Lorsqu'il fonctionne en mode AirPlay, le M15S nécessite une connexion WiFi valide. Veuillez confirmer qu'il est connecté à un réseau disponible avant d'entrer dans le mode AirPlay. Il y a principalement 3 étapes.

1. Assurez-vous que le M15S et vos appareils iOS sont connectés au même réseau WiFi.

2. Mettez le M15S en mode AirPlay.

3. Dans le menu déroulant de l'appareil iOS, choisir le M15S comme appareil de lecture. Le M15S peut alors recevoir des signaux audio de l'appareil iOS.



2. Comment accéder au stockage/à la carte SD après avoir connecté le M15S à un ordinateur ?

Pour les ordinateurs Windows, il n'y a pas de pilote. Après avoir connecté le M15S à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, le pilote sera automatiquement installé. Le disque FiiO M15S peut alors être vu directement sur l'ordinateur.

Les ordinateurs Mac ont besoin d'un pilote.

1. Après avoir connecté le M15S à l'ordinateur Mac, cliquez sur le dossier ""NO NAME"" émergeant sur le bureau->double-cliquez sur Mac->Mac/MAC OS MTP Client->Android File Transfer.dmg. Faites glisser le fichier ""Android File Transfer.dmg"" sur le bureau de l'ordinateur.

2. Faites glisser le fichier ""Android File Transfer"" vers le dossier ""Applications"" et attendez que la copie soit terminée.

 Entrez dans ""Applications"", et double-cliquez sur ""Android File Transfer"". Vous pouvez alors gérer les fichiers stockés dans la mémoire interne du M15S ou sur la carte Micro SD.

Notes : Le dossier du M15S apparaîtra directement la prochaine fois qu'il sera connecté

au même ordinateur.

3. Comment mettre à jour le micrologiciel ?

Le M15S prend en charge la mise à jour en ligne et la mise à jour locale.

🔹 30 🗖	‡ 🗣 97% 🖬 4:12	🗣 30 🗷	\$ 🗣 97% 🖬 4:12
Online upgrade Loc	al upgrade	Technical Suppor Official support service from Fild Quick service	t
		Firmware Update Online/Local upgrade	P
Current version 1.0.3	n	FAQ Quick troubleshooting	2
		Quick start guide Common features introduction	•
Check for update availa	bility	Online feedback Problem suggestion feedback	f

1. Mise à jour en ligne

Si un nouveau micrologiciel est disponible et peut être détecté (avec le M15S connecté à un réseau Internet disponible), une notification de mise à jour s'affichera dans le centre de notification. Tapez dessus pour accéder au menu de mise à jour pour la mise à niveau en ligne. Si aucune notification de mise à niveau ne s'affiche, vous pouvez aller dans le menu ""Support technique

Support->Mise à niveau du micrologiciel"", et tapez sur l'icône ""Vérifier les mises à jour"" pour vérifier manuellement.

2. Mise à niveau locale

Le M15S peut également être mis à niveau localement grâce à un paquet de micrologiciels. Téléchargez le fichier du progiciel sur le site web de FiiO, et copiez-le dans le stockage interne du M15S ou sur une carte SD. Allez dans la section "Technical Support->Firmware Mise à niveau du micrologiciel->Mise à niveau locale"", et trouvez le fichier du progiciel pour démarrer la mise à niveau. Remarques :

1. Ne décompressez pas le fichier du progiciel.

2. Avant la mise à niveau, assurez-vous que la puissance de l'appareil est suffisante (>30%) afin d'éviter un échec de la mise à niveau.

3. Si l'appareil passe en mode usine et ne peut pas détecter le micrologiciel, il se peut que le fichier du micrologiciel soit endommagé. Dans ce cas, appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'appareil. Téléchargez à nouveau le fichier du micrologiciel et redémarrez la mise à niveau.

4. Comment installer des applications tierces ?

Il existe deux façons d'installer des applications similaires à celles des téléphones portables.

 Après avoir connecté l'appareil à un réseau WiFi valide, allez sur le marché FiiO, Google Play ou d'autres marchés d'applications pour télécharger et installer l'application directement.
 Installation locale : copier le fichier APK sur le M15S. Allez dans le menu de gestion des fichiers pour trouver le fichier et l'installer.

5. Comment changer la langue ?

Allez dans Réglages->Système->Langues et saisie->Langues->+ Ajouter une langue pour choisir la langue souhaitée. Appuyez sur l'icône "=" sur le côté droit et faites-la glisser sur la première ligne pour sélectionner la langue avec succès.

La langue de l'application FiiO Music suit par défaut celle du système. Vous pouvez également aller dans FiiO Music app-> Paramètres->Langues pour choisir la langue indépendamment.

●7 ★ (3	19:33	nt 7 🖻	1 3	0 1	19:33	🗣 7 🖪	1 (3)	۵	19:34
÷	System	۹	←	Languages & input		Q	←	Languages	Q	:
	Languages & input Android Keyboard (AOSP)	>	×A	Languages English (United States) and Chines (China)	e	>	1	English (United States)		=
0	Date & time GMT+08:00 China Standard Time	>	Keyboa	ards			2	中文(中国)		=
Ð	Reset options Network, apps, or device can be res	set >	Virtua Google	l keyboard Pinyin Input and Android Keyboard		>		May not be available in some app	IS	
{ }	Developer options	>	Physic	cal keyboard		>	+	Add a language		
0	Legal information	>	Not co	nnected						
•	Project members Project members	>	~	Advanced Tools, Pointer speed, Redirect vibra	ation					
÷	System Update Updated to 1.0.0	>								
∎0 44 m ←	Add a language	% 🛍 16:31 Q	■(10) 66 E	ور تو	5% 🛍 1 Q	11:49	■10) 66 I	t⊧⊚	96% 🛙 Q	11:49
Sugges	ted	~	`		~	•	`	Languages	~	•
简体中	文(中国)		1	简体中文(中国)		=	1	English (United States)		=
All lang	uages		2	English (United States)		=	2	简体中文(中国)		=
Češtin	a		+	添加语言			+	Add a language		
Deutso	ch									
Españ	l									
França	is									
Italian	0									
Polski										
	- • =									

6. Comment activer la fonction DAC USB ?

Pour les ordinateurs Mac, il n'y a pas de pilote.

Pour les ordinateurs Windows, veuillez effectuer les réglages comme indiqué ci-dessous.

1. Installez d'abord le pilote FiiO DAC sur l'ordinateur.

2. Changez le mode de travail du M15S en mode USB DAC dans le menu déroulant ou allez dans le menu Paramètres->Choisir le mode pour entrer dans le mode USB DAC.

 Connectez le M15S à l'ordinateur par le port USB. Sélectionnez le M15S comme entrée audio à la fois dans l'ordinateur et dans l'application musicale, afin qu'il puisse fonctionner. Remarques :

1. En mode DAC USB, le M15S ne prend pas en charge la transmission Bluetooth.

2. Lorsque le M15S est utilisé comme DAC USB pour un appareil iOS, veuillez d'abord activer l'option 'iOS devices decoding' dans le menu de réglage.

			🗬 30 🗳 🕲	¢ 🗣 97% 🖬 4:04		
USB DAC		ති	← USB DAC			
			iOS devices decoding \textcircled{O}			
			Audio	>		
			Display	\rangle		
	1 1		Global	\rightarrow		
			Exit	>		
	Connected					
•	(1)	()				
97%		30				
Battery level	Sample Rate	Volume				

7. Comment utiliser le M15S comme récepteur Bluetooth ?

1. Allez dans le menu déroulant ou le menu Paramètres du M15S, et choisissez le mode de travail comme mode de réception Bluetooth.

2. Le M15S passera automatiquement à l'état de couplage la première fois. Allez à la liste de transmission Bluetooth du téléphone mobile et appuyez sur le M15S pour terminer la connexion.

Remarque : Vous pouvez maintenir la touche de lecture/pause enfoncée :

1. Vous pouvez maintenir la touche lecture/pause pendant 5 secondes pour revenir à l'état d'appairage dans le M15S.

2. Le M15S reconnectera l'appareil Bluetooth précédemment connecté après être entré à nouveau dans le mode de réception Bluetooth.

🔹 30 🖪		‡ 🗣 96% 🛍 4:23	🗣 30 🖪		≵‡≆ 96% 🛙 4:23	🔹 30 🖻	l.	* 9 96%	4:24	🗣 30 🖻	I	✤ LDAC‡♀ 96% ☐ 4:24
Settir	igs		÷	Bluetooth	۹	←	Pair new device		۹	←	Bluetooth	۹
۹	Search settings		On			Device	e name: FiiO M15S		>	On		۲
88	Mode Choose	>	Device	e name: FiiO M15S	>		Available devices		с	Devic	e name: FiiO M15S	>
?	Wi-Fi	>	Files n	eceived via Bluetooth	>	9	Fii0 BTA30 Pro			Files r	eceived via Bluetoo	th >
*	Bluetooth	>	Previou	isly connected devices		e	Mi 10 Lite Zoom			Availat	ele media devices	
•	More	>	n	FiiO K7	\$	*	iFLYBUDS Air-LE			G	FiiO BTA30 Pro Active	
	Audio	\$	G	Fii0 K9 Pro ESS	۹	*	Fii0 Q7			Previo	usly connected device	
	Display	Ś	>	See all	>	*	Fiio BTR3K			G	FiiO K7	
	Global	5	+	Pair new device	>	*	LYWSD03MMC			0	FiiO K9 Pro ESS	
	01000	<i>,</i>	(i)	When Bluetooth is turned o can communicate with oth Bluetooth devices.	n, your dlevice er nearby	L	OPPO K9s 5G			>	See all	>
്ര	Apps & notifications	>		biddoon de viceb.		*	midea			+	Pair new device	>
	Storage	>				()	Phone's Bluetooth addres: 22:22:64:DA:A7:25	5. 2.		i	When Bluetooth is tu can communicate w	med on, your device
	Battery	>									Bluetooth devices.	

8. Comment utiliser le M15S comme transmetteur Bluetooth ?

C'est similaire à celui d'un téléphone portable. Voici les instructions.

1. Allez dans le menu Réglages->Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.

2. Faites en sorte que le dispositif de réception Bluetooth, tel que les écouteurs Bluetooth, entre dans l'état d'appairage. (Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil récepteur Bluetooth pour savoir comment entrer dans l'état d'appairage).

3. Allez dans la liste des périphériques Bluetooth du M15S->Associer un nouveau périphérique pour terminer la connexion.

Que faire si le M15S ne parvient pas à se connecter aux écouteurs Bluetooth ? S'il ne parvient pas à se connecter aux écouteurs Bluetooth pour la première fois, assurez-vous que les écouteurs sont en état de couplage (la connexion échouera si les écouteurs sont en état de reconnexion pour la première connexion). Allez dans le menu Bluetooth du M15S pour démarrer la connexion.

Quels codecs Bluetooth le M15S prend-il en charge ? Et comment changer de codec Bluetooth ?

Le M15S prend en charge LDAC, aptX-HD, aptX, AAC et SBC qui peuvent être changés dans le menu Paramètres->Audio>Qualité de lecture sans fil.

Que faire si le volume est trop faible lorsque le M15S est connecté aux AirPods ?

Allez dans Réglages->A propos du téléphone, et appuyez continuellement sur le ""numéro de build"" 7 fois. Retournez dans Réglages->Système->Menu des options du développeur pour désactiver l'option ""Désactiver le volume absolu"". Déconnectez et reconnectez les deux appareils via Bluetooth.

9. Comment passer en mode casque supra-auriculaire amélioré (mode Ultra High) et en mode bureau ?

Lorsque le M15S est connecté à un adaptateur de charge rapide, le mode casque supraauriculaire amélioré peut être activé. À ce moment-là, le système affichera une fenêtre pour vous inviter à sélectionner le mode Ultra High et le mode Bureau. Le mode casque supraauriculaire amélioré sera ajouté au menu de réglage du gain. Vous pouvez choisir de basculer en fonction de vos besoins.

Mode Ultra High

La puissance de sortie maximale sera de 1200mW@32 Ω en mode Ultra High, et l'alimentation du module d'amplification sera augmentée à +20%. du module d'amplification sera augmentée à +7.6V.

Mode bureau

Lorsque le mode bureau est sélectionné, l'appareil est alimenté par le port USB et sa batterie n'est ni chargée ni alimentée, ce qui permet d'augmenter la durée de vie de la batterie.

Comment quitter le mode bureau ?

Vous pouvez désactiver le mode Bureau à partir du menu Paramètres du système - Général -Mode Bureau.



Introduction au menu des paramètres du système

Voici le menu des paramètres du système du M15S



1.WiFi

Le M15S prend en charge une connexion WiFi à double bande 2.4/5G pour l'accès aux ressources musicales. Voici les étapes pour connecter le M15S à un nouveau dispositif WiFi.

1) Dans le menu des paramètres du M15S, appuyez sur "WiFi".

2) Allumez-le. Le M15S recherchera automatiquement les appareils WiFi disponibles à proximité et en dressera la liste.

3) Appuyez sur l'appareil WiFi souhaité et connectez-le.

🗣 17 🖪	4	🗣 85% 🗎 11:28	4 3 🖪		† ¶ 74% 🔒 14:32	4 9 43 8	•	* ¶ 74% 🗎	14:30
Settin	gs		←	Wi-Fi	۹	←	Wi-Fi		۹
Q	Search settings		Use W	i-Fi		Use V	Ni-Fi		
88	Mode Choose	>		Available networks		(((•	FiioAftermarket		
?	Wi-Fi	>	(((•	FiioAftermarket_5G			Available networks		
*	Bluetooth	>	(((*	QT-5G-test		(((FiioAftermarket_5G		
•	More	>	((•	JHT888		((fiio		
(1)	Audio	>	((•	QT-2.4G-test		(JHT888		
	Display	>	((ChinaNet-ZK4T		((QT-5G-test		
	Global	>	((•	tanyuan的MacBook Pro	o (3)	- -	QT-2.4G-test		
			((•	TP-LINK_BF88B6		- -	tanyuan的MacBook Pr	o (3)	
	Apps & notifications	2	(((•	直播间111/2		()	TP-LINK BF88B6	.,	-
	Storage	>	+	Add network			filocw		
•	Battery	>		•		•	•		_

2. Bluetooth

Le M15S prend en charge de nombreux codecs Bluetooth pour la transmission et la réception, ce qui permet des connexions sans fil riches.

Instructions pour l'émetteur Bluetooth

En tant qu'émetteur Bluetooth se connectant à de nouveaux appareils Bluetooth (tels que des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth), le M15S doit d'abord s'appairer avec l'appareil Bluetooth. Voici la marche à suivre.

1. Allez dans le menu Réglages->Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.

2. Faites en sorte que le dispositif de réception Bluetooth, tel que les écouteurs Bluetooth, entre dans l'état d'appariement. (Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil récepteur Bluetooth.

pour savoir comment entrer dans l'état d'appairage).

3. Allez dans la liste des appareils Bluetooth du M15S->Associer un nouvel appareil pour terminer la connexion.

4. Appuyez sur l'appareil prévu pour démarrer la connexion. Les appareils connectés avec succès seront affichés dans la liste des appareils multimédias disponibles avec une invite "Active".

۹
>
>
۲
۲
۲
>
>
ed on, your device other nearby

Avant de vous connecter à un appareil Bluetooth, vous pouvez selectionner le codec

Bluetooth de votre choix dans le M15S. Voici la marche à suivre.

1) Allez dans le menu Réglages->Audio.

2) Appuyez sur Qualité de lecture sans fil-> choisissez le codec Bluetooth souhaité.

Note

Lorsque le Bluetooth est activé, le M15S se connectera de préférence aux derniers appareils Bluetooth disponibles connectés.

Mode de réception Bluetooth



1. Lors du premier passage en mode de réception Bluetooth, le M15S entre automatiquement en état de couplage. La prochaine fois qu'il entrera en mode de réception Bluetooth, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté.

2. Accédez à la liste de transmission Bluetooth du téléphone mobile et appuyez sur le M15S pour terminer la connexion.

-Forcer l'appareil à entrer en mode d'appairage : Maintenez la touche Play/Pause pendant environ 3 secondes.

-Entrer manuellement dans le mode de reconnexion : Appuyez brièvement sur la touche Lecture/Pause lorsque l'appareil n'est pas en mode d'appairage.

-Effacer l'appairage en cours : Maintenez les boutons de la piste précédente et de la piste suivante enfoncés en même temps pendant environ 3 secondes.

-Lecture/Pause : Appuyez brièvement sur la touche Lecture/Pause.

-Piste précédente/suivante : Appuyez brièvement sur le bouton Piste précédente/suivante.

3. Audio

● 26 【		🕸 LDAC 🕯 95%	4 :57
÷	Audio		۹
3.50 0 P0	utput selection		>
Selec BAL.P	et 4.4mm output moo	de	>
SPDI DoP	FOUT		>
Gain Mediu	ım		>
Lowp fast ro	oass filter mode oll-off, minimum phase	filter	>
Bluet LDAC	ooth Audio Encoder		>
Bluet Balan	cooth Audio LDAC En	coder: Playba tion Quality	>
Bluet Balan	cooth Audio LHDC Er	icoder: Playba tion Quality	>
Bluet	ooth volume adjustr	ment mode	>

3.5 Sélection de la sortie

PO (Power output), généralement utilisé pour la connexion d'écouteurs et de haut-parleurs LO (Line out), généralement utilisé pour connecter des amplificateurs de puissance SPDIF (Coaxial out), généralement utilisé pour connecter des DACs



Sélectionner le mode de sortie 4.4

BAL.PO et BAL.LO disponibles

Sortie SPDIF

(ce réglage n'est nécessaire que lorsque la sortie coaxiale est utilisée)

Mode D2P : lors de la lecture de signaux PCM, l'appareil émet des signaux PCM bruts ; lors de la lecture de signaux DSD, l'appareil convertit d'abord les signaux DSD en PCM et émet des signaux PCM. Mode DoP : Le PCM est émis sous forme de signaux PCM tandis que le DSD est émis sous forme de signaux DSD bruts.

Remarques :

Sélectionnez d'abord DoP. Pour certains appareils qui ne supportent pas le DoP, veuillez sélectionner D2P.

Gain

Il y a 4 niveaux, mode casque supra-auriculaire, Haut, Moyen et Bas, correspondant à 4 niveaux de tension de sortie. Vous pouvez sélectionner différents gains en fonction des écouteurs utilisés.

Lorsque le M15S est connecté à un adaptateur de charge rapide, le mode amélioré Ultra high peut être activé.



Mode filtres passe-bas

Le M15S intègre 7 filtres différents pour répondre à vos préférences.

Les filtres sont les effets sonores créés par la puce, qui n'a que de légers ajustements pour le son. Voici quelques introductions à certains filtres. Ils ne sont donnés qu'à titre de référence, car l'écoute réelle dépend également de l'appareil utilisé.

 Filtre de phase linéaire à décroissance rapide : Filtre le plus courant avec une suppression nette et un rejet élevé, idéal pour la musique avec des transitoires élevées.
 Fournit des aigus clairs et nets.

 Filtre à décroissance lente et à phase linéaire : sons cohérents et clairs, positionnés vers le milieu. Il convient à la musique classique.

3) Filtre de phase minimale à décroissance rapide : Pré-sonnerie minimale, préférée pour l'imagerie et la scène sonore. Pas de repliement dans le domaine des fréquences. Basses plus fortes que la phase linéaire, aigus propres. 4) Filtre à décroissance lente et à phase minimale : Filtre non symétrique conçu pour minimiser les pré-sonneries. Basses puissantes et percutantes avec de bonnes attaques transitoires

5) apodisation, roll-off rapide, filtre à phase linéaire : Version du filtre d'affaiblissement rapide à phase linéaire optimisée pour améliorer le pré-ringing.

6) filtre hybride à décroissance rapide et à phase minimale : Combinaison de la phase linéaire et de la phase minimale. Attaque rapide des transitoires, basses puissantes et percutantes, aigus croustillants.

7) filtre brickwall : L'une des premières conceptions, destinée à la suppression la plus élevée possible, avec un retard élevé et une pré-sinusoïde.



Encodeur audio Bluetooth

La transmission Bluetooth utilise par défaut le codec le plus élevé. Cette option vous permet de choisir le codec le plus élevé pris en charge pour la connexion Bluetooth.

∢ » 5'	1 🗖	\$ 📦 (94% 🕻 4:14
÷	A	udio	Q
BAI	L.PU		
SP	DIF OU	т	>
G	Trigg Selec	er Bluetooth Audio Encoder ction	
	۲	LDAC	- 1
L fa	0	LHDC	- 1
в	0	aptX-HD	
I.	0	aptX	
B	0	AAC	
в	0	SBC	
В		CAN	CEL
Biu Syn	ietootn ic Blueto	volume aujustment moue ooth volume	>
Bal 0	lance		>
All	To DSI	n —	

Équilibre

S'il y a un déséquilibre entre les canaux gauche et droit lors de la lecture de musique, vous pouvez régler la balance des canaux ici. Il y a jusqu'à 10 niveaux disponibles.

🔹 51 🗖	🗣 94% 🕻 4:14
← Audio	Q
Gani Medium	
Lowpass filter mode fast roll-off, minimum phase filter	
Bluetooth Audio Encoder LDAC	
Balance	
в ———	
CANCEL	ок
Sync Bluetooth volume	
Balance 0	
All To DSD	
Adjustable volume at LO	
Second harmonic regulation	

Tout en DSD

Lorsque la fonction All To DSD est activée, les signaux PCM sont convertis en DSD pour la sortie, avec une qualité sonore encore améliorée.

[Principe]La fonction All To DSD consiste principalement à convertir les signaux numériques du format PCM au format DSD. Ainsi, lors de la conversion numérique-analogique, il peut utiliser le format DSD, ce qui permet d'enrichir les styles musicaux avec une qualité sonore plus claire et naturelle. En outre, le format le plus bas du DSD étant le DSD64, c'est-à-dire 4 fois le 44,1k/16bit (en regardant simplement la taille des données), la fonction All To DSD suréchantillonne les signaux audio 44,1k/16bit. Des applications tierces prennent également en charge la fonction All To DSD.

[Notes] Lorsque la fonction All To DSD est activée, le processeur consomme plus d'énergie, ce qui réduit la durée d'utilisation du M15S et provoque un échauffement évident du corps de l'utilisateur.

En cours d'utilisation, si vous remarquez que l'autonomie totale de la batterie est beaucoup plus courte que celle indiquée dans le tableau des spécifications sur notre site Web, veuillez vérifier si la fonction All To DSD est activée. Il est suggéré de désactiver la fonction All To DSD et de suivre les conditions de test fournies pour vérifier à nouveau l'autonomie de la batterie du M15S.

Volume réglable en LO

Lorsqu'il est activé, le volume est réglable en mode LO. S'il est désactivé, le volume est fixé au maximum.

Régulation de la seconde harmonique

La régulation de la seconde harmonique peut imiter la distorsion spéciale de l'amplificateur de casque à tubes et ajouter manuellement la seconde harmonique. Tout comme l'harmonie dans la musique. Cette option fonctionne lorsque le niveau de volume est suffisamment élevé. Il est donc recommandé d'activer cette option lorsque vous utilisez un casque supraauriculaire avec un niveau de volume supérieur à 70 dans le lecteur, vous entendrez la différence.

4. Affichage



Les paramètres d'affichage comprennent l'affichage de la fréquence d'échantillonnage, le thème sombre, le niveau de luminosité, le contrôle de l'éclairage des indicateurs, l'éclairage nocturne, le fond d'écran, le délai d'attente de l'écran, la taille de la police, la taille de l'affichage, l'économiseur d'écran et l'affichage de l'écran de verrouillage. Voici une description détaillée de certains éléments courants.

Affichage de la fréquence d'échantillonnage

Lorsqu'il est activé, le taux d'échantillonnage du morceau en cours de lecture s'affiche.

Contrôle de l'indicateur lumineux

Ce menu permet de régler le niveau de luminosité et la couleur de l'indicateur lumineux du bouton de volume en fonctionnement et en charge.



Délai d'attente de l'écran

Cette option permet de définir le délai pendant lequel l'appareil passera en mode veille après une période d'inactivité. L'appareil passera en mode de faible consommation d'énergie après 10 minutes de sommeil. Pour le réveiller, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton



d'alimentation/verrouillage de l'écran.

Éclairage nocturne

La couleur de l'écran sera réglée sur l'ambre en mode éclairage nocturne. Vous pouvez activer le mode éclairage nocturne à une heure précise, ou du coucher au lever du soleil.

🔹 22 🖪	1 3	19:15	🗣 22 🖪	1 3	A 19:15	🗣 7 🖪	1 3	0 19:16
←	Night Light	Q	÷	Night Light	Q	←	Night Light	۹
	Schedule None			Schedule Turns on at custom time			Schedule Turns on from sunset to sunrise	
	Intensity o		Start ti 22:00	me	>		Intensity	0
	TURN ON NOW		End tin 06:00	ne	>		TURN ON UNTIL SUNRISE	
6	Night Light tints your screen amber makes it easier to look at your screer read in dim light, and may help you asleep more easily.	This en or fall		Intensity TURN ON UNTIL 06:00	0	i	Night Light tints your screen ambr makes it easier to look at your scr read in dim light, and may help yo asleep more easily.	er. This een or u fall
			<u>.</u>	Night Light tints your screee am makes it easier to look at your read in dim light, and may help asleep more easily.	nber. This screen or you fall			

Taille de la police

Quatre normes sont disponibles : petite, par défaut, grande et plus grande.



Taille d'affichage

La taille d'affichage correspond à la taille des icônes et des textes affichés à l'écran.



5. Global

🗣 30 🖪	🕸 LDAC 🗣 94% 🕻 5:00
← Global	م
System navigation Gesture navigation	>
Multifunction button Mode Choose	>
Power-off timers	>
Max user-defined volume	>
Rotate Screen	
In-vehicle mode	
Volume adjusting mode Adjust by volume knob	>
HOLD switch setting	>
Double tap to wakeup	•
FiiO Roon	
Desktop mode	

Navigation dans le système

Il existe 3 modes de navigation pour répondre à vos préférences et à vos besoins, notamment la navigation gestuelle, la navigation à 2 boutons et la navigation à 3 boutons.

la navigation par gestes, la navigation à 2 boutons et la navigation à 3 boutons.



Introduction aux commandes gestuelles





Bouton multifonction

Pour attribuer la fonction du bouton multifonction sur le côté gauche.

Vous pouvez personnaliser les boutons multifonctions afin de sélectionner une fonction fréquemment utilisée pour un démarrage rapide à l'aide d'un seul bouton.

Par exemple, vous pouvez configurer le bouton pour ajouter aux favoris, lecture aléatoire, lecture/pause, changer de filtre, changer d'égaliseur, supprimer la chanson en cours de lecture, passer en mode DAC USB, passer en mode Bluetooth, aucune fonction, etc.

4 » 51	∞
1	کر Multifunction button
SG	Mode Choose
N	O Add to My Favorites
N	O Switch songs randomly
Ρ	O Play/Pause
N	O Delete the Currently Playing Song
R	O Switch filter
Ir	O Switch equalizer
V	O No function specified
F	
D)
F	CANCEL OK
Des	ktop mode

Minuterie de mise hors tension

Il existe deux types de minuterie : la minuterie de mise hors tension en mode veille et la minuterie de mise hors tension en mode inactif.

Veille

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le temps atteint la valeur définie. Il peut être réglé sur une valeur entière comprise entre 0 et 120 minutes (la fonction de mise en veille est désactivée si la minuterie est désactivée).

Arrêt au repos

Si l'appareil ne fonctionne pas sans aucune opération, il s'éteindra automatiquement lorsque la minuterie atteindra la valeur définie. Cette dernière peut être réglée sur une valeur entière comprise entre 0 et 50 minutes (notez que si elle est désactivée, la fonction d'arrêt au ralenti sera désactivée).



Rotation de l'écran

La page d'affichage pivote de 180° si cette fonction est activée.

Mode véhicule

[Principe] Après avoir activé le mode In-vehicle, vous pouvez connecter le port USB 3.0 du M15S au port USB de bord. Et le M15S s'allumera automatiquement et passera à l'écran du mode In-vehicle lorsque le moteur du véhicule démarre, et s'éteindra automatiquement lorsque le moteur du véhicule s'arrête. [How to set] Go to Settings->Global->In-vehicle mode, or the drop-down menu to turn on the in-vehicle mode.

(Certains ports USB embarqués peuvent rencontrer des interruptions lors de la connexion au M15S, auquel cas vous pouvez essayer d'utiliser l'isolateur USB de FiiO, le LA-UA1, pour résoudre le problème).

*Le mode embarqué ne fonctionne que pour le port USB 3.0 du M15S.



Mode de réglage du volume

Le M15S utilise par défaut le bouton de volume pour régler le volume. Le bouton de volume ne peut pas régler le volume à ce moment-là. Vous pouvez basculer cette option sur "Ajuster par le bouton de volume" et le bouton de volume peut maintenant ajuster le volume. Veuillez sélectionner l'option en fonction de vos besoins.



Réglage de l'interrupteur Hold

Si l'interrupteur HOLD est activé, vous pouvez activer/désactiver les boutons, l'écran tactile ou le bouton de volume.



Double tapotement pour se réveiller

Si elle est activée, une double pression sur l'écran peut réveiller le M15S lorsqu'il est éteint ou en état de veille.

FiiO Roon

Le M15S est certifié Roon Ready, ce qui vous permet d'accéder à la musique à partir d'une source ROON CORE telle qu'un NAS ou un ordinateur.

Comment utiliser FiiO Roon (Roon Ready) dans le M15S?

1. Vous devez d'abord disposer d'un PC exécutant le logiciel central Roon. Vous ne pouvez pas l'exécuter sur le M15S puisqu'il n'est qu'un point d'extrémité ou un contrôleur. Site officiel de Roon : https://roonlabs.com/

2. Téléchargez Roon sur votre ordinateur et connectez-vous à votre compte Roon. Sur l'ordinateur :

Roon-Setting-Storage : Ajoutez de la musique locale ou connectez-vous à votre compte Tidal en tant que bibliothèque multimédia.

Roon-Setting-Audio : Activez le M15S.

3. L'ordinateur et le M15S doivent être connectés au même Ethernet. Lancez Fiio Roon dans le M15S et démarrez la fonction Roon Ready sur le R7 pour activer l'audio parfait à bits entiers.

Mode bureau

Lorsque le mode bureau est sélectionné, la machine est alimentée par USB et sa batterie n'est ni chargée ni alimentée, ce qui augmente la durée de vie de la batterie.

Comment quitter le mode bureau ?

Vous pouvez désactiver le mode bureau à partir des paramètres du système-General-Desktop mode.



Système



Langues et saisie

Lors du premier démarrage de l'appareil, vous pouvez choisir une langue appropriée

à partir de l'invite.

Si vous souhaitez choisir d'autres langues, vous pouvez aller dans le menu Paramètres. Voici les instructions.

1) Allez dans le menu Paramètres-> Système-> Langues et saisie-> Langues ;

2) Dans la page Langues, appuyez sur Ajouter une langue ;

3) Sélectionnez une langue ;

4) Après avoir sélectionné la langue, maintenez l'icône "=" sur le côté droit de la langue cible et faites-la glisser vers le haut, afin de sélectionner la langue avec succès.

₩7 †	۲	19:33	🖷 7 🖻	1 3	0 19:3	33 🖷 7 🛚	5 f ®	۵	19:34
←	System	۹	÷	Languages & input	Q	. ←	Languages	۹	:
	Languages & input Android Keyboard (AOSP)	>	Ŕ	Languages English (United States) and Chines (China)	e >	1	English (United States)		_
0	Date & time GMT+08:00 China Standard Time	>	Keybo	ards		2	中文(中国)		=
-0	Reset options Network, apps, or device can be reset	, >	Virtua Googl	al keyboard e Pinyin Input and Android Keyboard	>		May not be available in some	apps	
{ }	Developer options	>	Physi	cal keyboard	>	+	Add a language		
0	Legal information	>	Not co	onnected					
•	Project members Project members	>	~	Advanced Tools, Pointer speed, Redirect vibra	ation				
÷	System Update Updated to 1.0.0	>							
44 ■ ← Sugges	Add a language	₫ 16:31 Q	■10) 66 ←	■ t ▶ ⑧ 96 语言	% 0 11:4 Q :	19 ■10) 66 ←	Et ► ⊗ Languages	96% ₫ Q	11:49 :
简体d	stea a文 (山国)		1	简体中文(中国)	-	1	English (United States)		=
All lang	juages		2	English (United States)	-	2	简体中文(中国)		=
Češtir	a		+	添加语言		+	Add a language		
Deuts	ch								
Españ	ol								
França	ais								
Italian	0								
Polski									
	- • =								

Réinitialiser les options

"Réinitialiser WiFi, mobile et Bluetooth" réinitialise tous les paramètres du réseau, y compris WiFi

et Bluetooth.

"Réinitialiser les préférences de l'application" réinitialise toutes les préférences, y compris les éléments illustrés dans l'image suivante.

"Effacer toutes les données", c'est-à-dire la réinitialisation d'usine, effacera toutes les données du stockage interne de votre appareil, et tous les paramètres seront réinitialisés à leur valeur par défaut. Veuillez sauvegarder vos données importantes avant de procéder à la



FiiO Music APP

Le M15S est équipé de l'application FiiO Music, une application de lecture audio professionnelle spécialement développée pour les systèmes Android et les lecteurs de musique haut de gamme.

1. Page d'accueil

L'application FiiO Music APP entrera dans la page d'accueil une fois qu'elle aura démarré, comme indiqué ci-dessous.



1) Icône des paramètres : appuyez sur l'icône pour accéder à la page des paramètres.

2) Menu de lecture : appuyez sur l'icône pour accéder à la page de lecture.

3) Récemment jouées : la liste des chansons récemment jouées est présentée par ordre chronologique.

4) Fréquemment jouées : la liste des chansons récemment jouées est présentée en fonction de la fréquence d'écoute.

5) Récemment ajoutées : la liste des chansons récemment ajoutées est présentée par ordre chronologique.



2. Localiser rapidement toutes les chansons

Faites glisser l'écran avec votre doigt sur la barre de lettres à droite. Une icône de recherche rapide s'affiche au milieu de l'écran. En faisant glisser votre doigt sur les initiales correspondantes et en le relâchant, vous accéderez directement aux chansons commençant par l'initiale que vous avez choisie.



3. Menu de toutes les chansons

Appuyez sur l'icône dans le coin droit de chaque piste pour ouvrir le menu caché. Appuyez ensuite sur l'icône du menu pour effectuer les opérations correspondantes.



En appuyant sur le menu caché dans le coin supérieur droit de l'écran, vous pouvez choisir le mode de tri des chansons : tri par date d'ajout, tri par nom de fichier et tri par première lettre. Gestion de masse : Lire de la musique, transférer de la musique par WiFi, ajouter à mes favoris, ajouter aux listes de lecture, supprimer la sélection et quitter la gestion groupée.

4. Page de lecture en cours

Changer de page : en touchant le milieu de la pochette de l'album, on change de page entre la pochette de l'album et les paroles de manière circulaire. Balayez vers la gauche et la droite pour changer de chanson. Régler le volume : faites glisser vers le haut/bas le panneau tactile du volume ou appuyez sur le bouton physique pour augmenter/diminuer le volume. Progression de la lecture : faites glisser la barre de progression située sous la pochette de l'album vers la gauche ou la droite pour ajuster rapidement la progression de la chanson en cours de lecture et sauter à la partie correspondante de la piste en cours de lecture ; Notes : sur la page d'affichage des paroles, vous pouvez ajuster la progression de la chanson, la chronologie des paroles et la taille de la police.

📢 31 r 🖬		85%	17:38	📢 0 31 🎜 🖬		85% 🛱 17:39
~	だんご大家 ^茶 太	疾	:	~	だんご大家族 ^{茶太}	
	No lyrics fou	ınd	ł		No lyrics found	
			∋			E
M	►	M		← Shift -0.5s	→ Shift +0.5s	Restore
02:01	316/355	_	04:33	T+	T -	×
<	♡ <u></u>	ନ୍ଦ	<u> </u>	Zoom in	Zoom out	Cancel
	•			-	•	-

5. Égaliseur

FiiO Music dispose d'un égaliseur intégré, sur lequel vous pouvez directement choisir
l'égaliseur prédéfini pour l'écoute, ou l'ajuster sur les 10 bandes de fréquence entre
20Hz~20kHz de -12 à +12 dB, répondant ainsi pleinement aux goûts musicaux personnels.

🗣 19 🎜 🖂	* 🗣 100% <mark> </mark> 2:52	📫 19 🎜 🔜	🕯 100% 📒 2:52
< Equalizer		< Sound Effect	 €
User Defined	RESET	Jazz	Pop
		Rock	Dance
Image: select		S R&B	L Classical
0.0 0.0 0.0 0	0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	hip-hop	User Defined
Odb 💿	• • • •	🕂 Add	
-12db			
GAIN : 0.0 31	62 125 250 500 •		
•	• •	•	•

Égaliseur prédéfini : après avoir activé l'interrupteur de l'égaliseur, cliquez sur le bouton en haut à gauche et choisissez l'égaliseur prédéfini.

Égaliseur défini par l'utilisateur : faites glisser la bande de fréquence correspondante vers le haut et vers le bas pour ajuster légèrement la courbe d'égalisation (sur la page des bandes, basculez vers la gauche et vers la droite pour changer d'option). L'ajustement successif de l'égaliseur est nécessaire et prend effet immédiatement.

Remarque : le commutateur PEQ peut être activé à partir de l'option Lab Features. Lorsque l'interrupteur est activé, le panneau d'égalisation est remplacé par un panneau d'égalisation paramétrique qui permet de régler manuellement les bandes de fréquence.

Réinitialiser l'égaliseur : touchez le bouton de réinitialisation dans le coin supérieur droit pour réinitialiser l'égaliseur actuel.

Remarques : si le système est réinitialisé en mode usine, tous les paramètres de l'égaliseur seront réinitialisés par défaut.

6. Compteur d'UV

Un nouveau compteur UV (compteur audio) a été ajouté, avec un seuil en dB et un pointeur dynamique affiché. Le fait de se rapprocher du seuil rouge de 0 dB signifie qu'il y a distorsion audio.

Comment l'activer : appuyez sur la pochette de la chanson sur la page de lecture en cours pour accéder à la page d'affichage de l'UV-mètre.

7. Page de lecture du spectre de fréquences

Un nouveau mode de spectre de fréquence a été ajouté à la page de lecture en cours, avec 3 effets de spectre intégrés. En outre, les utilisateurs peuvent définir eux-mêmes l'affichage plein écran ou l'affichage original pour le mode spectre.

Comment l'activer : allez dans le menu Paramètres dans FiiO Music app->Thème->Page de lecture en cours. Choisissez Affichage spectre.

Couvercle carré et grand couvercle :

L'application FiiO Music est constamment mise à jour et entretenue. Pour obtenir les instructions les plus récentes, veuillez consulter notre forum officiel : https://forum.fiio.com/note/showNoteContent.do?id=20210507162642577434 9&tid=17

Instructions pour les fonctions les plus utilisées

1. Capture d'écran

Le M15S prend en charge la capture d'écran : balayez l'écran vers le bas avec 3 doigts, ou maintenez le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume en même temps. La capture d'écran est stockée dans le FiiO M15S\Files\Stockage interne\Pictures\Captures d'écran.

2. Sortie numérique audio USB

Le M15S permet de se connecter à des décodeurs externes (USB Audio). Suivez les étapes pour l'activer.

1) Dans l'application FiiO Music, activer la sortie USB.

2) Utilisez un câble adaptateur OTG pour connecter le M15S au décodeur externe.

3) En démarrant l'application FiiO Music ou toute autre application musicale, le M15S peut fonctionner comme un appareil numérique USB.

Il prend en charge la plupart des décodeurs du marché. Pour ceux qui ne sont pas pris en charge, veuillez désactiver la sortie USB dans l'application FiiO Music, ou débranchez et rebranchez le périphérique USB après avoir quitté l'application FiiO Music pour réessayer de jouer.

3. Contrôle Bluetooth FiiO Link

Il y a principalement 3 étapes.

1) Dans l'application FiiO Music du M15S, Réglages->FiiO Link-> { (dans le coin supérieur droit de l'écran), choisissez Bluetooth comme serveur.

2) Connectez le M15S au téléphone portable via Bluetooth.

3) Dans l'application FiiO Music du téléphone portable, Réglages->FiiO Link-> { (dans le coin supérieur droit de l'écran), choisissez Bluetooth comme client.

Remarques : Les iPhones ne prennent en charge que le contrôle WiFi de FiiO Link, mais pas le Bluetooth.

4. Contrôle Wifi FiiO Link

Il y a principalement 3 étapes.

1. Assurez-vous que le M15S et votre téléphone portable sont connectés au même réseau WiFi.

2. Dans l'application FiiO Music du M15S, Réglages->FiiO Link-> { (dans le coin supérieur droit de l'écran), choisissez WiFi comme serveur. Une adresse IP s'affiche alors.

3. Dans l'application FiiO Music du téléphone portable, Réglages->FiiO Link-> { (dans le coin supérieur droit de l'écran), choisissez WiFi comme Client. Saisissez l'adresse IP dans la boîte de dialogue contextuelle et terminez la connexion.

Remarques : les iPhones ne prennent en charge que le contrôle WiFi de FiiO Link, mais pas le Bluetooth.

5. Comment utiliser la fonction DLNA ?

La fonction DLNA signifie que le M15S peut lire et recevoir des fichiers musicaux stockés sur l'appareil (nommé Appareil A) qui supporte la fonction DLNA par WiFi.

1. Assurez-vous que le M15S et l'appareil A sont connectés au même réseau WiFi.

2. Sur l'application FiiO Music du M15S, appuyez sur serveur multimédia sur la page d'accueil et recherchez l'appareil A pour lire sa musique.

Notes : Si certains appareils ne peuvent pas utiliser la fonction DLNA, veuillez nous faire part de vos commentaires pour une analyse plus approfondie. L'application FiiO Music ne prend pas en charge la transmission de musique pour le moment, mais seulement la réception de musique. Nous envisagerons d'ajouter la fonction de transmission ultérieurement.

6. Comment faire passer le M15S en mode Ultra High amélioré ?

Lorsque le M15S est connecté à l'adaptateur de charge rapide, le mode casque supraauriculaire amélioré peut être activé. À ce moment-là, le système affichera une fenêtre pour demander la sélection du mode Ultra High et du mode Desktop. Le mode casque supraauriculaire amélioré sera ajouté au menu de réglage du gain. Vous pouvez choisir de basculer en fonction de vos besoins.

7. Que faire si j'oublie mon mot de passe ? Comment accéder au mode de récupération ?

Éteignez d'abord l'appareil. Maintenez le bouton pause/lecture enfoncé et branchez un câble USB pour l'alimentation. L'appareil passera en mode de récupération après avoir été allumé. Sur l'écran, choisissez "Effacer les données/réinitialisation d'usine->Oui jusqu'à ce qu'il soit terminé. Choisissez ensuite "Redémarrer le système maintenant" pour démarrer l'appareil. Remarques :

- 1. Choisissez le menu : utilisez les boutons de volume ou les boutons de la piste précédente.
- 2. Confirmez : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation

Mise à jour du micrologiciel, réinitialisation des données d'usine et assistance technique

1. Comment mettre à jour le micrologiciel ?

Le M15S prend en charge la mise à jour en ligne et la mise à jour locale.

Mise à jour en ligne

Si un nouveau micrologiciel est disponible et peut être détecté (avec le M15S connecté à Internet), une notification de mise à niveau s'affiche dans le centre de notification. Tapez dessus pour accéder au menu de mise à jour pour la mise à niveau en ligne. Si aucune notification de mise à jour ne s'affiche, vous pouvez accéder au menu "Technique". Support->Mise à jour du micrologiciel", et appuyez sur l'icône "Rechercher les mises à jour" pour effectuer une vérification manuelle.

Mise à niveau locale

Le M15S peut également être mis à niveau localement à l'aide d'un progiciel. Téléchargez le fichier du progiciel sur le site Web de FiiO et copiez-le dans le stockage interne du M15S ou sur une carte SD. Allez dans "Technical Support->Firmware Mise à niveau du micrologiciel->Mise à niveau locale", et trouvez le fichier du progiciel pour démarrer la mise à niveau.

Notes :

1. Ne décompressez pas le fichier du progiciel.

2. Avant la mise à niveau, assurez-vous que la puissance de l'appareil est suffisante (>30%) afin d'éviter un échec de la mise à niveau.

3. Si l'appareil passe en mode usine et ne peut pas détecter le micrologiciel, il se peut que le fichier du micrologiciel soit endommagé. Dans ce cas, appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'appareil. Téléchargez à nouveau le fichier du micrologiciel et recommencez la mise à niveau.

2. Forcer le redémarrage

Si un problème survient sur l'appareil (blocage de la page d'accueil, absence de réponse, etc.), vous pouvez maintenir enfoncées les touches Power et Play pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage de l'appareil.

3. Réinitialisation des données d'usine

En cas de problème avec l'appareil, la réinitialisation des données d'usine peut s'avérer utile (dans le menu Paramètres->Système->Réinitialiser les options).

Remarques : La "réinitialisation des données d'usine" efface toutes les données du stockage interne et rétablit les valeurs par défaut de l'appareil. Veuillez sauvegarder les fichiers correspondants à l'avance.

4. Assistance technique

1) Sur la page d'accueil, appuyez sur Support technique pour accéder au menu. Voici quelques fonctions couramment utilisées et nos contacts.

2) Mise à jour du micrologiciel : des mises à jour en ligne et locales sont disponibles.

FAQ (questions fréquemment posées) : les parties des questions fréquemment posées et les mesures correspondantes sont répertoriées.

- Guide de démarrage rapide : appuyez sur pour consulter le guide de démarrage rapide interne du M15S.
- 4) Contactez-nous : vous trouverez ici notre adresse électronique, Facebook, Twitter, etc.