DENON®

DRA-800H NETWORK STEREO RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido / Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide / Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... / Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... / Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw.... DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bienvenue

Merci d'avoir choisi un récepteur stéréo Denon. Ce guide fournit les instructions pas à pas de configuration de votre récepteur stéréo.

Veuillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide. Si vous avez besoin d'aide... :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région.

www.denon.com

Avant de commencer

Éléments nécessaires à la configuration



6

- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec les fonctions Deep Color, 4K et ARC, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.
- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide	$\langle \rangle$	Cordon d'alimentation	-
Instructions de sécurité		Antenne intérieure DAB/FM	
Précautions relatives à l'utilisation des piles		Télécommande (RC-1235)	UI BEE
Remarque sur la radio		Piles R03/AAA	
Récepteur	0		

Paramétrage

Installation des piles dans la télécommande







1) Placez le récepteur vers votre téléviseur et branchez le cordon d'alimentation



2) Connectez le récepteur à votre réseau domestique

LAN filaire

Connectez un câble Ethernet (non fourni) entre le récepteur et le routeur réseau.

LAN sans fil

Faites pivoter les deux antennes situées à l'arrière du récepteur vers le haut pour obtenir des performances maximales.







3) Connectez le récepteur à votre TV à

l'aide d'un câble HDMI

ARC (Audio Return Channel) :

Si votre téléviseur prend en charge ARC, il peut envoyer l'audio au récepteur stéréo lorsque vous utilisez des sources vidéo intégrées de votre téléviseur (tuner TV, services de diffusion de télévision intelligente, etc.) ARC nécessite que vous activiez HDMI CEC votre téléviseur. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du téléviseur pour les instructions de réglage de HDMI CEC. Veuillez noter que certains constructeurs de téléviseurs utilisent d'autres noms pour la fonction HDMI CEC.

4) Mettre en marche le récepteur



Télécommande de la TV

5) Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV





Télécommande de la TV

6) Mettre en marche le récepteur

• Appuyez sur 🕁 pour mettez le récepteur sous tension.



7) Vérifiez la connexion

• Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.

💥 Setu	p Assistant Please select a langua	age
	English	
	Deutsch	
	Français	
	Italiano	
	Espanoi	4
	Svenska	4
	Вусский	
	Polski	4

Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez revenir en arrière et recommencer les étapes dans la séquence recommandée.

8) Maintenant que le téléviseur est connecté au récepteur, suivez l'assistant de configuration à l'écran

L'assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Denon et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l'écran.





Après en avoir terminé avec l'assistant de configuration à l'écran

Page 21

1) Connexion aux enceintes



2) Connexion à l'équipement de lecture, conformément aux instructions figurant sur le panneau arrière

Ex.) Connexion à un lecteur CD



3) Connexion aux antenne des tuner



4) Connexion à un câble Ethernet

Si vous souhaitez connecter le récepteur à votre réseau

5) Raccordement du cordon d'alimentation

6) Mettre en marche le récepteur





 7) Sur l'affichage de "Setup on TV", utilisez <> ▷ pour sélectionner "No", puis appuyez sur ENTER







L'assistant de configuration à l'écran est annulé et vous pouvez utiliser le récepteur. En outre, vous pouvez configurer à tout moment le récepteur à partir du menu de configuration.

- 8) Connecter un réseau local sans fil
- 8.1) Redressez les deux antennes.



8.2) Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande.



Vous pouvez voir ce qui suit à l'écran.

Audio

 8.3) Utilisez △▽ pour sélectionner "Network", puis appuyez sur ENTER.

Network

8.4) Utilisez △▽ pour sélectionner
"Connection", puis appuyez sur ENTER.

Connection

6

 Vous ne pouvez pas sélectionner "Connection" pendant la configuration du module réseau. Attendez la fin de cette configuration. Cela peut prendre jusqu'à 1 minute. 8.5) Sélectionnez "Connect: Wi-Fi".

Connect:Wi-Fi



- Si "Connect: Wired" est affiché, appuyez sur ENTER, utilisez ⊲ ▷ pour sélectionner "Wi-Fi" et appuyez sur ENTER.
- 8.6) Utilisez △▽ pour sélectionner "Wi-Fi Setup", puis appuyez sur ENTER.



8.7) Choisissez l'une des options suivantes.



 ② Utilisez △▽ pour sélectionner le réseau, puis appuyez sur ENTER. (Utilisez ⊲ pour sélectionner "Rescan" si le nom de votre réseau ne figure pas dans la liste.)





② Assurez-vous que votre dispositif iOS est connecté à votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez le réseau nommé "Denon DRA-800H" à partir de l'écran Réglages/Wi-Fi de votre appareil.



② Passez en mode WPS en appuyant sur le bouton WPS du routeur auquel vous souhaitez vous connecter.



② Utilisez △▽ pour sélectionner "SSID" et appuyez sur ENTER, saisissez le nom (SSID) du réseau, puis sélectionnez "OK", qui se trouve à la fin du tableau de caractères. Pour savoir comment procéder à la saisie, consultez le Page 18.

SID

- omment
- ③ Utilisez △▽ pour sélectionner "Sec" et appuyez sur ENTER, puis utilisez ⊲ ▷ pour sélectionner la méthode de cryptage en fonction du réglage du point d'accès.







Confirmez "Success" à l'écran et appuyez sur la touche SETUP de la télécommande pour quitter le menu.

Success

Wi-Fi Connecté !

Affichage de la saisie de caractères et méthode de saisie

L'affichage est présenté ci-dessous lorsque la saisie du SSID ou du mot de passe est requise.



Affiche un caractère sélectionné en cours.
 Affiche le texte actuel de la saisie.

Méthode de saisie

Les caractères sont disposés comme dans les tableaux ci-dessous. Vous pouvez permuter les majuscules/minuscules en sélectionnant [a/A].

1) Utilisez $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ pour sélectionner le caractère à saisir.

2) Appuyez sur ENTER pour saisir le caractère sélectionné.

Caractères minuscules



Caractères majuscules

9) Contrôle réseau Réglage

Activez le contrôle du réseau pour contrôler votre récepteur à l'aide d'applications pour smartphone, d'un système domotique, du service vocal Apple AirPlay ou Amazon Alexa.

9.1) Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande contrôle.



Vous pouvez voir ce qui suit à l'écran.

Network

 9.2) Utilisez △▽ pour sélectionner "Network", puis appuyez sur ENTER.

Network

 9.3) Utilisez △▽ pour sélectionner "Network Control", puis appuyez sur ENTER.

Network Control

9.4) Appuyez sur ENTER, puis utilisez ⊲ ▷ pour le réglage après avoir appuyé à nouveau sur ENTER.

NetCtrl: •Off•

Sélectionnez "NetCtrl" (Network Control) sur "Off" pour réduire la consommation électrique en mode veille. Vous ne pouvez pas allumer votre récepteur à partir de votre smartphone ni utiliser Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS App/Amazon Alexa tant que votre récepteur n'est pas allumé manuellement et qu'il ne se connecte à votre réseau.

NatCtrl:∢Always►

Sélectionnez "NetCtrl" (Network Control) sur "Always" pour contrôler le récepteur depuis votre smartphone, utilisez le service vocal Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS App/Amazon Alexa et maintenez un accès réseau constant. La consommation électrique en veille sera légèrement supérieure.

9.5) Appuyez sur SETUP pour quitter la configuration menu.

3 Téléchargement des applications mobiles

Téléchargez à la fois les applications "HEOS" et "Denon 2016 AVR Remote" pour profiter de toute l'expérience du Home Entertainment. L'application HEOS est nécessaire pour accéder à de la musique en ligne par l'intermédiaire de votre AVR.

HEOS



L'application HEOS vous permet d'explorer, de parcourir et de lire de la musique à partir de services de diffusion en ligne ou depuis votre propre bibliothèque musicale.



Denon 2016 AVR Remote

Contrôlez votre nouvel AVR grâce à la dernière application Denon 2016 AVR Remote. Le contrôle du volume, la sélection du mode audio et le paramétrage avancé sont accessibles du bout du doigt.







amazon appstore

Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez **www.denon.com**
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.

manuals.denon.com/DRA800H/EU/FR/



Manuel en ligne

