



Projecteur Guide d'utilisation

> Nº de modèle VS18244/VS18338/VS18339 Nom de modèle : PX701-4K/PX728-4K/PX748-4K

Merci d'avoir choisi ViewSonic®

En tant que leader mondial de solutions visuelles, ViewSonic[®] se consacre à dépasser les attentes du monde en matière d'évolution technologique, d'innovation et de simplicité. Chez ViewSonic[®], nous pensons que nos produits peuvent avoir un impact positif dans le monde et nous sommes convaincus que le produit ViewSonic[®] que vous avez choisi vous servira correctement.

Une fois de plus, merci d'avoir choisi ViewSonic[®] !

Précautions relatives à la sécurité

Veuillez lire les **Précautions de sécurité** suivantes avant de commencer à utiliser le projecteur.

- Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Lisez tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
- Laissez un espace d'au moins 20" (50 cm) autour du projecteur pour garantir une ventilation appropriée.
- Placez le projecteur dans une zone bien ventilée. Ne placez rien sur le projecteur qui empêche la dissipation thermique.
- Ne placez pas le projecteur sur une surface instable ou irrégulière. Le projecteur peut tomber, causant des blessures physiques ou un dysfonctionnement du projecteur.
- N'utilisez pas le projecteur s'il est incliné à un angle de plus de 10° à gauche ou à droite ou à un angle de plus de 15° vers l'avant ou l'arrière.
- Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur pendant le fonctionnement. L'intensité du faisceau lumineux pourrait entraîner des lésions oculaires.
- Ne bloquez pas l'objectif de projection avec des objets lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement car cela pourrait causer l'échauffement et la déformation des objets, voire causer un incendie.
- N'essayez pas de démonter le projecteur. Les hautes tensions dangereuses présentes à l'intérieur peuvent causer la mort si vous entrez en contact avec les pièces sous tension.
- Lors du déplacement du projecteur veillez à ne pas faire tomber ni cogner le projecteur.
- Ne placez aucun objet lourd sur le projecteur ou les câbles de raccordement.
- Ne faites pas tenir le projecteur sur une extrémité à la verticale. Procéder de la sorte peut causer la chute du projecteur et des blessures physiques ou un dysfonctionnement du projecteur.
- Évitez d'exposer le projecteur à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur soutenues. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) pouvant augmenter la température du projecteur à des niveaux dangereux.
- Ne placez pas de liquides sur le projecteur, ni à proximité. Les liquides reversés dans le projecteur peuvent entraîner une panne. Si le projecteur est mouillé, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez votre centre de service local pour faire réparer le projecteur.

- De l'air chaud et une odeur particulière peuvent s'échapper de la grille de ventilation lorsque le projecteur est sous tension. Il s'agit du fonctionnement normal et non d'un défaut.
- N'essayez jamais de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont une plus large que l'autre. Une fiche du type terre contient 2 broches normales et une troisième pour la terre. La broche large et la troisième broche sont destinées à votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans votre prise, procurez-vous un adaptateur et ne tentez pas de forcer la fiche dans la prise.
- Lors du branchement sur une prise de courant, NE retirez PAS la broche de mise à la terre. Veuillez vous assurer que les broches de mise à la terre ne sont JAMAIS RETIRÉES.
- Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau de la ficher et à l'endroit où il sort du projecteur.
- Dans certains pays, la tension n'est PAS stable. Ce projecteur est conçu pour fonctionner en toute sécurité à une tension comprise entre 100 et 240 V CA, mais une panne peut survenir en cas de coupure de courant ou de surtension de ±10 V. Dans les zones où la tension peut fluctuer ou être coupée, il est conseillé de raccorder votre projecteur à un stabilisateur de puissance, un dispositif de protection contre les surtensions ou un onduleur (UPS).
- Si de la fumée, un bruit anormal ou une odeur inhabituelle sont présents, éteignez immédiatement le projecteur et contactez votre revendeur ou ViewSonic[®]. Il est dangereux de continuer à utiliser le projecteur.
- Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise CA si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Pour tout entretien, veuillez vous adresser à du personnel qualifié.



AVERTISSEMENT : Des radiations optiques potentiellement dangereuses sont émises par ce produit. Comme avec toutes les sources lumineuses, ne regardez pas fixement le faisceau, RG2 IEC 62471-5:2015

> Contenu

Introduction	
Contenu de l'emballage	8
Présentation du produit	9
Projecteur	9
Commandes et fonctions	9
Ports de connexion	
Télécommande	11
Commandes et fonctions	
Portée efficace de la télécommande	
Remplacement des piles de la télécommande	
Configuration initiale	
Choix de l'emplacement	14
Dimensions de projection	15
РХ701-4К	15
Image 16:9 sur un écran 16:9	
Image 16:9 sur un écran 4:3	
PX728-4K/PX748-4K	16
Image 16:9 sur un écran 16:9	
Image 16:9 sur un écran 4:3	
Monter le projecteur	18
Prévention de l'utilisation non autorisée	19
Utiliser la fente de sécurité	19
Utiliser la fonction de mot de passe	20
Définir un mot de passe	
Modification du mot de passe	
Désactivation de la fonction de mot de passe	
Oublier le mot de passe	
Procédure de rappel du mot de passe	
Verrouillage des touches de commande	23

Établir des connexions	24
Connecter l'alimentation	24
Connexion à des sources vidéo/ordinateur	25
Connexion HDMI	25
Connexion du son	25
Fonctionnement	27
Allumer/éteindre le projecteur	27
Mise en marche du projecteur	27
Première activation	27
Arrêt du projecteur	28
Sélection d'une source d'entrée	29
Ajustement de l'image projetée	30
Ajustement de la hauteur et de l'angle de projection du projecteur	30
Réglage automatique de l'image	30
Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image	30
Correction trapézoïdale	
Ajuster les 4 coins	
Masquage de l'image	
Contrôler le projecteur dans un environnement réseau	
Configurer les Parametres de controle reseau	
Fonctions des menus	35
Utilisation du menu à l'écran (OSD)	35
Arborescence du menu à l'écran (OSD)	36
Menu AFFICHAGE	42
Menu IMAGE	45
Menu GESTION DE L'ÉNERGIE	49
Menu DE BASE	51
Menu AVANCÉE	54
Menu SYSTÈME	58
Menu INFORMATIONS	61

Annexe	62
Caractéristiques	62
Dimensions du projecteur	63
Fréquences de fonctionnement	63
HDMI (PC)	63
HDMI (Vidéo)	64
Dépannage	66
Problèmes communs	66
Voyants LED	67
Entretien	68
Précautions générales	68
Nettoyage de l'objectif	68
Nettoyer le boîtier	68
Entreposage du projecteur	68
Clause de non-responsabilité	68
Informations de la source lumineuse	69
Heures de la source lumineuse	69
Augmenter la durée de vie de la source lumineuse	69
Quand remplacer la source lumineuse	
Remplacement de la source lumineuse	

> Introduction

Contenu de l'emballage



REMARQUE : Le cordon d'alimentation et les câbles vidéo inclus dans votre emballage peuvent varier en fonction du pays. Veuillez contacter votre revendeur local pour plus d'informations.

Présentation du produit

Projecteur

Commandes et fonctions



Touche	Description
[()] Alimentation	Bascule le projecteur entre les modes veille et allumé.
[△/□/ᠿ/[〕] Touches Trapèze	Corrige manuellement la déformation des images due à l'angle de projection.
[◀/▶/▲/▼] Gauche/Droite/Haut/Bas	Sélectionne les différentes options et effectue les réglages quand l'affichage des menus à l'écran (OSD) est activé.
Menu/Exit	Active ou désactive l'affichage des menus à l'écran (OSD).
Source	Affiche la barre de sélection de la source d'entrée.
Blank	Masque l'image à l'écran.
Enter	Active l'élément sélectionné dans le menu à l'écran (OSD) quand le menu OSD est activé.
[二] Ajustement des coins	Affiche le menu Ajust. coin.
Color Mode	Affiche la barre de sélection du mode couleur.

Ports de connexion



Port	Description					
[1] AUDIO OUT	Sortie de signal audio.					
[2] HDMI 1	Port HDMI.					
[3] HDMI 2	Port HDMI.					
[4] USB-C	Port USB-C.					
[5] RS-232	Port de commande RS-232.					
[6] 12V OUT	Terminal de sortie 12 V CC.					
[7] USB 5V/1.5A OUT (Service)	Port USB de type A pour l'alimentation.					
[8] RJ-45	Port réseau.					

Télécommande

Commandes et fonctions

PX701-4K



Bouton	Description	
① On/ ()Off	Bascule entre les modes veille	
0 / 0	et allumé.	
СОМР	Non disponible.	
VIDEO	Non disponible.	
HDMI	Sélectionne la source du port	
	HDMI 1 ou HDMI 2 pour	
	l'affichage. Appuyez ce bouton	Eco I
	à nouveau pour basculer entre	[]+(
	les deux (2) ports.	``
Auto Sync	Détermine automatiquement	$\pi 1 - (1)$
	le meilleur paramétrage pour	
	l'image projetée.	LCK (
Source	Affiche la barre de sélection	
	de la source.	Ð
	Corrige manuellement la	
Touches	déformation des images due à	Q
Trapèze	l'angle de projection.	
Enter	Active l'élément du menu OSD	Colo
	sélectionné.	

Bouton	Description
▲Gauche/	Sélectionne les différentes
Droite	options et effectue les
▲Haut/ ▼Bas	réglages nécessaires.
Menu	Active/Désactive l'affichage
	des menus à l'écran (OSD)
	ou retourne au menu OSD
	précédent.
()	Affiche le menu
	INFORMATIONS.
(intronut) Fyit	Quitte et enregistre les
	paramètres de menu.
Asnect	Affiche la barre de sélection
/ Speec	du format.
Freeze	Met en pause l'image
	projetée.
Pattern	Affiche le motif de test
	intégré.
Blank	Masque l'image à l'écran.
Palin (Page	Pilote votre logiciel d'affichage
rgop (rage	(sur un PC connecté)
precedence)/	répondant aux commandes
PgDn (Page	nage précédente/nage
suivante)	suivante (comme Microsoft
	PowerPoint)
	REMAROUE : Uniquement
	disponible
	guand un
	signal d'entrée
	PC est
	sélectionné.
Eco Mode	Sélectionne le mode Eco .
ଏ+ (Volume +)	Augmente le niveau du
	volume.
ଏ– (Volume -)	Diminue le niveau du volume.
🛱 (Muet)	Permet de basculer le son
	entre desactive et active.
	Agrandit la taille de l'image
	projetee.
	Reduit la taille de l'image
	projetee.
Color Mode	Affiche la barre de sélection
	du mode couleur.

PX728-4K / PX748-4K



Bouton	Description
①On/()Off	Bascule entre les modes
	veille et allumé.
СОМР	Non disponible.
HDMI 1	Sélectionne la source du port
	HDMI 1 pour l'affichage.
HDMI 2	Sélectionne la source du port
	HDMI 2 pour l'affichage.
Auto Sync	Détermine automatiquement
	le meilleur paramétrage pour
	l'image projetée.
Source	Affiche la barre de sélection
	de la source.
$[\Box/\Box/]/$	Corrige manuellement la
[]] Touches	déformation des images due
Trapèze	à l'angle de projection.
Enter	Active l'élément du menu
	OSD sélectionné.
🞞 (Ajustement	Affiche le menu Ajust. coin.
des coins)	

Bouton	Description
Gauche/ ►	Sélectionne les différentes
Droite	options et effectue les
▲Haut/ ▼Bas	réglages nécessaires.
Menu	Active/Désactive l'affichage
	des menus à l'écran (OSD)
	ou retourne au menu OSD
	précédent.
i	Affiche le menu
(INFORMATIONS)	INFORMATIONS.
Exit	Quitte et enregistre les
	paramètres de menu.
Aspect	Affiche la barre de sélection
	du format.
Pattern	Affiche le motif de test
	intégré.
Blank	Masque l'image à l'écran.
3D	Affiche le menu 3D.
띠+ (Volume +)	Augmente le niveau du
, ,	volume.
ଏ [–] (Volume -)	Diminue le niveau du
XI /	volume.
🖳 (Muet)	Permet de basculer le son
Prightnoss	Affiche la barre de réglage de
Digitiless	la luminosité
Contraste	Affiche la barre de réglage
contraste	du contraste.
Color Temp	Affiche le menu de sélection
- 1-	de la température de
	couleur.
Gaming	Sélectionne le mode
	Gaming.
Standard	Sélectionne le mode
	Standard.
Sports	Sélectionne le mode Sports .
Eco Mode	Sélectionne le mode Eco .
Movie	Sélectionne le mode
	Film (Rec. 709).
User	Sélectionne le mode
	Mode Util. 1 ou
	Mode Util. 2.

Portée efficace de la télécommande

Pour assurer le bon fonctionnement de la télécommande, suivez les étapes ci-dessous :

- La télécommande doit être maintenue à un angle perpendiculaire de 30° par rapport au(x) capteur(s) à infrarouge du projecteur.
- **2.** La distance entre la télécommande et les capteurs ne doit pas dépasser 8 m (26 pi).

REMARQUE : Reportez-vous à l'illustration sur l'emplacement du/des capteur(s) à infrarouge (IR) de la télécommande.



Remplacement des piles de la télécommande

- 1. Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande en appuyant sur la prise pour les doigts et en le faisant glisser.
- 2. Retirez les piles existantes (si nécessaire) et installez deux piles AAA/LR03.

REMARQUE : Respectez la polarité des piles, comme indiqué.

3. Remettez le couvercle des piles en place en l'alignant sur la base et en le poussant en position.





REMARQUE :

- Évitez de laisser la télécommande et les piles dans une chaleur excessive ou dans un environnement humide.
- Remplacez toujours la pile par une pile du même type ou de type équivalent recommandé par le fabricant.
- Mettez les piles usagées au rebut conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations environnementales en vigueur dans votre région.
- Si les piles sont épuisées ou si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter tout risque de dommage.

Configuration initiale

Cette section fournit des instructions détaillées pour la configuration de votre projecteur.

Choix de l'emplacement

Les préférences personnelles et la disposition de la salle décideront du lieu d'installation. Prenez ce qui suit en considération :

- Taille et position de votre écran.
- Emplacement d'une prise secteur appropriée.
- Emplacement et distance entre le projecteur et les autres appareils.

Le projecteur a été conçu pour être installé dans un des emplacements suivants :

1. Avant

Le projecteur est placé près du sol devant l'écran.



2. Plafond avant

Le projecteur est suspendu à l'envers du plafond devant l'écran.



Le projecteur est suspendu à l'envers du plafond derrière l'écran.

REMARQUE : Un écran de rétroprojection spécial est nécessaire.

4. Arrière

Le projecteur est placé près du sol derrière l'écran.

REMARQUE : Un écran de rétroprojection spécial est nécessaire.





Dimensions de projection

REMARQUE : Consultez « Caractéristiques » à la page 62 pour la résolution d'affichage native de ce projecteur.

• Image 16:9 sur un écran 16:9



• Image 16:9 sur un écran 4:3



REMARQUE : (e) = Écran / (f) = Centre de l'objectif

PX701-4K

Image 16:9 sur un écran 16:9

(a) Ta	ille de	(b) Dis	stance o	de proj	ection	(c) Ha	uteur	(d) Décalage vertical			ical
l'écran		minimum		maxi	maximum		de l'image		minimum ma		mum
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
60	1524	79	1996	86	2195	29	747	35	897	35,3	897
70	1778	92	2328	101	2561	34	872	41	1046	41,2	1046
80	2032	105	2661	115	2927	39	996	47	1195	47,1	1195
90	2286	118	2994	130	3293	44	1121	53	1345	52,9	1345
100	2540	131	3326	144	3659	49	1245	59	1494	58,8	1494
110	2794	144	3659	158	4025	54	1370	65	1644	64,7	1644
120	3048	157	3992	173	4391	59	1494	71	1793	70,6	1793
130	3302	170	4324	187	4757	64	1619	76	1943	76,5	1943
140	3556	183	4657	202	5123	69	1743	82	2092	82,4	2092
150	3810	196	4989	216	5488	74	1868	88	2241	88,2	2241
160	4064	210	5322	230	5854	78	1992	94	2391	94,1	2391
170	4318	223	5655	245	6220	83	2117	100	2540	100,0	2540
180	4572	236	5987	259	6586	88	2241	106	2690	105,9	2690
190	4826	249	6320	274	6952	93	2366	112	2839	111,8	2839
200	5080	262	6653	288	7318	98	2491	118	2989	117,7	2989

Image 16:9 sur un écran 4:3

(a) Ta	ille de	(b) Dis	stance o	de proj	ection	(c) Ha	uteur	(d) Décalage vertica			ical
l'écran		minimum		maximum		de l'image		mini	minimum maxim		mum
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
60	1524	72	1832	79	2015	27	686	32	823	32	823
70	1778	84	2137	93	2351	32	800	38	960	38	960
80	2032	96	2443	106	2687	36	914	43	1097	43	1097
90	2286	108	2748	119	3023	41	1029	49	1234	49	1234
100	2540	120	3053	132	3358	45	1143	54	1372	54	1372
110	2794	132	3358	145	3694	50	1257	59	1509	59	1509
120	3048	144	3664	159	4030	54	1372	65	1646	65	1646
130	3302	156	3969	172	4366	59	1486	70	1783	70	1783
140	3556	168	4274	185	4702	63	1600	76	1920	76	1920
150	3810	180	4580	198	5038	68	1715	81	2057	81	2057
160	4064	192	4885	212	5374	72	1829	86	2195	86	2195
170	4318	204	5190	225	5709	77	1943	92	2332	92	2332
180	4572	216	5496	238	6045	81	2057	97	2469	97	2469
190	4826	228	5801	251	6381	86	2172	103	2606	103	2606
200	5080	240	6106	264	6717	90	2286	108	2743	108	2743

REMARQUE : Une tolérance de 3% s'applique à ces chiffres en raison des variations des composants optiques. Il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avant d'installer définitivement le projecteur.

PX728-4K/PX748-4K

Image 16:9 sur un écran 16:9

(a) Ta	(a) Taille de		(b) Distance de projection			(c) Ha	uteur	(d)	Décala	ge vert	ical
l'écran		minimum		maximum		de l'image		minimum		maxi	mum
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
60	1524	59	1497	77	1946	29	747	35	897	35,3	897
70	1778	69	1746	89	2270	34	872	41	1046	41,2	1046
80	2032	79	1996	102	2595	39	996	47	1195	47,1	1195
90	2286	88	2245	115	2919	44	1121	53	1345	52,9	1345
100	2540	98	2495	128	3243	49	1245	59	1494	58,8	1494
110	2794	108	2744	140	3567	54	1370	65	1644	64,7	1644
120	3048	118	2994	153	3892	59	1494	71	1793	70,6	1793
130	3302	128	3243	166	4216	64	1619	76	1943	76,5	1943
140	3556	138	3493	179	4540	69	1743	82	2092	82,4	2092
150	3810	147	3742	192	4865	74	1868	88	2241	88,2	2241
160	4064	157	3992	204	5189	78	1992	94	2391	94,1	2391
170	4318	167	4241	217	5513	83	2117	100	2540	100,0	2540
180	4572	177	4491	230	5838	88	2241	106	2690	105,9	2690
190	4826	187	4740	243	6162	93	2366	112	2839	111,8	2839
200	5080	196	4989	255	6486	98	2491	118	2989	117,7	2989

(a) Taille de (b) Distance de projection (c) Hauteur (d) Décalage vertical l'écran de l'image minimum minimum maximum maximum po. mm po. mm po. mm po. mm po. mm po. mm

Image 16:9 sur un écran 4:3

REMARQUE : Une tolérance de 3% s'applique à ces chiffres en raison des variations des composants optiques. Il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avant d'installer définitivement le projecteur.

Monter le projecteur

- **REMARQUE :** Si vous achetez un support tiers, veuillez utiliser la taille de vis appropriée. La taille des vis peut varier en fonction de l'épaisseur de la plaque de montage.
- **1.** Pour garantir la sécurité de l'installation, utilisez un support de montage mural ou au plafond ViewSonic[®].
- **2.** Assurez-vous que les vis utilisées pour fixer un support au projecteur répondent aux spécifications suivantes :
 - Type de vis : M4 x 8
 - Longueur maximale de la vis : 8 mm



REMARQUE :

- Évitez d'installer le projecteur près d'une source de chaleur.
- Conservez un espace d'au moins 10 cm entre le plafond et le bas du projecteur.

Prévention de l'utilisation non autorisée

Le projecteur possède plusieurs fonctionnalités de sécurité intégrées pour empêcher le vol, l'accès ou les modifications accidentelles des réglages.

Utiliser la fente de sécurité

Pour éviter que le projecteur ne soit volé, utilisez un dispositif de verrouillage pour fente de sécurité pour le fixer à un objet fixe.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration d'un dispositif de verrouillage pour fente de sécurité :



REMARQUE : La fente de sécurité peut également servir d'ancrage de sécurité si le projecteur est monté au plafond.

Utiliser la fonction de mot de passe

Pour empêcher tout accès ou utilisation non autorisé, le projecteur propose une option de sécurité par mot de passe. Le mot de passe peut être défini via le menu à l'écran (OSD).

REMARQUE : Notez votre mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr.

Définir un mot de passe

- Appuyez Menu pour ouvrir le menu OSD et allez à : SYSTÈME > Param. de sécurité et appuyez Enter.
- Choisissez Verrou alimentation et sélectionnez Activ. en appuyant
 ↓
- 3. Comme illustré ci-contre, les quatre touches fléchées (▲, ▶, ▼, ◄) représentent 4 chiffres (1, 2, 3, 4). Appuyez les touches fléchées pour entrer un mot de passe à six chiffres.



- Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe. Une fois le mot de passe défini, le menu OSD revient à la page Param. de sécurité.
- 5. Appuyez Exit pour quitter le menu OSD.
 - **REMARQUE :** Une fois défini, le mot de passe correct doit être saisi à chaque démarrage du projecteur.

Modification du mot de passe

- Appuyez Menu pour ouvrir le menu OSD et allez à : SYSTÈME > Param. de sécurité > Modifier MP.
- 2. Appuyez Enter, le message « SAISIE MOT DE PASSE ACTUEL » apparaîtra.
- **3.** Entrez l'ancien mot de passe.
 - » S'il est correct, le message « SAISIE NOUVEAU MOT DE PASSE » apparaîtra.
 - » S'il n'est pas correct, un message d'erreur du mot de passe apparaîtra pendant 5 secondes, suivi du message « SAISIE MOT DE PASSE ACTUEL ». Vous pouvez réessayer ou appuyer **Exit** pour annuler.
- 4. Entrez un nouveau mot de passe.
- 5. Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe.
- 6. Pour quitter le menu à l'écran, appuyez Exit.

REMARQUE: Les chiffres saisis s'affichent sous la forme d'astérisques (*).

Désactivation de la fonction de mot de passe

- Appuyez Menu pour ouvrir le menu OSD et allez à : SYSTÈME > Param. de sécurité > Verrou alimentation.
- 2. Appuyez ◀/▶ pour sélectionner Désact.
- **3.** Le message « SAISIE MOT DE PASSE » apparaîtra. Entrez le mot de passe actuel.
 - » S'il est correct, le menu OSD retourne à la page du mot de passe où figure le mot « **Désact.** » au niveau de **Verrou alimentation**.
 - » S'il n'est pas correct, un message d'erreur du mot de passe apparaîtra pendant 5 secondes, suivi du message « SAISIE MOT DE PASSE ACTUEL ».
 Vous pouvez réessayer ou appuyer Exit pour annuler.
 - **REMARQUE :** Veuillez conserver l'ancien mot de passe, car vous en aurez besoin pour réactiver la fonction de mot de passe.

Oublier le mot de passe

Si la fonction de mot de passe est activée, vous serez invité à entrer les six chiffres du mot de passe à chaque mise sous tension du projecteur. Si vous entrez un mot de passe incorrect, le message d'erreur illustré à droite apparaîtra pendant 5 secondes, suivi du message « SAISIE MOT DE PASSE ».



Vous pouvez réessayer ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez utiliser la « Procédure de rappel du mot de passe ».

REMARQUE : Si vous entrez un mot de passe incorrect 5 fois de suite, le projecteur s'éteindra automatiquement pendant une courte période.

Procédure de rappel du mot de passe

- Quand le message « SAISIE MOT DE PASSE ACTUEL » apparaît, maintenez enfoncé Auto Sync pendant 3 secondes. Le projecteur affiche un code à l'écran.
- 2. Notez le numéro et éteignez votre projecteur.
- **3.** Contactez le service d'assistance local pour le déchiffrer. Vous devrez peut-être fournir une preuve d'achat pour garantir que vous êtes autorisé à utiliser le projecteur.



Verrouillage des touches de commande

Avec le verrouillage des touches du projecteur, vous pouvez éviter que les réglages soient modifiés accidentellement (par des enfants, par exemple).

REMARQUE : Lorsque Verr. touches panneau est activé, aucune touche du projecteur ne fonctionnera à l'exception de Alimentation.

- Appuyez Menu pour ouvrir le menu OSD et allez à : SYSTÈME > Verr. touches panneau.
- 2. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner Activ.
- 3. Sélectionnez Oui et appuyez Enter pour confirmer.
- **4.** Pour déverrouiller les touches du panneau, maintenez enfoncé ▶ sur le projecteur pendant 3 secondes.

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser la télécommande pour accéder au menu **SYSTÈME > Verr. touches panneau** et sélectionner **Désact.**

> Établir des connexions

Cette section vous explique comment connecter le projecteur à un autre équipement.

Connecter l'alimentation

- **1.** Connectez le cordon d'alimentation à la prise AC IN située à l'arrière du projecteur.
- 2. Branchez le cordon secteur dans une prise secteur.



REMARQUE : Lors de l'installation du projecteur, incorporez un dispositif de déconnexion facile accessible dans le câblage fixe, ou connectez la prise d'alimentation à une prise secteur facilement accessible à proximité de l'unité. En cas de problème pendant l'utilisation du projecteur, utilisez le dispositif de déconnexion pour interrompre l'alimentation, ou déconnectez la prise d'alimentation.

Connexion à des sources vidéo/ordinateur

Connexion HDMI

Connectez une extrémité d'un câble HDMI au port HDMI de votre appareil vidéo. Ensuite, connectez l'autre extrémité du câble au port **HDMI 1** ou **HDMI 2** de votre projecteur.

Connexion du son

Le projecteur est équipé de haut-parleurs. Cependant, vous pouvez également connecter des haut-parleurs externes au port **AUDIO OUT** du projecteur.

REMARQUE : Le signal de la sortie audio se règle via les paramètres **Volume** et **Muet** du projecteur.

Les illustrations de connexion ci-dessous sont pour référence seulement. Les prises de connexion disponibles sur le projecteur varient selon le modèle de projecteur. Certains câbles ne sont pas fournis avec le projecteur. Vous pouvez vous procurer ces câbles dans les magasins spécialisés en électronique.



PX701-4K

PX728-4K / PX748-4K





> Fonctionnement

Allumer/éteindre le projecteur

Mise en marche du projecteur

- 1. Appuyez le bouton Alimentation pour allumer le projecteur.
- 2. La source lumineuse s'allumera et un « Bip de mise sous/hors tension » sera émis.
- **3.** Le Voyant de l'alimentation clignote en vert, puis reste allumé une fois le projecteur sous tension.

REMARQUE :

- Si le projecteur est encore chaud en raison d'une utilisation précédente, le ventilateur fonctionnera pendant 90 secondes avant d'activer la source lumineuse.
- Pour prolonger la vie de la source lumineuse, lorsque vous allumez le projecteur, attendez au moins cinq (5) minutes avant de l'éteindre.
- **4.** Allumez tous les équipements connectés, p.ex. ordinateur portable, et le projecteur commencera à rechercher une source d'entrée.
 - **REMARQUE :** Si le projecteur détecte une source d'entrée, la barre de sélection de la source apparaît. Si aucune source d'entrée n'est détectée, le message « Aucun signal » apparaîtra.

Première activation

Si le projecteur est activé pour la première fois, sélectionnez la langue du menu OSD en suivant les instructions à l'écran.

Language					
	English Français Deutsch Italiano Español Русский 繁體中文 简体中文 日本語 한국어 Svenska Nederlands	Türkçe Čeština Português પ્રમા Polski suomi suomi لريية Indonesia हिन्दी Tiếng Việt Ελληνικά			
			Return: Menu		

Arrêt du projecteur

 Appuyez sur le bouton Alimentation ou Off et un message de confirmation apparaîtra pour vous inviter à appuyer le bouton d'alimentation ou Off une seconde fois. De plus, vous pouvez appuyer n'importe quel autre bouton pour annuler.

REMARQUE : Si vous n'y répondez pas en quelques secondes après le premier appui, le message disparaîtra.

- 2. Une fois le processus de refroidissement terminé, un
 « Bip de mise sous/hors tension » sera émis.
- **3.** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si vous ne comptez pas utiliser le projecteur pendant longtemps.

REMARQUE :

- Le projecteur ne peut pas être utilisé tant que le cycle de refroidissement n'est pas terminé, et ce, afin de protéger la source lumineuse.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avant que la mise hors tension du projecteur soit totalement terminée.

Sélection d'une source d'entrée

Vous pouvez connecter le projecteur à plusieurs appareils en même temps. Il ne peut toutefois afficher qu'un plein écran à la fois.

Si vous voulez que le projecteur recherche automatiquement la source d'entrée, assurez-vous que la fonction **Recherche auto rapide** dans le menu **SYSTÈME** est **Activ.**



La **Source d'entrée** peut également être sélectionnée manuellement en appuyant une des touches de sélection de source de la télécommande ou en parcourant les sources d'entrée disponibles.



Pour sélectionner manuellement la source d'entrée, procédez comme suit :

- 1. Appuyez Source, et un menu de sélection de la source apparaîtra.
- 2. Appuyez ▲/▼ jusqu'à la sélection du signal souhaité et appuyez Enter.
- **3.** Une fois le signal détecté, les informations concernant la source sélectionnée sont affichées sur l'écran pendant quelques secondes.
 - **REMARQUE :** Si plusieurs appareils sont connectés au projecteur, répétez les étapes 1-2 pour rechercher une autre source.

Ajustement de l'image projetée

Ajustement de la hauteur et de l'angle de projection du projecteur

Le projecteur est pourvu de un (1) pied de réglage. Ajuster le pied changera la hauteur du projecteur et l'angle de projection vertical. Ajustez soigneusement les pieds pour régler précisément la position de l'image projetée.

Réglage automatique de l'image

Parfois, il peut être nécessaire d'améliorer la qualité de l'image. Pour ce faire, appuyez le bouton **Auto Sync** sur la télécommande. En cinq (5) secondes, la fonction de réglage automatique intelligent intégrée règle les valeurs de fréquence et l'horloge pour optimiser la qualité d'image.

Une fois cela fait, les informations sur la source actuelle apparaissent dans le coin supérieur gauche pendant trois (3) secondes.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le signal d'entrée PC D-Sub (RGB analogique/COMPUTER IN) est sélectionné.

Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image

Pour ajuster la taille de l'image projetée comme vous le souhaitez, faites pivoter la molette de zoom.



Pour améliorer la clarté de l'image, faites pivoter la molette de mise au point.





Correction trapézoïdale

Il y a distorsion trapézoïdale lorsque l'image projetée devient un trapézoïde du fait d'une projection inclinée.

Pour corriger ce problème, en plus d'ajuster la hauteur du projecteur, mais pouvez également :

- **1.** Utilisez les touches trapèze sur le projecteur ou la télécommande pour afficher la page de correction trapézoïdale.
- 2. Une fois la page de correction trapézoïdale affichée, appuyez □ pour corriger la distorsion en haut de l'image. Appuyez □ pour corriger la distorsion trapézoïdale en bas de l'image. Appuyez □ pour corriger la distorsion trapézoïdale en bas de l'image. Appuyez □ pour corriger la distorsion trapézoïdale sur le côté droit de l'image. Appuyez □ pour corriger la distorsion trapézoïdale sur le côté gauche de l'image.



PX728-4K / PX748-4K



PX701-4K



Ajuster les 4 coins

Vous pouvez ajuster manuellement la forme et la taille d'une image qui est inégalement rectangulaire sur tous les côtés.

- Pour afficher la page Ajust. coin, vous pouvez procéder d'une des manières suivantes :
 - Appuyez 🎞.
 - Ouvrez le menu OSD et accédez au menu AFFICHAGE > Ajust. coin, puis appuyez Enter. La pageAjust. coin est affichée.
- Utilisez ▲/▼/ ◀ / ▶ pour sélectionner le coin que vous souhaitez régler et appuyez Enter.
- Appuyez
 pour sélectionner une méthode d'ajustement qui correspond à votre besoin et appuyez Enter.
- 4. Comme indiqué sur l'écran (▲/▼ pour l'ajustement d'un angle de 45 degrés ▲/▼/◀/▶ pour l'ajustement d'un angle de 90 degrés), appuyez ▲/▼/◀/▶ pour ajuster sa forme et sa taille. Vous pouvez appuyer Menu ou Exit pour retourner à une étape précédente. Un appui long de 2 secondes sur Enter réinitialisera les réglages sur le coin que vous choisissez.

REMARQUE :

- Ajuster le trapèze réinitialisera les réglages de Ajust. coin.
- Après la modification des réglages de **Ajust. coin**, certains formats ou certaines fréquences ne sont pas disponibles. Quand cela se produit, réinitialisez les réglages sur tous les 4 coins.

Masquage de l'image

Pour attirer l'attention du public sur le présentateur, vous pouvez appuyer **Blank** sur le projecteur ou la télécommande pour masquer l'image à l'écran. Pour restaurer l'image, appuyez sur n'importe quelle touche du projecteur ou de la télécommande.

ATTENTION : Évitez de placer des objets devant l'objectif de projection car ils risqueraient de se déformer en raison de la chaleur ou de provoquer un incendie.





Contrôler le projecteur dans un environnement réseau

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible que pour PX728-4K/PX748-4K. Le projecteur prend en charge le logiciel Crestron[®]. Avec les réglages corrects pour le menu Paramètres de contrôle réseau, vous pouvez gérer le projecteur depuis un ordinateur avec un navigateur Web quand l'ordinateur et le projecteur sont correctement connectés au même réseau local.



Configurer les Paramètres de contrôle réseau

- Si vous êtes dans un environnement DHCP :
- **1.** Prenez un câble RJ45 et connectez une extrémité à la prise d'entrée réseau RJ45 du projecteur et l'autre extrémité au port RJ45.
- 2. Ouvrez le menu OSD et accédez au menu AVANCÉE > Paramètres de contrôle réseau. Appuyez Enter pour afficher la page Paramètres de contrôle réseau. Ou vous pouvez appuyer Network pour ouvrir le menu Paramètres de contrôle réseau directement.
- **3.** Choisissez **Paramètres réseau** et appuyez **4**/**b** pour sélectionner **DHCP ACTIVÉ**.
- **4.** Appuyez ▼ pour choisir **Appliquer** et appuyez **Enter**.
- 5. Veuillez attendre environ 15 à 20 secondes, puis accédez à la page Paramètres réseau à nouveau. Les paramètres Adresse IP du projecteur, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut, Serveur DNS s'afficheront. Notez l'adresse IP affichée à la ligne Adresse IP du projecteur.

REMARQUE :

• Si l'Adresse IP du projecteur n'apparaît toujours pas, contactez votre administrateur réseau.

- Si les câbles RJ45 ne sont pas correctement connectés, les réglages
 Adresse IP du projecteur, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut et
 Serveur DNS afficheront 0.0.0.0. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés et effectuez les procédures ci-dessous à nouveau.
- Si vous n'avez pas besoin de connecter au projecteur en mode veille, réglez Contrôle réseau en veille sur Activ. dans le menu AVANCÉE > Paramètres de contrôle réseau.
- Si vous êtes dans un environnement non-DHCP :
- 1. Répétez les étapes 1-2 ci-dessus.
- 2. Choisissez Paramètres réseau et appuyez ◀/▶ pour sélectionner IP statique.
- Contactez votre administrateur informatique pour des informations sur les paramètres Adresse IP du projecteur, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut, Serveur DNS.
- **4.** Appuyez pour sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier et appuyez **Enter**.
- 5. Appuyez sur
 /▶ pour déplacer le curseur puis appuyez sur ▲/▼ pour entrer la valeur.
- 6. Pour enregistrer les réglages, appuyez Enter. Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, appuyez Exit.
- **7.** Appuyez ▼ pour choisir **Appliquer** et appuyez **Enter**.

REMARQUE :

- Si les câbles RJ45 ne sont pas correctement connectés, les réglages
 Adresse IP du projecteur, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut,
 Serveur DNS afficheront 0.0.0.0. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés et effectuez les procédures ci-dessous à nouveau.
- Si vous souhaitez connecter au projecteur en mode veille, assurez-vous d'avoir sélectionné IP statique et obtenu l'Adresse IP du projecteur, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut, et les informations de Serveur DNS quand le projecteur est sous tension.

> Fonctions des menus

Cette section présente le menu à l'écran (OSD) et ses options.

Utilisation du menu à l'écran (OSD)

REMARQUE : Les captures d'écran OSD dans ce manuel sont à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle. Certains des paramètres OSD suivants peuvent ne pas être disponibles. Veuillez consulter l'OSD actuel de votre projecteur.

Le projecteur offre un menu à l'écran (OSD) permettant d'effectuer différents réglages. Vous pouvez y accéder en appuyant **Menu** sur le projecteur ou la télécommande.

ViewSonic			
	ြို ညြို AFFICHAG	E) <u>î</u>
Format		Auto	
Trapèze Ajust. coin Distorsion Zoom Décalage object	if numérique		
Surbalayage		Désact.	
+ Aucun signal			Quitter : Menu

- Appuyez
 pour sélectionner un menu principal. Puis appuyez Enter ou utilisez ▲/▼ pour accéder à la liste des sous-menus.
- Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'option de menu. Puis appuyez Enter pour afficher son sous-menu ou appuyez ◄/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.
 - **REMARQUE :** Certaines options de sous-menu peuvent avoir un autre sous-menu. Pour accéder à ce sous-menu, appuyez Enter. Utilisez ▲/▼ ou ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.

Arborescence du menu à l'écran (OSD)

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
AFFICHAGE	Format	Auto	
		4:3	
		16:9	
		16:10	
		Natif	
	Trapèze	Trapèze V auto	Désact./Activ.
		Vertical	-40~40
		Horizontal	-40~40
		Rotation	-40~40
	Ajust. coin	Coin sup. Droit	45°/90°
		Coin sup. Gauche	45°/90°
		Coin inf. Droit	45°/90°
		Coin inf. gauche	45°/90°
	Distorsion	Activer	Désact./Activ.
		Méthode de contrôle	OSD
			RS232
		Ajus. distorsion	
		Réinit.	
	Zoom	0,8X ~2,0X	
	Décalage objectif numérique	Vertical	-50~50
		Horizontal	-50~50
	Surbalayage	Désact./1/2/3/4/5	
Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
----------------	----------------	-----------------------	-------------------------------------
IMAGE	Mode couleur	Luminosité max.	
		Sports	
		Standard	
		Jeux	
		Film	
		ISF Day	(Seulement pour
		ISF Night	PX728-4K)
		Mode Util. 1	
		Mode Util. 2	
	Luminosité	0~100	
	Contraste	-50~50	
	Temp. couleurs	9500K/8500K/7500K/650	00K/5500K
		Gain rouge	0~100
		Gain vert	0~100
		Gain bleu	0~100
		Décalage rouge	-50~+50
		Décalage vert	-50~+50
		Décalage bleu	-50~+50
	Avancé	Couleur	-50~50
		Netteté	0~31
		Gamma	1,8/2,0/2,2/2,35/ 2,5/Cubic/sRGB
		Brilliantcolor	Désact./1/2/3/4/ 5/6/7/8/9/10
		Gestion couleur	Couleur primaire
			Nuance
			Saturation
			Gain

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
IMAGE	Mode Silence	Activ.	
		Désact.	
	Réinitialiser	Réinit.	
	réglages couleur	Annul.	
	Mode ISF (Seulement pour PX728-4K)	(Protégé par mot de pass	e)
POWER	Sous tension auto	Signal	Désactiver/HDMI
MANAGEMENT		CEC	Désactiver/Activer
		Mise sous tension directe	Désactiver/Activer
	Énergie intell.	Alim. auto. désact.	Désactiver/10 min/ 20 min/30 min
		Minuteur	Désactiver/30 min/1 h/ 2 h/3 h/4 h/8 h/12 h
		Économie Énergie	Désactiver/Activer
	Alim. USB A	Activ.	
		Désact.	

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
DE BASE	Param. audio	Muet	Désact./Activ.
		Volume audio	0~20
		Bip de mise sous/	Désact./Activ.
		hors tension	
	Minuteur de	Intervalle du minuteur	1~240 m
	présentation	Affichage du minuteur	Toujours/1 min/2 min/ 3 min/Jamais
		Position du minuteur	Coin sup. Gauche/ Coin inf. gauche/ Coin sup. Droit/ Coin inf. Droit
		Mode de calcul du minuteur	Vers l'arrière/ Vers l'avant
		Fonction de rappel sonore	Désact./Activ.
		Début du compte/ Désact.	
	Motif	Désact.	
		Carte test	
	Minuteur d'inactivité	Désactiver/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min	
	Message	Désact.	
		Activ.	
	Écran d'accueil	Noir	
		Bleu	
		ViewSonic	

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
AVANCÉE	Réglages 3D	Mode 3D	Activ./Désact.
	(seulement pour PX728-4K/PX748-4K)	Inverser sync 3D	Désactiver/Inverser
	Paramètres HDMI	Format HDMI	Auto/RGB/YUV
		Portée HDMI	Auto/Optimisé/Normal
	Paramètres de contrôle réseau	Paramètres réseau	DHCP ACTIVÉ/ IP statique
	(Seulement pour	Adresse IP du projecteur	
	PX/20-4N/PX/40-4N)	Masque de sous-réseau	
		Passerelle par défaut	
		Serveur DNS	
		Contrôle réseau en veille	Désact./Activ.
		Appliquer	
	HDR	HDR/HLG	Auto/SDR
		EOTF	Bas/Moy/Haut
	Ultra Fast Input	Inactif	
		Actif	
	Paramètres source lum.	Mode source lum.	Normal/Eco/ Dynamic Eco/ SuperÉco+
		Réinit. heures source lum.	
		Infos heures source lum.	Durée utilisation source lum.
			Normal
			Eco
			Dynamic Eco
			SuperÉco+
			Équivalent heure source lum.
	Réinitialiser réglages	Réinit.	
		Annul.	

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
SYSTÈME	Langue	Sélection multilingue de l	'OSD
	Position du	Sol avant	
	projecteur	Sol arrière	
		Plafond arr.	
		Plafond avant	
	Réglages des menus	Durée d'affichage du menu	5 sec/10 sec/15 sec/ 20 sec/25 sec/30 sec
		Position du menu	Centre/ Coin sup. Gauche/ Coin sup. Droit/ Coin inf. gauche/ Coin inf. Droit
	Mode Haute altitude	Désact.	
		Activ.	
	Recherche auto	Désact.	
	rapide	Activ.	
	Param. de sécurité	Modifier MP	
		Verrou alimentation	Désact./Activ.
	Verr. touches panneau	Désact.	
		Activ.	
	Code de télécommande	1/2/3/4/5/6/7/8	
	Méthode de	RS-232	
	contrôle	USB	
	Débit en bauds	2400/4800/9600/14400/ 38400/57600/115200	19200/
INFORMATIONS	Source		
	Mode couleur		
	Résolution		
	Système de couleurs		
	Adresse IP	(Seulement pour PX728-4	1K/PX748-4K)
	Adresse MAC		
	Version micrologiciel		
	Ultra Fast Input		
Γ	S/N		

Menu AFFICHAGE

- 1. Appuyez le bouton Menu pour afficher le menu à l'écran (OSD).
- 2. Appuyez
 /▶ pour sélectionner le menu AFFICHAGE. Puis appuyez Enter ou utilisez ▲/▼ pour accéder au menu AFFICHAGE.

ViewSonic							
	Ş	ل مراجع	୍ରିମ୍ FICHAG	ie E	Y	ĺ	
Format				Auto			
Trapèze							
Ajust. co	in						
Distorsio	n						
Zoom							
Décalage	objectif	numérique	;				
Surbalay	age			Désact.			
🕂 Aucun sign	al					Quitter : Me	enu

- 3. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'option de menu. Puis appuyez Enter pour afficher son sous-menu ou appuyez ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.
 - **REMARQUE :** Certaines options de sous-menu peuvent avoir un autre sous-menu. Pour accéder à ce sous-menu, appuyez Enter. Utilisez ▲/▼ ou ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.

Option de menu	Description
Format	<u>Auto</u> Met une image à l'échelle proportionnellement pour qu'elle soit adaptée à la résolution native dans sa largeur horizontale. Cette option est recommandée pour les images qui ne sont pas en 4:3 ou 16:9 et si vous souhaitez tirer parti au maximum de l'écran sans modifier le rapport hauteur/largeur de l'image.
	<u>4:3</u> Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format 4:3. Cette option est recommandée pour les images 4:3, telles que les images des écrans d'ordinateur, des téléviseurs à définition standard et des DVD avec un format 4:3, ce qui permet de conserver le format lors de l'affichage.
	16:9 Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format 16:9. Cette option est recommandée pour les images auxquelles le format 16:9 est déjà appliqué, telles que les images des téléviseurs haute définition, ce qui permet de conserver le format lors de l'affichage. 16:10
	Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 16:10. Cette option est recommandée pour les images auxquelles le format 16:10 est déjà appliqué, ce qui permet de conserver le format lors de l'affichage.
	Projette une image selon sa résolution d'origine et la redimensionne pour être adaptée à la zone d'affichage. Pour les signaux d'entrée avec de plus faibles résolutions, l'image projetée sera affichée dans sa taille originale.
Trapèze	Ajuste la distorsion trapézoïdale lorsque l'image projetée devient un trapézoïde du fait d'une projection inclinée.
Ajust. coin	Ajuste manuellement la forme et la taille d'une image qui est inégalement rectangulaire sur tous les côtés.

Option de menu	Description
Distorsion	La fonction permet de configurer la distorsion géométrique des images du projecteur lorsque les images sont projetées sur des écrans qui présentent une surface irrégulière telle qu'un cylindre, une forme sphérique, etc.
	Trapèze et Ajust. coin ne seront pas disponibles quandDistorsion est activé.
	<u>Méthode de contrôle</u> Permet de sélectionner une méthode de contrôle privilégiée pour l'ajustement de la distorsion.
	Ajus. distorsion Cette fonction est disponible quand Activ. est sélectionné dans le menu Distorsion > Activer et OSD est sélectionné dans le menu Distorsion > Méthode de contrôle.
	 Utilisez ▲/▼/◀ / ▶ pour déplacer le curseur sur le point que vous souhaitez ajuster.
	 Appuyez Enter pour accéder au mode d'ajustement. Utilisez ▲/▼/◀ / ▶ pour déplacer le point par les coordonnées x et y.
	 Appuyez Menu pour quitter le mode d'ajustement. Répétez les étapes 1 à 4 pour ajuster un autre point jusqu'à ce que vous soyez satisfait de l'image projetée.
	6. Appuyez Menu/Exit pour quitter la fonction.
	Rétablit les paramètres du menu Distorsion aux valeurs par défaut de l'usine.
Zoom	Agrandit l'image projetée et vous permet de naviguer dans l'image.
Décalage objectif numérique	Le décalage d'objectif numérique est un outil qui aide à aligner correctement l'image du projecteur avec l'écran du projecteur lorsque le zoom numérique est ajusté à moins de 1,0x, ce qui facilite grandement le montage ou le positionnement correct d'un projecteur pour une installation optimale. Les projecteurs avec décalage d'objectif numérique ont la possibilité de déplacer l'image projetée vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour faciliter le placement ou l'installation à différentes hauteurs et largeurs. Vous pouvez ajuster le décalage vertical ou horizontal de l'objectif de +/- 50 pixels.
Surbalayage	Ajuste le taux de surbalayage de 0 à 5. REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal d'entrée vidéo composite ou HDML est sélectionné

Menu IMAGE

- 1. Appuyez le bouton Menu pour afficher le menu à l'écran (OSD).
- 2. Appuyez
 ✓ pour sélectionner le menu IMAGE. Puis appuyez Enter ou utilisez
 ▲/▼ pour accéder au menu IMAGE.

ViewSonic	
IMAGE	E C
Mode couleur	Standard
Luminosité	
Contraste	
Temp. couleurs	6500K
Avancé	
Mode Silence	Désact.
Réinitialiser réglages couleur	
Aucun signal	Quitter : Menu

- 3. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'option de menu. Puis appuyez Enter pour afficher son sous-menu ou appuyez ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.
 - **REMARQUE :** Certaines options de sous-menu peuvent avoir un autre sous-menu. Pour accéder à ce sous-menu, appuyez Enter. Utilisez ▲/▼ ou ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.

Option de menu	Description
Mode couleur	<u>Luminosité max.</u> Optimise la luminosité de l'image projetée. Ce mode est adapté aux environnements où une grande luminosité est requise, comme les pièces bien éclairées.
	<u>Sports</u> Conçu pour regarder des sports dans des environnements bien éclairés.
	<u>Standard</u> Conçu pour des circonstances normales dans un environnement en lumière du jour.
	<u>Jeux</u> Convient pour jouer aux jeux vidéo dans un salon lumineux. <u>Film</u>
	Pour les films et clips vidéo hauts en couleur issus d'appareils photos ou de vidéos numériques par l'intermédiaire de l'entrée du PC, pour un meilleur affichage dans les environnements obscurs (peu éclairés).
	<u>ISF Day/ISF Night</u> Disponible uniquement quand Mode ISE est Activé
	Mode Util. 1/Mode Util. 2
	Rappelle les paramètres personnalisés. Après que Mode Util. 1/ Mode Util. 2 est sélectionné, certains des sous-menus sous le menu IMAGE peuvent être ajustés, selon la source d'entrée que vous avez sélectionnée.
Luminosité	Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse.
	Ajustez cette option pour
	l'image restent poires et
	que les détails des zones
	sombres restent visibles.
Contraste	Utilisez ceci pour configurer le niveau de blanc après
	Luminosité.

Option de menu	Description
Temp. couleurs	Plusieurs réglages prédéfinis de température des couleurs sont disponibles (<u>9500K</u> , <u>8500K</u> , <u>7500K</u> , <u>6500K</u> , <u>5500K</u>). Les réglages disponibles peuvent varier selon les préférences personnelles.
	Pour définir une température de couleur personnalisée, vous pouvez ajuster les éléments suivants :
	Gain rouge/Gain vert/Gain bleu
	Décalage rouge/Décalage vert/Décalage bleu
	Ajuste le niveau de luminosité des rouges, verts et bleus.
Avancé	<u>Couleur</u> Une valeur inférieure donne des couleurs moins saturées. Si le réglage est trop élevé, les couleurs seront trop vives et irréalistes. <u>Netteté</u> Une valeur plus élevée rend l'image plus nette, alors qu'une valeur plus faible l'adoucit.
	<u>Gamma</u> Gamma fait référence au niveau de luminosité des niveaux de gris du projecteur.
	Cette fonction utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des améliorations au niveau du système pour permettre une luminosité plus élevée tout en offrant des couleurs plus vraies et plus éclatantes dans l'image projetée. Elle permet une augmentation de luminosité de plus 50% dans les images en demi-teintes qui sont communes dans les scènes vidéo et naturelles, pour que le projecteur reproduise les images en couleurs réalistes et vraies. Si vous préférez des images avec cette qualité, sélectionnez un niveau adapté à vos besoins.
Avancé	Noise Reduction Cette fonction réduit le bruit électrique de l'image causé par différents lecteurs média. Plus la valeur est élevée, plus le bruit est faible. (Non disponible lorsque le signal d'entrée est HDMI.) <u>Gestion couleur</u>
	La gestion des couleurs ne devrait être considérée que dans les installations permanentes avec des niveaux d'éclairage contrôlés, telles que les salles de conseil, les amphithéâtres ou les salles de cinéma à la maison. La gestion des couleurs fournit un ajustement précis des couleurs pour permettre une meilleure reproduction des couleurs. Sélectionnez d'abord Couleur primaire et ajustez ses plage/valeurs dans Nuance, Saturation et Gain.

Option de menu	Description
Mode Silence	Réduit le bruit acoustique. C'est adapté si vous avez besoin de regarder des films qui nécessite un environnement ultra- silencieux pour que vous ne soyez pas dérangé par le bruit du projecteur. Lorsque ce mode est sélectionné, XPR sera désactivé (l'image projetée passera automatiquement à une résolution de 1080p), Mode source lum. passera à Eco et certaines fonctions pourraient ne pas être disponibles.
Réinitialiser réglages couleur	Rétablit les réglages d'image actuels aux réglages par défaut.
Mode ISF (Seulement pour PX728-4K)	Le menu ISF calibration est protégé par mot de passe et seulement accessible par des calibreurs ISF agréés. La ISF (Imaging Science Foundation) a développé des standards reconnus par l'industrie, produits avec soin pour une performance vidéo optimale et a mis en place un programme de formation pour les techniciens et les installateurs pour utiliser ces standards pour obtenir une qualité d'image optimale des périphériques d'affichage certifiés ISF. Nous recommandons donc que la configuration et le calibrage soit effectués par un technicien d'installation certifié ISF. REMARQUE : • Le mot de passe par défaut est : ▲, ▼, ▲, ▼, ◀, ▶. • Pour plus d'informations, veuillez visiter www. imagingscience.com ou contactez le revendeur chez lequel vous avez acheté le projecteur.

Menu GESTION DE L'ÉNERGIE

- 1. Appuyez le bouton Menu pour afficher le menu à l'écran (OSD).
- 2. Appuyez ◀/▶ pour sélectionner le menu GESTION DE L'ÉNERGIE. Puis appuyez Enter ou utilisez ▲/▼ pour accéder au menu GESTION DE L'ÉNERGIE.

View	Sonic							_
		©)	GESTIO	ری N DE L'É	(다) NERGIE	Y	î	
	Sous tensi Énergie int	ion aut tell. A	Ö		Activ			
					Λυιι.			
	HDMI						Quitter :	Menu

- 3. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'option de menu. Puis appuyez Enter pour afficher son sous-menu ou appuyez ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.
 - **REMARQUE :** Certaines options de sous-menu peuvent avoir un autre sous-menu. Pour accéder à ce sous-menu, appuyez Enter. Utilisez ▲/▼ ou ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.

Option de menu	Description
Sous tension auto	Signal Sélectionner VGA/HDMI permet au projecteur de s'allumer automatiquement lorsque le signal VGA/HDMI est transmis via le câble VGA/HDMI. Vous pouvez également sélectionner Tous et le projecteur s'allumera automatiquement après avoir reçu un signal VGA ou HDMI. <u>CEC</u>
	Ce projecteur prend en charge la fonction CEC (Consumer Electronics Control) pour une mise sous/hors tension synchronisée via la connexion HDMI. Autrement dit, si un appareil qui prend également en charge la fonction CEC est connecté à l'entrée HDMI du projecteur, lorsque le projecteur est éteint, l'appareil connecté sera également éteint automatiquement. Lorsque l'appareil connecté est allumé, le projecteur s'allumera automatiquement. REMARQUE :
	 Pour que la fonction CEC fonctionne correctement, assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à l'entrée HDMI du projecteur via un câble HDMI, et que sa fonction CEC est activée. Selon l'appareil connecté, la fonction CEC peut ne pas fonctionner.
	<u>Mise sous tension directe</u> Permet au projecteur de s'allumer automatiquement lorsqu'il est alimenté par le cordon d'alimentation.
Énergie intell.	<u>Alim. auto. désact.</u> Permet au projecteur de s'éteindre automatiquement après un certain temps une fois qu'aucune source d'entrée n'est détectée pour éviter une utilisation inutile de la source lumineuse. <u>Minuteur</u>
	Permet au projecteur de s'éteindre automatiquement après un certain temps pour éviter une utilisation inutile de la source lumineuse.
	<u>Économie Énergie</u> Réduit la consommation si aucune source d'entrée n'est détectée. Quand Activer est sélectionné, la source lumineuse du projecteur passera en mode SuperÉco+ après qu'aucun signal n'est détecté pendant cinq (5) minutes. Cela aidera également à éviter tout gaspillage inutile de la vie de la source lumineuse.
Alim. USB A	Quand Activ., le port USB de type A peut fournir l'alimentation, et le Méthode de contrôle basculera automatiquement sur RS-232.

Menu DE BASE

- 1. Appuyez le bouton Menu pour afficher le menu à l'écran (OSD).
- 2. Appuyez
 ✓ pour sélectionner le menu DE BASE. Puis appuyez Enter ou utilisez
 ▲/▼ pour accéder au menu DE BASE.

View	Sonic							
	÷	Ø	Ĩ	DE BASE	£\$	Y	Ĵ	
	Param. a	udio						ý.
	Minuteur	de prése	ntation					
	Motif				Désact			
	Minuteur	d'inactiv	ité		Désact	iver		
	Message				Activ.			
	Écran d'a	accueil			Noir			
-> -	Aucun sign	al					Quitter :	Menu

- 3. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'option de menu. Puis appuyez Enter pour afficher son sous-menu ou appuyez ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.
 - **REMARQUE :** Certaines options de sous-menu peuvent avoir un autre sous-menu. Pour accéder à ce sous-menu, appuyez Enter. Utilisez ▲/▼ ou ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.

Option de menu	Description
Param. audio	<u>Muet</u> Sélectionnez Activ. pour désactiver temporairement le haut-parleur interne du projecteur ou le volume sorti depuis la prise de sortie audio. <u>Volume audio</u> Ajuste le volume du haut-parleur interne du projecteur ou le volume sorti depuis la prise de sortie audio. <u>Bip de mise sous/hors tension</u> Active/désactive la sonnerie pendant les processus de démarrage et d'arrêt.
Minuteur de présentation	Le minuteur de présentation permet d'indiquer à l'écran la durée d'une présentation afin de vous permettre de mieux gérer votre temps.
	Intervalle du minuteur Définit la durée. Si le minuteur est déjà activé, il redémarrera à chaque fois que vous redéfinissez Intervalle du minuteur.
	 <u>Affichage du minuteur</u> Vous permet de décider si vous souhaitez que le minuteur s'affiche à l'écran pour une des périodes suivantes : » Toujours : Affiche le minuteur à l'écran pendant toute la durée de la présentation.
	» 1 min/2 min/3 min : Affiche le minuteur à l'écran durant la dernière ou les 2 ou 3 dernières minute(s).
	 » Jamais : Masque le minuteur pendant toute la durée de la présentation.
	<u>Position du minuteur</u> Définit la position du minuteur.
	<u>Mode de calcul du minuteur</u> Définit la direction de comptage souhaitée entre : » Vers l'arrière : Décroit en comptant à rebours de l'heure prédéfinie à 0.
	» Vers l'avant : Avance en augmentant de 0 à l'heure prédéfinie.
	<u>Fonction de rappel sonore</u> Vous permet de décider si vous souhaitez activer le rappel sonore. Une fois activé, un double bip sera entendu aux 30 dernières secondes vers l'arrière ou l'avant, et un triple bip sera émis lorsque le minuteur expire.
	<u>Début du compte/Désact.</u> Sélectionnez Début du compte pour activer le minuteur. Sélectionnez Désact. pour l'annuler.
Motif	Permet d'ajuster la taille et la mise au point de l'image et de vérifier la distorsion de l'image projetée.

Option de menu	Description
Minuteur d'inactivité	Permet au projecteur de renvoyer automatiquement l'image après un certain temps lorsqu'aucune action n'est effectuée sur l'écran vide. Pour afficher l'écran vide, appuyez Blank sur le projecteur ou la télécommande. REMARQUE : Évitez de placer des objets devant l'objectif de projection car ils risqueraient de se déformer en raison de la chaleur ou de provoguer un incendie.
Message	Active ou désactive les messages de rappel.
Écran d'accueil	Sélectionne le logo à afficher lors de la phase de démarrage du projecteur.

Menu AVANCÉE

- 1. Appuyez le bouton Menu pour afficher le menu à l'écran (OSD).
- 2. Appuyez **1**/**b** pour sélectionner le menu **AVANCÉE**. Puis appuyez **Enter** ou
 - utilisez **A/** pour accéder au menu **AVANCÉE**.

View	Sonic						
		Ø	Ĩ	ریک AVANCÉ	***	Y	Ĵ
	Paramè	tres HDM	I				
	HDR						
	Ultra Fa	ist Input					
	Paramè	tres sour	ce lum.				
	Réinitia	liser régla	ages				
+ (ب	IDMI						Quitter : Menu

- 3. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'option de menu. Puis appuyez Enter pour afficher son sous-menu ou appuyez ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.
 - **REMARQUE :** Certaines options de sous-menu peuvent avoir un autre sous-menu. Pour accéder à ce sous-menu, appuyez Enter. Utilisez ▲/▼ ou ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.

Option de menu	Description
Réglages 3D (seulement pour PX728-4K/PX748-4K)	Ce projecteur comporte une fonction 3D qui vous permet d'apprécier les films, les vidéos et les événements sportifs en 3D, d'une manière plus réaliste en présentant la profondeur des images. Une paire de lunettes 3D est nécessaire pour voir les images en 3D. <u>Mode 3D</u> Active ou désactive la fonction 3D.
	REMARQUE : Quand la fonction 3D Sync est activée :
	 Le niveau de luminosité de l'image projetée diminuera. Le Mode couleur, le Mode source lum., le Zoom et le Surbalayage ne peuvent pas être ajustés.
	<u>Inverser sync 3D</u> Lorsque vous constatez l'inversion de la profondeur de l'image, activez cette fonction pour corriger le problème.
Paramètres HDMI	 <u>Format HDMI</u> Sélectionnez un espace de couleur approprié en fonction du paramètre d'espace de couleur de l'appareil de sortie sélectionné. » Auto : Règle le projecteur pour détecter la configuration de l'espace de couleur du signal d'entrée automatiquement. » RGB : Définit l'espace de couleur sur RVB. » YUV : Définit l'espace de couleur sur YUV.
	 <u>Portée HDMI</u> Sélectionnez une plage de couleur HDMI approprié en fonction du paramètre de plage de couleur de l'appareil de sortie sélectionné. » Auto : Règle le projecteur pour détecter la plage HDMI du signal d'entrée automatiquement. » Optimisé : Définit la plage de couleur HDMI sur 0 - 255. » Normal : Définit la plage de couleur HDMI sur 16 - 235.
HDR	HDR/HLG Le projecteur prend en charge les sources d'imagerie HDR/ HLG. Il peut détecter automatiquement la gamme dynamique de la source et optimiser les paramètres de couleur et gamma de l'image pour reproduire le contenu dans de nombreuses conditions lumineuses. Vous pouvez également sélectionner SDR. <u>EOTF</u> Le projecteur peut ajuster automatiquement les niveaux de luminosité de votre image en fonction de la source d'entrée. Normalement, le réglage par défaut « Moy » est recommandé. Si la luminosité de l'image projetée est sombre, veuillez utiliser « Bas ». Lorsque vous donnez la priorité à la propriété de gradation. veuillez utiliser « Haut ».

Option de menu	Description					
Ultra Fast Input	La fonction Ultra Fast Input vous aide à livrer les commandes exactement quand vous le souhaitez sans délai, ce qui vous donne un avantage concurrentiel lors des jeux et améliore l'expérience de jeu globale du projecteur. Lorsque cette option est activée, les réglages suivants reviennent aux valeurs par défaut de l'usine : Distorsion, Trapèze, Ajust. coin, Décalage objectif numérique, Zoom. REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal d'entrée natif est sélectionné					
Paramètres de contrôle réseau (seulement pour PX728-4K/PX748-4K)	 <u>Paramètres réseau</u> » DHCP ACTIVÉ : Sélectionnez ceci si vous êtes dans un environnement DHCP et les paramètres Adresse IP du projecteur, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut, Serveur DNS seront automatiquement récupérés. » IP statique : Sélectionnez ceci si vous êtes dans un environnement non-DHCP et apportez des ajustements aux 					
	Adresse IP du projecteur Masque de sous-réseau Passerelle par défaut Serveur DNS Contrôle réseau en veille Permet au projecteur de fo veille. Appliquer Valide les paramètres.	Disponible uniquement quand <u>Paramètres réseau</u> est défini sur IP statique. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner une colonne et utilisez ▲/▼ pour ajuster la valeur. urnir la fonction réseau en mode				

Option de menu	Description
Paramètres source lum.	 Mode source lum. » Normal : Fournit la pleine luminosité de la source lumineuse. » Eco : Réduit la consommation de la source lumineuse de 30% et réduit la luminosité pour prolonger la durée de vie de la source lumineuse et diminuer le bruit du ventilateur. » Dynamic Eco : Réduit la consommation de la source lumineuse jusqu'à 65% selon le niveau de luminosité du contenu. » SuperÉco+: Réduit la consommation de la source lumineuse de 60% et réduit la luminosité pour prolonger la durée de vie de la source lumineuse de 60% et réduit la luminosité pour prolonger la durée de vie de la source lumineuse et diminuer le bruit du ventilateur.
	 REMARQUE : Pour contrôler la température de la source lumineuse, le mode Eco sera activé pendant 10 minutes toutes les 4 heures lorsque le Mode source lum. est réglé sur SuperÉco+. REMARQUE : Mode couleur et Réinitialiser réglages couleur ne seront pas disponibles quand le Mode source lum. est réglé sur SuperÉco+.
	<u>Réinit. heures source lum.</u> Réinitialise le minuteur de la source lumineuse après l'installation d'une nouvelle source lumineuse. Pour changer la source lumineuse, veuillez contacter un technicien de service qualifié.
	 Intos heures source lum. » Durée utilisation source lum. : Affiche le nombre d'heures d'utilisation de la source lumineuse. » Équivalent heure source lum. : Affiche la durée de vie globale de la source lumineuse. La méthode de calcul de l'équivalent
	heures source lumineuse. La methode de calcul de l'équivalent heures source lumineuse est la suivante : PX701-4K : (Équivalent) heures de la source lumineuse totales = 3,34 x (heures d'utilisation en mode Normal) + 2 x (heures d'utilisation en mode Eco) + 1,34 x (heures d'utilisation en mode Dynamic Eco) + 1 x (heures d'utilisation en mode SuperÉco+) PX728-4K /PX748-4K ·
	(Équivalent) heures de la source lumineuse totales = 5 x (heures d'utilisation en mode Normal) + 2 x (heures d'utilisation en mode Eco) + 2,5 x (heures d'utilisation en mode Dynamic Eco) + 1 x (heures d'utilisation en mode SuperÉco+)
Réinitialiser réglages	Rétablit les paramètres par défaut. Lors de l'utilisation de Réinitialiser réglages, les réglages suivants sont conservés : Zoom, Trapèze, Ajust. coin, Langue, Position du projecteur, Alim. USB A, Mode Haute altitude, Param. de sécurité, Code de télécommande, Méthode de contrôle et Débit en bauds.

Menu SYSTÈME

- 1. Appuyez le bouton Menu pour afficher le menu à l'écran (OSD).
- 2. Appuyez **4**/**>** pour sélectionner le menu **SYSTÈME**. Puis appuyez **Enter** ou
 - utilisez ▲/▼ pour accéder au menu SYSTÈME.

View	Sonic							
		©	ſ	ि SYSTÈME	ξ‡}	۴	ĩ	
	Langue							
	Position d	u project	eur		Solava	ant		
	Réglages	des menu	IS					
	Mode Haute altitude				Désact.			
	Recherche auto rapide				Désact.			
	Param. de sécurité							
	Verr. touc	hes panr	ieau		Désact.			
	Code de télécommande				8			
	Méthode de contrôle			RS-232				
	Débit en b	auds			115200			
ب و	Aucun signa						Quitter :	Menu

3. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'option de menu. Puis appuyez Enter pour afficher son sous-menu ou appuyez ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.

REMARQUE : Certaines options de sous-menu peuvent avoir un autre sous-menu. Pour accéder à ce sous-menu, appuyez Enter. Utilisez ▲/▼ ou ◀/▶ pour ajuster/sélectionner le réglage.

Option de menu	Description
Langue	Définit la langue du menu à l'écran (OSD).
Position du projecteur	Sélectionne une position appropriée pour le projecteur.
Réglages des menus	<u>Durée d'affichage du menu</u> Détermine le temps d'attente avant la désactivation du menu OSD après votre dernière interaction. <u>Position du menu</u> Définit la position du menu OSD.
Mode Haute altitude	Il est recommandé d'utiliser le Mode Haute altitude lorsque votre environnement est entre 1500 m et 3000 m au-dessus du niveau de la mer, et à une température ambiante entre 5°C et 25°C. REMARQUE :
	 N'utilisez pas le Mode Haute altitude si votre altitude est entre 0 m et 1499 m et la température est entre 5°C et 35°C. Si vous le faites, le projecteur sera trop refroidi. L'utilisation du « Mode Haute altitude » peut générer plus de bruit de fonctionnement car la vitesse du ventilateur sera augmentée afin d'améliorer le refroidissement et les performances.
Recherche auto rapide	Permet au projecteur de rechercher automatiquement les signaux.
Param. de sécurité	Voir « Utiliser la fonction de mot de passe » à la page 20.
Verr. touches panneau	Verrouille les touches de commande sur le projecteur.
Code de télécommande	Définit le code de la télécommande pour ce projecteur (entre 1 et 8). Lorsque plusieurs projecteurs adjacents sont en opération en même temps, permuter les codes peut éviter les interférences provenant d'autres télécommandes. Après que le code de la télécommande est défini, passez au même ID pour que la télécommande contrôle ce projecteur. Pour permuter le code pour la télécommande, appuyez ID set et le bouton numérique correspondant au code de contrôle de la télécommande en même temps pendant 5 secondes ou plus. Le code initial est réglé sur 1. Lorsque le code est permuté sur 8, la télécommande peut contrôler tous les projecteurs. REMARQUE : Si des codes différents sont réglés sur le projecteur et la télécommande, il n'y aura pas de réponse de la télécommande. Quand cela se produit, un message apparaît pour vous rappeler de changer le code de la télécommande.
Méthode de contrôle	Vous permet de sélectionner un port de contrôle préféré : via le port RS-232 ou le port USB. Lors de la sélection de USB, Alim. USB A sera permuté sur Désact. automatiquement.

Option de menu	Description
Débit en bauds	Sélectionne un taux en baud qui est identique avec celui de votre ordinateur pour pouvoir connecter le projecteur en utilisant un câble RS-232 approprié et contrôlez le projecteur
	avec des commandes RS-232.

Menu INFORMATIONS

- 1. Appuyez le bouton Menu pour afficher le menu à l'écran (OSD).
- 2. Appuyez ◀/▶ pour sélectionner le menu INFORMATIONS et afficher ses contenus.

ViewSonic	:					
	Ø		のRMATIO	біў SNC	Y	1 1
Sourc Mode	e couleur ution					
Systè	me de coule	urs				
Versi	Version micrologiciel			V1.00 -1	12	
Ultral	Fast Input					
S/N				W4Q11	2234567	
- НDМІ						Quitter : Menu

Option de menu	Description
Source	Indique l'entrée actuelle du signal.
Mode couleur	Indique le mode sélectionné dans le menu IMAGE.
Résolution	Indique la résolution native de la source d'entrée.
Système de couleurs	Indique le format du système d'entrée.
Adresse IP (seulement pour PX728-4K/PX748-4K)	Affiche l'adresse IP de votre projecteur.
Adresse MAC (seulement pour PX728-4K/PX748-4K)	Affiche l'adresse MAC de votre projecteur.
Version micrologiciel	Affiche la version actuelle du micrologiciel.
Ultra Fast Input	Indique si la fonction est activée ou non.
S/N	Affiche le numéro de série de ce projecteur.



Caractéristiques

Élément	Catégorie	Caractéristiques			
		РХ701-4К	PX728-4K	РХ748-4К	
Projecteur	Туре	Lampe DLP			
	Taille d'affichage	60" à 200"			
	Luminosité	3.200 ANSI	2.000 ANSI	4.000 ANSI	
	(Lumens)				
	Rapport de	1,50~1,65 1,127 à 1,46 (95" ±3% à		(95" ±3% à	
	projection	(95"±3% à 3,16m)	2,37m)		
	Objectif	1,1x±2% Zoom optique	1,3x±2% Zoo	m optique	
	Type de source Iumineuse	UHP 203W E20.7i	UHP 240W E2	20.7i	
	Système d'affichage	DMD 1 puce			
Signal d'entrée	VGA	$f_h : 15 à 129KHz, f_v :48 à 120Hz,Taux de pixel : 170MHz$			
	HDMI	f, : 15 à 129KHz, f, :23 à 120Hz,			
		Taux de pixel : 170MHz			
Résolution	Natif	3840 x 2160			
Adaptateur secteur ¹	Tension d'entrée	CA 100-240V, 50/6	0 Hz (commut	ation auto)	
Conditions de	Température	0°C à 40°C (32°F à 104°F)			
fonctionnement	Humidité	0% à 90% (sans condensation)			
	Altitude	0 à 1499 m à 5°C à	35°C		
		1500 à 3000 m à 5°	°C à 25°C		
Conditions de	Température	-20°C à 60°C (sans	condensation)		
stockage	Humidité	0% à 90% (sans cor	ndensation)		
	Altitude	0 à 1.219 m à -20°0	Cà 30°C		
Dimensions	Physique (L x H x P)	312 x 108,37 x 221,8 mm (12,3" x 4,3" >		(4,3" x 8,7")	
Poids	Physique	3,7 kg (8,16 lb)	2,6 kg (5,73 ll	b)	
Modes	Activ. ²	260W (Typique)	??	??	
d'économie d'énergie	Désact.	< 0,5W (Veille)			

¹Veuillez utiliser l'adaptateur secteur de ViewSonic[®] ou une source autorisée uniquement. ² La condition de test est conforme aux normes EEI.

Dimensions du projecteur

312 mm (L) x 108 mm (H) x 222 mm (P)



Fréquences de fonctionnement

HDMI (PC)

Résolution	Mode	Fréquence de	Fréquence H	Horloge	Sync 3D*
		rafraîchissement (Hz)	(kHz)	(MHz)	Trame séquentiel.
640 x 480	VGA_60	59,94	31,469	25,175	Ø
	VGA_72	72,809	37,861	31,5	
	VGA_75	75	37,5	31,5	
	VGA_85	85,008	43,269	36	
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221	
800 x 600	SVGA_60	60,317	37,879	40	Ø
	SVGA_72	72,188	48,077	50	
	SVGA_75	75	46,875	49,5	
	SVGA_85	85,061	53,674	56,25	
	SVGA_120 (Reduce Blanking)	119,854	77,425	83	Ø
1024 x 768	XGA_60	60,004	48,363	65	Ø
	XGA_70	70,069	56,476	75	
	XGA_75	75,029	60,023	78,75	
	XGA_85	84,997	68,667	94,5	
	XGA_120	119,804	98,958	137,750	
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67,5	108	
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45	74,25	Ø
1280 x 768	1280 x 768_60	60	47,396	68,25	Ø
	1280 x 768_60	59,87	47,776	79,5	Ø

Résolution	Mode	Fréquence de Fréquence H		Horloge	Sync 3D*
		rafraîchissement (Hz)	(kHz)	(MHz)	Trame séquentiel.
1280 x 800	WXGA_60	59,81	49,702	83,5	Ø
	WXGA_75	74,934	62,795	106,5	
	WXGA_85	84,88	71,554	122,5	
1280 x 1024	SXGA_60	60,02	63,981	108	
	SXGA_75	75,025	79,976	135	
	SXGA_85	85,024	91,146	157,5	
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108	Ø
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,5	
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,5	Ø
1366 x 768	1366 x 768_60	59,790	47,712	85,000	Ø
1440 x 900	WXGA+_60	60	55,469	88,75	
	WXGA+_60	59,887	55,935	106,5	Ø
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,75	Ø
1600 x 1200	UXGA	60	75	162	Ø
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,883	64,674	119,000	
	1680 x 1050_60	59,954	65,29	146,25	Ø
1920 x 1200	1920 x 1200_60 (Reduce Blanking)	59,950	74,038	154,000	
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35	30,24	
1024 x 768@75Hz	MAC19	75,020	60,241	80	
3840 x 2160	3840 x 2160_30	30	67,5	297	

REMARQUE : *Sync 3D n'est disponible que pour PX728-4K/PX748-4K.

HDMI (Vidéo)

Mode vidéo	Résolution	Fréquence	Fréquence	Fréquence	Sync 3D*
			verticale (Hz)	horloge des points (MHz)	Trame séquentiel.
480i	720 (1440) x 480	15,73	59,94	27	Ø
480p	720 x 480	31,47	59,94	27	Ø
576i	720 (1440) x 576	15,63	50	27	Ø
576p	720 x 576	31,25	50	27	Ø
720/50p	1280 x 720	37,5	50	74,25	Ø
720/60p	1280 x 720	45	60	74,25	Ø
1080/24P	1920 x 1080	27	24	74,25	
1080/50i	1920 x 1080	28,13	50	74,25	Ø

Mode vidéo	Résolution	Fréquence	Fréquence	Fréquence	Fréquence	Sync 3D*
		horizontale (KHz)	verticale (Hz)	horloge des points (MHz)	Trame séquentiel.	
1080/60i	1920 x 1080	33,75	60	74,25	Ø	
1080/50P	1920 x 1080	56,25	50	148,5	Ø	
1080/60P	1920 x 1080	67,5	60	148,5	Ø	
2160/24P	3840 x 2160	54	24	297		
2160/25P	3840 x 2160	56,25	25	297		
2160/30P	3840 x 2160	67,5	30	297		
2160/50P	3840 x 2160	112,5	50	594		
2160/60P	3840 x 2160	135	60	594		

REMARQUE : *Sync 3D n'est disponible que pour PX728-4K/PX748-4K.

Dépannage

Problèmes communs

Cette section décrit certains problèmes communs que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du projecteur.

Problème	Solutions possibles
Le projecteur ne s'allume pas	 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché au projecteur et à la prise secteur. Si le processus de refroidissement n'est pas terminé, attendez qu'il soit terminé, puis essayez de rallumer le projecteur.
	 Si ce qui précède ne fonctionne pas, essayez une autre prise de courant ou un autre appareil électrique avec la même prise secteur.
ll n'y a pas d'image	Assurez-vous que le câble de la source vidéo est correctement connecté et que la source vidéo est allumée.
	 Si la source d'entrée n'est pas sélectionnée automatiquement, sélectionnez la source correcte à l'aide de la touche Source sur le projecteur ou la télécommande.
L'image est floue	 Ajuster la molette de mise au point aidera à faire la mise au point correcte de l'objectif de projection. Assurez-vous que le projecteur et l'écran sont correctement alignés. Si nécessaire, ajustez la hauteur du projecteur ainsi que l'angle et la direction de projection.
La télécommande ne fonctionne pas	 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le projecteur et qu'ils sont à moins de 8 m (26 pi) l'un de l'autre.
	 Les plies sont peut-etre epuisees. Veuillez verifier et les remplacer si nécessaire.

Voyants LED

Voyant			État et description
Û		Ð	
			Alimentation
Vert	Désact.	Désact.	Mode veille
clignotant			
Vert	Désact.	Désact.	Mise en marche
Vert	Désact.	Désact.	Fonctionnement normal
Vert	Désact.	Désact.	Refroidissement de mise hors tension normale
clignotant			
Rouge	Désact.	Désact.	Téléchargement
Vert	Vert	Vert	Déverminage désactivé
			Source lumineuse
Vert	Désact.	Rouge	Refroidissement de première erreur de source lumineuse
clignotant		Ũ	allumée
Désact.	Désact.	Rouge	Erreur de source lumineuse en fonctionnement normal
Vert	Désact.	Rouge	Échec du démarrage du disque chromatique
		(Chauffage/Refroidissement
Désact.	Rouge	Désact.	Erreur de ventilateur 1 (la vitesse effective du ventilateur
	U		est en dehors de la vitesse désirée).
Désact.	Rouge	Rouge	Erreur de ventilateur 2 (la vitesse effective du ventilateur
	-	-	est en dehors de la vitesse désirée).
Désact.	Rouge	Vert	Erreur de ventilateur 3 (la vitesse effective du ventilateur
			est en dehors de la vitesse désirée).
Désact.	Rouge	Orange	Erreur de ventilateur 4 (la vitesse effective du ventilateur
			est en dehors de la vitesse désirée).
Rouge	Rouge	Désact.	Erreur de ventilateur 5 (la vitesse effective du ventilateur
clignotant			est en dehors de la vitesse désirée).
Rouge	Rouge	Désact.	Erreur de ventilateur 6 (la vitesse effective du ventilateur
clignotant	clignotant		est en dehors de la vitesse désirée).
Rouge	Rouge	Rouge	Erreur de capteur thermique 1 ouvert (la diode distante a
			une condition de circuit ouvert).
Rouge	Rouge	Vert	Erreur de capteur thermique 2 ouvert (la diode distante a
			une condition de circuit ouvert).
Vert	Rouge	Rouge	Erreur de court-circuit du capteur thermique 1 (la diode
			distante a une condition de circuit ouvert).
Désact.	Rouge	Vert	Erreur de court-circuit du capteur thermique 2 (la diode
			distante a une condition de circuit ouvert).
Orange	Rouge	Rouge	Erreur de température 1 (température au-dessus de la
			limite).
Orange	Kouge	Vert	Erreur de temperature 2 (temperature au-dessus de la
			l limite).
Desact.	Vert	Rouge	Erreur de connexion IC ventilateur #1 I2C.

Entretien

Précautions générales

- Assurez-vous que le projecteur est éteint et que le câble d'alimentation est débranché de la prise secteur.
- Ne retirez aucune des pièces de votre projecteur. Contactez ViewSonic[®] ou un revendeur quand une pièce du projecteur doit être remplacée.
- Ne pulvérisez jamais et ne versez jamais de liquide directement sur le boîtier.
- Manipulez le projecteur avec précaution, car un projecteur de couleur plus sombre, s'il est éraflé, peut présenter des marques plus nettes qu'un projecteur de couleur plus claire.

Nettoyage de l'objectif

- Utilisez une bombe d'air comprimé pour ôter la poussière.
- Si l'objectif est sale, utilisez du papier pour objectif ou humidifiez un chiffon doux de produit nettoyant pour l'objectif et frottez légèrement la surface.

ATTENTION : N'utilisez jamais de matériaux abrasifs.

Nettoyer le boîtier

- Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour enlever la saleté ou la poussière.
- Si le boîtier n'est toujours pas propre, appliquez une petite quantité de détergent doux, non abrasif, sans ammoniaque, ni alcool, sur un chiffon propre, doux et non pelucheux, puis essuyez la surface.

ATTENTION : À éviter : cire, alcool, benzène, dissolvant ou tout autre détergent chimique.

Entreposage du projecteur

Si vous avez l'intention de stocker le projecteur pendant une période prolongée :

- Assurez-vous que la température et l'humidité de l'emplacement d'entreposage sont conformes aux valeurs recommandées.
- Rentrez le pied de réglage entièrement.
- Retirez les piles de la télécommande.
- Placez le projecteur dans son emballage d'origine ou équivalent.

Clause de non-responsabilité

- ViewSonic[®] déconseille l'utilisation de nettoyants à base d'ammoniac ou d'alcool sur l'objectif ou le boîtier. Certains produits de nettoyage chimiques ont été signalés comme pouvant endommager l'objectif et/ou le boîtier du projecteur.
- ViewSonic[®] ne sera pas responsable des dommages résultant de l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniac ou d'alcool.

Informations de la source lumineuse

Cette section vous permettra de mieux comprendre la source lumineuse de votre projecteur.

Heures de la source lumineuse

Lorsque le projecteur est utilisé, la durée d'utilisation de la source lumineuse (en heures) est calculée automatiquement par le compteur horaire intégré.

Pour obtenir les informations d'heures de la source lumineuse :

- 1. Appuyez Menu pour ouvrir le menu OSD et allez à : Avancé > Paramètres source lum. > Infos heures source lum.
- 2. Appuyez Enter et la page Infos heures source lum. apparaîtra.
- 3. Appuyez Exit pour quitter le menu.

Augmenter la durée de vie de la source lumineuse

Pour prolonger la durée de vie de la source lumineuse, vous pouvez ajuster les paramètres suivants dans le menu OSD.

Configuration du Mode source lum.

Régler le projecteur en mode **Eco, Dynamic Eco** ou **SuperÉco+** réduit le bruit de l'appareil et sa consommation et prolonge la durée de vie de la source lumineuse.

Mode source lum.	Description
Normal	Fournit la pleine luminosité de la source lumineuse.
Eco	Réduit la consommation de la source lumineuse de 30% et réduit la luminosité, et diminue le bruit du ventilateur.
Dynamic Eco	Réduit la consommation de la source lumineuse jusqu'à 65% selon le niveau de luminosité du contenu.
SuperÉco+	Réduit la consommation de la source lumineuse de 60% et réduit la luminosité pour prolonger la durée de vie de la source lumineuse et diminuer le bruit du ventilateur.

Pour définir le Mode source lum., ouvrez le menu OSD et allez à : **Avancé > Paramètres source lum. > Mode source lum.** et appuyez ◀/▶ pour sélectionner et appuyez **Enter**.

Configuration du Alim. auto. désact.

Cela permet au projecteur de s'éteindre automatiquement après un certain temps une fois qu'aucune source d'entrée n'est détectée.

Ouvrez le menu OSD et allez à : GESTION DE L'ÉNERGIE > Énergie intell. > Alim. auto. désact. et appuyez ∢/ ▶ pour désactiver et ajuster la durée.

Quand remplacer la source lumineuse

Lorsque le **Voyant de la source lumineuse** s'allume, installez une nouvelle source lumineuse ou consultez votre revendeur.

ATTENTION : L'utilisation d'une source lumineuse usagée pourrait entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur, voire une explosion.

Remplacement de la source lumineuse

Il est recommandé d'éteindre le projecteur, de le débrancher de la prise de courant et de contacter un technicien qualifié pour le remplacement de la source lumineuse.

Informations relatives à la règlementation et aux services

Informations de conformité

Cette section aborde toutes les exigences et déclarations relatives aux réglementations. Les applications correspondantes confirmées doivent correspondre aux étiquettes de la plaque signalétique et aux marquages associés sur l'appareil.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC.

Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Modifier l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une autre prise ou un autre circuit que celle/celui sur laquelle/lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

La ou les antennes utilisées par cet émetteur ne doivent pas être placées au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

L'appareil a été testé et est conforme aux normes et procédures de mesure spécifiées dans le FCC CFR Titre 47 Partie 15 Sous-partie C.

Avertissement : Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités responsables de la conformité peut révoquer le droit de l'utilisateur à employer l'appareil en question.

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux radiations

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour respecter le seuil d'exposition aux radiofréquences (RF).

Cet émetteur ne doit pas être situé près de, ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Le manuel de l'utilisateur ou le mode d'emploi du radiateur intentionnel ou non intentionnel doit avertir l'utilisateur que des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Mention d'Avertissement IC

Ce dispositif est conforme aux normes réglementaires CNR de Industrie Canada en matière d'exemption de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement incorrect.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mention du code du pays

Seulement les canaux 1-11 sont disponibles sur les produits vendus aux États-Unis/ Canada. Il ne sera pas possible de sélectionner d'autres canaux.

Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.
Avis sur l'exposition aux radiations IC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations RSS-102 de IC établies pour un environnement sans contrôle. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Le dispositif pour la bande 5150-5825 MHz est uniquement destiné à un usage intérieur afin de réduire le potentiel d'interférence nuisible aux systèmes mobiles par satellite à canal commun.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlê. Cet équipement doit être installé et utilize avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5825 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Conformité à la CE pour les pays européens

Cet appareil est conforme à la directive EMC 2014/30/UE et à la directive sur les basses tensions 2014/35/UE. et directive Équipements radioélectriques 2014/53/UE.

Les informations suivantes sont uniquement pour les pays de l'UE :

Le label de droite indique la conformité à la directive sur l'élimination des équipements électriques et électroniques 2012/19/UE (DEEE). Il indique l'obligation de NE PAS jeter cet équipement avec les déchets municipaux, mais d'utiliser les systèmes de retour et de collecte conformément à la loi locale.



Déclaration de conformité RoHS2

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE du Parlement et du Conseil Européens concernant la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS2) et est réputé respecter les valeurs de concentration maximale émises par le Comité européen d' Adaptation Technique (TAC), comme indiqué ci-dessous :

Substance	Concentration maximale proposée	Concentration réelle
Plomb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercure (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Chrome hexavalent (Cr6⁺)	0,1%	< 0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%	< 0,1%
Diphényléthers polybromés (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de diisobutyl (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Certains composants des produits mentionnés ci-dessus sont exemptés de l'annexe III des directives RoHS2, comme indiqué ci-dessous : Voici des exemples de composants exemptés :

- Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe (CCFL et EEFL) à des fins particulières ne dépassant pas (par lampe) :
 - » Longueur courte (500 mm) : maximum 3,5 mg par lampe.
 - » Longueur moyenne (entre 500 mm et 1500 mm) : maximum 5 mg par lampe.
 - » Longueur longue (> 1500 mm) : maximum 13 mg par lampe.
- Le plomb dans le verre des tubes cathodiques.
- Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépassant pas 0,2 % en poids.
- Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids.
- L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4% de plomb.
- Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages à base de plomb contenant 85% ou plus de plomb en poids).
- Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un verre ou une céramique autres que les céramiques diélectriques des condensateurs, par ex. les dispositifs piézoélectroniques, ou dans un composé à matrice de verre ou de céramique.

- Batterie :
 - » Les températures extrêmes hautes ou basses auxquelles une batterie peut être soumise pendant son utilisation, son stockage ou son transport ; et la faible pression atmosphérique à haute altitude.
 - » Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut faire mal fonctionner une mesure de sauvegarde (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium) ;
 - » L'élimination de la batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage de la batterie peuvent entraîner une explosion ;
 - » Une batterie soumise à un environnement à température extrêmement élevée peut exploser ou entraîner une fuite de liquide ou de gaz inflammable;
 - » Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut exploser ou entraîner une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Restrictions indiennes sur les substances dangereuses

Déclaration de restriction sur les substances dangereuses (Inde). Ce produit est conforme à la « India E-waste Rule 2011 » et interdit l'utilisation du plomb, du mercure, du chrome hexavalent, des biphényles polybromés et des diphényléthers polybromés à des concentrations supérieures à 0,1% en poids et à 0,01% en poids pour le cadmium, à l'exception des exemptions définies dans l'annexe 2 de la règle.

Mise au rebut en fin de vie du produit

ViewSonic[®] respecte l'environnement et se consacre au travail et à la vie dans le respect de l'écologie. Merci de faire partie d'une informatique plus intelligente et plus écologique. Veuillez visiter le site Internet ViewSonic[®] pour plus d'informations.

USA et Canada :

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europe : http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan : https://recycle.epa.gov.tw/

Informations de copyright

Copyright[®] ViewSonic[®] Corporation, 2021. Tous droits réservés.

Macintosh et Power Macintosh sont des marques commerciales déposées de Apple Inc.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ViewSonic[®], le logo aux trois oiseaux, OnView, ViewMatch et ViewMeter sont des marques déposées de ViewSonic[®] Corporation.

VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort et DDC sont des marques déposées de VESA.

ENERGY STAR[®] est une marque déposée de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).

En tant que partenaire de ENERGY STAR[®], ViewSonic[®] Corporation a déterminé que ce produit respecte les directives ENERGY STAR[®] en matière d'efficacité énergétique.

Clause de non-responsabilité : ViewSonic[®] Corporation ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document, ni des dommages directs ou indirects résultant de la fourniture de ce matériel ou des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un but d'amélioration continue du produit, ViewSonic[®] Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les indications contenues dans ce document peuvent évoluer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise de quelque façon que ce soit, quelle qu'en soit la raison, sans la permission écrite préalable de ViewSonic[®] Corporation.

Assistance client

Pour de l'assistance technique ou un service sur les produits, consultez le tableau ci-dessous ou contactez votre revendeur.

REMARQUE : Vous aurez besoin du numéro de série du produit.

Pays/Région	Site Internet	Pays/Région	Site Internet	
Asie Pacifique et Afrique				
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/	
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/	
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/	
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/	
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/	
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/	
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/	
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/	
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/	
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/	
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/	
Amériques				
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us	
Latin America	www.viewsonic.com/la			
Europe				
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/	
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/	
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/	
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/	
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/			

Garantie limitée

Projecteur ViewSonic®

Ce que la garantie couvre :

ViewSonic[®] garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale, pendant la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie, ViewSonic[®] pourra, à sa seule discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces peuvent comporter des pièces ou des composants recyclés ou remis à neuf.

Garantie générale limitée de trois (3) ans :

Soumise à la garantie plus limitée d'un (1) an décrite ci-dessous, Amérique du Nord et du Sud : Garantie de trois (3) ans pour toutes les pièces sauf la lampe, trois (3) ans pour la main d'œuvre et un (1) an pour la lampe d'origine à compter de la date du premier achat par le client.

Autres régions ou pays : Veuillez consulter votre revendeur local ou l'agence locale de ViewSonic[®] pour des informations sur la garantie.

Garantie limitée d'un (1) an pour utilisation intensive :

Dans des conditions d'utilisation intensive, où l'utilisation d'un projecteur est supérieure à quatorze (14) heures d'utilisation quotidienne en moyenne, Amérique du Nord et du Sud : Garantie d'un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour la main d'œuvre et quatre-vingt dix (90) jours pour la lampe d'origine à compter de la date du premier achat par le client ; Europe : Garantie d'un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour toutes les pièces sauf la lampe, un (1) an pour la main d'œuvre et quatre-vingt dix (90) jours pour la lampe d'origine à compter de la date du premier achat par le client. Autres régions ou pays : Veuillez consulter votre revendeur local ou l'agence locale de ViewSonic[®] pour des informations sur la garantie. Garantie de la lampe soumise à des conditions générales, vérification et approbation. S'applique uniquement à la lampe installée par le fabricant. Toutes les lampes accessoires achetées séparément sont garanties pendant 90 jours.

Ce que la garantie protège :

Cette garantie est uniquement valable pour le premier acquéreur.

Ce que la garantie ne couvre pas :

 Tout produit sur lequel le numéro de série a été endommagé, modifié ou supprimé.

- 2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultant de :
 - » Accident, mauvaise utilisation, négligence, incendie, inondation, foudre ou autres catastrophes naturelles, modification du produit non autorisée ou non-respect des instructions fournies avec le produit.
 - » Utilisation en dehors des spécifications du produit.
 - » Utilisation du produit autre que l'utilisation normale prévue ou en dehors des conditions normales.
 - » Réparation ou tentative de réparation par une personne non autorisée par ViewSonic[®].
 - » Tout dommage du produit dû au transport.
 - » Retrait ou installation du produit.
 - » Les causes externes au produit, telles que variations ou pannes électriques.
 - » Utilisation de fournitures ou de pièces ne respectant pas les spécifications de Viewsonic.
 - » Usure normale.
 - » Toute autre cause sans rapport avec un défaut du produit.
- 3. Frais de service de dépose, d'installation et de configuration.

Comment en bénéficier :

- Pour toute information concernant les services sous garantie, veuillez contacter le service d'assistance client ViewSonic[®] (Veuillez consulter la page « Assistance client »). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
- 2. Pour bénéficier du service de garantie, vous devrez fournir : (a) le reçu de vente daté original, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) une description du problème et (e) le numéro de série du produit.
- 3. Amener ou expédier le produit franco de port dans l'emballage d'origine à un centre de service agréé ViewSonic[®] ou à ViewSonic[®].
- **4.** Pour de plus amples informations ou le nom du centre de services ViewSonic[®] le plus proche, veuillez contacter ViewSonic[®].

Limitation des garanties implicites :

Il n'existe aucune garantie, explicite ou implicite, s'étendant au-delà de la description contenue dans le présent document, y compris la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

Exclusion de dommages :

La responsabilité de ViewSonic est limitée au coût de réparation ou de remplacement du produit. ViewSonic[®] ne saurait être tenu responsable de :

- 1. Dommages à d'autres biens causés par un défaut dans le produit, dommages résultant d'une gêne, perte d'usage du produit, perte de temps, perte de profits, perte d'opportunités commerciales, perte de clientèle, interférence dans les relations commerciales ou toute autre perte commerciale, même si le client a été averti de la possibilité de tels dommages.
- **2.** Tout autre dommage, indirect, consécutif ou autre.
- 3. Tout plainte contre le client émanant de toute autre partie.

Effet de la loi d'État :

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, variant selon les autorités locales. Certains gouvernements locaux n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et/ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, par conséquent les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Ventes hors des États-Unis et du Canada :

Pour des informations et des services de garantie sur les produits ViewSonic[®] vendus hors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter ViewSonic[®] ou votre revendeur ViewSonic[®] local.

La période de garantie de ce produit en Chine continentale (Hong Kong, Macao et Taïwan exclus) est soumise aux termes de la Carte de Garantie et de Maintenance.

Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, des informations détaillées sur la garantie proposée peuvent être trouvés sur : http://www.viewsonic.com/eu/ sous « Informations relatives à l'assistance / la garantie ».

