Installation

Répéteur WiFi N300 Modèle WN3100RP





Démarrage

Le répéteur WiFi NETGEAR augmente la portée d'un réseau WiFi en renforçant le signal WiFi existant et sa qualité globale sur de longues distances. Un répéteur répète les signaux émis par un routeur ou point d'accès WiFi existant.



Découverte de votre répéteur

Avant d'installer votre répéteur, familiarisez-vous avec ses voyants, ses boutons et son port.

Faces avant et latérale droite



Faces arrière et latérale gauche



Description des voyants

Voyant Lien routeur



Ce voyant indique la connexion entre le répéteur et le routeur ou le point d'accès.

Vert continu. Connexion optimale. Orange continu. Bonne connexion. Rouge continu. Mauvaise connexion. Eteint. Aucune connexion.

Voyant Lien client



Ce voyant indique la connexion entre le répéteur et un ordinateur ou appareil WiFi. Vert continu. Connexion optimale. Orange continu. Bonne connexion. Rouge continu. Mauvaise connexion. Eteint. Aucune connexion.



Orange continu. Le répéteur est en cours de démarrage. **Vert continu**. Le répéteur est sous tension. **Désactivé**. Le répéteur est hors tension.

Voyant WPS



Vert continu. La sécurité WiFi est activée (WPA ou WPA2). Vert clignotant. Une connexion WPS est en cours d'établissement.

Eteint. La sécurité WiFi n'est pas activée.

Remarque : si la flèche lumineuse routeur du meilleur emplacement page 13. Si aucune flèche lumineuse n'est allumée, le répéteur se trouve au bon endroit.

Installation du répéteur WiFi

Positionnez le répéteur, mettez-le sous tension et connectez-le à votre réseau WiFi.

Emplacement et mise sous tension de l'amplificateur

- Positionnez le répéteur dans la même pièce que votre routeur WiFi.
 L'installation à proximité immédiate du routeur WiFi est requise uniquement pendant le processus de configuration initiale.
- 2. Branchez le répéteur à une prise électrique.

Le voyant d'alimentation • U s'allume en vert. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, faites glisser l'interrupteur **Device On/Off** (Mise sous/hors tension de l'appareil) sur le côté du répéteur sur la position On (Sous tension).

Connexion à un réseau WiFi existant

Pour étendre la portée de votre réseau WiFi, vous devez connecter le répéteur à votre réseau WiFi actuel. Vous pouvez procéder de deux façons :

• Se connecter via WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Connexion via WPS* page 7.

• Se connecter avec la configuration par navigateur Web. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Connexion avec la configuration par navigateur Web* page 9.

Connexion via WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permet de rejoindre un réseau WiFi sécurisé sans avoir à saisir le nom et le mot de passe du réseau.

Remarque : le WPS ne prend pas en charge la sécurité réseau WEP. Si vous utilisez la sécurité WEP, suivez les instructions de la section *Connexion avec la configuration par navigateur Web* page 9.

- 2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton **WPS** de votre routeur ou point d'accès.

Le voyant WPS de votre répéteur reste allumé en vert, le voyant Lien routeur () s'allume et le répéteur se connecte à votre réseau WiFi existant.

Si le voyant Lien routeur ne s'allume pas, essayez à nouveau. S'il ne s'allume toujours pas, reportez-vous à la section *Connexion avec la configuration par navigateur Web* page 9.

3. Retrouvez le nom du nouveau réseau du répéteur sur votre ordinateur ou votre appareil WiFi.

Le nom de réseau sans fil (SSID) du répéteur prend le nom de votre réseau WiFi existant, avec le suffixe **_EXT**, comme par exemple :

- Nom du réseau WiFi existant. LeNomdeMonRéseau
- Nom du nouveau réseau étendu. LeNomdeMonRéseau_EXT
- 4. Connectez à présent votre ordinateur ou vos appareils WiFi au nouveau réseau WiFi du répéteur.

Saisissez le mot de passe WiFi que vous utilisez pour votre routeur WiFi.

5. Débranchez le répéteur et rapprochez-le de la zone disposant d'un signal WiFi faible.

L'emplacement de votre choix doit se trouver dans la zone de couverture du réseau WiFi existant de votre routeur.

6. Branchez le répéteur à une prise électrique.

Le voyant d'alimentation • 🔱 s'allume en vert. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, faites glisser l'interrupteur **Device On/Off** (Mise sous/hors tension de l'appareil) sur le côté du répéteur sur la position On (Sous tension).

 Utilisez le voyant Lien routeur sur la face avant pour vous aider à choisir un emplacement pour une connexion optimale entre le répéteur et le routeur.

Connexion avec la configuration par navigateur Web

1. Utilisez un gestionnaire de réseau WiFi sur l'ordinateur ou l'appareil WiFi pour détecter le réseau WiFi NETGEAR_EXT (SSID) et vous y connecter.

Une fois la connexion établie avec l'ordinateur ou l'appareil WiFi, le voyant Lien client () s'allume.

 Sur le même ordinateur ou appareil WiFi, ouvrez une fenêtre d'un navigateur Web.

Le navigateur vous dirige directement sur l'assistant de configuration par navigateur Web NETGEAR genie. Si vous n'êtes pas automatiquement dirigé vers NETGEAR genie, lancez un navigateur Web et saisissez **www.mywifiext.net** dans le champ d'adresse. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.

Le répéteur recherche les réseaux WiFi disponibles et affiche une liste.

Extender-to-Router	Select the	aname of your existing netw	/ork.		
Device-to-Extender				Ret	fresh Continue
Apply Settings		SSID	Channel	Signal	Security
	0	ntgrwlan	1	76%	WPA2-PSK
	۲	NtgrCorp	1	76%	WPA2-PSK
	0	ngguest	1	76%	WPA2-PSK
	0	ConfigdOnSecWC_g	1	71%	WPA/WPA2-PSK
	O	AA7000	8	67%	WPA2-PSK
	0	Heimdale-24G	4	65%	WPA2-PSK
	0	NUMERICABLE-FA7C	9	64%	WPA/WPA2-PSK
	0	AAA7000	5	63%	WPA2-PSK
	0	NETGEAR75_EXT	1	61%	WPA2-PSK
	0	NETGEAR22	2	60%	WPA2-PSK

3. Sélectionnez le réseau WiFi existant dont vous souhaitez étendre la portée et cliquez sur le bouton **Continue** (Continuer).

L'écran suivant s'affiche :

Extender-to-Router	Enter the security settings of the selected WiFi network		
Device-to-Extender			
Apply Settings	Name (SSID): ngguest Security: WPA2-PSK [AES] Passphrase:		
	Back Continue		

 Saisissez le mot de passe réseau (également appelé « phrase d'authentification » ou « clé de sécurité ») dans le champ Password (Mot de passe), puis cliquez sur le bouton Continue (Continuer).

L'écran suivant s'affiche :

Extender-to-Router	Enter the settings for	the Extender network.	
Device-to-Extender			Continue
Apply Settings	Name (SSID):		

 Dans le champ Name (Nom), entrez le nom (SSID) du nouveau réseau WiFi du répéteur et cliquez sur le bouton Continue (Continuer).
 Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres de sécurité que ceux de votre réseau existant en cochant la case correspondante.

Les paramètres s'appliquent et l'écran suivant s'affiche.



Sur iPad, iPhone, et ordinateur MacBook, cet écran se ferme automatiquement.

 Utilisez un gestionnaire de réseau WiFi sur l'ordinateur ou l'appareil WiFi pour vous connecter au réseau WiFi du répéteur qui vient d'être créé.

Répétez cette étape pour tous vos ordinateurs et appareils WiFi.

 Si l'écran s'affiche toujours sur votre ordinateur ou votre appareil WiFi, cochez la case en bas de l'écran et cliquez sur le bouton **Continue** (Continuer).



Un message s'affiche, confirmant que le répéteur est connecté au réseau WiFi.

- 8. Cliquez sur le bouton **Finish** (Terminer).
- 9. Débranchez le répéteur et rapprochez-le de la zone disposant d'un signal WiFi faible.

L'emplacement de votre choix doit se trouver dans la zone de couverture du réseau WiFi existant de votre routeur.

10. Branchez le répéteur à une prise électrique.

Le voyant d'alimentation • ① s'allume en vert. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, faites glisser l'interrupteur **Device On/Off** (Mise sous/hors tension de l'appareil) sur le côté du répéteur sur la position On (Sous tension).

Utilisez le voyant Lien routeur pour vous aider à choisir un emplacement pour une connexion optimale entre le répéteur et le routeur.

Localisation du meilleur emplacement

Si le signal WiFi est faible, la première fois que vous rejoignez le réseau du répéteur, une flèche clignote pendant deux minutes. Si cela se produit, réglez la position du répéteur.

- Si la flèche lumineuse routeur ^(M) k clignote, rapprochez le répéteur du routeur.
- Si la flèche lumineuse client (Improved automateur) si la

Si aucune flèche lumineuse n'est allumée, le répéteur se trouve au bon endroit.

Connexion d'un périphérique Ethernet

Une fois le répéteur connecté à votre réseau WiFi existant, vous pouvez connecter un périphérique filaire au répéteur à l'aide d'un câble Ethernet. Ce périphérique peut alors accéder à votre réseau existant grâce à la connexion WiFi.



1. Configurez le répéteur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Emplacement et mise sous tension de l'amplificateur* page 6.

- Connectez le répéteur à un réseau WiFi existant.
 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Connexion à un réseau WiFi existant* page 6.
- 3. Branchez le câble Ethernet d'un périphérique Ethernet au port Ethernet du répéteur.

Connexion pour accéder aux paramètres du répéteur

Après l'installation, vous pouvez vous connecter au répéteur pour afficher ou modifier ses paramètres.

 Utilisez un gestionnaire de réseau WiFi sur l'ordinateur ou l'appareil WiFi pour détecter le nouveau réseau WiFi du répéteur et vous y connecter.

Une fois la connexion établie avec l'ordinateur ou l'appareil WiFi, le voyant Lien client (

- 2. Ouvrez un navigateur Web.
- Saisissez www.mywifiext.net dans la barre d'adresse du navigateur. Un écran de connexion s'affiche.
- 4. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.

L'écran de l'assistant NETGEAR genie s'affiche.

5. Apportez les modifications nécessaires.

Foire aux questions

Vous trouverez des informations supplémentaires relatives à votre produit dans le manuel de l'utilisateur disponible à l'adresse *http://support.netgear.com.*

Le guide d'installation via le navigateur Web me demande continuellement le mot de passe réseau (phrase d'authentification) ou la clé de sécurité réseau alors que je l'ai saisi correctement. Que puis-je faire ?

Le répéteur est probablement placé à la limite de la portée du routeur ou du point d'accès. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Emplacement et mise sous tension de l'amplificateur* page 6.

Si vous utilisez la sécurité WEP, vérifiez que vous saisissez le mot de passe réseau dans le champ approprié.

Mon routeur est sécurisé par WEP et j'ai saisi une phrase d'authentification ou une clé de sécurité incorrecte sur le répéteur. Je ne peux pas accéder au répéteur. Que puis-je faire ?

Le répéteur ne peut pas vérifier si la phrase d'authentification WEP est correcte. Si vous avez saisi une phrase d'authentification incorrecte, votre périphérique sans fil ne peut pas obtenir l'adresse IP du répéteur. Vous devez rétablir les paramètres d'origine du répéteur pour récupérer l'adresse IP.

Comment rétablir les paramètres d'origine du répéteur ?

- Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset (Réinitialisation) sur le côté du répéteur pendant au moins cinq secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
- 2. Relâchez le bouton **Factory Reset** (Réinitialisation) et patientez pendant que le répéteur se réinitialise.

Le répéteur se réinitialise et ses paramètres d'origine sont rétablis.

Vous pouvez désormais accéder au répéteur à partir de votre navigateur Web, en utilisant les paramètres par défaut.

Le répéteur fonctionnera-t-il si je le relie au routeur au moyen d'un câble Ethernet ?

Non. Le répéteur est conçu pour se connecter sans fil au routeur ou point d'accès.

Quels sont le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour se connecter au répéteur ?

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement **admin** et **password**. Ils sont tous deux sensibles à la casse.

J'ai activé un filtrage MAC sans fil, le contrôle d'accès sans fil ou une liste de contrôle d'accès (ACL) sur mon routeur. Que dois-je faire lors de l'installation du répéteur ?

Lors de la connexion de l'appareil WiFi à votre routeur par le biais du répéteur, l'adresse MAC de l'appareil WiFi affichée sur le routeur est traduite en une autre adresse MAC. Si un filtrage MAC, le contrôle d'accès sans fil ou une liste de contrôle d'accès (ACL) est activé(e) sur votre routeur, l'appareil WiFi se connecte au répéteur mais ne peut pas obtenir une adresse IP du répéteur et ne peut pas accéder à Internet.

Pour permettre à l'appareil WiFi de recevoir une adresse IP de la part du répéteur et d'accéder à Internet, vous devez fournir au routeur l'adresse MAC traduite.

- Connectez-vous à votre routeur et désactivez le filtre MAC, le contrôle d'accès sans fil ou la liste de contrôle d'accès (ACL).
 Pour plus d'informations sur la façon de désactiver le filtrage MAC, le contrôle d'accès sans fil ou la liste d'accès (ACL) de votre routeur, reportez-vous à la documentation de votre routeur.
- 2. Allumez votre répéteur et connectez tous vos appareils WiFi au réseau du répéteur.
- 3. Vérifiez que le voyant Lien routeur reste allumé.
- 4. Connectez-vous à votre répéteur :
 - a. Ouvrez un navigateur Web.
 - b. Saisissez **www.mywifiext.net** dans la barre d'adresse du navigateur.

Un écran de connexion s'affiche.

- c. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.
- 5. Sélectionnez **Maintenance > Attached Devices** (Maintenance > Périphériques connectés).

L'écran Attached Devices (Périphériques connectés) affiche l'adresse MAC et l'adresse MAC virtuelle des ordinateurs et des appareils WiFi connectés au réseau du répéteur.

- 6. Sur le routeur, ajoutez toutes les adresses MAC virtuelles de votre répéteur au tableau de filtrage MAC de votre routeur.
- 7. Activez le filtrage MAC, le contrôle d'accès sans fil ou la liste de contrôle d'accès (ACL) du routeur.

Je suis connecté à NETGEAR_EXT et j'ai ouvert un navigateur. Pourquoi le guide d'installation via le navigateur Web ne s'affiche-t-il pas ?

Essayez ces étapes de dépannage :

- Vérifiez que votre ordinateur est configuré pour utiliser le protocole DHCP (c'est le cas pour la majorité des ordinateurs).
- Assurez-vous que le voyant Lien client est vert et que votre adresse IP est valide.
- Relancez le navigateur Web et saisissez www.mywifiext.net dans la barre d'adresse. Saisissez admin comme nom d'utilisateur et password comme mot de passe.

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse *https://my.netgear.com*. Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR.

Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse http://support.netgear.com.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR. Vous pouvez obtenir le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse *http://downloadcenter.netgear.com* ou via le lien fourni dans l'interface utilisateur du produit.

Marques commerciales

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

Conformité

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle pour l'UE rendez-vous à l'adresse http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous à l'adresse http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. En vente dans tous les états membres de l'UE, les états de l'AELE et la Suisse.



201-18852-01

Septembre 2014

NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, Etats-Unis