

EXP@ND TV : Installation de l'application « Netflix » (version 3)

Etape 1 : Désinstaller l'ancienne application Netflix

Avant d'installer la nouvelle version de l'application Netflix, il est nécessaire de désinstaller l'ancienne version. Pour ce faire, suivez une des deux procédures ci-dessous.

La procédure à utiliser dépend de la version de Netflix installée sur votre EXP@ND TV. Pour savoir quelle version est installée procédez comme suit :

1. Ouvrez la page des Applis	Rechercher Accueil Découvrir Applis
 Localisez l'icône Netflix dans la page des applications et sélectionner-le. 	NETFLIX
NETFLIX Netflix si le texte sous l'icône est Netflix	NETFLIX Netflix Launcher Si l'icône n'est pas présent où si le texte sous l'icône est Netflix Launcher
UTILISER LA PROCÉDURE POUR <mark>Netflix v1</mark>	UTILISER LA PROCÉDURE POUR <mark>Netflix v2</mark>

Désinstaller Netflix v1

1. Ouvrez	la page des Applis	🥞 Re	cherche	r Accueil	Découvrir	Applis
 Sélectio un app télécom Dans l Désinst télécom 	nnez l'application Netflix puis effectuez pui long sur la touche OK de la imande. e menu qui apparaît, sélectionnez aller puis appuyez sur la touche OK de la imande.			Duvrir Déplacer upprimer des favoris nformations Désinstaller	NETFLI	IX
Confirm est dem	ez la désinstallation lorsque cela vous aandé.					

1.	Ouvrez les Paramètres.	Applis 2 10:10 Paramètres
2.	Ouvrez le menu Applications.	Applications
3.	Sélectionnez Afficher toutes les applications	Afficher toutes les applications
puis Afficher les applications système (tout en bas de la liste).	Afficher les applications système	
4.	Sélectionnez l'application Netflix puis appuyez sur la touche OK de la télécommande.	Netflix 81,04 Mo
5.	Cliquez sur le bouton Désinstaller puis suivez les instructions à l'écran.	Désinstaller

Etape 2 : accorder les permissions nécessaires à l'installation

Afin de pouvoir installer l'application **Netflix** il vous faudra d'abord accorder les permissions adéquates à l'application **FileBrowser**, si cela n'est pas déjà fait. Pour ce faire, suivez simplement les étapes ci-dessous.

Permission d'accès au stockage

Pour donner à l'application FileBrowser la permission d'accéder au stockage :

1. Ouvrez les Paramètres	D E 10:16 Paramètres
2. Ouvrez le menu Applications	Applications Préférences relatives à l'appareil
 Ouvrez le menu Autorisations applis 	Autorisations Autorisations applis
4. Ouvrez le menu Stockage	Stockage 3 application(s) autorisée(s) sur 6
5. Activez la permission pour l'application FileBrowser	FileBrowser

Permission d'installer des applications

Pour donner à l'application FileBrowser la permission d'installer des applications :



Etape 3 : télécharger et installer l'application

Vous pouvez télécharger l'application sur votre ordinateur en suivant ce lien :

http://www.cgvforum.fr/~cgv_labo/expandtv/apps/Netflix_v3.zip

Ce fichier archive contient 3 applications :

ZZNetflixHook_V1.0.apk	2 297 424	1 951 399
Z NetflixClient_V1.0.apk	27 368 790	24 245 773
☑ fr.cgv.netflixlauncher_1.0.apk	4 634 449	1 934 922

Une fois le fichier téléchargé, extrayez les 3 applications et placez-les à la racine d'une clé USB.

Nom	Modifié le	Туре	Taille
z fr.cgv.netflixlauncher_1.0.apk	15/11/2021 10:33	Fichier APK	4 526 Ko
III NetflixClient_V1.0.apk	30/11/2021 02:16	Fichier APK	26 728 Ko
III NetflixHook_V1.0.apk	30/11/2021 02:15	Fichier APK	2 244 Ko

Insérez la clé dans un des ports USB de l'EXP@ND TV.

L'installation de Netflix nécessite l'installation des applications **NetflixClient_V1.0.apk** et **NetflixHook_V1.0.apk**. Pour ce faire, suivez les étapes décrites ci-après.

1. Ouvrez la page des Applis	🗣 Rechercher Accueil Découvrir Applis
2. Lancez l'application FileBrowser	Sideload Launcher FileBrowser
3. Ouvrez la clé USB que vous venez d'insérer	evice List Local Disk STORE N GO
 Sélectionnez l'application NetflixClient_V1.0.apk puis validez 	NetflixClient_V1.0.apk
5. Sélectionnez INSTALLER puis validez	Netflix Voulez-vous installer cette application ? ANNULER
6. Patientez jusqu'à la fin de l'installation puis sélectionnez OK et validez	Netflix Application installée.
7. Procédez de même pour installer l'application NetflixHook_V1.0.apk	NetflixHook_V1.0.apk NetflixService Voulez-vous installer cette application ? INSTALLER

Etape 4 : lancer l'application (depuis « SideLoad launcher »)

Après l'installation, vous pouvez lancer Netflix depuis l'application **Sideload Launcher** en suivant la procédure cidessous.

Si vous souhaitez pouvoir lancer Netflix directement depuis l'accueil Android TV, reportez-vous au paragraphe suivant.

1.	Dans la page des Applis , lancez l'application Sideload Launcher.	applications
2.	Dans la liste d'applications qui apparaît, localisez l'application Netflix et lancez-la.	y+ Netflix Ol;

Etape 5 : lancer l'application (depuis la page d'accueil Android TV)

Pour pouvoir lancer Netflix directement depuis l'écran d'accueil, vous devez installer l'application Netflix Launcher (fr.cgv.netflixlauncher_1.0.apk) téléchargée et copiée sur une clé USB à l'étape 3.

Assurez-vous que la clé sur laquelle vous avez placé cette application est encore connectée à l'EXP@AND TV. Si ce n'est pas le cas, insérez à nouveau la clé dans un des ports USB de l'EXP@ND TV.

Suivez ensuite la procédure ci-après.

1. Ouvrez la page des Applis	Rechercher Accueil Découvrir Applis
2. Lancez l'application FileBrowser	Sideload Launcher File FileBrowser
3. Ouvrez la clé USB que vous venez d'insérer	Vevice List Device List Local Disk STORE N GO
 Sélectionnez l'application fr.cgv.netflixlauncher_1.0.apk puis validez 	fr.cgv.netflixlauncher_1.0.apk
5. Sélectionnez INSTALLER puis validez	Netflix Launcher Voulez-vous installer cette application ? ANNULER INSTALLER
 Patientez jusqu'à la fin de l'installation puis sélectionnez OK et validez 	Netflix Launcher Application installée. OK OUVRIR
 Vous pouvez maintenant lancer Netflix directement depuis la page des Applis sans passer par l'application Sideload Launcher. 	AL SFRPLAY Channel NETFLIX Netflix Launcher

