

DENON®

DHT-S516H

SYSTÈME DE BARRE DE SON ET DE CAISSON DE BASSES RÉSEAU

Manuel de l'Utilisateur





Contenu

	/	0	~	mf
	/	C	υ	ш

nfiguration

Utilisation

Dépistage des pannes

Annexe

Introduction	6
Avant de commencer	7
Exigences système	7
Exigences réseau	7
Exigences du contrôleur	8
Familiarisation avec votre DHT-S516H	9
Panneau avant de la barre de son	11
Commande de la barre de son	12
Panneau arrière	13
Subwoofer	15
Positionnement de votre enceinte HEOS	16
Placement de votre DHT-S516H	16
Montage mural	18
Alimentation de votre enceinte HEOS	19
Obtention de l'application HEOS	19
Configuration de votre premier DHT-S516H	20
Ajout d'appareils HEOS supplémentaires	21
Ajout d'enceintes filaires	21
Ajout d'appareils HEOS sans fil	21

Utilisation de votre DHT-S516H pour ur	ne TV	22
Raccordement à votre téléviseur		22
Connexion HDMI		22
Réglage de la fonction de contrôle HD	MI	22
Désactiver les enceintes de votre télév	viseur	23
1) Lecture de l'entrée HDMI (ARC) - Mei	lleur choix	24
2) Lecture de l'entrée HDMI (sans ARC)	- Meilleur choix	25
3) Lecture de l'entrée optique numérique	e - Bon choix	26
4) Lecture de l'entrée coaxiale numériqu	e - Bon choix	27
Raccordement de l'DHT-S516H à votre	équipement HDMI	28
Écoute du son du téléviseur		29
Réglage du son des dialogues		29
Écoute de nuit		29
Réglage du mode sonore		29
Vérification de l'état audio		29



		• •	
	1 - 1		
-			ш

Dépistage des pannes

Utilisation

Annexe

Utilisation de votre DHT-S516H pour la musique	30
Sélection d'une pièce/enceinte	30
Écoute de la radio	31
Lecture de musique stockée sur votre périphérique mobile	31
Lecture de musique de votre PC ou NAS en réseau	32
Lecture de musique à partir d'un dispositif USB	33
Lecture de musique à partir d'un périphérique Bluetooth	34
Appariement de l'appareil HEOS avec vos périphériques Bluetooth	34
Lecture de musique à partir de l'entrée AUX	35
Gestion des entrées AUX	36
Modification du nom des entrées AUX	36
Masquage d'une entrée AUX	36
Gestion de votre téléphone	37
Compte HEOS	38
Qu'est-ce qu'un compte HEOS ?	38
Pourquoi ai-je besoin d'un compte HEOS ?	38
Inscription pour un compte HEOS	38
Modification de votre compte HEOS	38

Lecture à partir de services de musique	39
Ajout d'un service de musique	39
Modification des réglages de service de musique	39
Écoute de la même musique dans plusieurs pièces	40
Association de pièces	40
Dissociation de pièces	41
Association de toutes les pièces (mode party)	42
Dissociation de toutes les pièces	43
Utilisation de la file d'attente now playing	44
Jouez maintenant	44
Jouer & Remplacer la file d'attente	44
Jouer la prochaine	44
Ajouter à la liste de lecture	44
Réorganisation de la file d'attente now playing	45
Suppression de plages de la file d'attente de lecture	45
Suppression de toutes les plages de la file d'attente de lecture	46
Enregistrement de listes de lecture	46
Réalisation de repeat and shuffle playback	46
Utilisation des favoris	47
Ajouter au Favoris HEOS	47
Suppression d'une station des favoris HEOS	47



-									
	\sim	5	**	\sim		20	••	0	10
	U			u	LL.	10		U	
_	-			_	-		_	-	

Utilisation

Dépistage des pannes

Annexe

Lecture de musique à partir de votre iPhone, iPod touch ou iPad4Lecture de musique iTunes avec cet appareil4Lisez un morceau depuis votre iPhone, votre iPodtouch ou votre iPad sur plusieurs appareils synchronisés (AirPlay 2)5
Lecture de musique iTunes avec cet appareil4Lisez un morceau depuis votre iPhone, votre iPodtouch ou votreiPad sur plusieurs appareils synchronisés (AirPlay 2)5
Lisez un morceau depuis votre iPhone, votre iPodtouch ou votre iPad sur plusieurs appareils synchronisés (AirPlay 2) 5
Réglages de l'enceinte 5
Modification du nom 5
Modification de la connexion réseau sans fil 5
Modification du niveau de l'égaliseur et du subwoofer 5
Réglage de la qualité audio 5
Réglage de la luminosité du voyant d'état 5
Positionnement de la barre de son 5
Modification de la connexion à la TV 5
Configuration de l'entrée de la TV et de la lecture automatique 5
Commande de votre DHT-S516H 5
Groupement du son TV 5
Réglages avancés 5
Réglages réseau 5
À propos des économies d'énergie sans fil 5
Mise à niveau du micrologiciel 5
À propos de 5

Mise à jour de votre système	57
Fonctionnalités avancées	58
Performance sans fil	58
Appariement de la barre de son et du subwoofer	59
Gestion de l'alimentation	60
Modes d'alimentation	60
Mode de démarrage rapide	60
Veille profonde	61
Arrêt	61
Dépannage de base	62
Pas de son	62
Pas de son du subwoofer, son interrompu ou présence de parasites	62
Son déformé provenant de l'DHT-S516H	63
Problèmes lors de l'enseignement des commandes de la télécommande de l'DHT-S516H	63
Les haut-parleurs du téléviseur se remettent constamment en marche	63
Mon enceinte ne peut pas se connecter à mon réseau à l'aide du câble audio	64
La musique s'arrête ou ralentit parfois	64
J'entends un délai lors de l'utilisation de l'entrée externe avec mon téléviseur	65
Connexion à un réseau via un périphérique iOS	65
Connexion à un réseau WPS	66
Réinitialisation de votre enceinte	66
La mise sous tension de l'DHT-S516H prend beaucoup de temps	66



Contenu Configuration Utilisatio	n	Dépistage des pannes	DEL d'état	 Annexe	\square
Tableau des DEL d'état	67				
Codecs et types de fichiers pris en charge	75				
Formats audio pris en charge (coaxial/optique)	75				
Spécifications	76				
Spécifications de l'enceinte	76				
Barre de son	76				
Subwoofer	78				
Informations	79				
Marques commerciales	79				
Licence	81				
Informations sur les licences pour les logiciels utilisés dans cet appareil	81				





DEL d'état

Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareil Denon. Pour un fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant de vous servir de l'unité.

REMARQUE

• CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

Introduction

L'DHT-S516H fait partie du système audio sans fil HEOS multi-pièces qui vous permet de profiter de votre musique préférée, n'importe où chez vous. En utilisant votre réseau domestique existant et l'application HEOS sur votre iOS ou périphérique Android™, vous pouvez explorer, naviguer et lire de la musique de votre propre bibliothèque musicale ou depuis de nombreux services de musique en ligne.

- Véritable audio multi-pièces écoutez des plages différentes dans des pièces différentes ou la même plage dans toutes les pièces
- Utilise votre réseau domestique sans fil existant pour une configuration aisée et rapide
- Synchronisation audio quasi-instantanée leader de l'industrie entre appareils HEOS
- Qualité audio Denon légendaire
- Si vous êtes pressé, vous pouvez profiter de musique audio très rapidement en suivant les étapes décrites dans le guide de démarrage rapide (fourni).



Poursuivez la lecture de ce Manuel de l'Utilisateur pour obtenir des informations plus détaillées sur les fonctions et les avantages de votre DHT-S516H.



Avant de commencer

REMARQUE

• Si vous avez déjà installé au moins un appareil HEOS, veuillez passer à la section "Ajout d'appareils HEOS supplémentaires".

Exigences système

Avant de commencer à installer votre premier appareil HEOS, veuillez vous assurer de comprendre et satisfaire les exigences de base.

Exigences réseau

Routeur sans fil - Afin d'utiliser votre système musical HEOS, vous devez disposer d'un réseau sans fil (Wi-Fi) ou Ethernet qui fonctionne chez vous. Même en cas de connexion à un réseau Ethernet, une connexion Wi-Fi au routeur est requise pour contrôler le système à l'aide de l'application de contrôle HEOS. Si vous ne disposez d'un réseau sans fil, veuillez contacter votre revendeur ou détaillant de produits électroniques Denon local pour vous aider lors de votre achat et votre installation d'un réseau sans fil chez vous.

Connexion Internet haut débit – HEOS accède à Internet pour diffuser de la musique chez vous à partir de plusieurs services de musique en ligne populaires. HEOS est également conçu pour vous fournir des mises à jour du logiciel, qui sont fournies via votre connexion Internet domestique. Des services DSL, câble et fibre fournissent également l'expérience et la fiabilité idéales. Vous rencontrerez peut-être des problèmes de performance avec des connexions Internet plus lentes comme celles de services satellite.





Exigences du contrôleur

Vous pouvez contrôler votre système audio sans fil HEOS multi-pièces avec l'application HEOS gratuite sur tout iOS ou périphérique mobile Android satisfaisant les exigences minimales :



Exigences minimales de l'iOS

- iOS version 8.0 ou ultérieure
- iPhone[®] 4S ou plus récent
- iPad® 2 ou plus récent
- iPod touch® (5ème génération) ou plus récent



Exigences minimales pour Android

- Android OS version 4.0 ou ultérieure
- Toutes les résolutions







REMARQUE

• Veuillez utiliser la source d'alimentation et le cordon d'alimentation inclus dans l'emballage de votre appareil.





Panneau avant de la barre de son



Capteur de la télécommande

Ceci reçoit les signaux de la télécommande. (27 p. 17)

2 DEL d'état

Veuillez vous reporter au "Tableau des DEL d'état" pour les couleurs DEL et leur signification. (1 p. 67)





Utilisation

Commande de la barre de son



● Touches de volume plus/moins (+, -)

Elles permettent d'ajuster vers le haut ou le bas le niveau de volume de l'appareil HEOS.

2 Touche de mise en sourdine ($\mathfrak{q} \times$)

Elle permet de mettre en sourdine ou non le volume de l'appareil HEOS.





IR OUT

Permet de raccorder l'IR Blaster fourni.

Entrée d'alimentation (AC IN)

Utilisée pour brancher la source d'alimentation externe ($\ensuremath{\mathfrak{CP}}$ p. 19).

B HDMI IN

Permet de raccorder l'équipement HDMI à l'aide d'un câble HDMI.

HDMI OUT to TV (ARC)

Permet de raccorder le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. (compatible avec la fonction ARC)

G COAXIAL IN

Permet de raccorder l'audio numérique coaxial du téléviseur.

6 OPTICAL IN

Permet de raccorder la sortie numérique optique du téléviseur.

AUX IN

- Permet de raccorder la sortie audio du panneau arrière du téléviseur.
- Permet d'ajouter l'enceinte à votre réseau sans fil (127 p. 21).

Connecteur réseau (NETWORK)

Utilisé pour connecter cet appareil à un réseau Ethernet filaire (127 p. 21).





Touche Bluetooth (8)

Utilisée dans les paramètres d'appariement Bluetooth ($\ensuremath{\textcircled{\sc blue}}\xspace p. 34).$

Touche d'appariement (PAIR)

Permet d'apparier à nouveau le subwoofer (pré-apparié en usine).

DEL d'état de connexion

Indique le statut de cet appareil (127 p. 67).





Entrée d'alimentation (AC IN)

Permet de brancher la source d'alimentation externe.

2 DEL d'état

③ Touche d'appariement (PAIR)

Permet d'apparier à nouveau la barre de son (pré-appariée en usine).



Positionnement de votre enceinte HEOS

Vous pouvez positionner votre enceinte HEOS n'importe où vous souhaitez profiter de musique. Veuillez suivre ces directives simples pour déterminer le positionnement de votre enceinte :

- L'enceinte HEOS doit être à portée de votre réseau sans fil.
- Placez l'enceinte dans la pièce où vous effectuerez l'écoute, aussi proche du niveau de l'oreille que possible.
- L'enceinte HEOS n'est pas étanche. Ne la placez pas à proximité d'une source d'eau et ne la laissez pas à l'extérieur, exposée à la pluie ou la neige.

Placement de votre DHT-S516H

La barre de son de l'DHT-S516H doit être placée aussi près que possible de l'écran du téléviseur. Elle doit être centrée gauche-droite par rapport à l'écran et, dans l'idéal, ne pas se trouver à plus de quelques centimètres au-dessus ou en dessous. L'emplacement le plus commun se trouve en dessous de l'écran. Cet emplacement est parfois difficile car la base du téléviseur se trouve dans l'axe. L'DHT-S516H possède des pieds qui permettent de surélever la barre de son sur l'étagère, pour une installation plus stable et attrayante en cas d'utilisation de ce type de téléviseur.



Comment fixer les pieds

Fixez les pieds fournis si vous devez positionner la Barre de son audessus de la base du support de votre TV.





Utilisation

Annexe

REMARQUE

 Selon votre modèle de téléviseur ou l'emplacement de l'installation, il est possible que le récepteur de la télécommande sur le téléviseur soit masqué par la barre de son, empêchant d'utiliser la télécommande du téléviseur car son signal ne parvient pas à atteindre le téléviseur. Le cas échéant, connectez l'IR Blaster fourni. Fixez l'extrémité de l'IR Blaster à proximité du récepteur de signal de la télécommande du téléviseur et vérifiez qu'il est possible d'utiliser la télécommande avec le téléviseur.



Vous pouvez également placer la barre de son de l'DHT-S516H sur une étagère, un meuble, ou au-dessus ou en dessous de l'écran. Elle doit être centrée par rapport à l'écran et, dans l'idéal, ne pas se trouver à plus de quelques centimètres au-dessus ou en dessous. Le système possède généralement un meilleur son lorsque l'avant de la barre de son est proche de, ou au même niveau que le meuble ou l'étagère où il est posé. Cela permet de réduire les réflexions indésirables du son. Placez le subwoofer sans fil n'importe où dans la pièce. Pour un meilleur son, placez le subwoofer à proximité d'un mur ou d'un angle, à moins de 6 mètres de la barre de son et du même côté de la pièce que celle-ci. La plage du subwoofer sans fil est de 8 mètres. Il est possible de disposer le subwoofer sans fil verticalement ou horizontalement. Fixez les autocollants antidérapants fournis sur le subwoofer.



REMARQUE

 Ne placez pas le subwoofer à un endroit où des rideaux ou des meubles bloqueraient le son. Le port situé à l'arrière du boîtier du subwoofer ne doit pas être obstrué.



Contenu

Annexe

Montage mural

Il est possible de monter la barre de son de l'DHT-S516H sur un mur à l'aide des Pous de fixation intégrés. Vous pouvez trouver un patron de montage dans le carton du produit. Grâce à un niveau, positionnez et collez avec du ruban adhésif le patron sur le mur à l'emplacement de votre choix. Installez le matériel* à l'aide du patron utilisé comme guide, puis retirez le patron de montage du mur. Branchez les câbles audio et d'alimentation avant de monter la barre de son sur le mur.

* Consultez une personne compétente quant à votre type de mur pour recommander un matériel adapté à l'accrochage de l'enceinte.



REMARQUE

- À des fins de sécurité, demandez à un entrepreneur d'effectuer le travail en cas de montage sur un mur.
- Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, ne placez pas et n'accrochez pas d'objet sur l'appareil.
- Veillez à fixer les câbles de connexion sur le mur pour vous assurer qu'il est impossible de les tirer ou de trébucher dessus et de faire tomber l'appareil. Vérifiez que l'appareil est monté de manière sur une fois le travail de montage terminé.
- Vérifiez également périodiquement la sécurité de l'appareil et s'il existe un risque qu'il tombe du mur.
- Denon ne peut être tenu responsable des dommages, blessures ou accidents provoqués par des problèmes relatifs à l'emplacement ou à la méthode de montage.





Alimentation de votre enceinte HEOS

Connectez le cordon d'alimentation fourni avec l'emballage à l'arrière de l'enceinte et branchez-le à la prise murale. L'enceinte est capable de basculer automatiquement entre 100 et 240 V.



Obtention de l'application HEOS

L'application HEOS est au coeur de l'expérience HEOS. En utilisant votre téléphone portable et l'application HEOS, vous pouvez configurer, naviguer, explorer et commander votre système HEOS depuis la paume de votre main, n'importe où dans votre maison.

Téléchargez l'application HEOS pour iOS ou Android en recherchant "HEOS" dans l'App Store®, le magasin Google Play™ ou Amazon.





À des fins d'amélioration, les spécifications et la conception sont sujettes à des modifications sans préavis.



Configuration de votre premier DHT-S516H

Après avoir placé votre DHT-S516H dans votre pièce d'écoute et téléchargé l'application HEOS, vous êtes prêt à configurer votre DHT-S516H pour l'écoute de musique. Ceci implique de suivre les quelques étapes simples pour connecter l'enceinte à votre réseau domestique existant :

Avertissement

• NE connectez PAS le câble Ethernet si vous connectez votre DHT-S516H à votre réseau sans fil. Si vous connectez l'enceinte à un réseau filaire, utilisez le câble Ethernet pour connecter l'enceinte à votre réseau ou routeur.

Assurez-vous que votre périphérique mobile est connecté à votre réseau sans fil (le même réseau auquel vous souhaitez connecter vos enceintes).

Vous pouvez vérifier ceci dans le menu Réglages - Wi-Fi de votre iOS ou périphérique Android.

REMARQUE

- Si votre réseau sans fil est sécurisé, assurez-vous de connaître le mot de passe pour rejoindre votre réseau.
- 2 Assurez-vous d'avoir le câble de configuration/audio inclus à portée.





4 Appuyez sur la touche "Configurer maintenant" dans la partie supérieure de l'écran.

5 Suivez les instructions pour ajouter le DHT-S516H à votre réseau sans fil et sélectionnez une entrée sur votre DHT-S516H.

Les réglages Wi-Fi de votre périphérique mobile seront copiés sur l'DHT-S516H via le câble audio.

REMARQUE

 Si vous avez des problèmes pour brancher votre appareil HEOS, sautez à la section Dépannage. (127 p. 62)



Utilisation

Ajout d'appareils HEOS supplémentaires

Le système audio sans fil HEOS muti-pièces est un véritable système audio multi-pièces qui synchronise automatiquement la lecture entre les différents appareils HEOS pour que l'audio provenant de différentes pièces soit parfaitement synchronisé et le son toujours superbe ! Vous pouvez aisément ajouter jusqu'à 32 appareils HEOS à votre système HEOS.

Ajout d'enceintes filaires

Il vous suffit de connecter les appareils HEOS à votre réseau domestique à l'aide d'un câble Ethernet et l'appareil HEOS apparaîtra sur votre application HEOS comme une nouvelle pièce dans l'écran Pièces.

À votre convenance, vous pouvez affecter un nom à l'appareil HEOS pour indiquer la pièce dans laquelle vous l'avez placé.

Ó

- Utilisez uniquement un câble LAN STP ou ScTP blindé qui est facilement disponible dans les magasins d'électroniques (CAT-5 ou supérieur recommandé).
- Ne connectez pas une borne réseau directement au port LAN/à la borne Ethernet de votre ordinateur.

Ajout d'appareils HEOS sans fil

Vous pouvez ajouter des appareils HEOS sans fil à votre système HEOS en sélectionnant "Ajouter le périphérique" dans le menu de réglages de l'application HEOS et en suivant les instructions ci-dessous :







Utilisation de votre DHT-S516H pour une TV

Après avoir connecté votre DHT-S516H à votre téléviseur et installé l'application HEOS sur votre périphérique mobile, profiter du son de votre téléviseur devient un jeu d'enfant.

"Assistant de configuration" peut être à nouveau exécuté lorsque vous modifiez la connexion du téléviseur. (127 p. 53)

Raccordement à votre téléviseur

Connexion HDMI

Vous pouvez profiter d'une qualité de lecture audio et vidéo élevée en raccordant cet appareil et un téléviseur ou cet appareil et un dispositif tel qu'un graveur de disque Blu-ray ou une console de jeux à l'aide d'un câble HDMI pour transmettre des signaux vidéo numériques et des signaux audio de disque Blu-ray haute résolution.

- Fonction ARC (Audio Return Channel) Il est possible de lire le son du téléviseur via cet appareil à l'aide du câble HDMI utilisé pour connecter cet appareil au téléviseur (*1).
- *1 Le téléviseur doit également être compatible avec la fonction ARC.
- Fonction de contrôle HDMI

Vous pouvez couper l'alimentation, changer la source d'entrée et régler le volume de cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur (*2).

*2 Le téléviseur doit également être compatible avec la fonction de contrôle HDMI. Il est possible que cette fonction ne soit pas opérationnelle à cause des appareils raccordés ou des réglages.

Réglage de la fonction de contrôle HDMI

Si la connexion au téléviseur est identique à 1) ou 2), activez la fonction de contrôle HDMI sur le téléviseur.

Si le téléviseur est compatible avec la fonction ARC, activez la fonction ARC sur le téléviseur.

(Consultez le manuel de l'utilisateur du téléviseur pour plus de détails.)



Désactiver les enceintes de votre téléviseur

Si la connexion au téléviseur est identique à 3) – 4), désactivez les enceintes intégrées du téléviseur lorsque vous utilisez DHT-S516H. En général, cela est possible grâce à un menu de configuration affiché sur l'écran de votre téléviseur. Recherchez un menu secondaire "Audio" ou "Son" et une option de menu "Haut-parleurs désactivés", "Désactiver les haut-parleurs", " Haut-parleurs externes" ou une option de menu similaire. Certains téléviseur possèdent un commutateur sur le panneau arrière permettant de désactiver les haut-parleurs intégrés.





1) Lecture de l'entrée HDMI (ARC) -Meilleur choix

Si votre téléviseur dispose d'une borne HDMI ARC (Audio Return Channel), connectez-la à la sortie HDMI du DHT-S516H. Ainsi, le son sera idéal et aura plusieurs avantages supplémentaires.

- 1 Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un connecteur HDMI ARC (Audio Return Channel) sur la borne HDMI OUT (ARC) de votre DHT-S516H à l'aide du câble HDMI fourni.
- 2 Sélectionnez "TV" à partir de l'onglet musique.
- **3** Sélectionnez le nom de l'DHT-S516H auquel vous avez connecté le périphérique audio à l'étape 1.

Il est possible de lire le son provenant de votre téléviseur directement sur l'DHT-S516H.

REMARQUE

• Le téléviseur doit également être compatible avec la fonction ARC. Activez la fonction de contrôle HDMI du téléviseur. Consultez le manuel de l'utilisateur du téléviseur pour plus de détails.





2) Lecture de l'entrée HDMI (sans ARC) - Meilleur choix

Connectez un téléviseur qui n'est pas compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) à l'aide du câble HDMI et du câble d'entrée audio.

- **1** Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un connecteur HDMI sur la borne HDMI OUT (ARC) de votre DHT-S516H à l'aide du câble HDMI fourni.
- 2 Raccordez votre téléviseur sur l'DHT-S516H à l'aide d'un câble optique numérique fourni ou d'un câble numérique coaxial (non fourni).
- **3** Sélectionnez "TV" à partir de l'onglet musique.
- 4 Sélectionnez le nom de l'DHT-S516H auquel vous avez connecté le périphérique audio aux étapes 1 et 2.

Il est possible de lire le son provenant de votre téléviseur directement sur l'DHT-S516H.

REMARQUE

 Il est impossible de lire le son du téléviseur sur cet appareil s'il n'est raccordé qu'avec le câble HDMI.







3) Lecture de l'entrée optique numérique - Bon choix

Une connexion par câble optique numérique du téléviseur fournit également un son excellent.

- **1** Raccordez votre téléviseur avec une sortie optique sur la borne OPTICAL IN de votre DHT-S516H à l'aide du câble optique numérique fourni.
- **2** Sélectionnez "TV" à partir de l'onglet musique.
- **3** Sélectionnez le nom de l'DHT-S516H auquel vous avez connecté le périphérique audio à l'étape 1.

Il est possible de lire le son provenant de votre téléviseur directement sur l'DHT-S516H.



Le connecteur optique semble carré, mais il s'agit d'un "détrompeur" et il ne se branche que d'une seule manière ; aussi, ne forcez pas pour le brancher.



Dépistage des pannes

DEL d'état

4) Lecture de l'entrée coaxiale numérique - Bon choix

Une autre manière de fournir un signal audio numérique au DHT-S516H.

- **1** Raccordez votre téléviseur avec une sortie optique sur la borne COAX IN de votre DHT-S516H à l'aide d'un câble de type "RCA" (non fourni).
- 2 Sélectionnez "TV" à partir de l'onglet musique.
- **3** Sélectionnez le nom de l'DHT-S516H auquel vous avez connecté le périphérique audio à l'étape 1.

Il est possible de lire le son provenant de votre téléviseur directement sur l'DHT-S516H.





Raccordement de l'DHT-S516H à votre équipement HDMI

Connectez un périphérique HDMI comme un lecteur Blu-ray à la borne d'entrée HDMI de votre DHT-S516H.

Panneau arrière du téléviseur



REMARQUE

 Un DTS audio ne peut pas être lu sur votre TV par connexion optique. Il est donc recommandé de connecter votre lecteur Blu-ray à la borne d'entrée HDMI du DHT-S516H pour lire les disques codés au format DTS.





Écoute du son du téléviseur

Lorsque vous avez connecté votre DHT-S516H sur le téléviseur et que vous avez configuré l'entrée du téléviseur, vous êtes prêt à profiter de votre téléviseur. (1277 p. 53)

- Appuyez sur l'onglet "Musique".
- **2** Appuyez sur "TV".

Réglage du son des dialogues

L'améliorateur de dialogue met en évidence les sons enregistrés au centre tels que les dialogues de films, les présentateurs de télévision ou les solistes musicaux, ce qui est utile pour regarder la télévision au quotidien.

Écoute de nuit

Le mode nocturne améliore l'écoute à faible volume en augmentant subtilement les sons les plus doux et en réduisant les sons très forts. Vous pouvez utiliser le mode nocturne chaque fois que vous le souhaitez, pour un réalisme dynamique maximum des émissions de télévision, des films ou la musique, laissez le mode nocturne désactivé.

Réglage du mode sonore

Vous pouvez sélectionner le mode sonore "MOVIE" ou "MUSIC". Le mode de film utilise le traitement maximal de l'DHT-S516H pour obtenir le son le plus "grand" possible pour les films d'action ou tout autre contenus à grande échelle. Le mode musique élargit légèrement la "scène acoustique" pour obtenir un son plus enveloppant et participatif.

Vérification de l'état audio

Vous pouvez vérifier l'entrée et le format d'un signal en appuyant sur **1** en haut à gauche.





Utilisation de votre DHT-S516H pour la musique

Après avoir connecté votre appareil HEOS à votre réseau et installé l'application HEOS sur votre périphérique mobile, profiter de votre musique préférée devient un jeu d'enfant. Vous pouvez écouter des musiques différentes sur chaque appareil HEOS ou la même musique parfaitement synchronisée sur tous les appareils HEOS. C'est vous qui décidez !

Sélection d'une pièce/enceinte

Si vous disposez de plusieurs appareils HEOS, vous devez indiquer au système HEOS quel appareil HEOS vous souhaitez contrôler :

- Appuyez sur l'onglet "Pièces".
- 2 Sélectionnez la pièce/l'enceinte que vous souhaitez contrôler.
- **3** Sélectionnez l'onglet "Musique" pour sélectionner une source de musique ou l'onglet "A l'écoute" pour contrôler ce qui est actuellement en cours de lecture dans la pièce sélectionnée.





Écoute de la radio

Le système HEOS inclut l'accès à plus de 100 000 flux de radio Internet gratuits des quatre coins du monde via le service radio Tuneln. Il vous suffit de sélectionner le logo Tuneln à partir du menu "Musique" principal, de naviguer parmi les 100 000 stations bien organisées en catégories populaires et de sélectionner une station qui satisfera votre humeur.

REMARQUE

 Si vous disposez d'un compte Tuneln, vous pouvez vous connecter au service Tuneln dans Réglages - Sources audio - Tuneln, et accéder à toutes vos stations Tuneln "Mes Favoris".



Lecture de musique stockée sur votre périphérique mobile

- Appuyez sur l'onglet "Musique".
- 2 Sélectionnez "Ce téléphone/iPhone/iPod/iPad".
- **3** Naviguez jusqu'à la musique locale sur votre téléphone et sélectionnez une plage à lire.





Dépistage des pannes \setminus

DEL d'état

Lecture de musique de votre PC ou NAS en réseau

- **1** Sélectionnez "Serveurs de musique" à partir de l'onglet "Musique".
- 2 Sélectionnez le nom de votre PC ou serveur NAS (Network Attached Storage) en réseau.
- **3** Naviguez jusqu'à la musique locale sur PC/NAS et sélectionnez une plage à lire.





Dépistage des pannes

Lecture de musique à partir d'un dispositif USB

- **1** Insérez un dispositif USB formaté FAT32 dans le port USB à l'arrière de l'enceinte HEOS.
- 2 Sélectionnez "Musique USB" à partir de l'onglet Musique.
- **3** Sélectionnez le nom de votre enceinte HEOS.
- 4 Naviguez jusqu'à la musique sur votre dispositif USB et sélectionnez une plage à lire.

REMARQUE

- Il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le nom de votre appareil HEOS apparaisse dans la liste "Musique USB" si vous avez un grand nombre de fichiers sur votre dispositif USB.
- Il n'est pas possible de connecter et d'utiliser un ordinateur via le port USB de cet appareil à l'aide d'un câble USB.





Lecture de musique à partir d'un périphérique Bluetooth

- Appariement de l'appareil HEOS avec vos périphériques Bluetooth
- 1 Activez le réglage Bluetooth sur votre périphérique mobile.
- 2 Appuyez sur la touche Bluetooth () située à l'arrière du DHT-S516H et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, puis relâchez-la lorsque vous voyez une séquence de deux clignotements verts de la DEL d'état.
- 3 Sélectionnez "Denon DHT-S516H" dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles. Dans les secondes qui suivent, votre périphérique mobile indiquera qu'il est connecté à votre DHT-S516H.
- 4 Lisez de la musique à l'aide de n'importe quelle application sur votre périphérique. Le son sort maintenant du DHT-S516H.

REMARQUE

• Débranchez et rebranchez les connexions Bluetooth de votre appareil Bluetooth.





Lecture de musique à partir de l'entrée AUX

Le son du périphérique audio peut être directement lu sur l'enceinte sélectionnée ou numérisé et envoyé via votre réseau aux autres enceintes.

Connectez un périphérique audio avec une sortie audio stéréo 3,5 mm à l'entrée AUX de votre enceinte à l'aide du câble audio stéréo 3,5 mm inclus.

Lorsqu'un câble audio stéréo est branché à AUX IN, la source bascule automatiquement sur Entrées.

REMARQUE

• Si un câble est branché à l'entrée AUX IN, sélectionnez "Entrées" sous l'onglet Musique.

Lancez la lecture sur le périphérique audio.





Gestion des entrées AUX

Si vous avez connecté des sources audio externes à l'une des entrées auxiliaires de vos enceintes HEOS, vous pouvez renommer les entrées par défaut pour décrire la source en cours ou masquer les entrées qui ne sont pas utilisées.

- **1** Sélectionnez l'icône Settings située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.
- 2 Sélectionnez "Sources audio".
- **3** Sélectionnez "Entrées".
- 4 Sélectionnez l'enceinte à laquelle vous connectez votre appareil source audio externe.

Modification du nom des entrées AUX

- Sélectionnez "AUX In".
- **2** Sélectionnez "Nom".
- **3** Sélectionnez ou saisissez un nouveau nom pour décrire la source que vous avez connectée.
- 4 Sélectionnez la touche Save pour enregistrer vos modifications.
- Masquage d'une entrée AUX
- Sélectionnez "AUX In".
- **2** Basculez "Masquez entrée" sur ARRÊT pour que cette entrée auxiliaire n'apparaisse pas sous la mosaïque Entrées du menu principal Musique.


Gestion de votre téléphone

Vous pouvez masquer votre smartphone ou votre tablette s'il n'est pas nécessaire qu'il/elle apparaisse dans le menu "Sources audio".

- Sélectionnez l'icône Settings située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.
- **2** Sélectionnez "Sources audio".
- 3 Sélectionnez "Ce téléphone/iPhone/iPod/iPad".
- 4 Basculez "Ce téléphone/iPhone/iPod/iPad" sur OFF pour empêcher le logo du service d'apparaître sur le menu "Musique" principal.



Contenu

Compte HEOS

Qu'est-ce qu'un compte HEOS ?

Un compte HEOS est un compte principal ou "keychain" pour la gestion de tous vos services de musique HEOS avec un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques.

Pourquoi ai-je besoin d'un compte HEOS ?

Avec le compte HEOS, il vous suffit d'entrer une seule fois vos nom de connexion et mot de passe pour vos services de musique. Ceci vous permet d'utiliser rapidement et aisément plusieurs applications de contrôleur sur différents périphériques. Il vous suffit de vous connecter à votre compte HEOS sur n'importe quel périphérique pour avoir accès à tous vos services de musique associés, lire les listes de lecture et d'historique personnalisées, même si vous êtes chez un ami pour écouter de la musique sur leur système HEOS.

Inscription pour un compte HEOS

La première fois que vous essayez d'accéder à un service de musique à partir du menu "Musique" principal de l'application HEOS, vous êtes invité à vous inscrire pour un compte HEOS.

Modification de votre compte HEOS

- Appuyez sur l'onglet "Musique".
- 2 Sélectionnez l'icône Settings dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- **3** Sélectionnez "Compte HEOS".
- 4 Changez d'emplacement, modifiez votre mot de passe, supprimez votre compte ou déconnectez-vous de votre compte.



Lecture à partir de services de musique

Un service de musique est une entreprise de musique en ligne qui fournit un accès à un vaste choix de musique via des inscriptions gratuites et/ou payantes. En fonction de votre emplacement géographique, vous devrez choisir entre plusieurs options.

REMARQUE

 L'application et la marque HEOS ne sont affiliées à aucun fabricant d'appareil mobile. La disponibilité des services de musique peut varier selon les régions. Il est possible que tous les services ne soient pas disponibles au moment de l'achat. Certains services peuvent être ajoutés ou supprimés de temps à autre en fonction de décisions des fournisseurs de services de musique ou d'autres personnes.

Ajout d'un service de musique

Après avoir configuré votre compte HEOS, vous pouvez ajouter des services de musique pris en charge à votre système HEOS en appuyant sur le logo de service de musique dans l'onglet "Musique". Suivez les instructions à l'écran pour ajouter vos nom d'utilisateur et mot de passe pour le service de musique sélectionné. Vous n'avez à entrer vos informations de compte qu'une seule fois étant donné que le service de compte HEOS garde en mémoire vos informations de connexion pour que vous n'ayez pas à les saisir à chaque fois que vous souhaitez lire de la musique à partir du service de musique.

Des services de musique supplémentaires peuvent être disponibles sous Réglages - Sources audio - Musique en ligne.

Modification des réglages de service de musique

- Appuyez sur l'onglet "Musique".
- 2 Sélectionnez l'icône Settings dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- **3** Sélectionnez "Sources audio".
- **4** Sélectionnez "Musique en ligne".
- 5 Sélectionnez le nom du service de musique en ligne que vous souhaitez modifier.
- 6 Déconnectez-vous, puis connectez-vous à nouveau pour associer vos nom d'utilisateur et mot de passe à votre compte HEOS.
- Sélectionnez "Cachez pour le moment" pour empêcher le logo du service d'apparaître sur le menu "Musique" principal.



DEL d'état

Annexe

Écoute de la même musique dans plusieurs pièces

Le système HEOS est un véritable système audio multi-pièces qui synchronise automatiquement la lecture entre les différents appareils HEOS pour que l'audio provenant de différentes pièces soit parfaitement synchronisé et le son toujours superbe !

Vous pouvez aisément ajouter jusqu'à 32 appareils HEOS à votre système HEOS.

Vous pouvez regrouper ou associer jusqu'à 16 appareils HEOS individuels à un groupe d'appareils HEOS qui fonctionnent comme s'ils étaient un appareil HEOS unique.

Association de pièces

- Appuyez sur le nom de la pièce où aucune musique n'est diffusée et maintenez votre doigt à l'écran.
- 2 Déplacez le nom de la pièce vers la pièce où la musique est diffusée (indiquée par le contour rouge) et retirez votre doigt.

Les deux pièces seront associées en un groupe d'appareil unique et les deux pièces auront la même musique en synchronisation parfaite.



Í

 Le groupage ne peut pas être utilisé lorsque cette unité lit une piste audio provenant de la TV ou d'une entrée externe. Activez "Groupage son TV" pour utiliser le groupage. (127 p. 54)



Contenu

DEL d'état

Annexe

Dissociation de pièces

- Appuyez sur le nom de la pièce que vous souhaitez retirer du groupe et maintenez votre doigt à l'écran.
- 2 Déplacez le nom de la pièce en dehors du groupe et retirez votre doigt.

La musique s'arrêtera dans la pièce lorsque vous la déplacez du groupe mais continuera dans les autres pièces.

REMARQUE

Vous ne pouvez pas retirer la première pièce qui a commencé à lire la musique avant l'association.





DEL d'état

Annexe

Association de toutes les pièces (mode party)

Vous pouvez aisément associer les 16 pièces en mode Party à l'aide d'un geste de "pincement".

- Placez deux doigts sur l'écran sur la liste des pièces.
- **2** Pincez rapidement vos deux doigts puis relâchez.

Tous vos pièces seront associées et commenceront la lecture de la même musique en synchronisation parfaite.





DEL d'état

Annexe

Dissociation de toutes les pièces

Vous pouvez aisément dissocier toutes vos pièces et quitter le mode Fête à l'aide d'un geste d'« écartement ».

- **1** Rapprochez deux doigts sur l'écran sur la liste des pièces.
- 2 Écartez rapidement vos deux doigts et relâchez-les.

Tous vos pièces seront dissociées et la musique s'arrêtera dans chaque pièce (à l'exception de la pièce "principale" d'origine qui lisait la musique avant l'association des pièces).





Utilisation

Dépistage des pannes

DEL d'état

Annexe

Utilisation de la file d'attente now playing

HEOS utilise une "Liste d'attente" Now Playing pour mettre en attente la musique que vous souhaitez écouter. La musique peut être sélectionné à partir de n'importe quelles sources de musique en ligne ou locales (à condition qu'elles soient des flux de type de "radio" ou "station" préprogrammés). Cette fonctionnalité fonctionne comme un jukebox. Vous sélectionnez un élément (une plage, un album, une liste de lecture ou même toute votre collection de musique) et l'ajoutez à la "Liste d'attente". Lorsque vous sélectionnez un élément, vous serez invité à choisir la manière dont votre musique est placée dans la file d'attente.



Menu File d'attente

Lorsque vous sélectionnez un élément à lire, vous êtes invité à choisir la manière dont votre musique est placée dans la file d'attente.

- 2 Icône de file d'attente
- Blcône de crayon
- Icône de suppression
- **6** Icône d'enregistrement
- **6** Couverture ou icône HEOS

Pour revenir à l'affichage de l'écran Now Playing, sélectionnez la couverture ou l'icône HEOS.

Jouez maintenant

Insère l'élément à la file d'attente après la plage actuellement en cours de lecture et lit l'élément sélectionné immédiatement.

Jouer & Remplacer la file d'attente

Efface la file d'attente et lit l'élément sélectionné immédiatement.

Jouer la prochaine

Insère l'élément dans la file d'attente après la plage en cours et la lit lorsque la plage actuelle se termine.

Ajouter à la liste de lecture

Ajoute l'élément à la fin de la file d'attente.



Réorganisation de la file d'attente now playing

Une fois les plages sélectionnées dans votre file d'attente, vous souhaiterez peut-être réorganiser l'ordre ou supprimer certaines plages :

- Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".
- 2 Sélectionnez l'icône de file d'attente 🔳 dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- **3** Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.

Suppression de plages de la file d'attente de lecture

Vous pouvez retirer des plages une par une de la file d'attente Now Playing :

- Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".
- 2 Sélectionnez l'icône de file d'attente 🔳 dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- **3** Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.
- 4 Sélectionnez la ou les plages que vous souhaitez supprimer.
- 5 Sélectionnez l'icône de suppression pour supprimer toutes les plages sélectionnées de la file d'attente de lecture.



Suppression de toutes les plages de la file d'attente de lecture

Vous pouvez supprimer toutes les plages de la file d'attente Now Playing :

- Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".
- 2 Sélectionnez l'icône de file d'attente 🔳 dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- **3** Sélectionnez l'icône Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les plages de la file d'attente.

Enregistrement de listes de lecture

Vous pouvez enregistrer la file d'attente Now Playing en tant qu'une liste de lecture HEOS que vous pouvez rappeler ultérieurement. La nouvelle liste de lecture sera disponible à partir de la touche Playlists sur l'onglet "Musique" sur chaque application de contrôleur connectée à votre système HEOS.

- Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".
- 2 Sélectionnez l'icône de file d'attente 🔳 dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- **3** Sélectionnez l'icône Save <u>∞</u>.
- 4 Saisissez un nom pour votre liste de lecture et appuyez sur l'icône Enregistrer 🔯.

Réalisation de repeat and shuffle playback

Les contrôles de lecture sont visibles sur l'écran "A l'écoute".

- Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".
- 💈 Tapez sur les commandes répéter 🗗 et aléatoire 🔀.



Utilisation des favoris

HEOS utilise des "Favoris HEOS" pour mettre en file d'attente la station souhaitée pour commencer à lire rapidement les stations préférées. Vous pouvez sélectionner la station à partir de sources de musique en ligne telles que les flux de type "Radio" ou "Station". "Favoris HEOS" affiche une liste des stations de différents services.

Ajouter au Favoris HEOS

Insère l'élément à la file d'attente après la plage actuellement en cours de lecture et lit l'élément sélectionné immédiatement.

Sélectionnez une station d'une source de musique en ligne. Lorsque l'écran du menu des actions s'affiche, sélectionnez "Ajouter la station dans les favoris HEOS".

REMARQUE

Vous pouvez également sélectionner "Ajouter la station dans les favoris HEOS" à partir du menu de la station en cours de lecture.

Suppression d'une station des favoris HEOS

Insère l'élément à la file d'attente après la plage actuellement en cours de lecture et lit l'élément sélectionné immédiatement.

- Appuyez sur l'onglet "Musique".
- 2 Sélectionnez "Favoris".
- **3** Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.
- **4** Tapez sur l'cône Supprimer pour supprimer une station.
- 5 Appuyez sur la touche "Supprimer" en regard de la station que vous souhaitez supprimer.



Fonction AirPlay

Vous pouvez lire les fichiers musicaux stockés sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou iTunes sur cet appareil via le réseau.

REMARQUE

• L'écran peut varier selon l'OS et les versions logicielles.

Cet appareil prend en charge AirPlay 2[®].

Synchronise plusieurs appareils/enceintes compatibles avec AirPlay 2 pour une lecture simultanée.

• Cet appareil prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 11.4 ou une version ultérieure.





Lecture de musique à partir de votre iPhone, iPod touch ou iPad

Si vous mettez à jour votre "iPhone/iPod touch/iPad" vers iOS 4.2.1 ou une version plus récente, vous allez pouvoir diffuser en continu la musique enregistrée dans votre "iPhone/iPod touch/iPad" directement vers cet appareil.

- 1 Connectez le Wi-Fi de votre iPhone, iPod touch ou iPad au même réseau que cet appareil.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre périphérique.

2 Lisez la musique de votre iPhone, iPod touch ou iPad. L'icône AirPlay est affichée à l'écran de l'iPhone, iPod touch ou iPad.

3 Tapez l'icône AirPlay.



[Exemple] iOS 9



4 Sélectionnez l'enceinte (périphériques) que vous souhaitez utiliser.

Lecture de musique iTunes avec cet appareil

DEL d'état

- Installez iTunes 10 ou une version ultérieure sur un Mac ou un ordinateur Windows connecté au même réseau que cet appareil.
- 2 Démarrez iTunes et cliquez sur l'icône AirPlay pour sélectionner l'appareil principal.

[Exemple] iTunes



Choisissez un morceau et cliquez pour lancer la lecture dans iTunes.

La musique va être transmise en continu vers cet appareil.



3

Lisez un morceau depuis votre iPhone, votre iPodtouch ou votre iPad sur plusieurs appareils synchronisés (AirPlay 2)

Vous pouvez synchroniser des morceaux d'un iPhone, d'un iPod touch ou d'un iPad sous iOS 11.4 ou une version ultérieure avec plusieurs appareils qui prennent en charge AirPlay 2 pour une lecture simultanée.

Lisez les titres de votre iPhone, iPod touch ou iPad.

Icône AirPlay s'affiche sur l'écran de l'iPhone, iPod touch ou iPad.

2 Tapez sur l'icône AirPlay.

Affiche une liste des appareils/enceintes utilisables sur le même réseau.

 Un cercle s'affiche à droite des appareils compatibles avec AirPlay 2.



- Appuyez sur les appareils/enceintes que vous souhaitez utiliser.
 - Vous pouvez sélectionner plusieurs appareils compatibles avec AirPlay 2.
- Vous pouvez régler le volume de chaque appareil individuellement ou simultanément celui de tous les appareils synchronisés.





3

Réglages de l'enceinte

Vous pouvez ajuster des réglages spécifiques pour chacun de vos DHT-S516H dans votre système :

- Sélectionnez l'icône Settings située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.
- 2 Sélectionnez "Mes périphériques" pour afficher une liste de vos appareils HEOS.
- 3 Sélectionnez l'DHT-S516H que vous souhaitez ajuster.

Modification du nom

- Sélectionnez "Nom".
- 2 Sélectionnez ou saisissez un nouveau nom pour votre DHT-S516H.
- **3** Tapez sur l'icône pour sauvegarder vos modifications.

Modification de la connexion réseau sans fil

- Sélectionnez "Réseau".
- 2 Une liste de réseaux sans fil auxquels votre DHT-S516H peut accéder s'affiche.
- **3** Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez associer votre DHT-S516H.

Patientez pendant que la connexion réseau de l'DHT-S516H change.

REMARQUE

• Le réseau filaire est automatiquement sélectionné lorsque l'enceinte est connectée à un réseau Ethernet filaire. Pour changer et utiliser un réseau sans fil, vous devez retirer le câble Ethernet de l'arrière de votre DHT-S516H.



Modification du niveau de l'égaliseur et du subwoofer

- Sélectionnez "EQ".
- **2** Augmentez ou diminuez le niveau de Aigus, Graves ou Caisson de basses.

Réglage de la qualité audio

Sélectionne l'option de transcodage pour la retransmission audio d'un appareil HEOS vers un autre appareil HEOS (ou groupe d'appareils) à travers le réseau.

Lorsqu'elles sont réglées sur "Normal", les sources audio à débit binaire élevé provenant du premier appareil (tel que l'entrée AUX, WAV, FLAC et PCM) sont transcodées pour garantir le plus haut niveau de fiabilité du flux audio.

Sélectionnez "Qualité".

2 Sélectionnez "Normal" (réglage par défaut) ou "Haut".

- Si vous avez sélectionné "Haut" et si vous rencontrez des pertes de niveau audio pendant le streaming des sources d'un appareil vers d'autres appareils, veuillez sélectionner "Normal" (par défaut).
- Ce réglage n'affecte pas l'entrée AUX lors de la lecture sur l'appareil connecté (aucun autre appareil n'est associé à celui-ci). Dans ce cas, la qualité de la source initiale et le débit binaire sont conservés et aucun retard inhérent n'est constaté.



Réglage de la luminosité du voyant d'état



2 Ajustez la luminosité vers le haut ou le bas ou réglez le curseur en position OFF pour désactiver complètement le voyant d'état.

Positionnement de la barre de son

Choisissez "Le Positionnement".

Montage mural

Accrochez la barre de son au mur.

Table

Placez la barre de son sur la table.

Modification de la connexion à la TV

"Assistant de configuration" peut être à nouveau exécuté lorsque vous modifiez la connexion du téléviseur.

- Sélectionnez "Assistant de configuration".
- 2 Mettez votre téléviseur sous tension.
- **3** Sélectionnez l'entrée que vous voulez utiliser pour connecter votre téléviseur.

Configuration de l'entrée de la TV et de la lecture automatique

- **1** Sélectionnez "Entrée TV".
- 2 Sélectionnez "Entrée par défaut".
- **3** Sélectionnez la nouvelle entrée par défaut.
 - Lecture automatique

Lorsque la lecture automatique est activée, le DHT-S516H devient l'entrée par défaut comme source audio. Si la lecture de musique en flux est interrompue.



Commande de votre DHT-S516H

Vous pouvez faire fonctionner DHT-S516H à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Sélectionnez "Télécommande".

La configuration suivante n'est pas reguise si le contrôle HDMI de l'appareil est activé. (Dans ce cas, une case est cochée en regard de "HDMI CEC")

- 2 Sélectionnez "Contrôle IR".
- 3 Sélectionnez une commande DHT-S516H que vous souhaitez contrôler à l'aide de votre télécommande.

Groupement du son TV

Définissez quand vous souhaitez qu'un autre périphérique HEOS.lise une piste audio provenant de la TV ou d'une entrée externe à cette unité.

Sélectionnez "Groupement du son TV".

□ Activer

Activer le groupage.

Retard audio

Définit le retard de l'audio.

REMARQUE

• L'audio peut s'arrêter si le retard est trop court. Augmenter la durée du retard si l'audio s'arrête



Réglages avancés

Avertissement

 L'ajustement de ces réglages peut déconnecter votre DHT-S516H de votre réseau et rendre l'DHT-S516H inutilisable. N'utilisez pas ces fonctionnalités à moins d'être confortable avec les ajustements avancés sur vos DHT-S516H.

Réglages réseau

- Sélectionnez "Avancé".
- 2 Sélectionnez l'onglet "NETWORK SETTINGS".
- **3** Faites défiler vers le bas pour voir toutes les options pour
 - a. Network Interface (Ethernet or Wireless)
 - **b. Wireless Settings**
 - c. IP Address Settings (Automatic or Manual)
 - d. Wireless Power Saving
- 4 Sélectionnez Save Settings pour appliquer les nouveaux réglages ou Cancel Changes pour revenir aux réglages précédents.

A propos des économies d'énergie sans fil

La fonction Économies d'énergie sans fil permet d'économiser de l'énergie. Pour cela, il suffit de mettre hors tension la radio sans fil située à l'intérieur de l'appareil HEOS lorsque celui-ci est connecté à un réseau Ethernet. Si vous débranchez le câble Ethernet de l'appareil HEOS, la fonction Économies d'énergie sans fil est désactivée automatiquement et la radio sans fil s'allume afin que l'appareil HEOS puisse être détecté sur votre réseau sans fil.

REMARQUE

 Si la fonction Économies d'énergie sans fil est activée, l'alimentation Wi-Fi démarre temporairement lorsque vous accédez à l'écran Mes périphériques -(Mes périphériques) - Réseau dans l'application HEOS ou lorsque la touche Connecter de l'appareil est appuyée.



\int	Contenu	Configuration	Dépi	stage des pannes DEL d'état Annexe
	Mise à nive	eau du micrologiciel		À propos de
1	Sélectionn	ez "Avancé".	_	Affichage des détails techniques de l'appareil HEOS.
2	Sélectionn	ez l'onglet "FIRMWARE UPDATE".	1	Sélectionnez "Avancé".
-	🖵 Update s	status	2	Sélectionnez l'onglet "ABOUT".
	Vérifiez ma	nuellement une mise à niveau du micrologiciel.	- 3	Faites défiler pour voir les informations sur
	🗅 Allow up	odates	_	a. Hardware b. Software
	ON (défaut) :	Autorise les mises à jour	_	c. Device
	OFF :	N'autorise pas les mises à jour	_	

3 Sélectionnez Save Settings pour appliquer les nouveaux réglages ou Cancel Changes pour revenir aux réglages précédents.

Mise à jour de votre système

HEOS peut ajouter des améliorations et une fonctionnalité de mise à jour via votre connexion Internet haut débit. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour l'appareil HEOS et/ou l'application de votre contrôleur.

- Sélectionnez l'icône Settings située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.
- 2 Sélectionnez "Mise à jour logicielle".

Vérifier les mises à jour

Suivez les instructions à l'écran pour installer toutes les mises à jour disponibles pour votre système HEOS.

Mise à jour automatique

ON (défaut) :	Les mises à jour valides sont effectuées automatiquement.
OFF :	Vous serez notifié des mises à jour valides sur l'application HEOS.



Fonctionnalités avancées

Il y a quelques fonctionnalités avancées sur le système HEOS que vous pourrez explorer une fois que vous vous serez familiarisé avec le fonctionnement de base. Vous pouvez accéder aux fonctionnalités avancées du système HEOS en suivant les étapes ci-dessous :

- Sélectionnez l'icône Settings située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.
- 2 Sélectionnez "Réglages avancés" pour afficher une liste des réglages disponibles.

Performance sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans fil de votre appareil HEOS.

Qualité

Excellente / Bonne / Médiocre

REMARQUE

• Si le niveau de qualité de votre appareil HEOS est "médiocre", assurez-vous que vos appareils HEOS ne sont pas situés à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient interférer avec la connectivité sans fil (comme les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil, les téléviseurs etc...)

Signal

Excellente / Bonne / Médiocre

REMARQUE

• Si le niveau de qualité de votre appareil HEOS est "médiocre", assurez-vous que vos appareils HEOS sont à portée de votre réseau sans fil.



Appariement de la barre de son et du subwoofer

Le subwoofer et la barre de son sont appariés en usine. Toutefois, si la communication est interrompue, suivez cette procédure.

1 Appuyez sur la touche "PAIR" du subwoofer jusqu'à ce que la DEL d'état clignote en bleu.

La barre de son est mise sous tension.

2 Appuyez sur la touche "PAIR" située à l'arrière de la barre de son.

La DEL d'état du subwoofer s'allume en bleu en continu.

DEL d'état

DEL ambre :	Le subwoofer n'est pas apparié à la barre de son.
DEL bleue :	Le subwoofer est apparié à la barre de son. Votre système est prêt.



Gestion de l'alimentation

Modes d'alimentation

Mode de démarrage rapide

Le périphérique HEOS entre automatiquement en mode "Quick Start Mode" pour économiser de l'énergie dans les cas suivants.

La DEL d'état s'atténue lorsque le mode est commuté vers le Mode de démarrage rapide.

Ethernet

Après environ 20 minutes sans fonctionnement et sans accès au réseau après avoir lu de la musique via Ethernet.

🗅 Wi-Fi

Après environ 20 minutes sans fonctionnement et sans accès au réseau après avoir lu de la musique via Wi-Fi.

🛛 USB

Après environ 20 minutes sans fonctionnement et sans accès au réseau après avoir lu de la musique via un dispositif mémoire USB.

Bluetooth

Une fois que la connexion Bluetooth est déconnectée et après environ 20 minutes sans fonctionnement et sans accès au réseau après avoir lu de la musique via Bluetooth.

🗅 AUX IN

Après 20 minutes environ d'absence de fonctionnement suivant la déconnexion du câble AUX.

OPT IN

Après 20 minutes environ d'absence de fonctionnement suivant la mise en veille du dispositif optique.

COAX IN

Après 20 minutes environ d'absence de fonctionnement suivant la mise en veille du dispositif coaxial.

🗅 HDMI IN

Lire un périphérique HDMI, tel qu'un lecteur Blu-ray, connecté à cet appareil. Environ 20 minutes après la mise en veille du périphérique HDMI et du téléviseur.

HDMI OUT (ARC)

Connectez cet appareil et le téléviseur compatible ARC avec un câble HDMI et regardez la télévision. Après environ 20 minutes une fois que la TV est mise en veille.



Veille profonde

L'appareil peut également entrer automatiquement en "Veille profonde" à chaque fois que la connexion réseau filaire ou sans fil est retirée pendant plus de 60 minutes en "Mode démarrage rapide". La DEL du panneau avant s'éteint pendant Veille profonde. Pour "réveiller" un DHT-S516H de Veille profonde,

- Appuyez sur les touches de volume ou de mise en sourdine.
- Basculez le signal audio sur Optical/Coaxial.
- Commande CEC (Consumer Electronics Control) sur HDMI/ARC
- Appuyez sur la touche de votre télécommande que vous avez paramétrée sur le DHT-S516H par la "Commande de votre DHT-S516H".

REMARQUE

 Jusqu'à 40 secondes environ peuvent être nécessaires pour sortir l'DHT-S516H du mode veille profonde.

• Si vous appuyez aussi sur la touche de sourdine pendant 3 secondes, l'appareil entre en mode veille prolongée.

Arrêt

Pour éteindre complètement l'alimentation de l'appareil, vous devez retirer la prise principale de la prise d'alimentation.



Dépannage de base

Pas de son	
Solution	Reportez-vous à la page
 Le volume de l'DHT-S516H est-il monté ? (Ne souriez pas ; nous le faisons nous-mêmes tout le temps.) 	-
 L'DHT-S516H est-il en sourdine ? (Le cas échéant, la DEL avant clignote lentement.). 	-
 La source audio est-elle une sortie de téléviseur ou de boîtier câble/satellite à volume contrôlé ? Le cas échéant, vous devez monter le volume du téléviseur ou du boîtier câble/satellite pour envoyer un niveau de signal approprié à l'DHT-S516H. (Pour cette raison, il est préférable de choisir des sorties à niveau fixe, certains téléviseurs disposant de sorties physiques distinctes, d'autres utilisant des réglages parvenus à l'écran pour gérer cela.) 	-
 Vérifiez les connexions : n'oubliez pas que l'DHT-S516H donne automatiquement la priorité aux signaux multiples entrant, en sélectionnant HDMI, pop dite numérique, coaxiale numérique et mini-prise analogique, dans cet ordre. Vérifiez que le téléviseur envoie le son sur la sortie appropriée ; il peut exister des réglages au niveau du menu du téléviseur pour gérer cela. 	-

Pas de son du subwoofer, son interrompu ou présence de parasites

Solution	Reportez-vous à la page
 Vérifiez que la DEL d'état est allumée en bleu sur le subwoofer. Lorsque la DEL d'état est allumée en ambre, débranchez la prise murale, puis rebranchez-la, ou essayez de procéder à nouveau à l'appariement. 	59
• Si un obstacle se trouve entre la barre de son et le subwoofer, retirez-le ou rapprochez le subwoofer de la barre de son.	-



Son déformé provenant de l'DHT-S516H

Solution	Reportez-vous à la page
• Si la source des signaux est une sortie à volume contrôlé, diminuez-le de quelques degrés par rapport maximum.	-
Vérifier la source des signaux pour vous assurer que la distorsion ne provient pas de là.	-
 Si le volume de l'DHT-S516H est réglé au maximum, réduisez-le de quelques degrés. 	-

Problèmes lors de l'enseignement des commandes de la télécommande de l'DHT-S516H

Solution	Reportez-vous à la page
N'oubliez pas que bien que l'DHT-S516H puisse apprendre la quasi-totalité des télécommandes IR (infrarouge), il demeure quelques rares formats de code que la télécommande ne peut pas apprendre (tout comme certains ingénieurs que nous connaissons).	_

Les haut-parleurs du téléviseur se remettent constamment en marche

Solution	Reportez-vous à la page
Désactivez les haut-parleurs du téléviseur (généralement une option du menu de réglage, mais également un commutateur situé sur le panneau arrière de certains téléviseurs). Si cela est impossible, le problème est probablement dû au fait que le téléviseur répond à des commandes de volume à pression continue (accélération) plus rapidement que l'DHT-S516H ; dans ce cas, rare, utilisez le panneau avant de l'DHT-S516H ou la télécommande fournie pour monter le volume de l'DHT-S516H.	_



Annexe

Mon enceinte ne peut pas se connecter à mon réseau à l'aide du câble audio

Solution	Reportez-vous à la page
Assurez-vous que votre périphérique mobile est connecté à votre réseau sans fil avant de configurer votre enceinte.	20
 Alternativement, vous pouvez brancher votre enceinte à votre routeur réseau à l'aide du câble Ethernet fourni. Une fois connecté via Ethernet, l'application HEOS doit reconnaître l'enceinte et vous pouvez la déplacer manuellement sur votre réseau sans fil en utilisant Settings/My Devices/Device_Name/Advanced/Network Settings. 	21

La musique s'arrête ou ralentit parfois

Solution	Reportez-vous à la page
 Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Si vous partagez votre réseau avec d'autres utilisateurs ou appareils, il se peut qu'ils utilisent une grande partie de votre bande passante (en particulier s'ils visionnent des vidéos en streaming). 	7
 Assurez-vous que vos enceintes sont à portée de votre réseau sans fil. 	58
 Assurez-vous que vos enceintes ne sont pas situées à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient interférer avec sa connectivité sans fil (comme les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil, les téléviseurs, etc). 	58



Annexe

J'entends un délai lors de l'utilisation de l'entrée externe avec mon téléviseur

Solution	Reportez-vous à la page
 Si vous raccordez l'entrée externe avec votre câble ou décodeur satellite pour apprécier pleinement le son de votre télévision via plusieurs appareils HEOS, il est possible que vous perceviez un délai entre le moment où vous voyez quelqu'un parler et celui où vous entendez l'audio. Ceci est dû au fait que le système HEOS doit mettre en mémoire tampon l'audio avant de l'envoyer aux appareils HEOS de façon à ce qu'il arrive à tous les dispositifs en même temps. 	-
 Vous pouvez éviter ce délai en écoutant uniquement un appareil directement connecté au décodeur. 	-

Connexion à un réseau via un périphérique iOS

Solution	Reportez-vous à la page
Ce périphérique HEOS prend en charge le mode Apple de paramétrage "WAC (Configuration d`accessoire sans fil)". Le mode de paramétrage WAC permet de connecter votre périphérique HEOS au réseau sans vous demander d'entrer le nom du réseau ni le mot de passe.	-
 La DEL ambrée à l'arrière du périphérique HEOS clignote lentement pour indiquer que le mode de paramétrage WAC est actif. Si la DEL à l'arrière ne clignote pas ambré, appuyez et maintenez enfoncés les touches VOLUME DOWN et MUTE pendant 3 secondes jusqu'à obtenir une DEL ambrée clignotante. Sur le périphérique iOS, sélectionnez Réglages puis le menu Wi-Fi. Au fond de la liste, sélectionnez "Denon DHT-S516H" sous "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER". Selectionnez le réseau auquel vous souhaitez connecter votre périphérique HEOS et choisissez "Suivant". Suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage. Une fois la connexion établie, la DEL à l'avant du périphérique HEOS passe au bleu fixe. 	
HEOS reste en mode de paramétrage WAC pendant 15 minutes. Si le périphérique n'est pas configuré dans les 15 minutes, il rétablit la connexion réseau précédente. Appuyez sur la touche Mute pour annuler le mode de paramétrage WAC.	



Connexion à un réseau WPS

Solution					
Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vous pouvez facultativement raccorder votre enceinte HEOS sans fil à votre réseau selon la méthode "Bouton poussoir" en procédant comme suit : Le logo Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de commerce de Wi-Fi Alliance.	7				
 Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur. Dans les 2 minutes, appuyez rapidement sur le bouton Connecter à 3 reprises (à 2 secondes d'intervalle). La LED sur la face avant de l'enceinte clignotera en vert pendant quelques secondes en se connectant à votre routeur WPS. Lorsque la connexion est terminée, le voyant situé à l'avant de l'enceinte devient bleu fixe. 					

Réinitialisation de votre enceinte

Solution				
La réinitialisation de votre enceinte efface les paramètres de réseau sans fil, d'EQ et le nom, mais conserve le logiciel actuel. Vous devez utiliser le menu Settings - Add Speaker pour reconnecter l'enceinte à votre réseau domestique avant de pouvoir l'utiliser.	_			
Pour réinitialiser votre enceinte, appuyez pendant 5 secondes sur les touches Connect et Bluetooth situées à l'arrière de l'enceinte HEOS jusqu'à ce que la DEL avant commence à clignoter en ambre.				

La mise sous tension de l'DHT-S516H prend beaucoup de temps

Solution	Reportez-vous à la page
Dans le cas de l'DHT-S516H tout comme en mode de veille PROFONDE, jusqu'à 40 secondes environ peuvent être nécessaires à la mise sous tension.	_



Contenu

Tableau des DEL d'état

Barre de son

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
Arrêt	Aucune alimentation CA ou veille profonde	(arrêt)	(arrêt)
Branchée	En cours de démarrage	(clignotement)	(arrêt)
Allumée	Prête à être configurée et connectée à votre réseau	(fixe)	(arrêt)
Allumée	Pas connectée à votre réseau	(fixe)	(fixe)



Utilisation

Annexe

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
Modification du réseau	En cours de connexion à votre réseau	(clignotement)	(arrêt)
	Pas connectée	(fixe)	(fixe)
Configuration	Vous avez appuyé sur la touche de connexion	(clignotement)	(clignotement)
	Connexion du câble OK	(fixe)	(fixe)



С	or	nte	nu	
_				

Utilisation

Annexe

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
	En cours de connexion à votre réseau	(clignotement)	(arrêt)
Configuration	Configurée et connectée à votre réseau	(fixe)	(arrêt)
	Erreur	(fixe)	(fixe)
Mise à jour	En cours de mise à jour	(clignotement)	(clignotement)



Contenu	\setminus	Configuration	\setminus	Utilisation		Dépistage des pannes	\bigvee	DEL d'état		Annexe	
---------	-------------	---------------	-------------	-------------	--	----------------------	-----------	------------	--	--------	--

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
Mise à iour	En cours de redémarrage	(clignotement)	(arrêt)
	Prête à être configurée et connectée à votre réseau	(fixe)	(arrêt)
Páinitialiagtion	Réinitialisation logicielle : Suppression des réglages utilisateur	(clignotement rapide)	(fixe)
Réinitialisation	Réinitialisation matérielle : Restauration des réglage d'usine	(clignotement)	(fixe)



Contenu Configuration Utilisation	Dépistage des pannes	DEL d'état	Annexe
-----------------------------------	----------------------	------------	--------

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
Réinitialisation	En cours de redémarrage	(clignotement)	(arrêt)
	Pas prête pour la configuration	(fixe)	(fixe)
Erreurs	Erreur du micrologiciel	(clignotement lent (PAS affaibli))	(arrêt)
	Erreur matérielle	(clignotement rapide)	origination (arrêt)



Contenu Configuration Utilisation Dépistage des pannes DEL d'état	Annexe	
---	--------	--

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
Erreurs	Erreur réseau	(fixe)	(fixe)
Modification du volume		(clignotement rapide)	(arrêt)
Sourdine		(clignotement lent)	(arrêt)
WPS	Une session WPS est active	(clignotement rapide)	(clignotement rapide)


	Contenu	Configuration	Utilisation	Dépistage des pannes	DEL d'état	Annexe
--	---------	---------------	-------------	----------------------	------------	--------

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
WDS	WPS connecté	(fixe pendant 3 secondes)	(fixe)
WPS	Expiration WPS	(fixe pendant 3 secondes)	(fixe)
Gestion de	Mode de démarrage rapide	(fixe affaibli)	(arrêt)
l'alimentation	Veille profonde	(arrêt)	(arrêt)



	Contenu	\bigvee	Configuration	\bigvee	Utilisation	\bigvee	Dépistage des pannes	\bigvee	DEL d'état		Annexe	$\langle $
--	---------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------	----------------------	-----------	------------	--	--------	-------------

Subwoofer

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL arrière
Appariement du subwoofer	Apparié	(fixe)
	Appariement	(clignotement)
	Non apparié	(fixe)



Utilisation

Annexe

Codecs et types de fichiers pris en charge

Fréquence	Fréquence d'échantillonnage	Extension de fichiers	Codec	Débit binaire	
32/44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz	16/24 bit	wav	РСМ		
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bits	mp3	MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR	32 – 320 kbps	
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bits	m4a aac	AAC-LC	48 – 320 kbps	
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bits	wma	wma9 CBR	CBR : 48 – 192 kbps	
44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz	16/24 bit	flac	flac		
44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz	16/24 bit	m4a	ALAC		
2,8/5,6 MHz	1 bit	dff dsf	DSDIFF DSF		

REMARQUE

• Les fichiers protégés par DRM tels que Fairplay DRM d'Apple ne sont pas pris en charge.

• Le décodeur ALAC est distribué sous la licence Apache, version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

Formats audio pris en charge (coaxial/optique)

PCM linéaire 2 canaux : 2 canaux, 32 kHz – 96 kHz, 16/20/24 bits Bitstream : Dolby Digital, DTS



Spécifications

Spécifications de l'enceinte

Barre de son

Réseau local sans fil	
Type de réseau :	Conforme au IEEE 802.11a/b/g/n
Fréquence d'échantillonnage utilisée :	2,4 GHz, 5 GHz
Général	
Technologie sans fil :	Sceau de fréquence 5,8 GHz
Température de fonctionnement :	41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C)
Alimentation :	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique en mode de démarrage rapide : *	4,5 W (Wi-Fi) 4,3 W (Ethernet) 4,4 W (USB) 4,2 W (Bluetooth) 4,1 W (HDMI IN) 4,5 W (HDMI OUT(ARC))
Consommation électrique en mode veille profonde : *	0,46 W
Entrée analogique max. :	2 Vrms

*Le câble inséré dans AUX IN doit être déconnecté pour l'accès aux modes mode de démarrage rapide et mode veille profonde.





Poids : 6 livres 13 oz (3,1 kg)



Subwoofer

Général

Technologie sans fil :	Sceau de fréquence 5,8 GHz
Température de fonctionnement :	41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C)
Alimentation :	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation :	75 W
Consommation électrique en mode de démarrage rapide :	0,76 W

Dimensions

Unité : po (mm)



Poids : 14 livres 9 oz (6,6 kg)

À des fins d'amélioration, les spécifications et la conception sont sujettes à des modifications sans préavis.





Informations

Marques commerciales





Pour les brevets DTS, reportez-vous à <u>http://patents.dts.com</u>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, et Digital Surround sont des marques déposées et/ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



GH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, the Apple logo, AirPlay, iPad Pro, iPad Air, iPad, iPhone, iPod touch and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.iPad mini are trademarks of Apple Inc.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.







La marque et les logos Bluetooth[®] sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. est soumise à licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.



Licence

Informations sur les licences pour les logiciels utilisés dans cet appareil

À propos des licences GPL (GNU - Licence publique générale), LGPL (GNU Licence générale publique assouplie)

Ce produit utilise des logiciels GPL/LGPL et des logiciels créés par d'autres entreprises.

Après avoir acheté ce produit, vous pourrez acquérir, modifier ou distribuer le code source des logiciels GPL/LGPL utilisés dans ce produit.

Denon fournit le code source en fonction des licences GPL et LPGL au coût réel si vous en faites la demande à notre centre de service clientèle. Cependant, notez que nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne le code source. Veuillez également comprendre que nous n'offrons aucune assistance en ce qui concerne le contenu du code source.

Cette section décrit les licences logicielles utilisées pour cet appareil. Pour maintenir le contenu correct, l'original (anglais) est utilisé.

GPL

Open Source Used	Version
bridge-utils	2.8
busybox	1.21.1
ebtables	2.0.10-4
Linux kernel	3.10.74
mtd-utils	1.4.3
ntfs-3g_ntfsprogs	2011.4.12
ntpclient	2007
u-boot	2015.01
wireless-tools	version 29

🛛 LGPL

Open Source Used	Version
ffmpeg	0.8.3
glibc	2.9
libmms	0.6.2

🗅 curl-7.24.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <<u>daniel@haxx.se</u>> All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.



e2fsprogs-libs-1.40.8/lib/uuid

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, and the entire permission notice in its entirety, including the disclaimer of warranties.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

expat-2.0.1

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



getopt

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/

Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

jQuery

Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors http://jguery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



Libpcap-1.4.0

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The names of the authors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

libtar-1.2.11

Copyright (c) 1998-2003 University of Illinois Board of Trustees Copyright (c) 1998-2003 Mark D. Roth

All rights reserved.

Developed by: Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal with the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the names of Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.



mDNS 320.10.80

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

To accommodate license compatibility with the widest possible range of client code licenses, the shared library code, which is linked at runtime into the same address space as the client using it, is licensed under the terms of the "Three-Clause BSD License".

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public Software Licence (which is substantially similar to the "Three-Clause BSD License", with some additional language pertaining to Australian law).

mongoose

https://github.com/cesanta/mongoose/

Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



openssl-1.0.0d

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact <u>openssl-core@openssl.org.</u>
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<u>http://www.openssl.org/</u>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Ce produit inclut un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (<u>eay@cryptsoft.com</u>). Ce produit inclut un logiciel écrit par Tim Hudson (<u>tjh@cryptsoft.com</u>).

Contenu

Difference portmap-6.0

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.

- * All rights reserved.
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- A II advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

pstdint.h-0.1.12

* BSD License:

- * Copyright (c) 2005-2011 Paul Hsieh
- * All rights reserved.
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
- * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



rl78flash 2000.3.1

License

The MIT License (MIT) Copyright (c) 2012 Maxim Salov

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Given selite 2003.5.7

SQLite Copyright SQLite is in the Public Domain

All of the code and documentation in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code and documentation in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Some scripts used as part of the build process (for example the "configure" scripts generated by autoconf) might fall under other open-source licenses. Nothing from these build scripts ever reaches the final deliverable SQLite library, however, and so the licenses associated with those scripts should not be a factor in assessing your rights to copy and use the SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.



stricpy.c , v1.11

- * Copyright (c) 1998 Todd C. Miller < Todd.Miller@courtesan.com >
- * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
- * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Laglib-1.5

copyright : (C) 2002 - 2008 by Scott Wheeler email : <u>wheeler@kde.org</u>

"The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <u>http://www.mozilla.org/MPL/</u>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

L tinyxml 2002.4.3

www.sourceforge.net/projects/tinyxml

Original file by Yves Berquin.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.



Utilisation

Tremor

http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

🛛 zlib

http://www.zlib.net/

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly <u>iloup@gzip.org</u>, Mark Adler <u>madler@alumni.caltech.edu</u>





www.spotify.com/connect/third-party-licenses





3520 10712 00ADA Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.