


Guide de démarrage

Modèle : M11 Plus

Français

Baladeur haute résolution

Explications des touches et ports (images uniquement pour référence)



Mise sous tension / hors tension

Maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé pour allumer le M11 Plus. Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste à l'écran pour accéder à l'interface principale. Maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé lorsque le M11 Plus est allumé pour faire apparaître une boîte de dialogue vous permettant d'arrêter ou de redémarrer le M11 Plus.

Chargement

Le M11 Plus est compatible avec la technologie Quick Charge. Il faut environ 3h30 pour effectuer une charge complète. Pour garantir une charge optimale, il est recommandé d'utiliser un chargeur rapide QC 3.0 ou supérieur.

Gestes

Revenir à la page précédente : faites glisser votre doigt de gauche à droite ou de droite à gauche sur l'écran.

Revenir à la page d'accueil : faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran.

Gestion multitâche : faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran et maintenez-le appuyé.

Interrupteur de verrouillage

Lorsque l'interrupteur de verrouillage est enclenché, les touches situées sur le côté du M11 sont désactivées pour éviter toute opération indésirable. Vous pouvez réactiver les touches situées sur le côté de l'appareil en désenclenchant l'interrupteur.

Réglage tactile du volume

Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler le volume : vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le réduire.

Mode DAC USB connecté à un ordinateur

Veuillez télécharger le pilote DAC USB depuis le site officiel de FiiO, puis suivez les instructions correspondantes pour l'installer. (les ordinateurs MAC n'ont pas besoin de pilote)

Lien de téléchargement : http://www.fii.com/Driver_Download

Fonction MTP

Il est nécessaire d'installer le pilote MTP avant de pouvoir transférer des données depuis un ordinateur MAC vers le M11 Plus. Veuillez vous rendre sur le site officiel de FiiO pour télécharger le pilote, puis suivez les instructions correspondantes pour l'installer. (les ordinateurs sous Windows n'ont pas besoin de pilote)

Lien de téléchargement : http://www.fiiO.com/Driver_Download

Mise à jour du firmware

1. Mise à jour du firmware sans fil (OTA)

Activez la connexion WiFi du M11 Plus, puis connectez-vous à un point d'accès Internet. Le M11 Plus détectera automatiquement la mise à jour. Si aucune mise à jour n'est détectée, sélectionnez "Support technique -> mise à jour du firmware -> mise à jour en ligne" pour vérifier manuellement la présence de mises à jour.

2. Mise à jour manuelle via fichier .zip

Téléchargez le firmware depuis le site officiel de FiiO et suivez la procédure indiquée pour procéder à la mise à jour.

Lien de téléchargement : <http://www.fiiO.com/supports>

Précautions

★ Ne démontez pas l'appareil, n'essayez pas de le réparer vous-même et évitez tout contact avec des liquides.

★ Veuillez recharger la batterie régulièrement afin de préserver son autonomie.

★ Pour votre sécurité, n'utilisez pas de casque dans des environnements dangereux.

★ Il est recommandé d'utiliser un chargeur approprié pour recharger le M11 Plus, un chargeur dont la tension est trop importante endommagerait l'appareil.

★ En cas d'erreur du système, maintenez le bouton de mise sous tension / mise en veille pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage du système.

Accessoires (veuillez vérifier que les articles suivants sont inclus)

1. Protège écran en verre trempé (appliqué sur l'écran du M11 Plus en usine)
2. Pochette en similicuir (mise sur le M11 Plus en usine)
3. Câble USB 3.0
4. Câble coaxial adaptateur
5. Carte de garantie

6. Guide de démarrage

7. Goupille d'éjection

En savoir plus

Pour plus d'informations sur les appareils FiiO, veuillez vous rendre sur <http://www.fiiio.com>.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil FiiO, veuillez vous rendre sur <http://www.fiiio.com/supports>

Directive DEEE et élimination des appareils

En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté comme déchet ménager ou général. Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ou renvoyé au fournisseur pour élimination.

Batterie interne ou fournie :

Ce symbole sur la pile indique que la pile doit être collectée séparément. Cette pile est conçue pour être collectée séparément dans un point de collecte approprié.

Qualcomm est une marque de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. aptX est une marque de Qualcomm Technologies International Ltd, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.