

Beoplay HX

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador


Руководство пользователя

Användarhandbok

用戶指南

使用者指南

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN




Pour configurer votre produit, téléchargez l'application Bang & Olufsen sur Google Play ou sur l'App Store.

Sur cette application, vous pouvez configurer votre produit et accéder à l'intégralité de l'expérience Bang & Olufsen. Profitez pleinement de la personnalisation audio, de l'assistance produit et de nouvelles fonctionnalités à portée de main.

Lorsque vous ouvrirez l'application Bang & Olufsen pour la première fois, vous serez invité à créer un compte utilisateur.

Pour configurer votre casque, cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Si vous avez déjà un compte, vous trouverez cette option dans le menu des paramètres.

PREMIERS PAS



Allumez votre nouveau Beoplay HX en appuyant brièvement sur le bouton de l'écouteur droit. Le témoin lumineux de l'appareil commence à clignoter en bleu pour indiquer qu'il est en mode association. Ensuite, ouvrez l'application Bang & Olufsen pour configurer votre produit, connectez-vous au Bluetooth, effectuez une mise à jour vers la dernière version en date du logiciel et personnalisez votre casque.

Une fois que votre Beoplay HX est allumé, vous le trouverez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.

MUSIQUE



Utilisez les commandes tactiles sur le disque en aluminium pour contrôler votre Beoplay HX.

Action	Geste
Lecture	Appui au centre
Pause	Appui au centre
Suivant	Balayage vers l'avant
Précédent	Balayage vers l'arrière
Augmentation du volume	Glissement circulaire du doigt dans le sens horaire à l'intérieur de l'anneau gravé
Diminution du volume	Glissement circulaire du doigt dans le sens antihoraire à l'intérieur de l'anneau gravé


APPELS



Utilisez les commandes tactiles sur le disque en aluminium pour contrôler votre Beoplay HX.


Action	Geste
Accepter l'appel	Appui au centre
Rejeter un appel	Double appui au centre
Terminer un appel	Appui au centre

RÉDUCTION ACTIVE DU BRUIT / TRANSPARENCE



Basculez rapidement entre les modes Réduction active du bruit, Transparence et Neutre en utilisant le bouton rectangulaire de l'écouteur gauche.

Pendant les appels, le mode Transparence est remplacé par le mode Own Voice, qui vous permet d'ajuster le volume de votre propre voix pour un meilleur confort d'écoute.




TOUCHE MULTIFONCTIONS



Le bouton arrondi sur votre écouteur droit vous permet de lancer rapidement votre assistant vocal ou d'activer/de désactiver votre micro pendant un appel.

Quand le micro est désactivé, un voyant rouge s'affiche sur votre casque.



RECHARGE



Vous pouvez recharger votre casque en utilisant le câble USB-C inclus dans la boîte.

Pendant le chargement, vous pouvez continuer à utiliser votre casque.


La charge complète du Beoplay HX prend environ 3 heures.

Lorsque la batterie est complètement chargée, un témoin lumineux vert s'allume.

Lorsque la batterie est en dessous de 10 % de charge, le témoin lumineux devient rouge et un signal sonore est émis.

Le Beoplay HX offre jusqu'à 35 heures d'autonomie en mode sans fil lorsque la technologie de réduction active du bruit est activée.

ASSOCIATION BLUETOOTH



Pour activer la fonctionnalité Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (pendant 2 secondes).

Relâchez l'appui quand vous entendez un signal sonore. Le voyant lumineux clignotera en bleu, et votre casque sera prêt pour le couplage.

MFI pour iOS (conçu pour iOS) et Fast Pair pour Android afficheront une invite dans l'application Bang & Olufsen. Vous pouvez aussi effectuer le couplage dans le menu Bluetooth de votre appareil.

ENTRÉE LIGNE



Allumez le Beoplay HX et branchez une source de musique sur l'entrée Line pour créer une connexion filaire.

Les modes Réduction active du bruit et Transparence ne sont pas conçus pour fonctionner avec une source branchée sur l'entrée Line et sont uniquement disponibles avec la connexion sans fil.

RÉDUCTION ACTIVE DU BRUIT



En atténuant le bruit environnant, la fonctionnalité de réduction du bruit vous permet de vous concentrer sur votre musique ou votre podcast, ou simplement de profiter de quelques instants de silence.

Activez la fonctionnalité de réduction active du bruit et ajustez-en le niveau en appuyant sur le bouton rectangulaire sur l'écouteur gauche pour passer au mode Réduction active du bruit.

Vous pouvez également contrôler la réduction du bruit sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen. L'application vous offre en outre la possibilité d'activer l'ajustement automatique de la réduction du bruit en fonction de l'environnement.

MODE TRANSPARENCE



Le mode Transparence vous permet d'entendre les bruits environnants sans retirer votre Beoplay Portal.

Activez le mode et ajustez le volume de bruit environnant que vous souhaitez entendre lorsque vous écoutez de la musique en appuyant sur le bouton rectangulaire sur l'écouteur gauche pour passer au mode Transparence.

Vous pouvez également contrôler le mode Transparence sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen.

VOIX PROPRE



La technologie Own Voice détecte le volume sonore que vous émettez en parlant et l'ajuste tout en filtrant le bruit environnant, de façon à vous donner une représentation fidèle de votre voix.

Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité Own Voice ou en ajuster le niveau en appuyant sur le bouton rectangulaire sur l'écouteur gauche pour passer au mode Own Voice pendant un appel. Vous pouvez également contrôler cette fonctionnalité sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen.

RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE



Si vous souhaitez rétablir les paramètres d'usine de votre casque, appuyez très longuement (pendant plus de 8 secondes) sur le bouton Marche/Arrêt de l'écouteur droit, jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge. Attendez ensuite que le casque s'éteigne avant de recommencer le processus de configuration.