

Beoplay H95

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador


Руководство пользователя

Användarhandbok

用戶指南


使用者指南

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN



Utilisez l'application Bang & Olufsen pour la configuration et la personnalisation des produits et pour accéder aux fonctions d'amélioration de la musique.

LA MISE SOUS/HORS TENSION




Mettez l'interrupteur en position ON pour allumer le casque. Pour l'éteindre, mettez l'interrupteur en position OFF. Le casque s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes. Le Beoplay H95 garde en mémoire les appareils qui ont déjà été couplés. Lorsqu'il est allumé, il tente automatiquement de se reconnecter à ces appareils.

Placez le bouton en position haute et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour lancer le couplage Bluetooth. Relâchez le bouton lorsque vous entendez un son et que le voyant commence à clignoter en bleu.

Votre Beoplay H95 est prêt à être couplé. Pour effectuer l'opération, vous pouvez utiliser l'application Bang & Olufsen ou les paramètres Bluetooth de votre appareil.


UTILISATION QUOTIDIENNE



Commandez le casque en utilisant l'interface tactile en aluminium sur l'écouteur droit et les cadrans sur chaque écouteur.

Action	Signification
Appui au centre	Lecture/pause
Balayage vers l'avant	Lecture de la piste suivante
Balayage vers l'arrière	Lecture de la piste précédente
Rotation du cadran sur l'écouteur droit	Contrôle du volume
Rotation du cadran sur l'écouteur gauche	Contrôle de la réduction active du bruit et de la transparence

RÉDUCTION ACTIVE DU BRUIT ET TRANSPARENCE



Faites tourner le cadran sur l'écouteur gauche pour passer du mode Réduction active du bruit au mode Transparence.

Faites tourner le cadran vers l'arrière pour augmenter le niveau de réduction du bruit jusqu'à ce que vous entendiez un son. Celui-ci indique que le niveau maximal de réduction du bruit est atteint



Faites tourner le cadran vers l'avant pour augmenter le niveau du mode Transparence, qui amplifie votre environnement sonore. Continuez à tourner jusqu'à ce que vous entendiez un son. Celui-ci indique que le niveau maximal du mode Transparence est atteint.

Vous pouvez mettre le cadran en position médiane pour le mode neutre. Celui-ci vous sera également indiqué par un son. Quand vous êtes en mode neutre, les modes Réduction active du bruit et Transparence sont tous deux désactivés.

Le Beoplay H95 est équipé d'un système adaptatif de réduction du bruit qui s'adapte automatiquement à votre environnement

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, il vous suffit de la désactiver dans l'application Bang & Olufsen.


APPELS



Utilisez le disque aluminium tactile sur l'écouteur droit pour contrôler les appels.

Action	Signification
Appui bref	Répondre à un appel
Appuyez deux fois	Terminer un appel ou rejeter un appel entrant
Balayage vers l'avant	Transférer un appel actif vers votre smartphone


COMMENT RANGER VOTRE CASQUE



Pour ranger votre casque dans son étui, assurez-vous que les glissières sont complètement sorties, faites pivoter les écouteurs pour les mettre à plat et repliez-les vers l'arceau.

À l'intérieur du compartiment de l'étui, un espace suffisant est prévu pour le câble de charge, l'adaptateur et un câble mini jack.

RECHARGE



Vous pouvez recharger le casque en utilisant le câble USB-C inclus dans la boîte.

Pendant le chargement, vous pouvez continuer à utiliser votre casque.

La charge complète du Beoplay H95 prend environ 2 heures.

Lorsque la batterie est complètement chargée, un témoin lumineux vert s'allume.

Lorsque la batterie est en dessous de 10 % de charge, le témoin lumineux devient rouge et un signal sonore est émis.