

# WTX *MicroStream*

1er Streamer Audiophile  
multiroom Plug & Play



**advance**  
acoustic

## Qu'est-ce que le WTX MicroStreamer ?

Le WTX MicroStreamer est un streamer sans fil WiFi possédant une qualité de son HiFi grâce à son convertisseur audiophile WOLFSON.

Plug & Play, il se connecte facilement sur votre chaîne HiFi, votre amplificateur, votre barre de son ou votre home cinéma et transmettra le son en haute qualité à travers votre réseau WiFi domestique. Notre système est multiroom vous permettant ainsi de diffuser votre propre musique (PC/MAC, NAS, etc...) ou les services de streaming comme Spotify, Tidal, etc... ou des services de radio.

Le WTX MicroStreamer est évolutif et des mises à jour de l'application Android ou iOS seront disponibles en fonction de l'ajout de nouveaux services.

## Ce que vous devez trouver dans la boîte

- Le WTX MicroStream x1
- Le transformateur x1
- La prise EC (Europe) x1
- La prise UK x1
- La prise US x1



## L'interface



## Télécharger l'application Android ou iOS


- Pour contrôler votre WTX MicroStreamer, vous devez télécharger sur l'App Store (Apple) ou sur Google Play (Android) l'application Advance Playstream.



Advance Playstream est le nom de l'application

## Connecter votre WTX MicroStreamer à l'aide du WPS

- Assurez-vous que le Wifi de votre smartphone ou tablette est activé sur votre réseau domestique
- Lancer l'application ADVANCE PLAYSTREAM et suivez les instructions. Vous devez taper le mot de passe de votre routeur dans l'application Advance Playstream
- Appuyez sur le bouton WPS du WTX MicroStreamer




Press the WPS button to configure network





## Ou se connecter manuellement

- Aller dans les réglages généraux de votre smartphone WiFi (WLAN)
- Connectez vous au WTX MicroStreamer
- Entrez l'adresse `http://10.10.10.254` dans votre browser et ouvrez l'interface de contrôle.
- Choisir WiFi > votre router WiFi > entrer votre mot de passe et la connection s'opère.




## Réglages du streaming multiroom

- L'application Advance Playstream vous permet de choisir dans quelles pièces vous souhaitez transmettre votre musique. De nombreuses combinaisons sont possibles. Musiques identiques ou pas dans une ou plusieurs pièces.
- Activer une zone: Sélectionner le WTX choisi en maintenant le doigt puis faites glisser vers le haut d'un autre WTX que vous souhaitez associer.
- Désactiver une zone: Sélectionner le WTX que vous souhaitez supprimer et faites le glisser sur l'espace blanc.




# L'application contrôle votre WTX MicroStreamer

L'application contrôle les fonctions de multiroom, multicanaux, réglages, renommage des WTX, des infos des HPs, des mots de passe, langues, timer, alarme et 6 listes de lecture.




# Menu lecture

Lorsqu'un morceau de musique est en lecture, vous avez accès aux informations ci-dessous:



## Vos sources

- Ma musique: Votre musique locale, musique partagée, listes de lecture. Vos musiques en réseau n'apparaissent que si elles sont connectées et visibles sur le réseau.
- Services de streaming: certains services (Spotify, etc...) peuvent nécessiter la souscription et l'ouverture d'un compte.



*\* Les services de musique en ligne pourront faire l'objet de mises à jour.*

# DECLARATION OF CONFORMITY

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the council EMC directive 2004/108/EC, the LVD directive 2006/95/EC, R&TTE 1999/5/CE.

## **DECLARATION DE CONFORMITE**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme à la réglementation européenne concernant les directives suivantes :  
la compatibilité électromagnétique CEM 2004/108/CE,  
la basse tension 2006/95/CE, R&TTE 1999/5/CE.



Advance Paris Sarl, 13 rue du coq gaulois - 77170 Brie Comte Robert - France