

DENON®

DNP-800NE

NETWORK AUDIO PLAYER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bienvenue

Merci d'avoir choisi un lecteur audio réseau Denon. Ce guide fournit des instructions étape par étape pour la configuration de votre lecteur audio réseau.

Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.











Si vous avez besoin d'aide... :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région.





www.denon.com

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Télécommande (RC-1224)	
Instructions de sécurité		Piles R03/AAA	
Précautions relatives à l'utilisation des piles		Câble audio	
Remarque sur la radio		Câble de commande IR	
Lecteur audio réseau		Antennes externes pour une connexion Bluetooth/Sans fil	

Éléments nécessaires à la configuration

 Amplificateur	 Enceintes	 Câbles d'enceinte	 Routeur
--	---	--	--

En option



- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.


Important : Antennes Externes

Les antennes externes amovibles sont nécessaires pour une connexion à un réseau sans fil et pour le Bluetooth. Assurez-vous de connecter les antennes avant de tenter d'utiliser les fonctions Bluetooth ou WiFi de l' DNP-800NE.

■ Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil

Pour chacune des deux antennes:

- ① Placez l'antenne de façon uniforme sur la borne d'antenne située en haut à gauche ou à droite du panneau arrière.
- ② Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien connectée. Ne pas trop serrer.
- ③ Faites tourner l'antenne vers le haut pour obtenir la meilleure réception possible.




Paramétrage


Le processus de configuration compte six étapes.

- 1** Installation des piles dans la télécommande
- 2** Connexion à l'amplificateur
- 3** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 4** Connectez au réseau
- 5** Écoute de votre musique!
- 6** Téléchargez HEOS App


1 Installation des piles dans la télécommande



2 Connexion à l'amplificateur



3 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale




4 Connectez au réseau

Choisissez l'une des options suivantes.

Sans fil

- 1 Mise sous tension.


- 2 Sélectionnez la langue.
(Cela peut prendre quelques minutes pour que les paramètres réseau soient pris en compte.)



Dispositif iOS
Version iOS 7 ou
ultérieure



- 3 Assurez-vous que votre dispositif iOS est connecté à votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez le réseau nommé "Denon DNP-800NE" à partir de l'écran Réglages/Wi-Fi de votre appareil.




Routeur non WPS



Routeur Wi-Fi

- 3 Sélectionnez "recherche réseau" et attendez que votre DNP-800NE recherche les réseaux disponibles.




Routeur WPS




Routeur Wi-Fi


- 3 Sélectionnez "Routeur WPS".



Filaire



- 1 Connectez un câble réseau entre votre DNP-800NE et votre routeur. (câble non fourni)



- 2 Mise sous tension.
- 3 Sélectionnez la langue.


Connecté!

- 4 Veuillez attendre que votre DNP-800NE se connecte à votre réseau câblé.


- 4 Suivez les instructions et tapez sur Suivant.




- 5 Veuillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse. (Le panneau avant du DNP-800NE indique l'état de la connexion.)



- 4 Sélectionnez le nom de votre réseau. (Si votre réseau n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez "Rechercher à nouveau".)




- 5 Entrez votre mot de passe réseau à l'aide des touches numériques de la télécommande.




**Wi-Fi
Connecté !**

- 4 Appuyez sur la touche WPS sur votre routeur. Appuyez sur la touche ENTER dans les 2 minutes.



- 5 Veuillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse. (Le panneau avant du DNP-800NE indique l'état de la connexion.)




Appuyez sur la touche ENTER.




Si la puissance du signal de votre réseau sans fil est faible, pour améliorer la réception, tournez l'antenne à l'arrière de votre DNP-800NE ou déplacez votre routeur près du DNP-800NE.

Contrôle réseau Réglage




Sélectionnez Contrôle réseau Allumé pour contrôler DNP-800NE depuis votre smartphone, utilisez Bluetooth/Apple AirPlay®/HEOS App et maintenez un accès permanent au réseau. La consommation d'énergie lors de la mise en veille sera légèrement plus élevée.




Mettez la Contrôle réseau sur Eteint pour réduire la consommation d'énergie pendant la veille. Vous ne pouvez pas allumer votre DNP-800NE à partir de votre smartphone ni utiliser Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS App tant que votre DNP-800NE n'est pas alimenté manuellement ni connecté à votre réseau.

Réglage de la mise à jour automatique

- 1 Active la mise à jour automatique de sorte que les mises à jour ultérieures soient automatiquement téléchargées et installées lorsque votre DNP-800NE est en mode veille.




Sélectionnez "Marche" pour activer la mise à jour automatique.




Sélectionnez "Arrêt" pour désactiver la mise à jour automatique.

- 2 Définit le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous habitez.




Réglage des données sur l'utilisation

Afin de nous aider à améliorer nos produits et nos services à la clientèle, Denon recueille des informations anonymes sur la façon dont vous utilisez votre DNP-800NE. Denon ne communiquera jamais les informations recueillies à des tiers.



Sélectionnez "Oui" pour fournir des informations sur l'état de fonctionnement de cet appareil.



Sélectionnez "Non" pour ne pas fournir d'informations sur l'état de fonctionnement de cet appareil.

**Réglage
terminé!**




5 Écoute de votre musique!

❑ Écoute de la radio Internet

- 1 Appuyez sur **INTERNET RADIO**.
- 2 Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur **ENTER**.
- 3 Sélectionnez "Jouez maintenant", puis appuyez sur **ENTER**.




❑ Écoute de musique à l'aide d'Apple AirPlay

- 1 Ouvrez **Control Center (iOS 7 et ultérieur)** en glissant du bas de votre écran vers le haut, puis tapez sur **AirPlay**.
 [Exemple] iOS 11
 [Exemple] iOS 9
- 2 Sélectionnez le "Denon DNP-800NE" dans la liste des périphériques AirPlay.

- 3 Lisez les titres de votre iPhone, iPod touch ou iPad.


❑ Profitez de la musique grâce à Bluetooth

1 Appuyez sur Bluetooth pour sélectionner Bluetooth.


Lors de la première utilisation, l'appareil ira en mode d'appariement automatiquement et "mode appairage Bluetooth" apparaîtra sur l'écran de l'appareil.




2 Activez Bluetooth sur votre appareil mobile.



3 Sélectionnez "Denon DNP-800NE" dans la liste des périphériques Bluetooth sur votre appareil.



4 Écoutez de la musique en utilisant une app quelconque sur votre appareil.



- Pour appairer des périphériques Bluetooth, maintenez enfoncée la touche Bluetooth sur la télécommande jusqu'à ce que "mode appairage Bluetooth" s'affiche sur l'appareil.

6 Téléchargez HEOS App




HEOS App vous permet de commander votre DNP-800NE de n'importe quel endroit chez vous.

Utilisez HEOS pour explorer, parcourir et écouter de la musique à partir de nombreux services de diffusion en ligne ou de votre propre bibliothèque musicale.




Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez www.denon.com
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.
manuals.denon.com/DNP800NE/EU/FR/



Manuel en ligne



DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11668 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.