

EMOTIVA®



BASX

Power Amplifier User Manual

Précautions Importantes de Sécurité et Explications Symboles



Le point d'exclamation dans un triangle alerte l'utilisateur de la présence d'un message important au sujet de l'installation, fonctionnement et instructions de service.



L'éclair fléché dans un triangle alerte l'utilisateur d'un risque de tension dans le châssis, d'intensité suffisante pour provoquer un risque de choc électrique.

Merci de lire ce manuel avant d'installer, configurer, ou utiliser l'amplificateur BASX. Après l'installation et la configuration de l'amplificateur BASX, conserver ce manuel dans un endroit sûr pour un besoin futur.

La sécurité est un élément clé d'une installation durable. Veuillez lire et suivre toutes les instructions, et tenir compte des avertissements sur l'amplificateur BASX dans ce manuel. La grande majorité des précautions de sécurité subséquentes relèvent du bon sens. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'installation d'équipement de divertissement audio / vidéo, vous devriez faire appel aux services d'un professionnel qualifié ou nous appeler pour obtenir de l'aide.



AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS L'AMPLIFICATEUR BASX PRÈS D'UNE SOURCE D'EAU OU DANS UN ENDROIT HUMIDE, NE L'EXPOSEZ PAS À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ OU AUX ÉCLABOUSSURES, ET ASSUREZ-VOUS QU'AUCUN OBJET CONTENANT DES LIQUIDES (TELS QUE LES VASES) NE SOIT PLACÉ DESSUS. CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'APPAREIL ET DES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, ET ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.



AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE DU MC-700. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE NÉCESSITE L'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR. RÉFÉREZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIÉ.

N'installez pas le A-100 à proximité ou au-dessus de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage ou autres appareils produisant de la chaleur. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation ou les dissipateurs de chaleur. Évitez d'installer l'unité directement au-dessus d'un autre appareil produisant de la chaleur à moins qu'une ventilation suffisante ou un refroidissement à air forcé ne soit fourni.

N'installez pas le BASX dans des endroits sans ventilation adéquate. Le BASX ne doit pas être utilisé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire susceptible de bloquer les événements. L'unité ne doit pas être installée dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque, une armoire ou un rack fermé, à moins qu'une ventilation à air forcé suffisante ne soit fournie.

Installez toujours votre BASX conformément aux instructions du fabricant et n'utilisez que des accessoires ou des accessoires spécifiés par le fabricant.

N'installez pas le BASX sur un support, une étagère ou tout autre meuble incapable de supporter son poids. Si un chariot est utilisé pour déplacer l'unité, soyez prudent afin d'éviter toute blessure due au renversement.

Connectez le BASX uniquement aux sources d'alimentation de tension correcte (comme indiqué dans ce manuel et sur le BASX).

Protégez les câbles d'alimentation contre les pincements, les piétinements ou autres dommages. Soyez particulièrement prudent lorsque le câble d'alimentation entre dans la prise de courant et l'unité.

Branchez le BASX uniquement sur une prise électrique ou une rallonge de type et d'intensité appropriés.

NE PAS compromettre l'objectif de sécurité d'une prise de terre ou polarisée en retirant les broches de mise à la terre ou en utilisant des adaptateurs non sécurisés. Si vous remplacez le cordon d'alimentation, n'utilisez qu'un câble de type similaire et de courant nominal égal ou supérieur.

Le câble d'alimentation devrait être retiré lors des forts orages, ou lorsque l'appareil est inutilisé durant une longue période.



Le BASX devrait seulement être nettoyé comme indiqué dans ce manuel. Ne pas vaporiser de liquides sur l'unité et ne JAMAIS vaporiser de liquides dans les événements. Faites attention à ce qu'aucun objet de petite taille ne tombe à l'intérieur de l'unité.




Vous devriez demander l'assistance d'un technicien pour votre amplificateur BASX dans les cas suivants :

- 1. Le câble secteur ou la prise ont été endommagés.*
- 2. Des objets ou des liquides sont tombés ou se sont déversés dans les événements.*
- 3. L'unité a été exposée à la pluie.*
- 4. L'unité montre des changements marqués de performance.*
- 5. L'unité est tombée, ou le boîtier ou châssis sont endommagés.*

REMARQUE: POUR DÉBRANCHER TOTALEMENT L'AMPLIFICATEUR BASX DE D'ALIMENTATION SECTEUR, DÉCONNECTEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DU RECEPTACLE AC.

REMARQUE: LE CORDON D'ALIMENTATION DE L'AMPLIFICATEUR BASX DOIT TOUJOURS RESTER ACCESSIBLE.





Amplificateur de puissance A-150 / A-300 / A-500 / A-700

Sommaire

Précautions Importantes de Sécurité et Explications Symboles

Amplificateur de puissance BASX A-150 / A-300 / A-500 / A-700.....	1
Introduction	3
À propos.....	4
Fonctionnalités	5
Déballage.....	6
BASX A-150 / A-300 / A-500 / A-700.....	7
Panneau Avant ASX A-150 / A-300 / A-500 / A-700	8
Panneau Arrière BASX A-150 / A-300 / A-500 / A-700	9
Démarrage Rapide.....	11
Connecteurs	12
Entretien et Maintenance.....	13
Caractéristiques Techniques	14
Dépannage.....	17
Garantie Limitée Trois Ans Emotiva Audio Corporation	18
Accessoires	21
Notes.....	22

Introduction

Merci d'avoir acheté l'un de nos amplificateurs de puissance Emotiva BASX.

Notre gamme de produits BASX est dédiée à la philosophie selon laquelle les produits de haute qualité qui offrent une véritable qualité de son audiophile n'ont pas besoin d'être chers à l'achat ou compliqués à configurer et à apprécier. Nos amplificateurs de puissance BASX vous offrent une excellente qualité sonore, d'excellentes performances techniques et une valeur exceptionnelle.

Les amplis BASX utilisent une «architecture audiophile classique», centrée autour d'une alimentation linéaire robuste, d'une amplification de classe A / B et une capacité de courant élevée pour les enceintes difficiles à piloter. Nous avons porté une attention particulière aux détails importants tels que des bornes de qualité audiophiles robustes et des chemins de signaux soigneusement aménagés. Et nous avons également inclus des fonctionnalités haut de gamme importantes telles que des entrées différentielles, la détection automatique de tension, des indicateurs d'état contrôlés par un microprocesseur et la protection contre les défaillances.

Si vous avez besoin d'un son superbe, d'une excellente qualité de fabrication et d'une valeur exceptionnelle, alors vous êtes au bon endroit.

Bonne écoute!

L'équipe Emotiva

À propos

Ce manuel vous fournira les informations dont vous avez besoin pour commencer à profiter de votre amplificateur de puissance BASX.

Nous vous suggérons de lire l'intégralité du manuel; les informations fournies sont aussi courtes et directes que possible. Même si vous êtes un utilisateur expert, vous trouverez probablement des informations intéressantes et des suggestions utiles pour profiter de votre appareil.

Si vous êtes vraiment pressé de commencer, veuillez lire la section Démarrage rapide (à la page 11); Vous pouvez ensuite lire le reste du manuel à votre convenance.

Vous devriez conserver une copie de ce manuel dans un endroit sûr, et enregistrer les numéros de série ou d'autres informations d'achat sur la page Notes.

Fonctionnalités

La série BASX sont des amplificateurs de puissance qui procure jusqu'à sept canaux d'amplification de qualité audiophile. Les amplificateurs de puissance BASX présentent une section de sortie de classe A/B à chemin de signal court, entièrement discret et à forte capacité, et de robustes alimentations linéaires.

Bienvenue à la série d'amplificateurs de puissance BASX... la preuve que vous pouvez obtenir une vraie qualité de son audiophile, toute la puissance dont vous avez besoin pour obtenir un superbe son des enceintes les plus difficiles à piloter, et une valeur exceptionnelle...

Fonctions nouvelle séries amplis de puissance BASX:

- **Vraie qualité sonore audiophile** - comme tous nos amplificateurs, les amplis de puissance BASX sont d'abord conçus pour produire un son superbe dans tout type d'installation audio.
- **Étage de sortie Classe A/B** - assure un son doux, détaillé et une image sonore incroyablement naturelle – sans trace de dureté ou déformation du signal.
- **Robuste alimentation linéaire** - avec un transformateur toroïdal surdimensionné et une large capacité en courant pour piloter les enceintes les plus difficiles.
- **Fabrication et composants haute qualité** - la promesse de nombreuses années d'utilisation.
- **Totalement stable** - conçu pour être utilisé dans le monde réel, avec des enceintes réelles.
- **Robuste châssis 2RU en métal avec plaque frontale aluminium** – procure force et robustesse.
- **Robustes bornes haut-parleurs 5 voies** - raccordez une large variété de câbles haut-parleurs, fourches ou fiches bananes.
- **Entrée et sortie déclencheur** - permet aux amplis BASX d'être allumés ou éteints par déclenchement et activer d'autres équipements compatibles.
- **Protection audiophile contre les défaillances** - entièrement transparent en conditions normales, mais protège l'ampli et vos autres équipements des conditions courantes de défaillance.
- **Tension de ligne AC universelle** - les amplis de puissance BASX sont conçus pour fonctionner en 115 VAC ou 230 VAC à 50/60 Hz, et détecter automatiquement et se configurer eux-mêmes pour fonctionner avec votre tension de ligne locale.
- **Entrée d'alimentation standard (BASXA-300, BASXA-500, BASXA-700)** - convient aux câbles d'alimentation secteur de type standard et audiophile.
- **Garantie trois ans** – l'assurance de profiter de votre ampli de puissance BASX pour les années à venir.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur la ligne de produits BASX sur notre site Internet www.emotiva-france.com.

Déballage

Votre amplificateur de puissance BASX a été soigneusement emballé et devrait vous parvenir en parfait état. Si vous notez tout dommage lié au transport ou d'autres problèmes lorsque vous déballez l'unité, merci de nous contacter immédiatement.

Enlevez doucement le BASX du carton d'emballage et retirez les emballages et le matériel d'expédition.





Il est important de conserver les cartons et tous les matériaux d'emballage au cas où votre BASX doit être déplacé ou renvoyé pour réparation.

Veuillez conserver votre facture dans un endroit sûr. C'est le moyen le plus simple de vérifier votre date d'achat à des fins de garantie et peut également être requis si vous devez déposer une réclamation d'assurance.


Nous apprécions vraiment les commentaires des clients et aimerions avoir vos retours.

BASX A-150/ A-300 / A-500 / A-700

BASX A-150/A-300/A-500/A-700



Panneau avant BASX A-150/ A-300/ A-500/ A-700



Note: Les BASX A-150, BASX A-300, BASX A-500, et BASX A-700 possèdent des fonctionnalités et commandes identiques, et diffèrent seulement par leur puissance et nombre de canaux amplifiés. Le BASX A-500 est montré ici pour illustration.

1. Bouton Veille

Appuyez pour commuter l'amplificateur sur On; pressez à nouveau pour retourner en Veille; la bague autour du bouton s'illumine en couleur ambre en Veille et bleue en marche.

Remarque: Pour mettre en marche l'amplificateur BASX, l'interrupteur AC sur le panneau arrière doit d'abord être basculé sur On.

2. Fenêtre d'affichage d'état

Cette fenêtre accueille les voyants LED d'état.

Remarque: Les voyants d'état peuvent être désactivés par l'interrupteur sur le panneau arrière.

Remarque : En mode Veille la bague lumineuse sur le bouton Veille sera illuminé de couleur ambre et les voyants d'état éteints ; en mode d'opération normal les voyants LED d'état et le bouton Veille sont illuminés en bleu ; un ou plusieurs voyants LED d'état clignotant en rouge indiquent une défaillance.


Remarque : Chaque modèle d'amplificateur BASX possède un voyant d'état LED par canal.

Pressez pour commuter l'amplificateur sur On; appuyez de nouveau pour retourner en Veille; la bague autour du bouton s'allumera en couleur ambre en Veille et bleue en marche.

Remarque : Pour mettre en marche l'ampli de puissance BASX, l'interrupteur AC sur le panneau arrière doit être basculé sur On.

BASX A-150/ A-300 / A-500 / A-700

Panneau arrière BASXA-150/A-300/A-500/A-700



Remarque: Les BASX A-150, BASX A-300, BASX A-500, et BASX A-700 possèdent des fonctionnalités et commandes identiques, et diffèrent seulement par leur puissance et le nombre de canaux amplifiés. Le BASX A-500 est montré ici pour illustration.

1. Entrée et Sortie Trigger

L'amplificateur de puissance BASX commute sur On (depuis Veille) lorsqu'un signal déclenchement est présenté à l'entrée Trigger; l'ampli de puissance BASX retourne en Veille lorsque le signal est retiré. Quand l'ampli de puissance BASX est en marche, un signal 12VDC est envoyé depuis la sortie Trigger pour commander d'autres appareils.

2. Interrupteur Voyants LED d'état

Désactive les voyants LED d'état du panneau lorsque réglé sur Off.

3. Entrées Asymétriques

L'amplificateur BASX possède des entrées asymétriques indépendantes pour chaque canal.

Remarque: Même si nous avons nommés les canaux, l'ensemble des canaux de l'ampli de puissance BASX sont les mêmes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les canaux comme indiqué sur le panneau arrière si vous ne le souhaitez pas.

4. Voyants LED tension d'alimentation

Les amplis de puissance BASX sont conçus pour fonctionner en 115 VAC ou 230 VAC, détecter automatiquement et se configurer pour fonctionner sur la tension de ligne locale. Ces voyants vous indiquent la tension de ligne détectée par l'amplificateur BASX.

5. Interrupteur d'alimentation AC

Commute l'alimentation AC principale de l'ampli de puissance BASX sur On ou Off. Lorsque basculé sur Off, aucune commande ne fonctionne (l'ampli de puissance BASX ne peut être allumé depuis le panneau avant ou par un signal de déclenchement).

6. Bornes Haut-parleurs

Les sorties haut-parleur de l'ampli de puissance BASX sont de robustes bornes cinq voies, qui acceptent une large variété de câbles – incluant les fiches bananes, fourches ou les fils nus.

7. Réceptacle cable secteur

L'ampli de puissance BASX peut être alimenté par n'importe quel réceptacle procurant 115 VAC ou 230 VAC à 50/60 Hz. Ce réceptacle accepte les câbles secteurs amovibles standards (un câble haute qualité est inclus).

Démarrage Rapide

Pour profiter de votre amplificateur de puissance BASX nous vous recommandons de lire la manuel dans son intégralité. Si vous ne pouvez pas attendre, cette section couvre l'essentiel pour débiter.

- Trouvez un lieu sûr pour votre amplificateur de puissance BASX.
- Connectez votre amplificateur de puissance à une source de signal.
- Connectez votre amplificateur de puissance BASX à un système d'enceinte (4 ohm ou 8 ohm) utilisant des câbles d'épaisseur raisonnable (au moins 16 mm).
- Trouvez de la musique ou un film que vous aimez vraiment écouter.
- Allumez l'interrupteur AC et augmentez doucement le volume !
- Profitez!

Pendant que vous profitez de votre BASX A-100, nous vous invitons à lire le reste du manuel pour en savoir plus.

Connecteurs

Connecter les haut-parleurs à l'amplificateur BASX

Votre amplificateur de puissance BASX ne nécessite pas de connexion spéciale; des bornes haut-parleurs cinq voies de qualité audiophiles sont fournies pour connecter les haut-parleurs.

- **Toujours** éteindre l'amplificateur avant de connecter ou déconnecter les câbles haut-parleurs ou les sources de signaux.
- **Toujours** vérifier que vos câbles haut-parleurs sont fixés fermement, et ne soient pas en court-circuit entre eux ou n'importe quels autres câbles, avant d'allumer votre amplificateur de puissance BASX.
- **Toujours** utiliser du câble enceinte haute qualité; 16 mm ou plus.
- Si vous devez utiliser du câble plus fin, essayez de garder la longueur la plus courte possible.
- Faites attention à relier les deux enceintes "en phase" (terminal rouge/plus de chaque enceinte sur le terminal rouge/plus de votre ampli)
- Utilisez des câbles de même longueur et épaisseur pour les deux haut-parleurs
- Si vous utilisez des câbles torsadés, faites attention à éviter les courts-circuits (des brins de fils peuvent entrer en contact entre eux)

Emotiva propose des câbles pour haut-parleur à des prix raisonnables (vous les trouverez dans la section Câblage sur notre site www.emotiva-france.com).

Connecter une source d'entrée à l'amplificateur BASX

Votre amplificateur de puissance BASX utilise des entrées asymétriques (RCA). Nous vous suggérons d'utiliser des câbles haute qualité, gardez des longueurs de câbles raisonnables, et d'éviter de placer des câbles de signaux près des câbles d'alimentation et câbles haut-parleurs autant que possible.

NE PAS connecter un signal numérique vers les entrées de votre amplificateur de puissance BASX (ou vous pourriez endommager votre appareil ou vos enceintes).

Connecter l'Entrée et la Sortie Trigger

L'entrée Trigger accepte les signaux de déclenchement 12 VDC (nominale) d'un autre appareil via une prise mono 1/8".

La sortie Trigger de l'amplificateur de puissance BASX envoie un signal de déclenchement 12 VDC lorsqu'un signal de déclenchement est présent à l'entrée de l'ampli BASX. (Quand un signal de déclenchement est utilisé pour allumer l'ampli BASX, vous pouvez utiliser la sortie Déclencheur pour "chaîner" ce Déclencheur et activer d'autres appareils.).

Tension de ligne

L'amplificateur de puissanceBASXpeut être alimenté par n'importe quel réceptacle qui procure 115 VAC ou 230 VAC à 50/60 Hz. Les voyants LED de tension d'alimentation indiqueront quelle tension de ligne a été détectée par l'ampli de puissance BASX.

Entretien et Maintenance

Maintenance périodique

Votre amplificateur de puissance BASX ne nécessite pas de maintenance périodique ou étalonnage.

Nettoyer votre amplificateur de puissance BASX

- Si nécessaire, le A-100 devrait être nettoyé avec un chiffon doux.
- Si quelque chose est collé sur le panneau avant ou le châssis de votre ampli de puissance BASX, il devrait être nettoyé avec une solution nettoyante douce appliquée sur un chiffon doux, puis essuyé avec un chiffon propre légèrement humidifié avec de l'eau et séché avec un tissu ou un chiffon doux et sec.

Remarque: NE PAS vaporiser d'eau ou de solution nettoyante directement sur l'amplificateur de puissance BASX ou les événements.

BASX A-150 / A-300 / A-500 / A-700

Specifications

Remarque: Les caractéristiques suivantes s'appliquent aux quatre modèles (BASX A-150, BASX A-300, BASX A-500, BASX A-700) sauf indication contraire.

Puissance en sortie

Puissance de sortie par canal; deux canaux alimentés.

BASX A-150: 75 watts RMS / canal; 20 Hz - 20 kHz; THD < 0.1%; sur 8 Ohms
BASX A-300: 150 watts RMS / canal; 20 Hz - 20 kHz; THD < 0.1%; sur 8 Ohms
BASX A-500: 110 watts RMS / canal; 20 Hz - 20 kHz; THD < 0.1%; sur 8 Ohms
BASX A-700: 110 watts RMS / canal; 20 Hz - 20 kHz; THD < 0.1%; sur 8 Ohms

Bande Passante (puissance nominale; 8 Ohm)

20 Hz à 20 kHz (+ / - 0.07 dB).

Réponse en Fréquence Large Bande

5 Hz à 80 kHz (+ 0 / - 1.8 dB).

Distorsion Harmonique + bruit

< 0.02% (A-pondéré); puissance nominale; 1 kHz; 8 Ohms

Ratio Signal sur Bruit (8 Ohm)

> 120 dB; ref puissance nominale (A-pondéré).

> 100 dB; ref 1 watt (A-pondéré).

Impédance Minimum Recommandée

4 Ohms; équivaut à une charge 4 Ohm ou deux charges parallèles 8 Ohm.

Facteur amortissement (8 Ohm)

> 500.

Connecteurs sortie Haut-parleurs

Bornes 5 voies de qualité audiophile.

Alimentation

Alimentation linéaire avec robuste transformateur toroïdal.

BAsX A-150/ A-300 / A-500 / A-700

Sensibilité d'Entrée (puissance nominale; 8 Ohm)

1.2 V.

Gain

29 dB.

Connecteurs d'Entrée

Asymétrique (RCA); un par canal.

Impédance d'Entrée

27 kOhms.

Trigger

Entrée Trigger: 5 - 12 V (AC or DC); <10 mA courant d'entrée requis.

Sortie Trigger: 12 VDC; peut conduire n'importe quelle charge jusqu'à 120 mA.

Puissance requise

115 VAC ou 230 VAC @ 50 / 60 Hz (automatiquement détecté).

Commandes Panneau Avant et Indicateurs

Veille; bouton-poussoir (bague lumineuse change de couleur pour indiquer la Veille ou Marche). Voyants LED; un par canal; bleu.

Voyants LED d'état changent en rouge pour indiquer une défaillance.

Commandes Panneau Arrière

Interrupteur d'alimentation AC; interrupteur à bascule.

Interrupteur voyants LED; désactive les voyants LED sur le panneau avant.

Protection

L'amplificateur de puissance BASX est protégé contre les températures de fonctionnement excessives, les courts-circuits, défaut de mise à la terre, et autre défaillances communes.

BAsX A-150/ A-300 / A-500 / A-700

Dimensions:

BASX A-150:

- (LxHxP) 43 x 8 x 33 cm (sans connecteurs),
- (LxHxP) 53 x 18 x 53 cm (emballé).

BASX A-300, BASX A-500, BASX A-700:

- (LxHxP) 43 x 10 x 38 cm (sans connecteurs)
- (LxHxP) 53 x 20 x 53 cm (emballé).

Poids

BASX A-150: 6.8 kg (net)

BASX A-300: 11.3 kg (net)

BASX A-500: 11.8 kg (net)

BASX A-700: 13.4 kg (net)

* Ajoutez environ 2,90 kg pour obtenir le poids du produit emballé.

Dépannage

Les amplificateurs de puissance BASX ont soigneusement été conçus et fabriqués à partir de composants de précision et de haute qualité pour assurer un fonctionnement durant de nombreuses années. Nous doutons vraiment que vous rencontriez le moindre problème avec votre ampli de puissance BASX, mais si c'était le cas, voici quelques manipulations à essayer.

Problème : Pas de son en sortie (*rien n'est éclairé*).

Raison: Vous n'avez pas d'alimentation secteur.

- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation AC est en position On.
- Vérifiez que votre circuit est en direct.
- Vérifiez que le cordon secteur de votre ampli de puissance BASX est totalement inséré.

Problème : Votre ampli de puissance BASX fonctionne normalement, mais aucun voyant LED d'état n'est allumé sur le panneau avant.

Raison: Les voyants LED d'état sont désactivés.

- Réglez le commutateur Status LEDs du panneau arrière sur On.

Problème : Pas de son ou distorsion audible ; le bouton Veille est éclairé en bleu ; les voyants LED d'état sont éclairés en bleu.

Raison: Votre ampli de puissance BASX n'indique aucune défaillance.

- Vérifiez votre source.
- Vérifiez vos enceintes et câbles haut-parleurs.

Problème : Aucun son ; un ou plusieurs voyants LED d'état clignotent en rouge.

Raison: Votre ampli de puissance BASX entre en Protection, ce qui indique une défaillance.

- Basculez l'interrupteur d'alimentation AC sur OFF puis On pour résoudre le problème.
- Si le problème persiste, vérifiez recherchez un court-circuit sur les câbles haut-parleurs ou une enceinte endommagée.
- Vérifiez vos sources et connexions.

Problème : Le bouton Veille est éclairé en couleur ambre et votre ampli de puissance BASX ne s'allume pas via la commande déclencheur.

Raison: Votre ampli de puissance BASX est en mode Veille et devrait répondre à un signal de déclenchement valide.

- Vérifiez votre câble déclencheur.
- Vérifiez les réglages déclencheur sur votre équipement source.

Garantie Limitée Trois Ans Emotiva Audio Corporation

Que couvre et quelle est la durée de cette garantie ?

Emotiva Audio Corporation (Emotiva) garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication. Cette garantie et tous les droits prévus ci-dessous sont accordés au propriétaire initial et peuvent être transférés à un nouveau propriétaire au cours des deux premières années. Si le propriétaire initial transfère la propriété du produit au cours des deux premières années d'achat, cette garantie prendra fin à la fin de la période initiale applicable. Dans le cas où le propriétaire d'origine transfère la propriété du produit APRÈS la fin des deux premières années, mais avant l'expiration du délai applicable décrit ci-dessous, cette garantie prendra fin immédiatement après le transfert de propriété.

Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés directement auprès d'Emotiva ou de l'un de ses fournisseurs autorisés, revendeurs ou distributeurs internationaux.

Emotiva garantit tout produit de remplacement ou pièce fournie contre les défauts matériels et de fabrication pendant la plus longue des périodes suivantes: (i) le temps restant sous la garantie originale, ou (ii) 120 jours à compter de la réception du produit réparé ou remplacé. La durée décrite dans ce paragraphe est ci-après dénommée "Terme".

SELON LA LOI EN VIGUEUR, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES AU PRODUIT ORIGINAL ET À TOUT PRODUIT OU PIÈCE DE REMPLACEMENT (Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER) SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉES À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

Le propriétaire d'origine doit faire une réclamation pendant la durée de la garantie. Une réclamation ne sera pas valide (et Emotiva n'a aucune obligation liée à cette réclamation) si elle n'est pas faite dans le délai de garantie et si elle n'est pas faite en stricte conformité avec les exigences de la section "Comment obtenir assistance ?"

Cette garantie débute à la date d'achat de l'acheteur original et valide pour une période de trois ans, à l'exception des accessoires, des câbles et des télécommandes *.

* Les accessoires, les câbles et les télécommandes ont une garantie d'un an.

BAsX A-150/ A-300 / A-500 / A-700

Que fera Emotiva ?

Selon les cas, Emotiva : (i) réparera le produit, soit le remplacera (ii) par un nouveau produit identique ou équivalent (à la seule discrétion d'Emotiva) au produit acheté. Dans l'éventualité où Emotiva, à sa seule discrétion, serait incapable de remplacer ou de réparer le produit ou si cela n'est pas commercialement réalisable, alors Emotiva vous attribuera un crédit égal au prix d'achat que vous avez payé pour le produit. Le crédit ne peut être utilisé que pour l'achat de marchandises Emotiva et ne peut pas être utilisé pour les frais de transport.

Lorsqu'un produit ou une pièce est réparé ou remplacé, tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété d'Emotiva. Lorsqu'un remboursement ou un crédit est accordé, le produit pour lequel le remboursement ou le crédit est fourni doit être retourné à Emotiva et devient la propriété d'Emotiva.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ?

Cette garantie ne s'applique pas: (i) aux dommages causés par l'utilisation de produits non fabriqués par Emotiva, si un produit qui n'est pas de marque Emotiva est la cause du dommage; (ii) aux dommages causés par une intervention de service ou d'entretien effectuée par toute personne qui n'est pas un représentant d'Emotiva; (iii) aux dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, une inondation, un incendie, un tremblement de terre ou d'autres causes externes; (iv) à un produit ou à une pièce qui a été modifié après son achat, lorsque la modification est la cause du dommage; (v) aux pièces consommables, si la défaillance ou l'endommagement du produit a été causé par des batteries; (vi) si un numéro de série Emotiva a été retiré ou effacé sur le produit; (vii) des panneaux de verre ou de plastique, des coffrets, des moulures ou d'autres éléments esthétiques; (viii) Usure cosmétique ou endommagement des télécommandes par l'utilisateur.

EMOTIVA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE OU LIÉS À DES DÉFAUTS OU DES DOMMAGES DE SES PRODUITS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Comment obtenir assistance ?

Pour faire une réclamation en vertu de la garantie, vous devez :

1. Appelez ou envoyez un courriel à un représentant du service clientèle au 04-74-62-82-55 ou à info@emotiva-france.com. Vous devez fournir une description de votre problème, le numéro de série du produit pour lequel la réclamation de garantie est faite, et la date d'achat originale.
2. Ensuite, vous recevrez un numéro de dossier de garantie.
3. Ensuite, vous devez expédier le produit à l'adresse suivante, avec le numéro de dossier écrit en caractères gras à l'extérieur du carton, et avec les lettres "DG" écrites avant le numéro, par exemple: DG1234. Les colis arrivant sans numéro DG à l'extérieur du carton seront refusés. Le client

BAsX A-150/ A-300 / A-500 / A-700

paie l'expédition alors que l'expédition de retour au client en France Métropolitaine (Corse compris) sont pris en charge par le garant.

Les colis seront systématiquement refusés pour les raisons suivantes:

Produit envoyé sans numéro de dossier#

Produit envoyé dans un carton inadéquat.

Produit endommagé pendant le transport.

Que se passe t-il si le colis est endommagé pendant le transport ?

Emotiva n'est pas responsable des dommages qui peuvent survenir pendant le transport d'un article. Il est vivement conseillé de prendre une assurance lorsque vous expédiez votre article. Si votre produit n'a pas été correctement emballé, nous en refuserons la réception et le colis endommagé vous sera retourné à vos frais.

Accessoires

Câbles Emotiva


L'utilisation de câbles d'interconnexion et de haut-parleurs haute qualité vous garantira la meilleure qualité sonore et la meilleure fiabilité de votre amplificateur BASX A-100 et des haut-parleurs qui y sont connectés. Emotiva propose des câbles d'enceintes de haute qualité, ainsi que des câbles audio et numériques, dotés d'une ingénierie solide, d'une qualité de fabrication supérieure, d'excellentes performances et un coût raisonnable.

Vous les trouverez sur notre site Internet www.emotiva-france.com.

Notes

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont exactes au meilleur de nos connaissances au moment de la publication. Conformément à la politique d'amélioration continue des produits Emotiva, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception et aux caractéristiques de nos produits sans aucun préavis.

User Manual Revision 1.1 November 2016



Emotiva Audio Corporation
135 Southeast Parkway Court
Franklin, TN 37064

www.emotiva.com