

# DENON®

## D-T1

CD RECEIVER SYSTEM

# Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

## Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /  
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

# Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un système CD tuner de Denon. Ce manuel décrit toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre système CD tuner.

**Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.**

**Si vous avez besoin d'aide... :**

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région.

[www.denon.com](http://www.denon.com)

# Avant de commencer

## Contenu de la boîte


Guide de démarrage rapide		Antenne intérieure FM	
Instructions de sécurité		Antenne à boucle AM	
Précautions relatives à l'utilisation des piles		Télécommande (RC-1229)	
Remarque sur la radio		Piles LR03/AAA	
Ampli-Tuner CD		Enceintes	
Cordon d'alimentation		Câbles d'enceinte	



- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

# 1 Connexion


- 1 Connectez les haut-parleurs gauche et droit au D-T1.



- 2 Branchez le cordon d'alimentation du D-T1 à une prise de courant.

- 3 Insérez les piles dans la télécommande.



## Connexion d'une antenne FM/AM



- Reportez-vous à la section "Montage de l'antenne à boucle AM" à la page suivante pour obtenir des instructions sur la façon d'assembler l'antenne cadre AM.

## ❑ Montage de l'antenne à boucle AM

- 1 **Passez le support à travers le bas de l'antenne cadre et repliez-le vers l'avant.**
- 2 **Insérez la partie saillante dans le trou carré du support.**



## 2 Profitez de votre musique!

### ❑ Lecture à partir d'un CD

- 1 **Appuyez sur **CD** pour basculer la source d'entrée sur "CD".**
- 2 **Insérez un disque.**
- 3 **Appuyez sur **▶/||**.**  
La lecture débute.

## ❑ Écoute d'émissions FM/AM

- 1 **Utilisez FM ou AM pour sélectionner la bande de réception.**
- 2 **Appuyez sur TUNE + ou TUNE – pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter.**



- Si vous appuyez sur MODE pendant la transmission d'un signal FM, vous changez le mode de réception FM entre STEREO et MONO. Sélectionnez le mode de réception mono si le signal est trop faible pour une réception stéréo stable. La valeur par défaut est "STEREO".

## ❑ Écoute de stations FM/AM pré réglées

Un total de 40 stations peuvent être pré réglées sur cet appareil. (FM : 30 stations, AM : 10 stations)

- 1 **Syntonisez la station que vous souhaitez pré régler.**
- 2 **Appuyez sur ENTER.**  
Le numéro pré réglé clignote.
- 3 **Utilisez les touches 0 à 9, +10 ou PRESET +, – pour sélectionner le numéro à pré régler, puis appuyez sur ENTER.**  
La fréquence de réception et le mode de réception sont pré réglés.

## ❑ Profitez de la musique grâce à Bluetooth

1


Appuyez sur **Bluetooth** pour passer à la source d'entrée **"BT AUDIO"**.

Lors de la première utilisation, l'appareil ira en mode d'appariement automatiquement et "PAIRING" apparaîtra sur l'écran de l'appareil.



2


Activez les réglages Bluetooth sur votre périphérique mobile.



3

Sélectionnez **"Denon D-T1"** dans la liste des périphériques Bluetooth sur votre appareil.

- Entrez "0000" lorsque le mot de passe est demandé sur l'écran du périphérique Bluetooth.



4

Écoutez de la musique en utilisant une app quelconque sur votre appareil.




Pour reconnecter un périphérique Bluetooth déjà apparié, recommencez à l'étape 2.

# Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez [www.denon.com](http://www.denon.com)
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.  
[manuals.denon.com/DT1/EU/FR/](http://manuals.denon.com/DT1/EU/FR/)



Manuel en ligne



**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in China 5411 11701 00AD  
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.